




GIULIA

GEBRUIK EN ONDERHOUD

Dit instructieboekje toont het gebruik van het voertuig.

Alfa Romeo maakt de raadpleging van een specifiek deel in elektronisch formaat mogelijk voor de liefhebberende gebruiker die op zoek is naar meer details, informatie en wetenswaardigheden over de eigenschappen en functies van het voertuig.

ONLINE INSTRUCTIEBOEKJE VAN HET VOERTUIG

In de tekst van het instructieboekje wordt het symbool  aangegeven naast onderwerpen waarover meer informatie beschikbaar is.

Ga naar de website elum.alfaromeo.com en meld u aan in het voor u gereserveerde deel.

De website **eLUM** is gratis. U kunt deze website gebruiken om eenvoudig de documentatie van alle andere voertuigen van de Groep te raadplegen.

Beste klant,

Wij feliciteren u en bedanken u dat u voor een Alfa Romeo hebt gekozen.

Wij hebben dit boekje opgesteld om u te helpen alle kenmerken van dit voertuig te leren kennen en het op de beste manier te gebruiken. Dit voertuig is bedoeld voor dagelijks gebruik maar ook voor specifiek gebruik. Neem de tijd om bekend te raken met alle dynamische opties van uw auto.

Dit boekje bevat informatie, adviezen en belangrijke waarschuwingen voor een juist gebruik van het voertuig, zodat u het maximum uit de technologische eigenschappen van uw Alfa Romeo kunt halen.

Het wordt geadviseerd het eerst helemaal te lezen voordat u voor de eerste keer de weg op gaat, om bekend te raken met de bedieningselementen en met name die elementen die betrekking hebben op de remmen, stuurinrichting en versnellingsbak, tegelijkertijd kunt u het gedrag van het voertuig op verschillende wegdekken begrijpen.

In dit document vindt u tevens een beschrijving van de speciale kenmerken en tips, evenals belangrijke informatie over veilig rijden, onderhoud van en zorg voor uw Alfa Romeo.

Geadviseerd wordt het instructieboek, nadat u het gelezen hebt, in het voertuig te bewaren, zodat u het in de toekomst gemakkelijk kunt raadplegen en om ervoor te zorgen dat het aan boord van het voertuig blijft indien het verkocht mocht worden.

In het bijgevoegde Garantieboekje vindt u ook de beschrijving van de Diensten die Alfa Romeo haar klanten biedt, het Garantiecertificaat en de details van de voorwaarden om de geldigheid ervan te behouden.

Wij zijn ervan overtuigd dat u met behulp van deze middelen spoedig vertrouwd zult raken met uw nieuwe auto en de service van de mensen bij Alfa Romeo zult waarderen.

Veel leesplezier gewenst .. en goede reis!

BELANGRIJK

Dit instructieboekje beschrijft alle voertuigversies. Optionele inhoud, uitrusting bedoeld voor specifieke markten of bijzondere versies worden niet als dusdanig geïdentificeerd in de tekst: u hoeft alleen rekening te houden met de informatie die hoort bij de versie die u bezit. Bijzonderheden die tijdens de fabricage van het model geïntroduceerd zijn, behalve het speciale verzoek om opties op het moment van de aanschaf, zullen aangegeven worden met de tekst *(waar aanwezig)*.

Alle in deze publicatie vermelde gegevens zijn bedoeld om u te helpen uw voertuig op de best mogelijke wijze te gebruiken. Alfa Romeo S.p.A. streeft naar een constante verbetering van de gefabriceerde voertuigen. Daarom behoudt zij zich het recht voor wijzigingen aan het beschreven model aan te brengen om technische en/of commerciële redenen.

Neem voor meer informatie contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

AANDACHTIG LEZEN

TANKEN



Gebruik geen benzine die methanol of ethanol E85 bevat. Het gebruik van dergelijke mengsels kan leiden tot problemen met de ontsteking en het rijden, evenals tot beschadiging van vitale componenten van het brandstoftoevoersysteem.
Zie voor nadere details over het gebruik van de correcte brandstof de paragraaf "Tanken" in het hoofdstuk "Starten en rijden".

DE MOTOR STARTEN



Versies met mechanische versnellingsbak

Zorg ervoor dat de elektrische parkeerrem is ingeschakeld, trap de koppeling in en druk daarna kort op de startknop.

Versies met automatische versnellingsbak

Zorg ervoor dat de elektrische parkeerrem ingeschakeld is en dat de versnelling in P (Park) of N (Neutral) staat, trap op het rempedaal en druk dan op de knop van de contactsleutel.

PARKEREN BOVEN BRANDBAAR MATERIAAL



De katalysator ontwikkelt tijdens zijn werking zeer hoge temperaturen. Parkeer de auto dus niet boven gras, dennennaalden of ander ontvlambaar materiaal: brandgevaar.

MILIEUBESCHERMING



Het voertuig is uitgerust met een diagnosesysteem dat continu controles uitvoert op de componenten die verband houden met de uitlaatgasemissie, om het milieu beter te beschermen.

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



Als na aanschaf van het voertuig besloten wordt om elektrische accessoires toe te voegen (met het risico dat de accu langzaam ontladtd), neem dan contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk. Zij kunnen het totale stroomverbruik berekenen en controleren of de elektrische installatie van het voertuig geschikt is voor het extra stroomverbruik.

GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD



Een correct onderhoud van de auto is van essentieel belang om de prestaties en de veiligheid van de auto, zijn milieuvriendelijkheid en lage bedrijfskosten gedurende langere tijd te garanderen.

GEBRUIK VAN HET INSTRUCTIEBOEK

BEDIENINGSAANWIJZINGEN

Elke keer als er aanwijzingen over de richting van het voertuig worden gegeven (links/rechts of vooruit/achteruit), dan moeten deze begrepen worden als gezien door een inzittende op de bestuurdersstoel. Speciale uitzonderingsgevallen op deze regel zullen duidelijk in de tekst zijn aangegeven.

De afbeeldingen in het Instructieboek zijn alleen bedoeld als voorbeeld: dit betekent dat sommige details van de afbeelding niet overeen kunnen komen met de daadwerkelijke uitrusting van uw voertuig. Bovendien is het Instructieboek geschreven uitgaande van voertuigen met het stuurwiel aan de linkerkant; het is dus mogelijk dat bij voertuigen met het stuur rechts, sommige plaatsen of constructie van bedieningselementen niet de exacte afspiegeling is ten opzichte van de afbeelding.

Om het hoofdstuk te vinden met de informatie die u nodig hebt, kunt u de inhoudsopgave aan het eind van dit Instructieboek raadplegen.

Hoofdstukken kunnen gemakkelijk gevonden worden dankzij de speciale grafische tabbladen, aan de zijkant van elke oneven pagina. Enkele pagina's verderop vindt u een verklaring om de volgorde van de hoofdstukken en de bijbehorende symbolen op de tabbladen te leren kennen. Er is in ieder geval een aanwijzing in tekst van het betreffende hoofdstuk aan de zijkant van elke even pagina.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

Tijdens het lezen van dit Instructieboek zult u een reeks **WAARSCHUWINGEN** aantreffen om handswijzen te voorkomen die tot schade aan uw voertuig zouden kunnen leiden.

Er zijn ook **VOORZORGSMATREGELEN** die zorgvuldig moeten worden opgevolgd om onjuist gebruik van de onderdelen van het voertuig te voorkomen, die zouden kunnen leiden tot ongevallen of letsel.

Daarom moeten alle **WAARSCHUWINGEN** en **VOORZORGSMATREGELEN** altijd zorgvuldig in acht genomen worden.

WAARSCHUWINGEN en **VOORZORGSMATREGELEN** worden in de tekst aangegeven met de volgende symbolen:



veiligheid van de inzittenden;



veiligheid van het voertuig;



milieubescherming.

OPMERKING Deze symbolen zijn, indien nodig, naast de titel of aan het einde van elke regel weergegeven en gevolgd door een getal. Dat getal heeft betrekking op de overeenkomstige waarschuwing aan het einde van het betreffende hoofdstuk.

SYMBOLEN

Sommige onderdelen van het voertuig zijn voorzien van gekleurde plaatjes met daarop symbolen die de voorzorgsmaatregelen aangeven die in acht genomen moeten worden wanneer het betreffende onderdeel wordt gebruikt. Zie hieronder een beknopte beschrijving van ieder symbool met een samenvatting van de inhoud. Let altijd goed op alle aangegeven waarschuwingen.



RAADPLEEG HET
INSTRUCTIEBOEKJE



NIET MET BLOTE
HANDEN AANRAKEN



KAN OOK BIJ UITGEZETTE
MOTOR AUTOMATISCH
STARTEN



DRAAG
OOGBESCHERMING



DRAAI DOP NIET BIJ
WARME MOTOR LOS




NIET OPENEN: GAS ONDER
HOGE DRUK



HOUD KINDEREN OP
AFSTAND



ONTPLOFFING




LICHAAMSDLEN OF
KLEDING BUITEN BEREIK
VAN BEWEGENDE ORGANEN
HOUDEN



UIT DE BUURT HOUDEN
VAN VONKEN EN
VLAMMEN



CORROSIEVE VLOEISTOF



HOOGSPANNING

WIJZIGINGEN / VERANDERINGEN VAN HET VOERTUIG



WAARSCHUWING Elke modificatie of wijziging aan het voertuig kan de veiligheid en de wegligging ernstig in gevaar in brengen en ongevallen met mogelijk dodelijk gevolg voor de inzittenden veroorzaken.

KENNISMAKING MET DE AUTO



KENNISMAKING MET HET INSTRUMENTENPANEEL



VEILIGHEID



STARTEN EN RIJDEN



NOODGEVALLEN



ONDERHOUD EN ZORG



TECHNISCHE GEGEVENS



MULTIMEDIA



INDEX


ABC



Grondige kennis van uw nieuwe voertuig begint hier. In dit boekje is op eenvoudige en rechtstreekse wijze beschreven hoe uw voertuig gemaakt is en hoe het werkt. Daarom adviseren wij u het comfortabel zittend in uw voertuig te lezen, dan kunt u met eigen ogen onmiddellijk zien wat hier beschreven is.

KENNISMAKING MET DE AUTO

INSTRUMENTENPANEEL	8
DE SLEUTELS	9
CONTACTSLOT	10
STARTONDERBREKING	11
ALARMSYSTEEM	12
PORTIEREN	13
STOELN	16
HOOFDSTEUNEN	21
STUURWIEL	22
ACHTERUITKIJKSPIEGELS	23
BUITENVERLICHTING	25
INTERIEURVERLICHTING	29
RUITENWISSER	29
KLIMAATREGELING	31
RUITMECHANISMEN	33
ELEKTRISCH SCHUIFDAK	34
MOTORKAP	36
BAGAGERUIMTE	37
IMPERIAAL/SKIDRAGER	38

INSTRUMENTENPANEEL

0303650001EM

1. Lichtschakelaar; 2. Luchtroosters; 3. Linker hendel; 4. Bedieningselementen op stuurwiel; 5. Instrumentenpaneel; 6. Stuurwiel; 7. Rechterhendel; 8. Connect; 9. Automatische dual-zone klimaatregeling; 10. Dashboardkastje; 11. Air Bag passagierszijde;

DE SLEUTELS



ELEKTRONISCHE SLEUTEL



1)




1)

Het voertuig is uitgerust met een elektronische sleutel met de Keyless Start fig. 2 functie, in duplicaat geleverd.



2

0401650010EM

Druk kort op knop  : ontgrendeling van de portieren en bagageruimte, tijdgestuurde inschakeling binnenverlichting en dubbel knipperen van de richtingaanwijzers (indien ingeschakeld vanuit Connectsysteem).

De portieren kunnen altijd ontgrendeld worden door de metalen baard in het slot van het bestuurdersportier te plaatsen.


Druk kort op knop  : vergrendeling van de portieren en bagageruimte, tijdgestuurde uitschakeling


binnenverlichting en dubbel knipperen van de richtingaanwijzers (indien ingeschakeld vanaf Connectsysteem aanwezig).

Druk twee keer op de knop  om de bagageruimte op afstand te openen. De richtingaanwijzers knipperen twee maal om aan te geven dat de achterklep geopend is.

Automatische opening/sluitingsfunctie ruiten

(indien aanwezig)

Verlengd indrukken van knop  : alle ruiten open.

Verlengd indrukken van knop  : alle ruiten gesloten.

VERZOEK OM EXTRA SLEUTELS

Als een nieuwe elektronische sleutel nodig is, ga dan naar het Alfa Romeo Servicenetwerk en neem een identiteitsbewijs en de eigendomsdocumenten van de auto mee.



BELANGRIJK

1) De elektronische onderdelen in de sleutels kunnen beschadigen als de sleutel aan sterke schokken wordt blootgesteld. Om een correcte werking van de inwendige elektronische componenten te garanderen, mag de sleutel nooit aan direct zonlicht blootgesteld worden.



BELANGRIJK

1) Gebruikte batterijen kunnen schadelijk zijn voor het milieu als ze niet op de juiste wijze als afval verwerkt worden. Ze moeten overeenkomstig de wet in speciale bakken gedeponeerd worden. Ze kunnen ook ingeleverd worden bij het Alfa Romeo Servicenetwerk dat voor hun verwerking zal zorgen.




ABC

CONTACTSLOT



WERKING



Om de startinrichting fig. 3 te activeren moet de elektronische sleutel zich in het interieur bevinden.



3

04026S0001EM

De contactsleutel kan in de volgende standen staan:

- STOP: motor uit, stuur geblokkeerd. Sommige elektrische apparaten (bijv. centrale portiervergrendeling, alarm enz.) kunnen blijven werken;
- ON (één druk op de knop): alle elektrische systemen zijn beschikbaar. Deze toestand kan worden bereikt door eenmaal op de knop van de startinrichting te drukken, zonder het rem-/koppelingspedaal in te trappen;

AVV: motor starten. Deze toestand kan worden ingevoerd door eenmaal op de knop van de contactsleutel, zonder op de rem/koppelingspedaal te drukken.

OPMERKING: Voor versies met automatische versnelling, met de startinrichting op AAN, als 30 minuten voorbij gaan met geactiveerde modus P (Park) en de motor is uitgezet, zal de startinrichting automatisch naar de STOP-positie gaan.

OPMERKING: Voor versies met automatische versnelling, met de startinrichting op AAN, als 30 minuten voorbij gaan en de motor is uitgezet, zal de startinrichting automatisch naar de STOP-positie gaan.

OPMERKING Wanneer de motor gestart is, is het mogelijk weg te lopen van het voertuig en de elektronische sleutel mee te nemen. De motor zal toch blijven lopen. Het voertuig zal aangeven dat de sleutel niet aan boord is van het voertuig, wanneer het portier wordt gesloten. Zie voor meer informatie over het starten van de motor de beschrijving in de paragraaf "Motor starten" in het hoofdstuk "Starten en rijden".

BELANGRIJK Start de motor na de accu te hebben afgekoppeld en de accuklemmen weer te hebben aangesloten niet onmiddellijk, maar druk op de startknop, zonder de pedalen aan te raken, om het instrumentenpaneel in te schakelen. Start vervolgens de motor. Op het instrumentenpaneel blijft het symbool  branden. Dit betekent dat het stuur geïnitieerd moet worden. Draai daarom binnen 30 seconden na het starten het stuurwiel helemaal naar de ene en vervolgens helemaal naar de andere kant. Plaats het stuurwiel vervolgens weer in de centrale stand terug. Zet de motor af, wacht minstens 5 seconden en herhaal de zojuist beschreven startprocedure als rode lampjes op het instrumentenpaneel blijven branden.

STARTEN MET EEN SLEUTEL MET LEGE BATTERIJ

Als de batterij van de afstandsbediening leeg is, gaat u als volgt te werk om het voertuig te starten:

- til de voorste armsteun op;
- leg de sleutel op de vorm onderop het compartiment.

STUURSLOT

(indien aanwezig)

Inschakelen

Het stuurslot is ingeschakeld wanneer het bestuurdersportier wordt geopend met de startinrichting op STOP.

Uitschakelen

Het stuurslot wordt ontgrendeld wanneer de startknop wordt ingedrukt en de elektronische sleutel herkend wordt.



BELANGRIJK

1) *Neem de sleutel altijd mee als het voertuig wordt verlaten, om te voorkomen dat iemand onverhoeds gebruik van de bedieningselementen maakt. Vergeet niet de elektrische parkeerrem in te schakelen. Laat kinderen nooit zonder toezicht in de auto achter.*

2) *After-market werkzaamheden waarbij wijzigingen van de stuurinrichting of de stuurkolom betrokken zijn (bijv. bij montage van een alarmsysteem) zijn ten strengste verboden. Dergelijke werkzaamheden kunnen de prestaties van het systeem en de garantie in gevaar brengen en het kan ook ERNSTIGE VEILIGHEIDSPROBLEMEN veroorzaken of erin resulteren dat de auto niet meer aan de typegoedkeuring voldoet.*

3) *Trek ALTIJD de handrem aan, voordat u het voertuig verlaat. Bij versies uitgerust met automatische versnellingsbak, activeer modus P (Parkeren) en druk op de startinrichting om deze op STOP te zetten. Bij het verlaten van het voertuig, altijd de portieren sluiten door op het knopje op de hendel te drukken.*

4) *Laat bij versies uitgerust met het Keyless Startstelsel de elektronische sleutel niet in of in de buurt van de auto achter of op een plaats die toegankelijk is voor kinderen. Laat het voertuig niet achter met de startinrichting in stand ON. Een kind zou de elektrische ruitbediening, andere bedieningselementen kunnen activeren of zelfs het voertuig kunnen starten.*

5) *Als er geknoeid is aan het contactslot (bijv. een poging tot diefstal), dan moet men deze laten controleren bij het Alfa Romeo Servicenetwerk alvorens weer te gaan rijden.*

STARTONDERBREKING



Het startonderbrekingsstelsel voorkomt ongevoegd gebruik van het voertuig waardoor de motor niet kan starten.

Het stelsel hoeft niet te worden in-/uitgeschakeld: de werking is automatisch, onafhankelijk van het feit of de portieren van het voertuig al dan niet zijn vergrendeld.

Wanneer de startinrichting op AAN wordt gezet, identificeert het Startonderbrekingsstelsel de code die door de sleutel wordt verzonden. Als de code herkend wordt als geldig, maakt het Startonderbrekingsstelsel het starten van de motor mogelijk.

Wanneer de startinrichting weer naar STOP wordt gezet, schakelt het Startonderbrekingsstelsel de motorregeleenheid uit, zodat de motor niet gestart kan worden.


Zie voor de correcte procedures om de motor te starten, de aanwijzingen in de paragraaf "De motor starten" in het hoofdstuk "Starten en rijden".



ABC

Onregelmatige werking

Als de code van de sleutel, tijdens het starten, niet correct herkend wordt, wordt het pictogram  op het instrumentenpaneel weergegeven (zie de aanwijzingen in paragraaf "Lampjes en berichten" in hoofdstuk "Kennismaking met het instrumentenpaneel"). Deze omstandigheid leidt er toe dat de motor na 2 seconden wordt uitgeschakeld. Draai in dat geval de startinrichting naar STOP en daarna naar AAN; als de motor geblokkeerd blijft, probeer het dan met de andere bijgeleverde sleutels. Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk als de motor nog steeds niet gestart kan worden.

Als het  pictogram tijdens het rijden wordt weergegeven, betekent dit dat het systeem een zelfdiagnose uitvoert (bijv. bij een spanningsval). Als de weergave aanhoudt, contact op nemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

ALARMSYSTEEM


(indien aanwezig)



Activering van het alarm leidt tot een geluidssignaal en het knipperen van de richtingaanwijzers.

BELANGRIJK De werking van het diefstalalarm is marktgebonden en kan dus per land verschillen.

INSCHAKELN VAN HET ALARM

Richt bij gesloten portieren, motorkap en achterklep en met de startinrichting in de stand STOP, de elektronische sleutel op het voertuig en druk op de toets en laat de toets los .

Behalve bij sommige versies voor specifieke markten, produceert het systeem een visueel en geluidssignaal en wordt de portiervergrendeling geactiveerd.

Met het alarm ingeschakeld, knipperen de waarschuwingslampjes op de panelen van de handgrepen van de voorportieren fig. 4.



4

04046S0001EM

UITSCHAKELN VAN HET ALARM

Druk op de **G** knop.

BELANGRIJK Wanneer de portieren met de metalen baard van de sleutel centraal worden ontgrendeld, wordt het alarm niet uitgeschakeld.

BUITEN WERKING STELLEN VAN HET ALARM

Om het alarm volledig buiten werking te stellen (bijv. als het voertuig lang niet wordt gebruikt), de portieren afsluiten door de metalen baard van de sleutel met afstandsbediening in het slot om te draaien.

PORTIEREN




DE PORTIEREN VER-/ONTGRENDELEN VAN BINNENUIT

Centrale vergrendeling/ontgrendeling

Als alle portieren goed gesloten zijn worden ze automatisch vergrendeld zodra het voertuig de snelheid van ong. 20 km/h overschrijdt (functie "Automatische vergrendeling" ingeschakeld).

Druk op de knop  op het paneel van het bestuurdersportier fig. 5 of van het passagiersportier, of van de achterportieren (indien aanwezig) om de portieren te vergrendelen.

Druk bij vergrendelde portieren op knop  op het paneel van de voorportieren om ze te ontgrendelen.





5

04056S0001EM

PORTIEREN VERGRENDELEN/ ONTGRENDELEN VAN BUITENAF

De portieren vergrendelen van buitenaf

Druk, bij gesloten portieren, op de toets  op de sleutel.

Het portierslot kan in ieder geval bediend worden met alle portieren vergrendeld en de achterklep geopend. Wanneer knop  op de sleutel wordt ingedrukt, worden alle sloten vergrendeld, met inbegrip van het slot van de geopende achterklep. Deze laatste wordt vergrendeld wanneer deze wordt gesloten.



Portieren ontgrendelen van buitenaf

Druk op knop  van de sleutel.

PASSIVE ENTRY (indien aanwezig)



Het Passive Entry-systeem kan de aanwezigheid van een elektronische sleutel in de buurt van de portieren en de achterklep identificeren.

Met het systeem kunnen de portieren (of de achterklep) vergrendeld/ontgrendeld worden zonder welke toets op de elektronische sleutel dan ook te hoeven indrukken.

De sleutel wordt pas gedetecteerd nadat het systeem de aanwezigheid van een hand herkent in een van de voorste

handgrepen. Als de waargenomen sleutel juist is, worden de portieren en de achterklep ontgrendeld (de elementen die geopend worden, hangen af van de instellingen die in het Connect-systeem zijn verricht).

Waar voorzien is het mogelijk, afhankelijk van de instellingen die in het Connect-systeem zijn verricht, om alle enkel het bestuurdersportier of alle portieren te ontgrendelen door de handgreep op het bestuurdersportier beet te pakken.


Portiervergrendeling

Ga als volgt te werk om de portieren te vergrendelen:

verzeker u ervan dat u in het bezit bent van de elektronische sleutel en dichtbij de handgreep van het portier aan bestuurders- of passagierszijde staat;
 druk op de knop "portiervergrendeling" fig. 6 op de handgreep of op de knop fig. 0 naast de ontgrendelklep op de achterklep: alle portieren en de achterklep worden vergrendeld. Door de portieren te vergrendelen wordt ook het alarm geactiveerd (indien aanwezig).



ABC



6


04056S0003EM



7

04056S0009EM

BELANGRIJK Na het indrukken van de knop "portiervergrendeling" moet u 2 seconden wachten voordat de portieren weer ontgrendeld kunnen worden met behulp van de handgreep van het portier. Door binnen 2 seconden aan de handgreep van het portier te trekken kunt u verifiëren of het voertuig daadwerkelijk is gesloten, zonder dat de portieren opnieuw worden ontgrendeld.

De portieren en de achterklep van het voertuig kunnen ook vergrendeld worden door op de knop  op de elektronische sleutel of op het portierpaneel in het voertuig te drukken.

Opening bestuurdersportier in geval van nood

Als de elektronische sleutel niet werkt, bijv. omdat de batterij leeg is, of als de accu van het voertuig leeg is, kan de metalen baard binnenin de sleutel in een noodgeval gebruikt worden om het slot van het bestuurdersportier te openen.

Ga als volgt te werk om de metalen baard tevoorschijn te halen:

- Schuif de kap omlaag door deze op de aangegeven punten fig. 8 in te drukken;
- verwijder de baard van de sleutel van diens plaats fig. 9;
- steek de metalen baard in het slot van het bestuurdersportier en draai hem om het portier te ontgrendelen.



8


04016S0002EM



9

04016S0003EM

Druk niet op de knop voor de ontgrendeling/vergrendeling van de portieren fig. 6 terwijl u tegelijkertijd aan de handgreep trekt, (zie fig. 10).



10

04056S0004EM

ELEKTRISCH SLOT (indien aanwezig)



Deze veiligheidsvoorziening verhindert de werking van de binnenhandgrepen en

de toets voor vergrendeling/
ontgrendeling van de portieren.

Hiermee wordt voorkomen dat de portieren vanuit het interieur geopend kunnen worden, bijvoorbeeld bij een inbraakpoging (ingeslagen ruit).

Wij adviseren u om deze voorziening in te schakelen elke keer als het voertuig geparkeerd wordt.

Het systeem inschakelen


Het systeem wordt op alle portieren ingeschakeld door twee keer snel op de  toets op de sleutel te drukken.

De richtingaanwijzers knipperen 3 keer om u te laten weten dat het systeem ingeschakeld is.

Als een of meer portieren niet goed gesloten zijn, treedt het systeem niet in werking: zo wordt voorkomen dat iemand via het geopende portier het interieur van het voertuig kan betreden en, als het portier vervolgens wordt gesloten, het voertuig niet meer kan verlaten.

Het systeem uitschakelen

Het systeem wordt in de volgende gevallen automatisch uitgeschakeld:

- wanneer de portieren ontgrendeld worden (door op de knop  op de sleutel met afstandsbediening te drukken);
- wanneer de startinrichting op ON wordt gezet.

KINDERSLOT





Dit systeem zorgt ervoor dat de achterportieren van binnenuit niet geopend kunnen worden.

Het systeem fig. 11 kan alleen bij geopende portieren worden ingeschakeld.



11

0405650007EM

- stand  : kinderslot ingeschakeld (portier vergrendeld);
- stand  : kinderslot uitgeschakeld (portier kan van binnenuit worden geopend).

Het kinderslot blijft ingeschakeld ook als de portieren elektrisch ontgrendeld worden.

BELANGRIJK De achterportieren kunnen niet van binnenuit worden geopend als het kinderslot is ingeschakeld.

DE PORTIEREN ONTGRENDELEN MET EEN LEGE ACCU

Ga als volgt te werk om de portieren te ontgrendelen als de accu van het voertuig leeg is.

Achterportieren en passagiersportier

Ga als volgt te werk:

- steek de metalen baard van de elektronische sleutel in de zitting fig. 12 van het slot;



12

0405650008EM


- draai de sleutel rechtsom voor de sloten van de rechter portieren of linksom voor de sloten van de linker portieren;

- trek de sleutel uit de zitting.

Ga op een van de volgende manieren te werk om de portiervergrendelingsvoorziening opnieuw uit te lijnen (alleen wanneer de lading van de accu hersteld is):



ABC

- druk op toets  van de elektronische sleutel;
- druk op de toets  op het portierpaneel;
- openen door de sleutel in het portierslot van het bestuurdersportier te steken;
- trek aan de binnenhandgreep van het portier.

BELANGRIJK Voor de achterportieren, als bij ingeschakeld kinderslot en de hiervoor beschreven vergrendelingswijze de binnenhandgreep van een achterportier wordt bediend, lukt het niet om het portier te openen, om het portier te openen moet de handgreep aan de buitenkant gebruikt worden. De centrale vergrendeling/ontgrendelingsknoppen van de portieren worden niet uitgeschakeld wanneer de noodvergrendeling is ingeschakeld.



BELANGRIJK

6) Als het Power Lock systeem is ingeschakeld, dan is het niet meer mogelijk om de portieren vanuit het interieur te openen. Controleer daarom, voordat de auto wordt verlaten, of er niemand meer in de auto aanwezig is.

7) Laat kinderen NOOIT zonder toezicht achter in de auto, laat staan dat u de auto verlaat met ontgrendelde portieren op een plaats die gemakkelijk toegankelijk is voor kinderen. Kinderen kunnen zich ernstig of zelfs dodelijk verwonden. Zorg er ook voor dat kinderen de elektrische parkeerrem, het rempedaal of de pook van de versnellingsbak niet per ongeluk kunnen bedienen.

8) Gebruik dit systeem altijd wanneer er kinderen worden vervoerd. Controleer na inschakeling van het kinderslot bij beide achterportieren of het slot daadwerkelijk is ingeschakeld door aan de handgreep aan de binnenzijde van de portieren te trekken.



BELANGRIJK

2) Verzekert u ervan de sleutel mee te nemen nadat een portier of de achterklep is vergrendeld, om te voorkomen dat de sleutel zelf in het voertuig wordt vergeten. Als de sleutel binnen is opgesloten, kan hij alleen teruggekregen worden met de bijgeleverde tweede sleutel.

3) De werking van het herkenningssysteem is afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld elke interferentie van elektromagnetische golven van externe bronnen (bijv. mobiele telefoons), de laadtoestand van de batterij in de elektronische sleutel en de aanwezigheid van metalen voorwerpen in de buurt van de sleutel of het voertuig. In die gevallen is het nog steeds mogelijk de portieren te ontgrendelen met behulp van de metalen baard in de elektronische sleutel (zie beschrijving op de volgende pagina's).

STOLEN



VOORSTOLEN MET HANDMATIGE VERSTELLING



9)




4)

Afstelling in de lengte

Til hendel 1 fig. 13 omhoog en duw de stoel naar voren of naar achteren.



10)



13

0406650001EM

BELANGRIJK Voer de verstelling uit terwijl u op de betreffende stoel zit (bestuurderszijde of passagierszijde).

Hoogteregeling

Verzet hendel 2 fig. 13 omhoog of omlaag om de gewenste hoogte in te stellen.

BELANGRIJK Voer de verstelling uit terwijl u op de betreffende stoel zit (bestuurderszijde of passagierszijde).


Verstelling rugleuning

Verplaats hendel 3 fig. 13 om de hoek van de rugleuning af te stellen, help daarbij met de beweging van de romp (bedien de hendel tot de gewenste stand is bereikt, laat hem daarna los).

ELEKTRISCH VERSTELBARE VOORSTOLEN



De knoppen voor elektrische verstelling van de stoel bevinden zich aan de buitenkant van de stoel, vlakbij de vloer. Deze knoppen kunnen gebruikt worden om de stoel in de hoogte, in de lengte ten opzichte van het voertuig en de hoek van de rugleuning te verstellen.



14

0406650003EM

Hoogteregeling

Bedien de achterkant van schakelaar 1 fig. 14 om de hoogte en/of de hoek van het stoelkussen te verstellen.

Afstelling in de lengte

Druk schakelaar 1 fig. 14 naar voren of naar achteren om de stoel in de overeenkomstige richting te verplaatsen.

Verstelling rugleuning

Druk schakelaar 2 fig. 14 naar voren of naar achteren om de rugleuning in de overeenkomstige richting te verplaatsen.

Elektrisch verstelbare lendensteun

Gebruik de joystick 3 om het mechaniek van de lendenzone te activeren tot het beste comfort tijdens het rijden is verkregen.

Het indrukken van de punten op de joystick:

- hoog*: het kussen wordt opgeblazen;
- laag*: de lucht uit het kussen ontsnapt;
- voor*: het bovenste deel van het kussen wordt opgeblazen;
- achter*: het onderste deel van het kussen wordt opgeblazen.

BELANGRIJK Het elektrisch verstellen is alleen toegestaan wanneer de startinrichting naar AAN is gedraaid en gedurende ongeveer 2 minuten nadat deze naar STOP is gedraaid. De stoel kan ook ongeveer gedurende 2 minuten

verplaatst worden na het openen/sluiten van het portier; het vergrendelen/ontgrendelen van het voertuig of het inschakelen van de plafondverlichting middenvoor.

Verstelling inclinatie zitting (schuinstelling) (indien aanwezig)

De hoek van de zitting van de stoel kan worden versteld in vier standen. Trek het voorste deel van bediening 1 fig. 14 omhoog of druk het in om het voorste deel van de stoel in de gewenste richting te verplaatsen. Laat bediening 1 los wanneer de zitting de gewenste positie heeft bereikt.

Verstelling van de rugleuning (indien aanwezig)

Druk op de schakelaars 4 fig. 15 om de breedte van de rugleuning aan te passen, door het inbrengen van lucht in de vulling aan de zijkant, aan de eigen lichaamskenmerken.

Een omhullender rugleuning garandeert een betere steun voor het lichaam tijdens het rijden in bochten.



ABC



15

0406650015EM

De standen van de bestuurdersstoel in het geheugen opslaan

Met de knoppen 5 fig. 15 kunnen drie verschillende standen van de bestuurdersstoel worden opgeslagen en opgeroepen.

Het opslaan en oproepen is mogelijk met het start-/contactsloot op ON en bij stilstaand voertuig, of bij rijdend voertuig, ofwel gedurende 20 minuten nadat het start-/contactsloot op STOP is gedraaid. Het opslaan van de stand wordt bevestigd door een geluidssignaal.

Ga als volgt te werk om een stoelstand op te slaan: gebruik de bedieningselementen om de stoel te verstellen en houd de knop 1,5 seconden ingedrukt wanneer de gewenste stand is bereikt die u wilt opslaan. Wanneer een nieuwe stoelstand wordt opgeslagen, wordt de stoelstand die voorheen met dezelfde knop werd opgeslagen automatisch overschreven.

Het oproepen van een stoelstand is ook mogelijk gedurende ongeveer 3 minuten nadat de portieren zijn geopend en ongeveer 1 minuut nadat de motor is afgezet. Druk kort op de betreffende knop om een opgeslagen stand op te roepen.

EASY ENTRY-FUNCTIE

Met de Easy Entry-functie wordt de bestuurdersstoel automatisch 60 mm naar achteren geplaatst, waardoor de bestuurder gemakkelijker kan in- en uitstappen.

De stoel wordt alleen verplaatst als de stoel is afgesteld op een rijstand die zich voor de middenstijl van het voertuig bevindt.

Deze functie is altijd actief en is aanwezig bij elektrisch verstelbare voorstoelen, voor alle drie opgeslagen standen.

Activering van de instapmodus

Als het portier is geopend en de startinrichting op STOP staat, bevindt de bestuurdersstoel zich 60 mm achter de rijstand die als laatste door de gebruiker werd ingesteld.

Als het portier wordt gesloten en de startinrichting op ON staat, zal de stoel automatisch de ingestelde rijstand innemen.

OPMERKING Als de naar achteren geplaatste stoel handmatig wordt


verplaatst, zal de stoel bij het instappen in de nieuw ingestelde stand blijven staan.

Activering van de uitstapmodus

Om het uitstappen voor de bestuurder te vergemakkelijken, zal de bestuurdersstoel 60 mm naar achteren gaan als de startinrichting op STOP staat en het bestuurdersportier wordt geopend.

OPMERKING Als op een willekeurige knop wordt gedrukt, hetzij de geheugentoets, hetzij de stoelverstellingstoets, wordt de automatische verplaatsing onmiddellijk onderbroken (paniekknop). Om de onderbroken functie te voltooien, moet die opnieuw worden uitgevoerd.

ELEKTRISCHE VERWARMING VOORSTOLEN (indien aanwezig)

Druk, met de startinrichting in stand AAN, op de knoppen  fig. 16 op het dashboard.



16

04066S0004EM

Er kunnen drie verwarmingsniveaus gekozen worden:

- "minimale verwarming": er brandt één oranje led op de knoppen;
- "gemiddelde verwarming": er branden twee oranje leds op de knoppen;
- "maximale verwarming": er branden twee oranje leds op de knoppen.

Houd de knoppen voor een paar seconden ingedrukt om de "snelle maximale verwarming" functie te activeren.

Na een verwarmingsniveau te hebben gekozen, moet u enkele minuten wachten voordat warme lucht in het interieur stroomt.

BELANGRIJK Om de acculading te behouden, kan deze functie niet ingeschakeld worden als de motor uit staat.

ACHTERBANK



11)

Er kunnen drie passagiers op de achterbank zitten.



17

04066S0005EM

GESCEIDEN INKLAPBARE ACHTERBANK (indien aanwezig)

De bagageruimte kan gedeeltelijk (1/3 of 2/3) of volledig worden uitgebreid door de achterbank te scheiden.



18

04066S0005EM

Gedeeltelijke uitbreiding van de bagageruimte (1/3 of 2/3)



6)

Bij het uitbreiden van de bagageruimte aan de rechterkant, kunnen er twee passagiers links op de achterbank plaatsnemen. Bij het uitbreiden van de bagageruimte aan de linkerkant kan er slechts één passagier plaatsnemen.

Ga als volgt te werk:

- zet de hoofdsteunen van de achterstoelen helemaal naar beneden;
- plaats de veiligheidsgordel zo dat het de beweging van de rugleuning niet verhindert terwijl deze wordt gekanteld;
- bedien hendel 1 fig. 19 (in de bagageruimte) om het linkerdeel of hendel 2 om het rechterdeel van de rugleuning in te klappen: dit zal automatisch naar voren klappen. Begeleid, indien nodig, de rugleuning tijdens het eerste deel van het inklappen.



19

04066S0007EM



ABC

Terugzetten van de rugleuningen


Beweeg de veiligheidsgordels naar de zijkant en zorg ervoor dat ze correct worden verlengd en niet gedraaid en dat ze niet achter de rugleuningen van de stoelen vast blijven zitten. Haal dan de rugleuningen omhoog door ze terug te duwen totdat u de vergrendelingsklik hoort van beide aansluitmechanismen.



12)

Middelste rugleuning gedeelte neerklappen

Alvorens de rugleuning in te klappen, zorgen dat de achterste centrale veiligheidsgordel niet is omgelegd en er geen voorwerpen zijn op het middelste deel van het achterbankkussen (indien aanwezig, deze verwijderen). Bij gebruik van het systeem fig. 20 het centrale deel van de rugleuning uit zijn behuizing losmaken en deze kantelen met gebruik van de hoofdsteun.



20

0406650008EM

Middelste rugleuning gedeelte terugzetten

Met gebruik van de hoofdsteun de centrale positie omhoog brengen en deze begeleiden tijdens de beweging ervan, druk licht om ervoor te zorgen dat deze goed vast zit. Zorg ervoor dat die goed vast zit door te proberen deze te bewegen, als hij niet vast zit, de handeling herhalen.



BELANGRIJK

9) Voer de aanpassingen alleen uit wanneer de auto stilstaat.

10) Controleer na het loslaten van de hendel of de stoel goed geblokkeerd is door te proberen hem naar voren en naar achteren te schuiven. Als de stoel niet geblokkeerd is, kan hij plotseling verschuiven met mogelijk controleverlies over de auto tot gevolg.

11) Zorg er altijd voor dat iedereen in de auto zit en hun veiligheidsgordels correct om heeft.

12) Zorg ervoor dat de rugleuningen aan beide zijden goed zijn vergrendeld om te voorkomen dat deze bij bruuksk remmen naar voren kunnen klappen en zo eventueel de passagiers kunnen verwonden.



BELANGRIJK

4) De bekleding van uw voertuig is ontworpen om bestand te zijn tegen slijtage bij normaal gebruik van het voertuig. Er moeten wel enkele voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Vermijd excessief schuren tegen kledingaccessoires zoals metalen gespen en klittenband die, als ze veel druk uitoefenen in een klein gebied, zouden kunnen afbreken, met beschadiging van de bekleding als gevolg.

5) Plaats geen enkel type items onder de elektrisch afgestelde stoelen, omdat deze hun beweging kunnen verhinderen of de bedieningselementen op andere wijze kunnen beschadigen.

6) Verwijder voordat de rugleuning wordt ingeklapt alle voorwerpen die op de zitting liggen.

HOOFDSTEUNEN




INSTELLINGEN



De hoofdsteunen kunnen in hoogte versteld worden: ga hiervoor als volgt te werk.

Omhoog verstellen: breng de hoofdsteun omhoog tot deze op zijn plaats vastklikt.

Omlaag verstellen: druk op knop 1 fig. 21 (voorste hoofdsteunen) of 1 fig. 22 (zijhoofdsteunen) en breng de hoofdsteun omlaag.



21

04076S0001EM

BELANGRIJK Voor maximale zichtbaarheid voor de bestuurder, worden de hoofdsteunen naar de ruststand, volledig omlaag, gebracht indien deze niet worden gebruikt.

HOOFDSTEUNEN (verwijderen)

Ga als volgt te werk om de hoofdsteunen te verwijderen:

- trek de hoofdsteunen tot hun maximumhoogte uit;
- druk op de knop 1 en mechanisme 2 fig. 21 (voorste hoofdsteunen) of 1 en 2 fig. 22 (achterste hoofdsteunen) aan de zijde van de twee steunen, en verwijder de hoofdsteunen door ze omhoog te trekken.



22

04076S0002EM



BELANGRIJK

13) De hoofdsteunen moeten zodanig versteld worden dat het hoofd en niet de nek er tegenaan steunt. Alleen op deze manier oefenen ze hun beschermende werking uit. Elke verwijderde hoofdsteun moet weer correct op zijn plaats gezet worden, om de inzittenden in geval van een aanrijding te beschermen: volg bovenstaande aanwijzingen op.



ABC


STUURWIEL



14)15)

INSTELLINGEN

Het stuurwiel kan zowel omhoog als omlaag versteld worden.



23

0408650001EM

Verstel de stand door de hendel 1 fig. 23 omlaag te drukken in stand A waarna het stuurwiel in de gewenste stand kan worden versteld en daarin vergrendeld, door de hendel 1 weer in stand B te brengen.

ELEKTRISCHE VERWARMING STUURWIEL

(indien aanwezig)

Met de startinrichting op ON, druk op de  fig. 24 knop op het controlepaneel van de airconditioning.



24

0408650002EM

Wanneer de functie ingeschakeld wordt, gaat de led op de knop branden.

BELANGRIJK Als deze functie wordt ingeschakeld terwijl de motor uitgeschakeld is, kan de accu leeglopen.



BELANGRIJK

- 14)** De verstelling mag alleen bij stilstaande auto en uitgeschakelde motor gebeuren.
- 15)** After-market werkzaamheden waarbij wijzigingen van de stuurinrichting of de stuurkolom betrokken zijn (bijv. bij montage van een alarmsysteem) zijn ten strengste verboden. Dergelijke werkzaamheden kunnen de prestaties van het systeem en de garantie in gevaar brengen en het kan ook **ERNSTIGE VEILIGHEIDSPROBLEMEN** veroorzaken of erin resulteren dat de auto niet meer aan de typegoedkeuring voldoet.

ACHTERUITKIJKSPIEGELS



BINNENSPIEGEL

Gebruik hendel fig. 25 om de spiegel in twee standen te zetten: normaal of anti-verblindingsstand.



25

0410650001EM

Deze spiegel is voorzien van een beveiligingsmechanisme dat ervoor zorgt dat de spiegel losschiet bij een heftige botsing met de passagier.

ELEKTRISCH DIMBARE ACHTERUITKIJKSPIEGEL (indien aanwezig)

Bij sommige versies is een elektrisch dimbare spiegel leverbaar, die automatisch de reflecterende werking kan wijzigen om verblinding van de bestuurder te voorkomen fig. 26.

De elektrisch dimbare spiegel heeft een

ON/OFF-toets om de elektrisch dimbare anti-verblindingsfunctie in/uit te schakelen.



26

0410650002EM

Bij inschakeling van de achteruit, wordt de spiegel automatisch ingesteld op de dagstand.

BUITENSPIEGELS

Elektrisch verstellen

De spiegels kunnen alleen worden versteld met de startinrichting in stand ON.

Kies de gewenste buitenspiegel met de inrichting 1 fig. 27:

- mechanisme in stand A: linker spiegel gekozen;
- mechanisme in stand B: rechter spiegel gekozen.



27

0410650004EM



Om de gekozen spiegel te verstellen, gebruik mechanisme 1 in de vier richtingen.

BELANGRIJK Zodra verstelling voltooid is, mechanisme 1 in stand D draaien om onverwachtse bewegingen te voorkomen.



ABC

Handmatig inklappen

Om de spiegels in te klappen, deze bewegen vanuit de open stand naar de gesloten stand fig. 28.



28

0410650005EM

Elektrisch inklappen

(indien aanwezig)

Met apparaat 1 in stand D, deze bewegen naar stand C fig. 27. Draai mechanisme 1 opnieuw op stand C om de spiegels weer in de rijstand te draaien. Als tijdens het inklappen van de buitenspiegels (van dicht naar open en omgekeerd) opnieuw op mechanisme 1 gedrukt wordt, wordt de bewegingsrichting van de buitenspiegels omgekeerd.

Automatische inschakeling

Bij de activering van de centrale portiervergrendeling buiten het voertuig worden de buitenspiegels automatisch ingeklapt. Ze keren terug in de rijstand wanneer het start-/contactsloot op ON wordt gedraaid. Als de buitenspiegels ingeklapt werden bij gebruik van mechanisme 1, kunnen ze alleen worden teruggezet in de rijstand door middel van een nieuwe bediening op hetzelfde mechanisme.

Activering/deactivering van de functie

In het menu van het Connect-systeem kan de functie voor het elektrisch inklappen van de buitenspiegels geactiveerd/gedeactiveerd worden (de functie is ingesteld op "Geactiveerd"), of kunt u ervoor kiezen of u de buitenspiegels bij het ontgrendelen/vergrendelen van de portieren (met de elektronische sleutel of het Passive Entry-systeem, indien aanwezig) automatisch wilt laten in-/uitklappen.

BELANGRIJK De spiegels moeten tijdens het rijden altijd geopend zijn en mogen nooit ingeklapt zijn.

ELEKTRISCH DIMBARE BUITENSPIEGELS

(indien aanwezig)

Net als de achteruitkijkspiegel, zijn er ook elektrisch dimbare buitenspiegels beschikbaar, die hun reflecterende eigenschappen automatisch aanpassen om verblinding van de bestuurder te voorkomen. De toets voor de activering/deactivering van het elektrisch dimmen fig. 26 werkt voor alle buitenspiegels hetzelfde.

**BELANGRIJK**

16) Omdat de buitenspiegels gebogen zijn, kunnen zij uw perceptie van de afstand enigszins wijzigen.

BUITENVERLICHTING



LICHTSCHAKELAAR

De lichtschakelaars fig. 29, die zich op de linkerzijde (versies met stuur links) of op de rechterzijde (versies met stuur rechts) van het dashboard bevindt, worden de koplampen, het stadslicht, de dagrijlichten, het dimlicht, de mistlampen, mistachterlichten en de regeling lichtsterkte instrumentenpaneel en de symbolen op de bedieningsknoppen bediend.



29

0412650005EM

De externe lampen kunnen alleen worden ingeschakeld wanneer de startinrichting in de ON positie staat, behalve voor parkeerlichten. Zie de "Parkeerlichten" paragraaf, in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Het instrumentenpaneel en de

verschillende bedieningstoetsen op het dashboard worden verlicht wanneer de buitenverlichting wordt ingeschakeld.

AUTO-FUNCTIE (schemersensor)

Dit is een infrarood-ledsensor die samen met de regensensor werkt en die zich op de voorruit bevindt. Deze kan variaties in het buitenlicht detecteren op basis van de lichtgevoeligheid die ingesteld is via het Connectsysteem.

Hoe hoger de gevoeligheid, des te minder buitenlicht is er nodig om de verlichting in te schakelen.

Inschakeling van de functie

Draai de lichtschakelaar naar AUTO.

BELANGRIJK De functie kan alleen worden ingeschakeld met de startinrichting in stand AAN.

Uitschakeling van de functie

Om de functie uit te schakelen, draai de lichtschakelaar naar een andere stand dan AUTO.

DIMLICHT

Draai de lichtschakelaar naar D om het stadslicht, de verlichting van het instrumentenpaneel en het dimlicht in te schakelen.

Het D controlelampje op het instrumentenpaneel gaat branden.

DAGRIJVERLICHTING (DRL) EN POSITIELICHTEN (Daytime Running Lights)

(indien aanwezig)



17) 18)

Met het start-/contactslot in de stand ON en de lichtschakelaar op O gedraaid, worden de dagrijverlichting, de achterlichtunits en de kentekenverlichting automatisch geactiveerd.

Waar voorzien, indien de richtingaanwijzers worden bediend, zal de helderheid van de overeenkomstige DRL afnemen, totdat de richtingaanwijzers uitgeschakeld worden.

De D.R.L.-lichten kunnen, indien aanwezig, met het Connect-systeem geactiveerd/gedeactiveerd worden door in het hoofdmenu achtereenvolgens de volgende functies te kiezen: "Instellingen", "Lichten" en "Dagverlichting".

BELANGRIJK Op markten waar het gebruik van de D.R.L.-lichten niet is voorzien, werken deze lichten als positielichten en is hun in-/uitschakeling verbonden aan de werking van het dimlicht.





ABC

MISTLAMPEN VOOR

(indien aanwezig)

De schakelaar voor de mistlampen is ingebouwd in de lichtschaakelaar.

Druk op knop  om de mistlampen samen met het stadslicht en het dimlicht in te schakelen.

Om de mistlampen voor uit te schakelen nogmaals op de  schakelaar drukken of deze naar stand **O** draaien.

De mistlampen worden ingeschakeld met het dimlicht of DRL aan (deze laatste werkend als zijverlichting) en worden ingeschakeld wanneer de grootlicht koplampen worden ingeschakeld maar niet wanneer de grootlichtkoplampen alleen knipperen.

Als de mistlampen niet uitgeschakeld zijn voordat de motor uit wordt gezet, wordt de volgende keer dat de motor gestart wordt, deze weer ingeschakeld.

Flanklichten

(indien aanwezig)


De mistlampen hebben een flanklichtenfunctie. Met deze functie kan de weg of een hoek beter worden verlicht door de overeenkomende mistlamp.


De flanklichtfunctie kan buiten werking worden gesteld via het Connectsysteem door het selecteren van de volgende

functies in volgorde op het hoofdmenu: "Instellingen", "Verlichting" en "Flanklichten".

MISTACHTERLICHT

De schakelaar voor het mistachterlicht is ingebouwd in de lichtschaakelaar.


Druk op  om het licht in- of uit te schakelen.

Het mistachterlicht gaat alleen branden als het dimlicht of de mistlampen voor zijn ingeschakeld. Het licht kan worden uitgeschakeld door opnieuw op de  knop te drukken of door het dimlicht buiten werking te stellen.

Wanneer de motor wordt afgezet met de achterste mistlampen aan, zullen de lampen uit zijn wanneer de volgende keer de motor wordt gestart.

PARKEERLICHTEN

Deze zijn ingeschakeld als binnen een paar seconden na het uitzetten van de motor de lichtschaakelaar eerst naar de **O** stand is gebracht en dan in stand **P<**. Alle stadslichten gaan aan, als u ze alleen aan een kant (rechts/links) wilt aanlaten, moet u de richtingaanwijzersbediening naar de stand bewegen van de zijde die u aan wilt laten.

Het  controlelampje op het instrumentenpaneel gaat branden.

TIJDREGELING UITSCHAKELING KOPLAMPEN

De "Follow Me" functie vertraagt het uitschakelen van de koplampen nadat het voertuig is uitgezet.

De functie kan in werking worden gesteld via het Connectsysteem door het selecteren van de volgende functies in volgorde op het hoofdmenu: "Instellingen", "Lampen" en "Follow me"; de stadslichten en de dimlichten blijven aan gedurende een tijd die kan worden ingesteld tussen 30, 60 en 90 seconden.

Inschakeling van de functie

Bij brandende koplampen, de startinrichting naar STOP draaien: de tijdregeling gaat in wanneer de lichtschaakelaar naar **O** wordt gedraaid.

BELANGRIJK Om deze functie in te schakelen moeten de koplampen, binnen 2 minuten nadat de startinrichting naar STOP is gedraaid, uitgeschakeld worden.

Uitschakeling van de functie

Deze functie wordt uitgeschakeld door het inschakelen van de koplampen, de stadslichten of door de startinrichting op ON te zetten.

AFS (Adaptive Frontlight System) FUNCTIE

(indien aanwezig)


Dit is een systeem gecombineerd met Bi-Xenon koplampen (35W) dat de lichtbundel op voortdurende en automatische wijze, horizontaal en verticaal, richt en aanpast aan de rijomstandigheden in bochten.

Het systeem richt de lichtbundel zodanig dat het wegdek zo goed mogelijk verlicht wordt, rekening houdende met de rijnsnelheid, de draaihoek en de stuursnelheid.

GROOTLICHT

Schakel het grootlicht in door de linkerhendel naar het instrumentenpaneel fig. 30 te duwen. De lichtschakelaar moet in de stand **AUTO** of $\equiv \text{D}$.

Wanneer het grootlicht is ingeschakeld, gaat tegelijkertijd het lampje/pictogram $\equiv \text{D}$ op het instrumentenpaneel branden.



30

0412650020EM

Het grootlicht wordt uitgeschakeld door nogmaals de linkerhendel naar voren te trekken. Het lampje/pictogram $\equiv \text{D}$ gaat op het instrumentenpaneel branden.

Grootlichtsignaal

Het knipperen met het grootlicht kan geactiveerd worden door de linkerhendel naar het stuurwiel te trekken. Het grootlicht blijft branden tot de hendel weer wordt bediend.

Automatische inschakeling grootlicht (Automatic High Beam)

(indien aanwezig)

Om andere weggebruikers niet te verblinden, worden de lichten automatisch uitgeschakeld wanneer er voertuigen naderen die uit de tegengestelde richting komen of wanneer u achter een voertuig in dezelfde richting rijdt.

Deze functie wordt ingeschakeld via het

Connectsysteem en met de lichtschakelaar op AUTO gedraaid.

Bij de eerste bediening van het grootlicht (door tegen de linkerhendel te drukken), wordt de functie geactiveerd (op het instrumentenpaneel gaat het lampje $\equiv \text{D}$ of het symbool $\equiv \text{D}$ branden).

Als het grootlicht daadwerkelijk is ingeschakeld gaat tevens het lampje/pictogram $\equiv \text{D}$ op het instrumentenpaneel branden.

RICHTINGAANWIJZERS

Verplaats de linkerhendel fig. 30 tot de eindaanslag (instabiele stand):

- \square *omhoog*: rechter richtingsignaal ingeschakeld, het waarschuwinglampje \rightarrow knippert op het instrumentenpaneel;
- \square *omlaag*: linker richtingaanwijzer ingeschakeld, het waarschuwinglampje \leftarrow knippert op het instrumentenpaneel.

De richtingaanwijzers worden automatisch uitgeschakeld als het stuurwiel weer wordt rechtgezet.

"Lane Change"-functie (wisselen van rijstrook)


Wanneer u een wijziging van rijstrook wilt signaleren, beweeg de hendel dan tot aan de eerste impuls (ongeveer halverwege de slag).

De richtingaanwijzer aan de gekozen kant knippert 3 maal en wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld.



ABC

SBL-FUNCTIE (Static Bending Light) (indien aanwezig)

De SBL-leds schakelen in om de weg beter te verlichten en de lichthoek bij het draaien te vergroten. Deze functie kan gewijzigd worden met de lichtschakelaar op  of **AUTO**. De SBL-LEDs schakelen in als de snelheid hoger is dan 20 km/h en de stuurradius onder de 500 m is.

HOOGTEREGELING KOPLAMPEN

Hoogteregeling koplampen (indien aanwezig)

Dit apparaat is niet beschikbaar op voertuigen uitgerust met Xenon koplampen (Bi-Xenon 35 W koplampversie), omdat deze een automatisch hoogteregelingscorrectiesysteem vereisen.

Dit werkt alleen met de startinrichting in de stand ON.



31

04126S0015EM

Om deze te verstellen, draai aan de ringmoer fig. 31.

- Stand 0: een of twee personen op de voorstoelen;
- Stand 1: 4 of 5 passagiers;
- Stand 2: 4 of 5 passagiers + bagage in de bagageruimte
- Stand 3: bestuurder + maximum toegestane lading uitsluitend in de bagageruimte.

BELANGRIJK Controleer de afstelling van de koplampen elke keer als het gewicht van de te vervoeren lading verandert.

INSTELLING LICHTSTERKTE INSTRUMENTENPANEEL EN SYMBOLEN BEDIENINGSTOETSEN

Draai, met ingeschakeld stadslicht of koplampen, bedien de ringmoer fig. 32 omhoog om de lichtsterkte van het instrumentenpaneel en de symbolen op de bedieningstoetsen te verhogen, of draai de ring omlaag om de lichtsterkte te verlagen. De bediening wordt gepulseerd zodat voor elke actie de niveau-intensiteit toeneemt/afneemt, tot een maximum van zeven.



32

04126S0016EM



BELANGRIJK

17) De dagverlichting is een alternatief voor het dimlicht in landen waarin het verplicht is om de lichten overdag in te schakelen, waar dit niet verplicht is, is het gebruik van de dagverlichting toegestaan.


18) De dagverlichting mag het dimlicht niet vervangen tijdens het rijden in het donker en in tunnels. Het gebruik van de dagverlichting wordt geregeld door de wegenverkeerswetgeving van het land waar u rijdt. Neem de wettelijke voorschriften in acht.

INTERIEURVERLICHTING



PLAFONDVERLICHTING VOOR

- Schakelaar 1 fig. 33 schakelt lampje 8 aan/uit.
- Schakelaar 2 wordt gebruikt om de plafondverlichting aan en uit te schakelen.
- Schakelaar 3 schakelt alle verlichting in de plafondverlichting (voor en achter) in het passagiersgedeelte aan/uit.
- Schakelaar 4 activeert of deactiveert het aan-/uitschakelen van de plafondverlichtingen 6, 7, 8 bij het openen/sluiten van de portieren. De verlichting gaat geleidelijk aan/uit.
- Schakelaar 5 schakelt lampje 6 aan/uit.



33

0413650001EM

Tijdregeling plafondverlichting

Bij sommige versies zijn er om het in-/uitstappen in het donker en op slecht verlichte plaatsen te vergemakkelijken twee tijdregelingen voorzien.

RUITENWISSER



RUITENWISSER/-SPROEIER



Dit werkt alleen met de contactsleutel in de stand ON.

Draaiknopje fig. 34 kan in de volgende standen gezet worden:

- 0 ruitenwisser uit.
- A door het draaiknopje naar de eerste stand te draaien wordt het eerste sensitiviteitsniveau van de regensensor geactiveerd.
- A door het draaiknopje naar de tweede stand te draaien wordt het tweede sensitiviteitsniveau van de regensensor geactiveerd.
- door het draaiknopje naar de derde stand te draaien wordt het eerste continue snelheidsniveau van de ruitenwissers geactiveerd.
- door het draaiknopje naar de vierde stand te draaien, wordt het tweede continue snelheidsniveau van de ruitenwissers in handmatige modus geactiveerd.



ABC



34

04146S0001EM

Hef de hendel op (onstabiele stand) om de MIST-functie in te schakelen: de werking wordt beperkt tot de tijd dat de hendel in deze stand wordt gehouden. Bij het loslaten keert de hendel terug naar de beginstand en wordt de werking van de ruitensproeiers automatisch afgebroken. Deze functie is handig om een dun laagje vuil of ochtenddauw van de voorruit te verwijderen.

BELANGRIJK Met deze functie wordt de ruitensproeier niet geactiveerd; er wordt dus geen ruitensproeiervloeistof op de voorruit gesproeid. Om ruitensproeiervloeistof op de voorruit te sproeien, moet de sproeifunctie gebruikt worden.

Met draaiknopje in stand „**S**” of „**M**”, wordt de wisselheid automatisch aan de voertuigsnelheid aangepast.

Automatische wis-/wasregeling

Trek de hendel naar het stuur (onstabiele stand) om de ruitensproeier in te schakelen.

Houd de hendel aangetrokken om zowel de ruitensproeier als de ruitenwisser in één enkele beweging automatisch in te schakelen.

Als de hendel wordt losgelaten, stopt de ruitenwisser na drie slagen.

Na circa 6 seconden volgt nog een extra reinigingslag.

REGENSENSOR

Deze bevindt zich achter de achteruitkijkspiegel, op de voorruit en detecteert de aanwezigheid van regen en regelt het wissen van de voorruit aan de hand van de hoeveelheid water op de ruit.

Inschakelen/Uitschakelen



9)10)

Door de draaischakelaar fig. 34 naar stand „**A**” of „**A**” te draaien, wordt de regensensor geactiveerd.

Als de regensensor wordt ingeschakeld, maken de ruitensproeiers één wisslag. (aanduidend dat de opdracht is aangenomen).

Gebruik de draaischakelaar fig. 34 of draai de startinrichting op STOP.



19)



BELANGRIJK

19) Zorg ervoor dat het systeem is uitgeschakeld als de voorruit moet worden schoongemaakt.



BELANGRIJK

7) Gebruik de ruitensproeiers nooit om opgehoopte sneeuw of ijs van de voorruit te verwijderen. Onder dergelijke omstandigheden wordt bij overbelasting van de ruitenwisser de beveiliging ingeschakeld, waardoor de ruitenwisser enkele seconden wordt uitgeschakeld. Als hierna de ruitenwisser niet meer werkt, ook niet na de motor opnieuw te hebben gestart, neem dan contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

8) Schakel de ruitensproeiers niet met van de ruit opgeheven wisserbladen in.

9) Schakel de regensensor nooit in tijdens een schoonmaakbeurt in een wastunnel.

10) Zorg ervoor dat het systeem is uitgeschakeld als er ijs op de voorruit zit.

KLIMAATREGELING



AUTOMATISCHE DUAL-ZONE KLIMAATREGELING



Bedieningslementen







35




04156S0005EM

1. Regelknop temperatuur bestuurderszijde;
2. Knop voor inschakeling AUTO-functie bestuurderszijde (automatische werking);
3. Luchtverdeelknop voor de bestuurderszijde;
4. Knop activeren functie MAX-DEF (snelle ontwaseming/ontdooiing);
5. Regelknop ventilatorsnelheid;
6. Aan/uit knop verwarming achterruit;
7. Luchtverdeelknop voor de passagierszijde;
8. Knop voor inschakeling AUTO-functie passagierszijde (automatische werking);
9. Regelknop temperatuur passagierszijde;
10. Knop voor inschakeling SYNC-functie (uitlijning van ingestelde temperaturen), bestuurders-/passagierszijde;
11. Knop inschakeling stoelverwarming passagierszijde; (waar voorzien, zie hoofdstuk over stoelen);
12. Aan-/uitknop compressor klimaatregeling;
13. Knop inschakeling stuurwielverwarming; (waar voorzien, zie hoofdstuk over stuurwiel);
14. Knop inschakeling stoelverwarming bestuurderszijde; (waar voorzien, zie hoofdstuk over "Stoelen");
15. Aan-/uitknop voor interne luchtrecirculatie.



ABC

-  Luchtstroom naar de uitstroomopeningen van de voorruit en de voorste zijruiten om deze te ontwasemen/ontdooien.
-  Luchtstroom naar de luchtroosters in het midden en aan de zijkant van het dashboard om de borst en het gezicht tijdens het warme seizoen te verkoelen.
-  Luchtstroom naar de uitstroomopeningen voor de beenruimten voor en achter. Deze luchtverdeling zorgt voor een snelle verwarming van het interieur, waardoor onmiddellijk een behaaglijk gevoel wordt verkregen.
-  Luchtstroomverdeling tussen uitstroomopeningen beenruimten (hetere lucht) en uitstroomopeningen midden/zijkanten dashboard (koelere lucht). Deze luchtverdeling is bijzonder nuttig op zonnige dagen in het voor- en najaar.

-  Luchtstroom verdeeld over uitstroomopeningen beenruimten en uitstroomopeningen voor ontwasemen/ontdooien voorruit/voorste zijruiten. Deze luchtverdeling zorgt voor een snelle verwarming van het interieur en voorkomt dat de ruiten beslaan.
-  Luchtstroomverdeling tussen de uitstroomopeningen voor ontwasemen/ontdooien voorruit en de uitstroomopeningen in het midden en aan de zijkant van het dashboard. Zo kan de lucht op de voorruit worden gericht bij sterk zonlicht.
-  Luchtstroomverdeling naar alle uitstroomopeningen van het voertuig.

In de AUTO-modus beheert de airconditioning automatisch de luchtverdeling. Bij handmatige bediening wordt de ingestelde luchtverdeling aangegeven door de betreffende symbolen op het Connectsysteemdisplay dat inschakelt.

START & STOP-EVO

De automatische dual-zone klimaatregeling communiceert met het Start & Stop Evo-systeem (motor wordt afgezet wanneer de voertuigsnelheid

0 km/h is) om een passend comfort in het interieur te garanderen.

De klimaatregeling schakelt Start & Stop Evo met name uit als:

- de klimaatregeling is ingesteld op de AUTO-modus (led op de knop brandt) en de temperatuuromstandigheden in het voertuig verre van comfortabel zijn;
- de klimaatregeling is ingesteld op LO maximale afkoeling;
- de klimaatregeling is ingesteld op MAX-DEF.

Met Start & Stop-Evo actief (motor stopgezet wanneer de snelheid van het voertuig 0 km/h is), wordt het bereik gereduceerd tot een minimum om te proberen de comfortomstandigheden in het interieur zo lang mogelijk aan te houden.



BELANGRIJK

2) Het systeem gebruikt het koelmiddel R1234YF dat het milieu niet verontreinigt als het per ongeluk weglekt. Gebruik onder geen enkele omstandigheid R134a en R12 vloeistoffen, die niet compatibel zijn met de componenten van het systeem.

RUITMECHANISMEN



ELEKTRISCHE RUITBEDIENING



Zij werken met de startinrichting in de stand ON en ongeveer 3 minuten nadat de startinrichting naar de stand STOP is gedraaid. Wanneer een van de voorportieren wordt geopend wordt het systeem buiten werking gesteld.

Bedieningselementen bestuurdersportier

De bedieningstoetsen zitten op de bekleding van het deurpaneel. Vanaf het paneel op het bestuurdersportier fig. 36 kunnen alle ruiten bediend worden.



36

0416650001EM

□ 1: linker voorruit openen/sluiten.
"Continue automatische" werking tijdens

openen/sluiten en knelbeveiliging ingeschakeld;

- 2: rechter voorruit openen/sluiten.
"Continue automatische" werking tijdens openen/sluiten en knelbeveiliging ingeschakeld;
- 3: rechter achterrauit openen/sluiten.
"Continue automatische" werking tijdens openen/sluiten en knelbeveiliging ingeschakeld;
- 4: inschakeling/uitschakeling elektrische bediening achterste zijruiten;
- 5: linker achterrauit openen/sluiten.
"Continue automatische" werking tijdens openen/sluiten en knelbeveiliging ingeschakeld.

Ruit openen

Druk op de toetsen om de gewenste ruit te openen.

Elke knop heeft twee standsteps.

Door licht (eerste standstep) te drukken, is er de handmatige beweging "met klikken" van de ruit, terwijl door iets harder op dezelfde knop te drukken (tweede standstep), wordt de "voortdurende automatische" aandrijving geactiveerd.

Als er opnieuw op de toets wordt gedrukt, stopt de ruit in de gewenste stand.

Ruit sluiten

Trek de knoppen omhoog om de gewenste ruit te sluiten.

Bij het sluiten van de ruit wordt dezelfde werkingslogica als bij het openen gebruikt, zowel voor de ruiten van de voorportieren als die van de achterportieren.

Knelbeveiliging ruit portier

Dit veiligheidssysteem kan de aanwezigheid van een obstakel tijdens het sluiten van de ruit herkennen. Als dat gebeurt, wordt de beweging van de ruit door het systeem gestopt en omgekeerd, afhankelijk van de stand.

De knelbeveiliging is zowel tijdens de handmatige als de automatische bediening van de ruit actief.

Initialisatie elektrische ruitbediening

Als de stroomtoevoer is onderbroken, moet de elektrische ruitbediening opnieuw worden geïnitieerd.

Voor de initialisatieprocedure, uit te voeren met gesloten portiers en op elke portier, de te initialiseren ruit sluiten tot aan de eindaanslag boven in handmatige werking.



ABC

**BELANGRIJK**

20) Oneigenlijk gebruik van de elektrische ruitbediening kan gevaarlijk zijn. Controleer voor en tijdens het bedienen altijd of de passagiers niet kunnen worden verwond door de bewegende ruiten of door voorwerpen die door de ruit worden meegesleept of geraakt.

ELEKTRISCH SCHUIFDAK

(indien aanwezig)



21)

Het elektrische opendak bestaat uit twee glazen panelen: het voorste is een vast paneel. Het dakscherm voor wordt elektrisch bediend, terwijl het dakscherm achter met de hand wordt bediend.

De bediening van het schuifdak werkt alleen met de startinrichting in de stand AVV.

Het open dak kan drie vooringestelde standen innemen: volledig gesloten; comfort (half geopend); volledig open.

BELANGRIJK Met open dak kan het elektrisch scherm niet gesloten zijn.

OPENEN

Druk op knop 1 fig. 37 met het symbool \triangle : het dak gaat open tot in de comfortstand, een tweede druk op de knop brengt het dak in volledig open stand.

Door de knop ingedrukt te houden kunt u het dak laten bewegen, totdat u de knop weer loslaat, of, indien u hem ingedrukt houdt, tot de comfortstand, kan vanuit die stand de volledig open stand worden bereikt door de knop ingedrukt te blijven houden.



11)

De automatische beweging kan in elke stand onderbroken worden door nogmaals op knop 1 te drukken.

Mocht het elektrische scherm gesloten zijn, zorgt de openingsknop van het dak ook voor de opening van het scherm.



37

0418650001EM

SLUITEN

Trek, bij volledig geopend stand, aan knop 1 naast het ∇ symbool: het dak wordt volledig gesloten.

Terwijl de knop ingedrukt gehouden wordt, kan het dak worden bewogen, totdat de knop weer wordt losgelaten.

De automatische beweging kan in elke stand onderbroken worden door nogmaals op knop 1 te drukken.

SCHARNIEROPENING

Om het dak in scharnierstand te zetten, de specifieke knop 2 fig. 37 indrukken en weer loslaten.


Dit type scharnieropening kan geactiveerd worden ongeacht de stand van het schuifdak. Als het dak in gesloten stand staat, wordt het door het indrukken van de knop automatisch geopend in scharnierstand. Als het dak al open is, kan door het drukken op de knop het dak in de scharnierstand worden gezet.

Als knop 2 tijdens de automatische beweging van het dak nogmaals wordt ingedrukt, wordt de beweging gestopt.

ELEKTRISCHE BEDIENING DAKSCHERM VOOR

Het dakscherm voor wordt elektrisch bediend.

Druk op knop 3 fig. 37  symbool: om het dak volledig te openen.

Druk op knop 3  symbool: om het dak volledig te openen.

De automatische beweging kan in elke stand onderbroken worden door nogmaals op knop 3 te drukken.

Mocht het dak open zijn kunt u met de sluitknop van het elektrische scherm ook het dak sluiten.


KNELBEVEILIGING

Het schuifdak is uitgerust met een knelbeveiliging die tijdens het sluiten van het dak een eventueel obstakel kan herkennen: wanneer dit gebeurt, onderbreekt het systeem de beweging en wordt de beweging van het dak onmiddellijk omgedraaid.

INITIALISATIEPROCEDURE


Automatische bediening van het schuifdak moet opnieuw geïnitieerd worden in geval van foutieve bediening van het schuifdak.


Ga als volgt te werk:

druk op knop 1 naast het  symbool om het dak in volledig gesloten stand te zetten;

zet de startinrichting op STOP en wacht minstens 10 seconden;

draai de startinrichting naar AVV;

druk op knop 1 met het symbool  en houd ingedrukt. Na ongeveer 10 seconden moeten achtereenvolgens de elektrische motoren van het dak en het scherm gestopt zijn;

Laat de knop los en binnen 5 seconden knop 1 bij het symbool  indrukken en ingedrukt houden: het dak zal een volledige automatische openings- en sluitingscyclus uitvoeren (ten teken van het positieve resultaat van de initialisatieprocedure). Als dit niet

gebeurt, moet de procedure vanaf het begin herhaald worden.



BELANGRIJK

21) *Zorg ervoor dat u de sleutel meeneemt als u het voertuig verlaat, om te voorkomen dat onverwachtse bediening van het schuifdak gevaar oplevert voor de achtergebleven passagiers. Oneigenlijk gebruik van het schuifdak kan gevaarlijk zijn. Controleer voor en tijdens het bedienen altijd of iemand kan worden verwond door het bewegende schuifdak of door voorwerpen die door het mechanisme worden meegesleept of geraakt.*



BELANGRIJK

11) *Open het schuifdak niet als er een imperiaal of dwarsstangen gemonteerd zijn. Open het schuifdak niet als er sneeuw of ijs op ligt: risico op beschadiging.*



ABC

MOTORKAP

OPENEN



22) 23)

Ga als volgt te werk:

☐ trek aan de ontgrendelingshendel in het interieur, fig. 38;



38

0419650001EM

☐ ga naar de buitenkant van het voertuig en plaats uzelf tegenover het rooster;

☐ til de motorkap een stukje omhoog en beweeg het ontgrendelingsmechanisme van rechts naar links, zoals door de pijl is aangegeven, fig. 39;



39

0419650002EM

☐ til de motorkap helemaal op: de handeling wordt vergemakkelijkt door de aanwezigheid van twee gasschokabsorbeerdere die hem in de volledig open stand houden.

Kom nooit aan deze gasveren en begeleid de motorkap tijdens het openen.

SLUITEN



22) 24)

Om te sluiten, de motorkap op 40 centimeter van de motorruimte houden en loslaten opdat ze in het slot kan vallen. Test of de motorkap goed vast zit en niet alleen in de veiligheidsstand gevallen is. Als de motorkap niet perfect gesloten is, probeer er dan niet op te drukken, maar open ze opnieuw en herhaal de handeling.

BELANGRIJK Controleer altijd of de motorkap goed vergrendeld is om te voorkomen dat deze tijdens het rijden open gaat. De motorkap heeft een dubbel vergrendelingsmechanisme. Verifieer daarom of de motorkap aan de beide zijden goed is gesloten.



BELANGRIJK

22) *Verricht deze handelingen uitsluitend bij stilstaande auto.*

23) *Gebruik beide handen om de motorkap op te tillen. Controleer voordat de motorkap wordt opgetild, of de armen van de ruitenwissers wel tegen de ruit liggen en niet in werking zijn, het voertuig stilstaat en de handrem is aangetrokken.*

24) *Om veiligheidsredenen moet de achterklep tijdens het rijden altijd goed gesloten zijn. Controleer dus altijd of de motorkap goed gesloten en vergrendeld is. Mocht u tijdens het rijden merken dat de motorkap niet goed vergrendeld is, stop dan onmiddellijk en sluit de motorkap op de correcte manier.*

BAGAGERUIMTE




De ontgrendeling van de bagageruimte gebeurt elektrisch en is uitgeschakeld wanneer de auto rijdt.

In de bagageruimte bevindt zich op de binnenbekleding van de kofferbak de gevarendriehoek 1 fig. 42.

OPENEN

Openen van buitenaf

Als het slot ontgrendeld is, kan de achterklep buiten het voertuig geopend worden door op de elektrische ontgrendelknop fig. 40 midden op de kentekenplaatverlichting te drukken, tot u het slot hoort openklikken, of door snel twee keer achter elkaar op de knop  op de afstandsbediening te drukken.



40

04056S0010EM

Openen van binnenuit

Wanneer ontgrendeld, kan de achterklep worden geopend vanuit de binnenkant van het voertuig met behulp van de openingsknop fig. 41 die zich onder het dashboard bevindt (nabij de openingshendel voor de voorklep) totdat u de ontgrendelingsklik hoort.




41

04206S0002EM

SLUITEN



Pak een van de handgrepen 2 fig. 42 vast en laat de achterklep zakken, druk in de buurt van het slot tot het vastklikt.



42

04206S0003EM



BELANGRIJK Verzekeer u ervan dat u de sleutel bij zich heeft voordat u de achterklep sluit, om te voorkomen dat u de sleutel in de bagageruimte achterlaat, aangezien de achterklep automatisch vergrendeld wordt en uitsluitend met de tweede sleutel geopend kan worden.



ABC

INITIALISERING BAGAGERUIMTE

BELANGRIJK Als de accu losgekoppeld is of als er een zekering is doorgebrand, dan moet het mechanisme voor het openen/sluiten van de bagageruimte opnieuw worden geïnitieerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

- sluit alle portieren en de bagageruimte;
- druk op de knop  van de afstandsbediening;
- druk op de knop  van de afstandsbediening.

**BELANGRIJK**


12) Als u de accu moet loskoppelen of verwijderen, sluit de achterklep dan niet. Om onbedoelde sluiting te voorkomen, wordt aanbevolen een obstakel (bijv. een doek) op het slot te leggen zodat de achterklep niet gesloten kan worden.

IMPERIAAL/SKIDRAGER

De bevestigingspunten 1 fig. 43 zijn aangegeven in de figuur en zijn alleen bereikbaar met geopende portieren.

 25) 26)

 13) 14)



43

04256650001EM

In het Lineaccessori Alfa Romeo-assortiment is speciaal voor deze auto een imperiaal/skidrager opgenomen.

**BELANGRIJK**

- 25)** Controleer na enkele kilometers rijden of de bouten van de bevestigingspunten nog goed zijn vastgedraaid.
- 26)** Verdeel de lading gelijkmatig en schenk aandacht aan zijwinden terwijl u rijdt.

**BELANGRIJK**

- 13)** Overschrijd nooit het maximum toegestane draagvermogen (zie hoofdstuk "Technische gegevens").
- 14)** De wettelijke voorschriften betreffende de maximale afmetingen moeten altijd in acht worden genomen.



KENNISMAKING MET HET INSTRUMENTENPANEEL

BEDIENINGSPANEEL EN BOORDINSTRUMENTEN	40
DISPLAY	42
LAMPJES EN BERICHTEN	49

In dit deel van het instructieboek vindt u alle informatie die u nodig hebt om het instrumentenpaneel goed te begrijpen, te interpreteren en te gebruiken.

BEDIENINGSPANEEL EN BOORDINSTRUMENTEN



VERSIES MET 3.5" TFT-DISPLAY



44

0502650001EM

1. Toerenteller 2. Digitale olietemperatuurmeter met waarschuwingslampje oververhitting 3. TFT-Display 4. Digitale brandstofmeter (de driehoek links van het symbool geeft de zijde van het voertuig met de vulopening aan) 5. Snelheidsmeter

VERSIES MET 7" TFT-DISPLAY



45

0502650011EM

1. Toerenteller 2. Digitale olietemperatuurmeter met waarschuwingslampje oververhitting 3. TFT-Display 4. Digitale brandstofmeter (de driehoek links van het symbool geeft de zijde van het voertuig met de vulopening aan) 5. Snelheidsmeter
Naast de display afmetingen van het instrumentenpaneel kunnen er kleine verschillen zijn afhankelijk van de versie of van de land uitvoeringen.



ABC

DISPLAY



BESCHRIJVING

Het voertuig kan uitgerust zijn met een 3,5" of 7" TFT Display.

HERCONFIGUREERBAAR TFT DISPLAY

Tijdens de werkzaamheden wordt het display verdeeld in meerdere secties die rijgegevens, waarschuwingen en storingsindicaties tonen. fig. 46 toont het display-layout en identificeert de verschillende secties.



46

05036S0001EM

1 Informatie over versnellingsbak

Automatische versnellingsbak

Geef de volgende informatie weer over de bediening van de versnellingsbak:

versnellingsbak schakelstanden (M, P, R, N, D). Tijdens het gebruik van de flippers aan het stuurwiel (indien aanwezig) in de stand D, en handmatige schakelen in de stand M wordt de ingeschakelde versnelling op het instrumenten display weergegeven. In de M modus wordt bovendien met een pijl aangegeven dat door- of teruggeschakeld moet worden.

Handgeschakelde versnellingsbak

Geef de volgende informatie weer over de bediening van de versnellingsbak:

de ingeschakelde versnelling (1, 2, 3, 4, 5, 6, N of R) en geeft met een pijl aan dat door- of teruggeschakeld moet worden.

2 Antibotssystemen, Voorzijde, zijkant, Cruise Control

Geef de bediening van de volgende functie weer:

Forward Collision Warning (FCW);
 Lane Departure Warning (LDW);
 Cruise Control (CC) of Active Cruise Control (ACC) (voor bepaalde versies/markten).

Zie voor meer informatie de betreffende hoofdstukken.

3 Waarschuwingslampje snelheidslimiet

Toont informatie over de Speed Limiter functie.

Zie voor meer informatie de betreffende hoofdstuk.

4 Hoofdmenu instelbaar

Kan de volgende schermen weergeven:

Start.
 Trip A.
 Trip B (kan worden ingeschakeld/uitgeschakeld op het Connect-systeem)
 Prestaties.

De schermen kunnen worden geselecteerd, door rotatie, door te drukken op de knop getoond in fig. 47.



47

0503650002EM

Afhankelijk van de gekozen rijmodus (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency en RACE), die geselecteerd kan worden via het "Alfa DNA™ Pro"-systeem, kunnen de schermen er grafisch anders uitzien.

Navigatie-instructies en oproepinformatie kunnen worden herhaald, bovendien kunnen deze functies worden ingesteld op het Connectsysteem.

Start

De parameters weergegeven op het display voor de functie: Dynamic, Normal en Advanced Efficiency zijn:

Tijd fig. 48 of fig. 49 (op het 3.5" FT display alleen getoond als de Telefoonfunctie fig. 50 herhaalmodus niet eerder ingeschakeld werd).
 Buitentemperatuur (op het 3.5" FT display alleen getoond als de Telefoonfunctie herhaal functie niet eerder ingeschakeld werd).
 Huidige snelheid (getoond als de herhaal functie van de Telefoon en Navigatiefuncties niet eerder geactiveerd werden).
 Bereik (op het 3.5" FT display getoond als de Radio en Media functies herhaalmodi niet eerder ingeschakeld werden).



ABC


3,5" TFT DISPLAY



48

0503650003EM

7" TFT DISPLAY



49

0503650104EM



50

0503650030EM

In RACE-modus (voor bepaalde versies/markten) is de verbruiksmeter indicatie niet actief en wordt een sportschakelindicator weergegeven. De sportschakelindicator wordt weergegeven door drie gele segmenten; als de derde indicator, gekenmerkt door de woorden "SHIFT" aan is, betekent dat, dat de versnelling geschakeld dient te worden.

7" TFT DISPLAY



51

0503650005EM

Trip A en B

De "Trip computer" kan worden gebruikt om, voor alle rijmodi (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency and RACE) en met de startinrichting AAN, de maten weer te geven betreffende de werkingsstatus van het voertuig. Met deze functie kunnen twee afzonderlijke ritten worden aangemaakt, "Trip A" en Trip B" genaamd (deze laatste kan worden uitgeschakeld door Connect-systeem), waarmee "volledige ritten" van de auto worden vast gelegd. Beide functies werken onafhankelijk van elkaar.

"Trip A" en "Trip B" worden gebruikt om informatie weer te geven over:

- Afgelegde weg
- Gemiddeld brandstofverbruik
- Gemiddelde snelheid
- Actieve trip

Brandstofverbruikindicator (enkel 7" TFT Display)


3,5" TFT DISPLAY



52

0503650006EM

7" TFT DISPLAY



53

0503650107EM

Om te resetten, de TRIP-knop op de rechter stuurkolomhendel ingedrukt houden fig. 54.



54


0503650002EM

Prestaties

De weergegeven parameters zijn anders van functie dan de actieve modus, en de modi kunnen worden geselecteerd via het "Alfa DNA™ Pro"-systeem en zijn als volgt:

Normaal,


3,5" TFT DISPLAY



55

0503650008EM

7" TFT DISPLAY



56

0503650009EM

Het scherm geeft grafisch weer enkele parameters welke gekoppeld zijn aan de efficiency van de rijstijl, met als doel verbruiksvermindering.

Advanced Efficiency,

3,5" TFT DISPLAY




57

0503650010EM



ABC

7" TFT DISPLAY



58

05036S0111EM

De drie middelste pictogrammen op het scherm geven de doeltreffendheid van de rijstijl weer, gekoppeld aan de volgende parameters: acceleratie, deceleratie en versnellingen, met als doel verbruiksvermindering. De balk onder de pictogrammen toont het huidige verbruik en de groene lijn staat voor het optimale gebied. De wereldbol (7" TFT-display) gaat geleidelijk aan branden afhankelijk van de vermindering van het verbruik.

Dynamic,

3,5" TFT DISPLAY



59

05036S0012EM

7" TFT DISPLAY



60

05036S0113EM

De weergegeven parameters zijn gekoppeld aan de voertuigstabiliteit, de grafieken illustreren de trend van de G-krachten (G-meter informatie), en beschouwen zwaartekrachtacceleratie als een referentie-unit.

Laterale acceleratiepieken worden ook aangegeven.

Race (voor bepaalde versies/markten),
7" TFT DISPLAY



61

05036S0014EM

De weergegeven parameters zijn gekoppeld aan de voertuigstabiliteit, de grafieken illustreren de trend van de G-krachten (G-meter informatie), en beschouwen zwaartekrachtacceleratie als een referentie-unit.

Laterale en longitudinale acceleratiepieken worden ook aangegeven fig. 61.

5 Kompas

Geeft de richting weer van de bestemming.

6 Kilometer teller

Geeft het totaal aantal gereden kilometers(of mijl) aan.

7 Storing waarschuwingslampjes

Zone aangeduid voor de weergave van storingen, de volgende symbolen zouden bij draaien kunnen worden weergegeven:

- Waarschuwingslampjes met een lage prioriteit (geel).
- Symbolen hoge prioriteit (rood).

8 Actieradius voertuig (enkel 7" TFT Display)

Duidt op de kilometers (of mijlen) die nog gereden kunnen worden voordat de brandstoftank leeg is.

9 Controlelampjes (enkel 7" TFT Display)

Geeft de waarschuwingslampjes weer gekoppeld aan de actieve functies waaronder de volgende:

- dimlicht;
- grootlicht;
- Automatisch dimlicht;
- Automatisch grootlicht.

PARAMETERS INGESTELD DOOR GEBRUIKER



62

0503650015EM

Door de gebruiker kunnen een aantal programmeerbare functies worden ingesteld in het Connect-systeem, in dit hoofdstuk worden alleen de basisinstellingen beschreven, zoals:

- Eenheden & Taal;
- Tijd en datum.
- Instrumentenpaneel

Om toegang te krijgen tot de lijst met de bovengenoemde items, ga als volgt te werk: selecteer in het hoofdmenu, ingeschakeld door te drukken op de MENU-knop fig. 63, de functie "Instellingen", door de Rotary Pad te draaien en in te drukken.

Draai aan de Rotary Pad om de gewenste optie te kiezen en druk erop om deze in te schakelen.



63

0503650040EM

Eenheden & Taal



64

0503650016EM

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd wanneer deze modus is geselecteerd fig. 64:

- Meeteenhed (als dit menu item wordt geselecteerd kunt u kiezen tussen de metrieke, uitgebreide, of de gepersonaliseerd systemen, deze laatste keuze staat u toe om de meeteenheden in te stellen al naar gelang de door u



ABC

gewenste grootte).

- Taal (door het selecteren van dit item kunt u de taal voor het systeem kiezen).
- Instellingen herstellen (wist de huidige instellingen en herstelt de fabrieksinstellingen).

Om bij de instellingen van de afzonderlijke functies te kunnen en deze af te stellen, aan de Rotary Pad draaien en indrukken, zowel om te selecteren als om de selectie te bevestigen.

Tijd en datum



65

0503650017EM

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd wanneer deze modus is geselecteerd fig. 65:

- Synchronisatie met GPS-tijd (activeert/deactiveert de kloksynchronisatie via de GPS; als deze functie is uitgeschakeld zijn de opties Tijd en Datum instellen ingeschakeld).

- Tijd instellen (maakt handmatig instellen van de tijd mogelijk).
- Formaat tijd (hiermee kan het formaat tijd worden gekozen tussen een 12-uurs klok en een 24-uurs klok).
- Datum instellen (maakt handmatig instellen van de datum mogelijk).
- Instellingen herstellen (wist de huidige instellingen en herstelt de fabrieksinstellingen).

Om bij de instellingen van de afzonderlijke functies te kunnen en deze af te stellen, aan de Rotary Pad draaien en indrukken, zowel om te selecteren als om de selectie te bevestigen.

Instrumentenpaneel



66

0503650018EM

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd wanneer deze modus is geselecteerd fig. 66:

- Volume waarschuwingsszoemer (hiermee kunt u het volume instellen van

de waarschuwingsszoemer op zeven verschillende niveaus).

- Trip B (hiermee kunt u de functie inschakelen/uitschakelen).
- Herhaling telefoon (hiermee kan de herhaling van de telefoonfunctieschermen op het instrumentenpaneeldisplay ook worden ingeschakeld/uitgeschakeld).
- Herhaling audio (hiermee kan de herhaling van de audiofunctieschermen (Radio en Media) op het instrumentenpaneeldisplay ook worden ingeschakeld/uitgeschakeld).
- Herhaling navigatie (hiermee kan de herhaling van de audiofunctieschermen (Radio en Media) op het instrumentenpaneeldisplay ook worden ingeschakeld/uitgeschakeld).
- Instellingen herstellen (wist de huidige instellingen en herstelt de fabrieksinstellingen).

Om bij de instellingen van de afzonderlijke functies te kunnen en deze af te stellen, aan de Rotary Pad draaien en indrukken, zowel om te selecteren als om de selectie te bevestigen.

LAMPJES EN BERICHTEN



BELANGRIJK Daar waar het instrumentenpaneel dit toestaat, wordt een specifieke melding en/of een geluidssignaal gegeven als het lampje gaat branden. Deze signaleringen zijn beknopt en worden ter voorzorg gegeven. Ze zijn niet uitputtend en/of een vervanging van de inhoud van het handboek dat altijd aandachtig moet worden doorgelezen. Raadpleeg altijd dit hoofdstuk wanneer een storing wordt gemeld.

BELANGRIJK De storingsmeldingen die op het display worden weergegeven zijn opgedeeld in twee categorieën: ernstige en minder ernstige storingen. Bij ernstige storingen worden de meldingen langdurig "herhaaldelijk" weergegeven. Bij minder ernstige storingen worden de meldingen korter "herhaaldelijk" weergegeven. U kunt de waarschuwing meldingen in beide gevallen stoppen door op de knop van de ruitenwischer hendel te drukken. De melding op het instrumentenpaneel blijft branden tot de oorzaak van de storing is verholpen.








ABC

LAMPJES OP INSTRUMENTENPANEEL



Mogelijk gedetailleerde berichten en/of akoestische signalering kan worden gekoppeld aan een paar waarschuwingslampen en symbolen.


Rode waarschuwingslampjes

Lampje	Wat betekent dat?
	<p>ONVOLDOENDE REMVLOEISTOF / ELEKTRISCHE PARKEERREM INGESCHAKELD Wanneer het waarschuwingslampje in de stand ON wordt gezet, gaat dit lampje branden en het moet doven kort nadat de motor is gestart.</p>
	<p>Remvloeistofniveau te laag Dit lampje gaat branden wanneer het remvloeistofniveau in het reservoir zich onder het minimumpeil bevindt, bijvoorbeeld door een lekkage in het remcircuit. Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om het systeem zo spoedig mogelijk te laten controleren.</p>
	<p>Elektrische parkeerrem ingeschakeld Het waarschuwingslampje gaat branden wanneer de elektrische parkeerrem is ingeschakeld. Schakel de elektrische parkeerrem uit, controleer daarna of het lampje gedoofd is. Als het waarschuwingslampje blijft branden, neem dan contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk. WAARSCHUWING Als de auto op een helling van meer dan 30% wordt geparkeerd en/of de temperatuur van de remmen hoger is dan 350°C, dan zal bij het inschakelen van de elektrische handrem, het waarschuwingslampje knipperen om een potentieel onveilige situatie aan te geven.</p>
 	<p>STORING EBD De gelijktijdige inschakeling van de lampjes  (rood) en  (geel) bij lopende motor geeft aan dat het EOBD-systeem een storing vertoont of dat het niet beschikbaar is. In dit geval kunnen de achterwielen bij hard remmen plotseling blokkeren waardoor de auto begint te slijpen. Rijd voorzichtig en begeef u onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde filiaal van het Alfa Romeo Servicenetwerk om de installatie te laten controleren.</p>

Lampje	Wat betekent dat?
	<p>STORING AIR BAG Wanneer de startinrichting in de stand ON wordt gezet, gaat dit lampje branden. Het moet uitgaan kort nadat de motor is gestart. Als het lampje permanent blijft branden, dan is er een storing in het airbagsysteem.</p> <p> 27) 28)</p>
	<p>VEILIGHEIDSGORDELS VOOR NIET VASTGEMAAKT Het lampje gaat continu branden wanneer bij stilstaande auto de veiligheidsgordel aan bestuurders- en passagierszijde (indien een passagier aanwezig is) niet is omgelegd. Het lampje gaat knipperen en er klinkt een geluidssignaal als het voertuig rijdt en de veiligheidsgordel van de bestuurder of de passagier voorin (indien aanwezig) niet goed is vastgemaakt.</p>
	<p>TE HOGE MOTOROLIETEMPERATUUR Het lampje gaat branden als de motorolie oververhit is. Als het probleem aanhoudt, contact opnemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk.  15)</p>

 **BELANGRIJK**

27) Een storing van het waarschuwingslampje  wordt aangegeven door het inschakelen van het pictogram  op het instrumentenpaneel. In dergelijke gevallen kan het lampje mogelijk geen storingen in de veiligheidssystemen aangeven. Laat het systeem onmiddellijk controleren door het Alfa Romeo Servicenetwerk alvorens verder te rijden.

28) Als het  waarschuwingslampje niet dooft wanneer de startinrichting naar ON wordt gedraaid of als het blijft branden tijdens het rijden (terwijl er ook een bericht op het display wordt weergegeven), dan kan er iets mis zijn met de veiligheidssystemen; in dat geval kunnen de airbags of gordelspanners niet in werking treden bij een ongeval of, in een zeer beperkt aantal gevallen, onbedoeld in werking treden. Laat het systeem onmiddellijk controleren door het Alfa Romeo Servicenetwerk alvorens verder te rijden.

 **BELANGRIJK**

15) Als het symbool tijdens het rijden gaat branden, het voertuig tot stilstand brengen en de motor onmiddellijk afzetten.



Gele waarschuwingslampjes

Lampje	Wat betekent dat?
	<p>STORING ABS-SYSTEEM</p> <p>Wanneer de startinrichting in de stand ON wordt gezet, gaat dit lampje branden. Het moet uitgaan kort nadat de motor is gestart. Dit lampje gaat branden om een storing van het ABS aan te geven. In dat geval blijft het remsysteem normaal werken, maar met uitsluiting van het ABS-systeem.</p> <p>Rijd zeer voorzichtig en neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>
	<p>STORING TPMS-SYSTEEM</p> <p>Als dit lampje gaat branden, dan duidt dit op een storing van het TPMS-systeem. Als op één of meerdere wielen geen sensoren zijn gemonteerd, verschijnt er een bericht op het display tot de oorspronkelijke condities zijn hersteld.</p> <p>Rijd niet verder met één of meerdere lekke banden, dit kan de bestuurbaarheid van de auto in gevaar brengen. Breng het voertuig tot stilstand, voorkom bruusk remmen en sturen. Herstel onmiddellijk de correcte spanning van de banden met behulp van de speciale bandenreparatiekit (zie de paragraaf "Een wiel repareren" in het hoofdstuk "Noodgevallen") en neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p> <p>Lage bandenspanning</p> <p>Het waarschuwingslampje gaat branden om aan te geven dat de bandenspanning lager is dan de aanbevolen waarde en/of dat de band langzaam druk verliest. Onder deze omstandigheden kunnen een optimale levensduur van de banden en een optimaal brandstofverbruik niet gegarandeerd worden.</p> <p>In elke situatie waarin op het display het bericht "Raadpleeg instructieboek" wordt weergegeven, is het VERPLICHT om de inhoud van de paragraaf "Wielen en velgen" in het hoofdstuk "Technische gegevens" te raadplegen, en moeten de aanwijzingen die u daarin vindt strikt worden opgevolgd.</p>
	<p>ESC-SYSTEEM</p> <p>Wanneer de startinrichting in ON wordt gezet, gaat het lampje branden maar het moet uitgaan zodra de motor is gestart.</p> <p>Inwerking treden ESC-systeem: inwerkingtreding van het systeem wordt aangegeven door het knipperen van het waarschuwingslampje: dit geeft aan dat de stabiliteit en de grip van de auto in kritieke toestand verkeren.</p> <p>Storing ESC-systeem: Als het lampje niet dooft, of blijft branden terwijl de motor loopt, is er een storing in het ESC-systeem aangetroffen.</p> <p>Neem in dit soort gevallen zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p> <p>Storing Hill Start Assist-systeem: het gaan branden van het lampje duidt op een storing van het Hill Start Assist-systeem.</p> <p>Neem in dit soort gevallen zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>

Lampje	Wat betekent dat?
<p>ESC OFF</p>	<p>GEDEELTELIJKE / VOLLEDIGE UITSCHAKELING VAN ACTIEVE VEILIGHEIDSSYSTEMEN (indien aanwezig) Wanneer de startinrichting in ON wordt gezet, gaat het waarschuwingslampje branden maar het moet uitgaan zodra de motor is gestart. Het lampje gaat branden om aan te geven dat sommige actieve veiligheidssystemen gedeeltelijk of volledig zijn uitgeschakeld. Zie voor nadere details over de actieve veiligheidssystemen de paragraaf "Actieve veiligheidssystemen" in het hoofdstuk "Veiligheid". Wanneer de actieve veiligheidssystemen weer worden ingeschakeld, gaat het lampje uit.</p>



ABC

Lampje	Wat betekent dat?
	<p>BRANDSTOFRESERVE / BEPERKTE ACTIERADIUS Het waarschuwinglampje (of het pictogram op het beeldscherm) schakelt in als er ongeveer 8 liter brandstof in de tank voor de Diesel versies aanwezig is, en ongeveer 9 liter brandstof voor benzine-versies.  29)</p>
	<p>STORING INSPIJUIT-/EOBD-SYSTEEM Onder normale omstandigheden, wanneer de startinrichting op de stand ON wordt gezet, gaat het lampje branden, maar dit moet uitgaan zodra de motor is gestart. De verkeerspolitie beschikt over speciale apparatuur waarmee de werking van het lampje kan worden gecontroleerd. Neem in elk geval de wettelijke voorschriften in acht van het land waarin u rijdt.  16)</p> <p>Storing injectiesysteem Als het lampje blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, werkt het injectiesysteem niet goed. Een continu brandend lampje duidt op een storing in het inspuit-/ontstekingsysteem die zou kunnen leiden tot overmatige uitlaatgasemissies, mogelijk prestatieverlies, slechte rijeigenschappen en een hoog brandstofverbruik. Het lampje dooft nadat de storing is verdwenen, maar de storing wordt toch door het systeem in het geheugen opgeslagen. Onder deze omstandigheden kan met gematigde snelheid verder gereden worden, maar niet op hoge snelheid en zonder te veel van de motor te eisen. Het langdurig rijden met continu brandend lampje kan tot schade leiden. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p> <p>Katalysator beschadigd Als het waarschuwinglampje knippert, betekent dit dat de katalysator beschadigd kan zijn. Laat het gaspedaal los om het motortoerental te verlagen tot het lampje stopt met knipperen. Rijd verder met gematigde snelheid en voorkom rijomstandigheden die kunnen leiden tot het opnieuw gaan knipperen van het lampje. Neem zo spoedig mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>






BELANGRIJK

29) Als, tijdens het rijden, het lampje gaat knipperen (of het pictogram op het display verschijnt), contact opnemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk.



BELANGRIJK






16) Als, wanneer de startinrichting op ON wordt gedraaid, het waarschuwingslampje  niet gaat branden of tijdens het rijden continu blijft branden of gaat knipperen (bij bepaalde versies verschijnt er ook een bericht op het display), neem dan zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

Lampje	Wat betekent dat?
	FORWARD COLLISION WARNING-SYSTEEM (FCW) (voor bepaalde versies/markten) Dit waarschuwingslampje informeert de bestuurder dat de alarmfunctie voor frontale botsing niet ingeschakeld is.
	MISTACHTERLICHT Het lampje gaat branden wanneer het mistachterlicht wordt ingeschakeld.



ABC

Groene controlelampjes






Waarschuwinglampje	Wat het betekent
	STADSLICHT EN DIMLICHT Het lampje gaat branden wanneer het stadslicht en het dimlicht worden ingeschakeld. Functie "Follow me" ingeschakeld Met deze functie kunnen de koplampen gedurende 30, 60 of 90 seconden blijven branden nadat de startinrichting in de stand STOP werd gezet.
	MISTLAMPEN VOOR Het lampje gaat branden wanneer de mistlampen voor worden ingeschakeld.
	RICHTINGAANWIJZER LINKS Het lampje gaat branden wanneer de richtingaanwijzerhendel omlaag wordt gezet of, samen met de rechter richtingaanwijzer, wanneer de knop voor de alarmknipperlichten wordt ingedrukt.
	RICHTINGAANWIJZER RECHTS Het lampje gaat branden wanneer de richtingaanwijzerhendel omhoog wordt verplaatst of, samen met de linker richtingaanwijzer, wanneer de knop voor de alarmknipperlichten wordt ingedrukt.
	AUTOMATISCH GROOTLICHT (op 3.5" TFT-display) Dit lampje gaat branden wanneer het grootlicht automatisch wordt ingeschakeld.

Blauwe controlelampjes

Waarschuwinglampje	Wat het betekent
	GROOTLICHT (op 3.5" TFT display) Het symbool gaat branden wanneer het grootlicht wordt ingeschakeld.

OP HET DISPLAY WEERGEGEVEN SYMBOLEN

Rode symbolen

Symbol	Wat betekent dat?
	<p>ONVOLDOENDE MOTOROLIEDRUK</p> <p>Het symbool signaleert een onvoldoende druk van de motorolie.</p> <p>In geval het symbool tijdelijk oplicht of knippert (ongeveer 5 seconden), moet het oliepeil door middel van de daarvoor bestemde procedure gecontroleerd worden (zie inhoud paragraaf "Controle van de peilen" in hoofdstuk "Onderhoud en zorg"). Vul zo nodig olie bij om het correcte peil te herstellen.</p> <p>Wanneer het symbool continu brandt, moet contact worden opgenomen met het Alfa Romeo Servicenetwerk voor de controle van het systeem.</p> <p>WAARSCHUWING IN GEVAL VAN CONTINU BRANDEND SIGNAAL: Gebruik het voertuig niet zolang de storing niet is verholpen. Het brandende symbool geeft niet de hoeveelheid olie in de motor aan: het oliepeil kan bij het opstarten van het voertuig en op het display gecontroleerd worden door de functie "Oliepeil" in het Connect-systeem te activeren.</p> <p> 17)</p>
	<p>STORING DYNAMO</p> <p>De dynamo vertoont een storing als dit symbool bij lopende motor gaat branden.</p> <p>Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>
	<p>STORING STUURBEKRACHTIGING</p> <p>Als het symbool blijft branden zou de elektrische stuurbekrachtiging niet meer kunnen functioneren waardoor aanzienlijk meer inspanning nodig is om het voertuig te besturen; het sturen blijft echter wel mogelijk.</p> <p>Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>
	<p>STORING ALFA™ STEERING TORQUE-SYSTEEM (AST)</p> <p>Het brandende symbool geeft aan dat het automatische stuurcorrectiesysteem een storing vertoont.</p> <p>Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om de installatie te laten controleren.</p>







BELANGRIJK

17) Als het symbool  tijdens het rijden gaat branden, zet dan de motor onmiddellijk af en neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.



ABC

Symbool	Wat betekent dat?
	<p>TE HOGE MOTORKOELVLOEISTOFTEMPERATUUR Het symbool gaat branden wanneer de motor oververhit is. <i>Bij normaal rijden:</i> stop het voertuig, zet de motor af en verifieer of het koelvloeistofpeil in het reservoir niet tot onder het MIN-streepje is gedaald. Als dit het geval is, wacht dan tot de motor is afgekoeld, draai vervolgens voorzichtig en langzaam de dop open, vul koelvloeistof bij en controleer of het peil tussen het MIN- en MAX-teken op het reservoir staat. Verifieer bovendien visueel of de koelvloeistof lekt. Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk als het symbool bij de volgende start van de motor weer gaat branden. <i>Bij een zware belasting van het voertuig (bijv. bij prestatiegericht rijden):</i> rem af en stop het voertuig als het lampje blijft branden. Stop gedurende 2 of 3 minuten met lopende motor en geef licht gas om de circulatie van de koelvloeistof te vergemakkelijken, schakel vervolgens de motor uit. Verifieer of het koelvloeistofpeil juist is volgens de eerder beschreven procedure.</p>
	<p>PORTIEREN NIET VOLLEDIG GESLOTEN Het symbool gaat branden wanneer een of meer portieren niet goed gesloten zijn. U hoort een geluidssignaal als het voertuig met open portieren rijdt. Doe de portieren goed dicht.</p>
	<p>MOTORKAP NIET VOLLEDIG GESLOTEN Het symbool gaat aan wanneer de motorkap niet goed gesloten is, samen met de pictogram, een afbeelding van het voertuig met een open motorkap verschijnt op het display. U hoort een geluidssignaal als het voertuig met open motorkap rijdt. Doe de motorkap goed dicht.</p>
	<p>ACHTERKLEP NIET VOLLEDIG GESLOTEN Het symbool gaat aan wanneer de achterklep niet goed gesloten is, samen met de pictogram, een afbeelding van het voertuig met een open achterklep verschijnt op het display. U hoort een geluidssignaal als het voertuig met open achterklep rijdt. Doe de achterklep goed dicht.</p>





Symbool	Wat betekent dat?
	<p>STORING AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK</p> <p>Het symbool gaat branden en een tegelijkertijd wordt een geluidssignaal gegeven als een storing aan de automatische versnellingsbak wordt waargenomen.</p> <p>Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.  18)</p>
	<p>TE LAAG MOTOROLIEPEIL</p> <p>Het symbool gaat branden in combinatie met het desbetreffende bericht op het display om aan te geven dat het motoroliepeil laag is.</p> <p>Bij de versie Quadrifoglio moet het motoroliepeil ook met de specifieke oliepeilstok onder de motorkap worden gecontroleerd (zie het hoofdstuk "Onderhoud en zorg").</p> <p>MAXIMUM MOTOROLIEPEIL OVERSCHREDEN</p> <p>Het symbool gaat branden in combinatie met het desbetreffende bericht op het display om aan te geven dat het motoroliepeil te hoog is.</p> <p>Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om het correcte peil te laten herstellen. Zorg er ondertussen voor dat u het motortoerental van 3000 tpm niet overschrijdt.</p>
	<p>SNELHEIDSLIMIET OVERSCHREDEN (indien aanwezig)</p> <p>Het symbool gaat branden wanneer de snelheidslimiet van 120 km/h wordt overschreden.</p>

 **BELANGRIJK**

18) Door blijven rijden terwijl dit symbool brandt kan leiden tot ernstige schade aan de versnellingsbak, waardoor deze defect raakt. De olie kan ook oververhit raken: contact met hete motor of componenten op hoge temperatuur van het uitlaatsysteem kunnen leiden tot brand.












Gele symbolen

Symbool	Wat betekent dat?
	<p>STORING ENGINE IMMOBILIZER-SYSTEEM/ INBRAAKPOGING</p> <p>Storing Engine Immobilizer-systeem Het symbool gaat branden om een storing van de Engine Immobilizer-systeem aan te geven. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p> <hr/> <p>Inbraakpoging Het symbool gaat branden wanneer de startinrichting in de stand AAN wordt gezet, om een mogelijke inbraakpoging die gedetecteerd is door het alarmsysteem aan te geven.</p> <p>Elektronische sleutel niet herkend Dit symbool wordt ingeschakeld wanneer de motor wordt gestart en de elektronische sleutel niet wordt herkend door het systeem.</p> <p>Storing alarmsysteem Dit symbool verschijnt om een storing van het alarmsysteem aan te geven.</p>
	<p>KANS OP GLAD WEGDEK</p> <p>Het symbool gaat branden wanneer de buitentemperatuur tot of onder de 3 °C is gedaald.</p>
	<p>MOTOROLIE IS VERSLECHTERD (indien aanwezig)</p> <p>Het symbool wordt slechts korte tijd weergegeven.</p> <p>BELANGRIJK Na de eerste melding zal, bij elke start van de motor, het symbool blijven knipperen zoals hiervoor is beschreven totdat de olie wordt verversd.</p> <p>Het knipperen van het symbool moet niet als een storing in het voertuig worden beschouwd, maar wil de bestuurder erop wijzen dat de motorolie z.s.m. dient te worden verversd. De verslechtering van de motorolie kwaliteit wordt versneld als het voertuig veel gebruikt wordt voor korte ritten, waardoor de bedrijfstemperatuur van de motor niet bereikt kan worden.</p> <p>Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.  19)</p>
















BELANGRIJK

19) Wanneer het symbool gaat branden, moet de verslechterde motorolie zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen 500 km nadat het symbool voor het eerst ging branden, verversd worden. Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot ernstige beschadiging van de motor en de garantie ongeldig maken. Wanneer dit symbool gaat branden, betekent dit niet dat het oliepeil in de motor te laag is; u hoeft dus geen motorolie toe te voegen als het lampje begint te knipperen.

Symbol	Wat betekent dat?
	<p>VOORGLOEIBOUGIES (Dieselversies) Het waarschuwingslampje gaat branden indien het startsysteem naar de stand ON wordt gezet, het symbool gaat aan en weer uit als de voorgloeibougies de vereiste temperatuur hebben bereikt. De motor kan worden gestart zodra het lampje gedoofd is.</p> <p>BELANGRIJK Bij gemiddelde of hoge buitentemperatuur licht het lampje kortstondig op.</p>
	<p>STORING VOORGLOEIBOUGIES (Dieselversies) Het symbool knippert om aan te geven dat er een storing in het voorgloeisysteem is. Neem in dit geval zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>
	<p>STORING MOTOROLIEDRUKSENSOR Als dit lampje gaat vast branden, dan duidt dit op een storing van de motoroliedruksensor. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>
	<p>STORING SENSOR MOTOROLIEPEIL Als dit lampje gaat branden, dan duidt dit op een storing van het motoroliepeil. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>
	<p>STORING FORWARD COLLISION WARNING (FCW) Het symbool gaat branden als er een storing van het Forward Collision Warning-systeem is. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>
	<p>START & STOP EVO SYSTEEMSTORING Het symbool licht op om een storing aan te geven in het Start & Stop Evo-systeem. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om de storing op te lossen.</p>
	<p>STORING REGENSENSOR Het symbool gaat branden als er een storing van automatische ruitenwisser is. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>
	<p>STORING SCHEMERSENSOR Het symbool gaat branden als er een storing van de automatische dimlichthoogteregeling is. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>
	<p>STORING BLIND SPOT MONITORING-SYSTEEM Het symbool gaat branden in geval van een storing van het Blind Spot Monitoring-systeem. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>





Symbol	Wat betekent dat?
	<p>STORING BRANDSTOFNIVEAUSENSOR</p> <p>Het symbool gaat branden als de brandstofniveausensor een storing heeft. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>
	<p>STORING BUITENVERLICHTING</p> <p>Het symbool gaat branden om een storing in een van de volgende verlichting aan te geven: dagverlichting (DRL's) / parkeerlichten / richtingaanwijzers aanhanger (indien aanwezig) / verlichting aanhanger (indien aanwezig); stadslichten / richtingaanwijzers / mistlamp / achteruitrijlicht / remlichten / kentekenplaatverlichting.</p> <p>De storing kan veroorzaakt zijn door een doorgebrande lamp, zekering, of een onderbroken elektrische verbinding. Vervang de lamp of de betrokken zekering. Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>
	<p>STORING KEYLESS START-SYSTEEM</p> <p>Het symbool gaat branden in geval van een storing van het Keyless Start-systeem. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>
	<p>STORING AFSLUITER VAN DE BRANDSTOFTOEVOER</p> <p>Het symbool gaat branden in geval van een storing van de afsluiter van de brandstoftoevoer. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>
	<p>STORING LANE DEPARTURE WARNING-SYSTEEM (LDW)</p> <p>Het symbool gaat branden als er zich een storing van het Lane Departure Warning-systeem voordoet. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p>
	<p>SLIJTAGE OP REMBLOKKEN</p> <p>Het symbool gaat branden wanneer de remblokken hun slijtagegrens hebben bereikt. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.</p> <p>BELANGRIJK Gebruik altijd originele of gelijkwaardige onderdelen omdat het Integrated Brake System (IBS) storingen kan detecteren.</p>
	<p>STORING AUTOMATISCHE INSCHAKELING GROOTLICHT (Automatic High Beam) (indien aanwezig)</p> <p>Het symbool gaat branden om een storing van de automatische inschakeling van het grootlicht aan te geven. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om de storing op te lossen.</p>
	<p>INWERKINGTREDING BRANDSTOFAFSLUIJSYSTEEM</p> <p>Het symbool gaat branden in geval van de activering van de afsluiter van de brandstoftoevoer. Zie, om het brandstofafsluitsysteem weer in te schakelen, de beschrijving in het deel "Brandstofafsluitsysteem" in het hoofdstuk "Noodgevallen". Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk als de brandstoftoevoer nog niet hersteld kan worden.</p>

Symbool	Wat betekent dat?
	<p>STORING PARKEERSENSOREN Het symbool gaat branden wanneer het systeem is uitgevallen of niet beschikbaar is. Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om de installatie te laten controleren.</p>
	<p>STORING REGELEENHEID LICHTEN AANHANGER Het symbool gaat branden om de storing van de regelenheid, die de verlichting van de aanhanger regelt weer te geven. Controleer of de stekker van de lichten van de aanhanger correct is aangesloten. Als bij de volgende start van de motor de storing blijft aanhouden, wend u dan zo snel mogelijk tot het Alfa Romeo Servicenetwerk om de installatie te laten controleren.</p>
	<p>STORING AUDIOSYSTEEM Het symbool gaat branden om een storing van het audiosysteem aan te geven. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om de storing op te lossen.</p>
	<p>KOPPELINGSPEDAAL (indien aanwezig) Het symbool gaat branden om de bestuurder erop te wijzen dat deze het koppelingspedaal moet intrappen om de motor te starten. Het koppelingspedaal intrappen.</p>
	<p>RUITENSPROEIERVLOEISTOFPEIL Het symbool wordt enkele seconden weergegeven om aan te geven dat het ruitensproeiervloeistofpeil van de voorruit en koplampen (indien aanwezig) laag is. Vul de vloeistof bij: om dit te doen, raadpleeg het gedeelte "Peilcontrole" in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging". Gebruik uitsluitend de vloeistoffen met de voorgeschreven eigenschappen aangeduid in "vloeistoffen en smeermiddelen" in het hoofdstuk "Technische gegevens".</p>




ABC






Symbol	Wat betekent dat?
	<p>WATER IN DIESELFILTER (Dieselversies) Het symbool brandt vast tijdens het rijden om aan te geven dat er water in het dieselfilter is waargenomen.  20)</p>
	<p>REINIGING DPF (roetfilter) bezig (alleen dieselversies met DPF) Dit symbool verschijnt wanneer de startinrichting in de stand AAN wordt gezet, dit moet enkele seconden later verdwijnen. Het symbool gaat continu branden om te waarschuwen dat het DPF-systeem bezig is met het reinigen van de opgehoopte vervuilende roetdeeltjes doormiddel van regeneratie. Het symbool zal niet bij elke DPF-regeneratie gaan branden, maar alleen als de rijomstandigheden van dien aard zijn dat de bestuurder hiervan op de hoogte zou moeten zijn. Om het symbool te laten doven dient het voertuig tot aan het einde van het regeneratieproces in beweging te blijven. Een regeneratieproces duurt gemiddeld 15 minuten. De optimale omstandigheden om het regeneratieproces te voltooien worden bereikt door de voertuig snelheid op 60 km/h te houden met een motortoerental van 2000 tpm of meer. Als dit symbool gaat branden, wijst dit niet op een storing en hoeft het voertuig dus niet naar een werkplaats te worden gebracht.</p>



BELANGRIJK

20) Water in het brandstofcircuit kan het inspuitstelsel ernstig beschadigen en de motor onregelmatig doen draaien. Als het symbool  wordt weergegeven, zo snel mogelijk contact opnemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk om het systeem af te laten tappen. Als de bovengenoemde aanwijzingen onmiddellijk voorkomen na het tanken, kan het zijn dat er tijdens het tanken water in de tank terecht is gekomen: zet de motor onmiddellijk uit en neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

Symbol	Wat betekent dat?
	<p>OVERVERHITTING OLIE AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK Het symbool gaat branden bij oververhitting van de versnellingsbak na bijzonder zwaar gebruik. In dit geval worden de motorprestaties beperkt. Wacht met het uitzetten van de motor of stationair tot het symbool verdwijnt.</p>
	<p>STORING SPEED LIMITER-SYSTEEM Tijdens het rijden gaat het symbool branden om een storing in het Speed Limiter-systeem te signaleren. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om de storing op te lossen.</p>

Symbool	Wat betekent dat?
	TE LAAG PEIL MOTORKOELVLOEISTOF (indien aanwezig) Als het symbool gaat branden, geeft dit een te laag motorkoelvloeistofpeil aan. Bijvullen zoals beschreven in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging"
	DOP BRANDSTOFTANK (indien aanwezig) Het symbool gaat branden als de brandstoftankdop open of niet goed afgesloten is. Draai de brandstoftankdop goed aan.
	STORING ELEKTRISCHE PARKEERREM Als het symbool gaat branden in combinatie met een bericht op het beeldscherm, wordt een storing gemeld in het elektrische handremsysteem. Deze storing kan het voertuig gedeeltelijk of compleet blokkeren omdat de elektrische handrem ingeschakeld zou kunnen blijven, ook al is deze automatisch of handmatig uitgeschakeld met de betreffende bedieningen. Begeef u, als u het voertuig nog kunt gebruiken (elektrische handrem niet ingeschakeld), voorzichtig naar het dichtstbijzijnde Alfa Romeo Servicenetwerk. Onthoud daarbij tijdens het rijden dat de elektrische handrem niet werkt.  30)
	STORING ACTIVE CRUISE CONTROL-SYSTEEM Als dit symbool tijdens het rijden gaat branden, duidt dit op een storing in het Adaptieve Cruise Control-systeem. Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om de installatie te laten controleren.






 **BELANGRIJK**

30) Indien zich een storing voordoet bij hard remmen kunnen de achterwielen blokkeren en kan het voertuig gaan slippen.

Symbool	Wat betekent dat?
	ALGEMENE INDICATIE Het symbool duidt informatie en storingen aan. De begeleidende berichten beschrijven de storing.
	STORING VIERWIELAANDRIJVING Dit symbool wordt ingeschakeld om een storing van het vierwielaandrijvingssysteem aan te geven. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om de storing op te lossen.





ABC






Symbol	Wat betekent dat?
	STORING AFS-SYSTEEM Het symbool verschijnt om een storing in het systeem van automatische richtingverlichting aan te geven. Laat het systeem onmiddellijk controleren door een Alfa Romeo Servicenetwerk.
	SLIJTAGE OP CCB REMSCHIJVEN (indien aanwezig) Het symbool gaat branden wanneer de koolstof keramische remschijven hun slijtagegrens hebben bereikt. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.  31)
	STORING DYNAMISCHE RIJCONTROLESYSTEEM Dit symbool wordt ingeschakeld om een storing van het dynamische rijcontrolesysteem aan te geven.
	STORING RUITENWISSERS Het symbool gaat branden om een storing van de ruitenwissers aan te geven. Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

**BELANGRIJK**



31) Het wordt aanbevolen om alleen originele of gelijkwaardige, op de werkbank geteste vervangende remblokken te gebruiken, teneinde de oorspronkelijke prestaties van het remsysteem te garanderen.

Symbol	Wat betekent dat?
	Inschakeling comfortabele vering (indien aanwezig) Het systeem verschijnt als de meest comfortabele vering instelling wordt geactiveerd.
	STORING SCHOKDEMPERS (ADC) (indien aanwezig) Als tijdens het rijden het symbool gaat branden, duidt dit op een storing in het ophangingsysteem. Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om de installatie te laten controleren.

Groene symbolen

Symbol	Wat betekent dat?
	DIMLICHTEN (op het 7" TFT-display) Het symbool gaat branden wanneer het dimlicht wordt ingeschakeld.
	AUTOMATISCHE INSCHAKELING DIMLICHT (op 7" TFT-display) Het symbool gaat branden wanneer het dimlicht automatisch wordt ingeschakeld.
	ACTIVERING START & STOP EVO Het symbool gaat branden wanneer het Start & Stop Evo-systeem (afzetten van de motor) wordt geactiveerd. Het symbool gaat uit wanneer de motor weer wordt gestart (raadpleeg de paragraaf "Start & Stop Evo" in het hoofdstuk "Starten en rijden" voor de manier waarop de motor kan worden gestart).
	CRUISE CONTROL-SYSTEEM Het symbool gaat branden wanneer de Cruise Control-systeem wordt geactiveerd.
	ACTIVE CRUISE CONTROL-SYSTEEM Het symbool gaat branden wanneer het Active Cruise Control-systeem wordt geactiveerd.

Blauwe symbolen

Symbol	Wat het betekent
	AUTOMATISCH GROOTLICHT (op 7" TFT-display) Het symbool gaat branden wanneer het automatisch grootlicht wordt ingeschakeld.
	GROOTLICHT (op 7" TFT display) Het symbool gaat branden wanneer het grootlicht wordt ingeschakeld.



ABC

Deze pagina is opzettelijk blanco gelaten



Dit hoofdstuk is bijzonder belangrijk. Hierin worden de veiligheidssystemen beschreven waarmee het voertuig is uitgerust en aanwijzingen over hoe deze op de juiste wijze gebruikt moeten worden.

VEILIGHEID

ACTIEVE VEILIGHEIDSSYSTEMEN	70
RIJHULPSYSTEMEN	74
BESCHERMINGSSYSTEMEN INZITTENDEN.	84
VEILIGHEIDSGORDELS	85
SBA (Gordelwaarschuwing) SYSTEEM.	86
GORDELSPANNERS.	88
KINDERZITJES	90
AANVULLEND VEILIGHEIDSSYSTEEM (SRS) - AIRBAGS	102

ACTIEVE VEILIGHEIDSSYSTEMEN

Het voertuig kan voorzien zijn van de volgende actieve

veiligheidsvoorzieningen:

- ABS (antiblokkering van de wielen);
- DTC (Regeling aandrijflijn);
- ESC (Electronic Stability Control) (Elektronische Stabiliteitsregeling);
- TC (Traction Control) (Tractieregeling);
- PBA (Hydraulic Brake Assist) (Hydraulische remondersteuning);
- HSA (Hill Starting Assist) (Ondersteuning bij wegrijden op een helling);
- AST (Alfa™ Steering Torque);
- ATV (Alfa™ Active Torque Vectoring).

Zie de volgende pagina's voor de beschrijving van de werking van deze systemen.

ABS (Anti-lock Braking System)

Dit systeem, dat deel uitmaakt van het remsysteem, voorkomt het blokkeren of slippen van een of meerdere wielen op alle soorten wegdek en ongeacht de kracht van de remwerking, zodat het voertuig ook tijdens paniekremmen onder controle gehouden kan worden en de remweg wordt geoptimaliseerd.

Het systeem grijpt in tijdens het remmen wanneer de wielen dreigen te blokkeren tijdens paniekremmen of onder slechte


adhesiecondities, waarbij blokkering vaker kan voorkomen.

Het systeem verhoogt tevens de controleerbaarheid en stabiliteit van het voertuig wanneer op oppervlakken met verschillende grip voor de wielen aan rechter- en linkerzijde of in bochten wordt geremd.

Het geheel wordt aangevuld met het EBD-systeem (Electronic Braking Force Distribution) dat voor de verdeling van de remkracht tussen de voor- en de achterwielen zorgt.

Inwerkingtreding van het systeem

De ABS uitgerust op dit voertuig is voorzien van de "Brake-by-wire"-functie (Remsysteem - IBS). Wanneer dit systeem wordt de rempedaalbesturing gegeven door het intrappen van het rempedaal niet hydraulisch maar elektronisch overgebracht, daarom is de lichte pulsatie die gevoeld kon worden op het pedaal bij het traditionele systeem, niet langer voelbaar.

 32) 33) 34) 35) 36) 37)

DTC-SYSTEEM (Regeling aandrijflijn) (indien aanwezig)

Sommige versies van dit voertuig zijn uitgerust met een vierwielaandrijving (AWD), met automatische activering/deactivering, die u een optimale rijmanier geven voor ontelbare

rijcondities en wegooppervlakken. Het systeem reduceert slippen van de banden tot een minimum, herverdeelt automatisch het koppel naar de voorste en achterste wielen, waar nodig.

Om brandstofbesparing tot een maximum te verhogen, gaat het voertuig met AWD automatisch over op achtervierwielaandrijving (RWD) wanneer de weg en de milieumomstandigheden zodanig zijn dat de banden daardoor niet gaan slippen. Wanneer de weg en de milieumomstandigheden betere tractie vereisen, gaat het voertuig automatisch in de AWD-modus.

 38)

De rijmodus, RWD of AWD, wordt getoond op het instrumentenpaneeldisplay.

BELANGRIJK Als het storingsymbool van het systeem inschakelt na het starten van de motor of tijdens het rijden, betekent dit dat het AWD-systeem niet goed werkt. Het waarschuwingsbericht activeert vaak, het wordt aanbevolen om de onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

 39)

ESC-SYSTEEM (Electronic Stability Control)

Het ESC-systeem verbetert de richtingscontrole en stabiliteit van de auto onder diverse rijomstandigheden.

Het ESC-systeem corrigeert het onderstuur en overstuur van de auto door de remkracht naar de juiste wielen te sturen. Ook het door de motor geleverde koppel kan verlaagd worden om de controle over het voertuig te behouden.

Het ESC-systeem maakt gebruik van de in de auto gemonteerde sensoren om de baan te bepalen die de bestuurder wil volgen en vergelijkt deze met de werkelijke baan van de auto. Wanneer de werkelijke baan afwijkt van de gewenste baan, grijpt het ESC-systeem in om het overstuur of onderstuur van het voertuig te corrigeren.


□ **Overstuur:** treedt op wanneer de auto meer draait dan overeenkomstig de hoek van het stuurwiel zou moeten.

□ **Onderstuur:** treedt op wanneer het voertuig minder draait dan overeenkomstig de hoek van het stuurwiel zou moeten.

Inwerkingtreding van het systeem

De ingreep van het systeem wordt aangegeven door het knipperen van het lampje ESC op het instrumentenpaneel,

om de bestuurder te waarschuwen dat de stabiliteit en de grip van het voertuig kritiek zijn.

 40) 41) 42) 43) 44)

TC-SYSTEEM (Traction Control)

Het systeem grijpt automatisch in als één of beide aandrijfwielen slippen, grip verliezen op natte wegen (aquaplaning) en bij het optrekken op glad, besneeuwd of met ijsel bedekt wegdek. Afhankelijk van de slipomstandigheden kunnen twee verschillende regelsystemen worden geactiveerd:

□ *als beide aangedreven wielen doorslippen*, grijpt het ASR-systeem in door het door de motor doorgegeven vermogen te reduceren;

□ *als slechts één aangedreven wiel slipt*, wordt de BLD-functie (Brake Limited Differential) geactiveerd, waardoor het wiel dat slipt automatisch afgeremd wordt (de werking van een zelfblokkerend differentieel wordt gesimuleerd). Hierdoor wordt het motorkoppel dat overgebracht wordt op het wiel dat niet slipt verhoogt.

Inwerkingtreding van het systeem

De ingreep van het systeem wordt aangegeven door het knipperen van het lampje ESC op het instrumentenpaneel, om de bestuurder te waarschuwen dat de stabiliteit en de grip van het voertuig kritiek zijn.

 45) 46) 47) 48) 49)

PBA-SYSTEEM (Panic Brake Assist)

Het PBA-systeem is ontworpen om het remvermogen van het voertuig tijdens noodremmen te verbeteren.

Het systeem detecteert het noodremmen door de snelheid en de kracht waarmee het rempedaal wordt ingetrapt te controleren en past vervolgens de optimale remdruk toe. Dit kan de remweg verkorten en dus vormt het PBA-systeem een aanvulling op het ABS.

Er wordt maximale assistentie van het PBA-systeem verkregen als het rempedaal zeer snel wordt ingetrapt. Tevens moet het rempedaal continu, dus niet intermitterend, ingetrapt worden tijdens het remmen, om zo veel mogelijk uit het systeem te halen. Verminder niet de druk op het rempedaal zolang geremd moet worden.

Het PBA-systeem wordt uitgeschakeld wanneer het rempedaal wordt losgelaten.

 50) 51) 52)

HSA-SYSTEEM (Hill Start Assist) (Ondersteuning bij wegrijden op een helling)

Dit systeem is een integraal onderdeel van het ESC-systeem en assisteert de bestuurder bij het wegrijden op hellingen



ABC

in de volgende gevallen:

❑ *op een helling* - als het voertuig auto stilstaat op een weg met een hellingsgraad van meer dan 5% met draaiende motor, ingetrapt rempedaal en de versnellingsbak in de vrijstand of met ingeschakelde versnelling (andere dan achteruit);

❑ *op een afdaling*: als het voertuig stilstaat op een weg met een hellingspercentage van meer dan 5% met draaiende motor, ingetrapt rempedaal en de versnellingsbak in de achteruit geschakeld.

Tijdens het wegrijden houdt de regeleenheid van het ESC-systeem de wielen geremd, totdat het nodige motorkoppel is bereikt om te kunnen wegrijden, of in ieder geval maximaal 2 seconden, zodat de bestuurder de tijd heeft om de rechtervoet van het rempedaal naar het gaspedaal te verplaatsen.

Als na twee seconden niet wordt weggereden, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld en wordt de remdruk geleidelijk gereduceerd. Tijdens deze fase kan een typisch mechanisch remgeluid gehoord worden, wat aangeeft dat de auto zich begint te verplaatsen.



53) 54)

AST-SYSTEEM (Alfa™ Steering Torque)



55)

De AST-functie gebruikt de integratie van het ESC-systeem in de elektrische stuurbechrachting om het veiligheidsniveau van het hele voertuig te verhogen.

In kritieke situaties (remmen in verschillende gripomstandigheden), regelt het ESC-systeem via de AST-functie de besturing om een aanvullende koppelverdeling te implementeren op het stuurwiel, om de bestuurder de meest correcte manoeuvre voor te stellen.

De gecoördineerde actie van de remmen en de stuurinrichting verhoogt het gevoel van veiligheid en controle over het voertuig.

ATV-SYSTEEM (Alfa™ Active Torque Vectoring)

De dynamische rijcontrole wordt gebruikt om het aandrijfkoppel tussen de wielen van dezelfde as te optimaliseren en te balanceren. Het ATV-systeem verbetert de grip in bochten en stuurt meer aandrijfkoppel naar het externe wiel.

Hierdoor rijdt het externe wiel in een bocht meer dan de interne wielen en draait daardoor sneller, stuurt een hogere druk naar het externe achterwiel en zorgt er zo voor dat de auto stabiel

wordt en niet hoeft te lijden onder een fenomeen met de naam "onderstuur". Onderstuur treedt op wanneer tijdens een bocht een auto ertoe neigt het ingestelde traject te verbreden. In die situatie wordt de laterale acceleratie waaraan de auto is onderworpen hoger dan de grip van de banden, die de auto niet in het door de bestuurder ingestelde traject kunnen houden via de stuurhoek bepaald door het draaien aan het stuur.



BELANGRIJK

32) Een inrijperiode van ongeveer 500 km (310 mijl) is vereist om het beste uit het remsysteem te halen: vermijd tijdens deze periode bruusk, herhaaldelijk of langdurig remmen.

33) Als het ABS-systeem ingrijpt, dan betekent dit dat de limiet van de grip van de banden op het wegdek is bereikt: verlaag de snelheid en pas deze aan de beschikbare grip aan.


34) Het ABS kan niet de door het wegdek geboden grip boven de limieten van de natuurkundige wetten laten toenemen.

35) Het ABS kan geen ongelukken voorkomen, waaronder ongelukken wegens overmatige snelheid in bochten, rijden op wegdek met weinig grip of aquaplaning.

36) De capaciteiten van het ABS mogen nooit op onverantwoorde en gevaarlijke wijze worden uitgetest, waardoor de persoonlijke veiligheid en die van anderen in gevaar komt.

37) Voor een goede werking van het ABS moeten de banden van alle wielen van hetzelfde merk zijn, in perfecte conditie verkeren en vooral van het voorgeschreven type en maat zijn.

38) Er kan een korte vertraging zijn bij het schuiven naar de AWD modus nadat er een band geslipt is.

39) Wanneer een storingssymbool van het DTC-systeem verschijnt, moet de bestuurder zich bewust zijn van de andere rijreactie en daarom snelheid minderen. Het symbool  waarschuwt de bestuurder niet in gebieden te rijden waar vierwiel aandrijving vereist is en ook niet op met sneeuw bedekte wegen.

40) Het ESC kan niet de door het wegdek geboden grip boven de limieten van de natuurkundige wetten laten toenemen.

41) Het ESC-systeem kan geen ongelukken voorkomen, waaronder ongelukken wegens overmatige snelheid in bochten, rijden op wegdek met weinig grip of aquaplaning.

42) De capaciteiten van het ESC-systeem mogen nooit op onverantwoorde en gevaarlijke wijze worden uitgetest, waardoor de persoonlijke veiligheid en die van anderen in gevaar komt.

43) Voor de goede werking van het ESC-systeem moeten de banden van alle wielen van hetzelfde merk zijn, in perfecte conditie verkeren en vooral van het voorgeschreven type en maat zijn.

44) Neem nooit onnodige risico's en risico's waarvoor geen garantie is, ook al is het voertuig voorzien van het ESC-systeem. Uw rijstijl moet altijd aangepast zijn aan de conditie van het wegdek, het zicht en het verkeer. De bestuurder is in elk geval verantwoordelijk voor een veilige rijstijl.

45) Voor de goede werking van het TC-systeem moeten de banden van alle wielen van hetzelfde merk zijn, in perfecte conditie verkeren en vooral van het voorgeschreven type en maat zijn.

46) Neem nooit onnodige risico's of risico's die niet binnen de garantie vallen, ook al is het voertuig voorzien van het TC-systeem. Uw rijstijl moet altijd aangepast zijn aan de conditie van het wegdek, het zicht en het verkeer. De bestuurder is in elk geval verantwoordelijk voor een veilige rijstijl.

47) Het TC-systeem kan niet de door het wegdek geboden grip boven de limieten van de natuurkundige wetten laten toenemen.

48) Het TC-systeem kan geen ongelukken voorkomen, waaronder ongelukken wegens overmatige snelheid in bochten, rijden op wegdek met weinig grip of aquaplaning.

49) De capaciteiten van het TC mogen nooit op onverantwoorde en gevaarlijke wijze worden uitgetest, waardoor de persoonlijke veiligheid en die van anderen in gevaar komt.

50) Het PBA-systeem kan niet de door het wegdek geboden grip boven de limieten van de natuurkundige wetten laten toenemen.

51) Het PBA-systeem kan geen ongelukken voorkomen, waaronder ongelukken wegens overmatige snelheid in bochten, rijden op wegdek met weinig grip of aquaplaning.

52) De capaciteiten van het PBA-systeem mogen nooit op onverantwoorde en gevaarlijke wijze worden uitgetest, waardoor de veiligheid van de bestuurder, de overige inzittenden van het voertuig en andere weggebruikers in gevaar komt.

53) Het HSA-systeem is geen parkeerrem; laat het voertuig dus nooit achter zonder de elektrische parkeerrem te hebben aangetrokken, de motor te hebben uitgeschakeld en de eerste versnelling te hebben ingeschakeld, zodat de geparkeerde auto in veilige omstandigheden verkeert (lees ook de paragraaf 'Parkeren' in het hoofdstuk 'Starten en rijden').

54) Er kunnen situaties op kleine haalingen (minder dan 8%) voorkomen waarin, bij beladen voertuig, het Hill Start Assist-systeem niet in werking treedt en de auto zich iets naar achteren verplaatst, waardoor het risico op een botsing met een ander voertuig of voorwerp toeneemt. De bestuurder is in elk geval verantwoordelijk voor een veilige rijstijl.

55) Het AST-systeem is een hulp voor bij het rijden en ontheft de bestuurder niet van de verantwoordelijkheid om het voertuig te besturen.



ABC

RIJHULPSYSTEMEN

In het voertuig kunnen de volgende rijhulpsystemen aanwezig zijn:

- BSM (Blind Spot Monitoring);
- FCW (Forward Collision Warning);
- TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).

Zie de volgende pagina's voor de beschrijving van de werking van deze systemen.

BSM-SYSTEEM (Blind Spot Monitoring)

Het BSM-systeem (dode hoekbewaking) maakt gebruik van twee radarsensoren, die zich in de achterbumper bevinden (aan elke kant een - zie fig. 67), om de aanwezigheid van voertuigen (auto's, vrachtwagens, motorfietsen, enz.) in de blinde hoeken aan de achterkant van de auto te detecteren.



67

06016S0001EM

Het systeem waarschuwt de bestuurder voor de aanwezigheid van voertuigen in de detectiezone door het aangaan, aan de betreffende zijde, van het waarschuwingslampje op de buitenspiegel fig. 68.



68

06016S0002EM

Wanneer de motor gestart wordt, gaat het waarschuwingslampje branden om de bestuurder te melden dat het systeem ingeschakeld is.

Sensoren



56)

De sensoren worden ingeschakeld wanneer een willekeurig versnelling in de voorwaardse beweging wordt ingeschakeld bij een snelheid hoger dan ongeveer 10 km/h, of wanneer de achteruitversnelling wordt ingeschakeld. De sensoren zijn tijdelijk gedeactiveerd wanneer het voertuig stationair draait en de P (Park) modus actief is.

De detectiezone van het systeem dekt ongeveer een rijbaan aan beide kanten van het voertuig (ongeveer 3 meter). Deze zone begint bij de buitenspiegel en strekt zich over een lengte van ongeveer 6 meter uit naar de achterkant van het voertuig.

Wanneer de sensoren actief zijn, bewaakt het systeem de detectiezones aan beide kanten van de auto en waarschuwt de bestuurder voor eventuele aanwezigheid van voertuigen in deze zones.

Tijdens het rijden bewaakt het systeem de detectiezone vanuit drie verschillende punten (zijkant, achter en voor) om te controleren of er een melding naar de bestuurder moet worden gezonden. Het systeem kan de aanwezigheid van een voertuig in een van deze zones detecteren.

BELANGRIJK Het systeem geeft de aanwezigheid van een niet-bewegend voorwerp (bijv. vangrails, palen, muren, enz.) niet aan. Onder sommige omstandigheden kan het systeem echter in werking treden bij aanwezigheid van dergelijke voorwerpen. Dit is normaal en duidt niet op een storing van het systeem.

BELANGRIJK Het systeem waarschuwt de bestuurder niet over de aanwezigheid

van voertuigen die uit de tegengestelde richting komen, in naastgelegen rijbanen.

Waarschuwingen

Als er een aanhanger aan de auto is gekoppeld, wordt het systeem automatisch buiten werking gesteld.

Om het systeem correct te laten werken moet de zone van de achterbumper waar de radarsensoren zich bevinden vrij blijven van sneeuw, ijs en vuil afkomstig van het wegdek.

Dek de zone van de achterbumper waar de radarsensoren zich bevinden met geen enkel voorwerp af (bijv. stickers, fietsenrek, enz.).

Als u, na aanschaf van het voertuig, het sleepoog wilt installeren, dient het systeem te worden gedeactiveerd via het Connectsysteem. Om deze functie te kunnen gebruiken dient in het hoofdmenu via de selectie "Instellingen", "Veiligheid" en "Waarschuwing blinde hoek" te worden geselecteerd.

Achteraanzicht

Het systeem detecteert naderende voertuigen aan beide zijde van de achterkant van de auto, waarbij een snelheidsverschil ten opzichte van het eigen voertuig minder dient te zijn dan 50 km/h.

Inhalen van voertuigen

Als een voertuig langzaam wordt gepasseerd (met een verschil in snelheid van minder dan ongeveer 25 km/h) en dit voertuig gedurende ongeveer 1,5 seconde in de blinde hoek blijft, gaat het waarschuwinglampje op de buitenspiegel aan de betreffende kant branden.

Als het verschil in snelheid tussen beide voertuigen hoger is dan ongeveer 25 km/h, gaat het lampje niet branden.

RCP systeem (Rear Cross Path detection)

Dit systeem helpt de bestuurder bij de achteruitrijmanoeuvres bij beperkt zicht.

Het RCP-systeem bewaakt de detectiezones aan beide zijden aan de achterkant, om bewegende voorwerpen die de zijkanten van het voertuig naderen op een minimumsnelheid tussen ongeveer 1 km/h en 3 km/h en voorwerpen die bewegen op een maximumsnelheid van 35 km/h, zoals gebruikelijk is in parkeerzones.

De inwerkingtreding van het systeem wordt de bestuurder gemeld met een visuele en akoestische waarschuwing.

BELANGRIJK Indien de sensoren afgedekt worden door voorwerpen of voertuigen, zal het systeem de bestuurder niet waarschuwen.

Bedrijfsmodus

Het systeem kan via het Connectsysteem in- en uitgeschakeld worden. Om toegang te krijgen tot de functie moeten in het Hoofdmenu de volgende items in volgorde worden geselecteerd: "Instellingen", "Veiligheid" en "Alarm Blinde Hoek".

"Blind spot alert", "Visuele" modus

Wanneer het systeem is ingeschakeld, wordt er een visuele waarschuwing verzonden naar de buitenspiegel aan de zijde van het gedetecteerde voorwerp.

De visuele waarschuwing op de spiegel zal knipperen als de bestuurder de richtingaanwijzers aanzet, en daarmee de intentie aangeeft om van rijstrook te wisselen.

Deze waarschuwing wordt vast als de bestuurder op dezelfde rijstrook blijft.

Uitschakeling "Blind spot alert" functie


Wanneer het systeem wordt uitgeschakeld ("Blind spot alert" op "OFF"), zullen de BSM- of RCP-systemen noch akoestische noch visuele waarschuwingen verzenden.


Het BSM-systeem zal de actieve werkingsmodus opslaan die in gebruik was tijdens het afzetten van de motor. Elke keer dat de motor wordt gestart, wordt de eerder opgeslagen werkingsmodus opgeroepen en gebruikt.



ABC

FORWARD COLLISION WARNING-SYSTEEM (FCW)

 56) 57) 58) 59) 60) 61)

 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29)

Dit is een rijhulpsysteem dat bestaat uit een radar die zich achter de voorbumper bevindt fig. 69 en een camera die zich op het middelste deel van de voorruit bevindt fig. 70.



69

0601650003EM



70

0601650004EM

In het geval van een dreigende botsing grijpt het systeem in door de auto automatisch af te remmen om een botsing trachten te voorkomen.

Het systeem geeft akoestische en visuele meldingen aan de bestuurder door middel van weergave van speciale berichten op het scherm van het instrumentenpaneel.

De akoestische en visuele meldingen voordat het systeem ingrijpt, hangen af van de snelheid van het voertuig. Bij een snelheid lager dan 30 km/h wordt geen enkele akoestische/visuele melding gegeven. Bij een snelheid hoger dan 30 km/h wordt echter een akoestische/visuele melding gegeven. Het systeem kan licht remmen om de bestuurder te waarschuwen als een mogelijke frontale aanrijding gedetecteerd wordt (beperkte remwerking). De meldingen en het lichte remmen zijn bedoeld om de bestuurder tijdig te laten reageren, om een mogelijke aanrijding te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.

In situaties met risico op een botsing, als het systeem geen interventie van de bestuurder detecteert, zorgt het voor automatische remwerking om de auto af te remmen en de gevolgen van een potentieel ongeval af te verminderen (automatische remwerking). Als

gedetecteerd wordt dat de druk die de bestuurder op het rempedaal uitoefent onvoldoende is, kan het systeem ingrijpen om de reactie van het remsysteem te verbeteren, zodat de snelheid van het voertuig verder wordt verlaagd (extra assistentie tijdens de remfase).

Het systeem treedt automatisch in werking in het geval van een imminente aanrijding of botsing tegen een overstekende voetganger (snelheid onder de 50 km/h).

BELANGRIJK Nadat de auto is gestopt kunnen de remklauwen uit veiligheid circa 2 seconden geblokkeerd blijven. Zorg ervoor dat u het rempedaal intrapt als de auto iets vooruit mocht rijden.

Inschakelen/uitschakelen

Het Forward Collision Warning-systeem kan uitgeschakeld worden (en weer worden ingeschakeld) via het Connect-systeem. Om deze functie te gebruiken dient via het hoofdmenu de selectie "Instellingen", "Veiligheid", "Forward Collision Warning" en "Status" te worden geselecteerd.

Het systeem kan alleen worden uitgeschakeld met de startinrichting in stand AAN.

BELANGRIJK De status van het systeem kan alleen worden gewijzigd bij stilstaand voertuig.

Inschakelen/uitschakelen

Het Forward Collision Warning-systeem wordt geactiveerd wanneer de motor wordt gestart onafhankelijk van wat op het Connect-systeem is ingesteld.

Na uitschakeling zal het systeem de bestuurder niet waarschuwen voor een mogelijke botsing met een ervoor rijdend voertuig, ongeacht de instelling via het Connect-systeem.

BELANGRIJK Elke keer dat de motor wordt gestart, wordt het systeem geactiveerd, onafhankelijk van eerdere instellingen.

Deze functie is niet actief bij een snelheid lager dan 7 km/h of hoger dan 200 km/h.

Het systeem is actief wanneer:

- elke keer dat de motor wordt gestart;
- het actief (AAN) is op het Connect-systeem;
- de startinrichting op AAN staat;
- de voertuigsnelheid tussen 7 en 200 km/h ligt;
- de veiligheidsgordels van de voorstoelen zijn omgelegd;
- de "Alfa DNA™ Pro" keuzeschakelaar niet in de stand RACE staat (indien aanwezig).

De gevoeligheid van het systeem wijzigen

De gevoeligheid van het systeem kan gewijzigd worden via het Connect-systeemmenu, door een van de volgende drie opties te kiezen: "Nabij", "Gemiddeld" of "Ver". Zie voor het wijzigen van de instellingen de beschrijving in het Connect-systeem supplement.

De van te voren ingestelde optie is "Gemiddeld". Met deze instelling, waarschuwt het systeem de bestuurder voor een mogelijke botsing met de voorligger wanneer dat voertuig zich op een standaard afstand, tussen die van de andere twee instellingen, bevindt.

Met de gevoeligheid van het systeem ingesteld op "Veraf", zal het systeem de bestuurder voor een mogelijke botsing met het vooroprijdende voertuig waarschuwen wanneer dat voertuig zich op een grotere afstand bevindt, waardoor de mogelijkheid wordt geboden om de remmen lichter en geleidelijker te bedienen. Deze instelling biedt de bestuurder de grootst mogelijke reactietijd om een mogelijk ongeval te voorkomen.

Met de optie ingesteld op "Nabij", zal het systeem de bestuurder voor een mogelijke botsing met het vooroprijdende voertuig waarschuwen wanneer dat voertuig zich dichtbij

bevindt. Deze instelling biedt de bestuurder bij een mogelijke botsing een kortere reactietijd in vergelijking met de instellingen "Gemiddeld" en "Veraf", maar staat een meer dynamische rijstijl van de auto toe.

De instelling van de gevoeligheid van het systeem wordt in het geheugen bewaard wanneer de motor wordt afgezet.

Signalering beperkte werking van het systeem

Als het speciale bericht wordt weergegeven, kan een toestand zijn opgetreden die de werking van het systeem beperkt. De mogelijke redenen voor deze beperking zijn een blokkering van het zicht van de camera of een storing.

In deze toestand kan normaal met de auto gereden worden, alleen is het automatisch remmen in geval van een dreigende botsing niet beschikbaar.

Wanneer er een belemmering wordt aangegeven, de zone van de voorruit reinigen die wordt aangegeven bij fig. 70. Wanneer de omstandigheden die de werking van het systeem hebben beperkt ophouden, zal het systeem naar een normale en volledige werking terugkeren. Als de fout aanhoudt, contact op nemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk.



ABC

Melding storing van het systeem

Als het systeem wordt uitgeschakeld en een speciaal bericht op het display wordt weergegeven, dan is er een storing in systeem aanwezig.

In dit geval kan er nog steeds met de auto gereden worden, maar wordt toch geadviseerd zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

Melding radar niet beschikbaar

Als de omstandigheden zodanig zijn dat de radar niet correct obstakels kan detecteren, wordt het systeem uitgeschakeld en verschijnt er een speciaal bericht op het display. Dit gebeurt meestal in het geval van slecht zicht, zoals wanneer het sneeuwt of zwaar regent.

De werking van het systeem kan ook tijdelijk zijn verstoord door de aanwezigheid van hindernissen op de bumper, zoals modder, vuil of ijs. In die gevallen verschijnt er een speciaal bericht op het display en wordt het systeem uitgeschakeld. Dit bericht kan soms verschijnen onder omstandigheden met hoge lichtreflectie (bijvoorbeeld in tunnels met reflecterende wanden, of bij ijs en/of sneeuw). Wanneer de omstandigheden die de werking van het systeem hebben beperkt ophouden, zal

het systeem naar een normale en volledige werking terugkeren.

In enkele uitzonderlijke gevallen kan dit speciaal bericht verschijnen als er in het gezichtsveld van de radar geen voertuig of object wordt gedetecteerd.

Als weersomstandigheden niet de echte reden zijn achter dit bericht, controleer dan of de sensor vuil is. Het kan namelijk nodig zijn te reinigen of een eventuele belemmering te verwijderen in de zone die wordt getoond in fig. 69.

Als het bericht vaak verschijnt, zelfs in afwezigheid van weersomstandigheden als sneeuw, regen, modder of andere belemmeringen, neem dan contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om de sensoruitlijning te laten controleren.

Bij afwezigheid van zichtbare belemmeringen, kan het reinigen van het radaroppervlak, door handmatig de decoratieve kapbekleding te verwijderen, vereist zijn. Laat deze werkzaamheden uitvoeren door het Alfa Romeo Servicenetwerk.

BELANGRIJK Het wordt aanbevolen geen toestellen, accessoires of aerodynamische bevestigingen te installeren voor de sensor of deze te verduisteren op enige wijze, omdat dit de correcte werking van het systeem in gevaar kan brengen.

Alarm frontale botsing met actieve remwerking

(indien aanwezig)

De selectie van de functie "Waarschuwing-rem" in het menu "Modus" van het systeem Connect, biedt het FCW-systeem niet alleen de mogelijkheid visuele en akoestische berichten te activeren, maar ook een remactie uit te voeren om het voertuig te vertragen bij een potentiële frontale botsing.

Deze functie oefent extra remdruk uit als de remdruk die de bestuurder uitoefent niet volstaat om een potentiële frontale botsing te voorkomen.

De functie is actief bij snelheden hoger dan 7 km/h.

Rijden onder bijzondere omstandigheden

Onder bepaalde rijomstandigheden, zoals bijvoorbeeld:


- rijden in de buurt van een bocht;
 - Het voertuig voor u is een rotonde aan het verlaten;
 - voertuigen van kleine afmetingen en/of niet met de rijstrook uitgelijnd;
 - andere voertuigen die van rijstrook veranderen;
 - voertuigen die in dwarsrichting ten opzichte van het voertuig rijden.
- kan de activering van het systeem onverwachts of vertraagd zijn. De

bestuurder moet daarom bijzonder voorzichtig zijn en de controle over het voertuig behouden om in alle veiligheid te blijven rijden.

BELANGRIJK In bijzonder complexe verkeerssituaties kan de bestuurder het systeem handmatig uitschakelen via het Connect-systeem.

Rijden in de buurt van een bocht

Bij het in- of uitrijden van een ruime bocht kan het systeem een voorligger waarnemen die echter niet op dezelfde rijstrook zit fig. 71. In dergelijke gevallen kan het systeem geactiveerd worden.



71

06016S0005EM

Het voertuig voor u is een rotonde aan het verlaten

Op een rotonde kan het systeem de aanwezigheid detecteren van een voertuig dat de rotonde aan het verlaten is en gesneden in fig. 72.




72

06016S0010EM

Voertuigen van kleine afmetingen en/of niet met de rijstrook uitgelijnd

Het systeem kan geen voertuigen waarnemen die zich weliswaar voor het voertuig bevinden, maar zich buiten het bereik van de radarsensor bevinden of niet reageren op kleine voertuigen zoals fietsen of motorfietsen fig. 73.




73

06016S0006EM

Andere voertuigen die van rijstrook veranderen

Voertuigen die plotseling van rijstrook wisselen en op de rijstrook van het eigen voertuig of binnen het bereik van de radarsensor komen, kunnen ervoor zorgen dat het systeem in werking treedt fig. 74.



74


06016S0007EM

Voertuigen die in dwarsrichting ten opzichte van het voertuig rijden

Het systeem kan tijdelijk reageren op een voertuig dat het bereik van de radarsensor kruist en zich dwars hierop verplaatst fig. 75.



ABC



75

06016S0008EM

Waarschuwingen

☐ Het systeem is niet ontworpen om botsingen te voorkomen en kan mogelijke omstandigheden die tot een ongeval leiden niet van tevoren detecteren. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

☐ Het systeem kan onterecht in werking treden, door de door de auto gevolgde baan te beoordelen, vanwege de aanwezigheid van reflecterende metalen voorwerpen die geen voertuigen zijn, zoals vangrails, verkeersborden, slagbomen voor parkeerzones, tolpoorten, spoorwegovergangen, poorten, spoorwegen, voorwerpen in de buurt van wegwerkzaamheden of voorwerpen die zich hoger dan de auto bevinden (bijv. een viaduct). Op dezelfde manier kan het systeem in werking treden binnen parkeergarages met

meerdere verdiepingen of tunnels, of wegens een schittering op het wegdek. Deze mogelijke onterechte activeringen zijn het gevolg van de systeemwerking wat dus niet als fout beoordeeld mag worden.

☐ Het systeem is uitsluitend ontworpen voor gebruik op verharde wegen. Als de auto wordt gebruikt op een traject, dan moet het systeem uitgeschakeld worden, om onnodige waarschuwingen te voorkomen. Automatische uitschakeling wordt aangegeven door het aangaan van het speciale lampje/symbool op het instrumentenpaneel (zie de aanwijzingen in de paragraaf "Lampjes en berichten", hoofdstuk "Kennismaking met het instrumentenpaneel").


TPMS-SYSTEEM (Tyre Pressure Monitoring System)

⚠ 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68)

⚠ 30)

De auto is uitgerust met het controlesysteem van de bandenspanning TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), dat de bestuurder een onvoldoende bandenspanning meldt op basis van de koude spanning aangegeven in het hoofdstuk "Technische gegevens".

Dit systeem omvat een RF-zendersensor die op elk wiel is gemonteerd (op de velg in de band) en die gegevens over de spanningswaarde van elke band naar de reguleerbaarheid stuurt. fig. 76.



76

06016S0009EM


De spanning varieert op basis van de temperatuur met ongeveer 0,07 bar elke 6,5°C. Dit betekent dat een afname van de buitentemperatuur overeenkomt met een afname van de bandenspanning. Pas altijd de bandenspanning bij koude banden aan. De koude bandenspanning is de spanning na minstens 3 uur stilstand van het voertuig of een rit van minder dan 1,6 km na dit interval van 3 uur.

De koude bandenspanning mag de maximale bandenspanning aangegeven op de schouder van de band niet overschrijden: zie voor meer informatie de aanwijzingen in de paragraaf "Velgen en banden", in het hoofdstuk "Technische gegevens".

De bandenspanning neemt toe tijdens het rijden in de auto. Dit is normaal en vereist geen regeling van de spanning.


Het TPMS-systeem informeert de bestuurder over mogelijk onvoldoende bandenspanning als deze om welke reden ook onder de waarschuwingslimiet zakt, voorwaarde zoals lage temperatuur en normaal verlies van bandenspanning worden daarin meegenomen.


Het TPMS zal stoppen met het aangeven van onvoldoende bandenspanning wanneer deze gelijk of hoger is dan de voorgeschreven koude bandenspanning. Als er onvoldoende bandenspanning wordt aangegeven (lampje ) brandt op het instrumentenpaneel, de bandenspanning verhogen tot de voorgeschreven waarde bij koude banden.

Het systeem wordt automatisch bijgewerkt en het lampje  gaat uit zodra het systeem de bijgewerkte bandenspanning heeft ontvangen. Mogelijk moet de auto maximaal 20 minuten met een snelheid hoger dan 25 km/h rijden voordat het TPMS deze informatie ontvangt.

Werkingsvoorbeeld

Uitgaande van een voorgeschreven koude bandenspanning (d.w.z. auto staat minimaal 3 uur stil) van 2,3 bar, een omgevingstemperatuur van 20°C en een gedetecteerde bandenspanning van 1,95 bar, resulteert een temperatuurverlaging van -7°C in een

afname van de bandenspanning, waardoor deze op ongeveer 1,65 bar komt. Deze bandenspanning is laag genoeg om het waarschuwinglampje ) in te schakelen.

De verwarming van de banden die te wijten aan het rijden met het voertuig kan leiden tot een toename van de bandenspanning tot ongeveer 1,95 bar, maar het lampje  zal toch blijven branden. In deze situatie, zal het lampje slechts uitschakelen nadat de banden zijn opgepompt tot de voorgeschreven koude spanningswaarde voor de auto.


BELANGRIJK Het TPMS is ontworpen voor standaardbanden en -wielen. De voorgeschreven bandenspanningen en de daaruit volgende alarmprempels die in het TPMS zijn ingesteld, zijn gebaseerd op de afmetingen van de banden die op de auto zijn gemonteerd. Het gebruik van reservewielen van een andere maat, type en/of ontwerp dan de standaardwielen kan leiden tot onregelmatige werking van het systeem en beschadiging van de sensoren. 'After-market' gemonteerde wielen kunnen de sensoren beschadigen. Het gebruik van after-market afdichtmiddelen voor banden kan leiden tot schade aan de sensoren van het Tyre Pressure Monitoring Systeem (TPMS). Na gebruik van een after-market afdichtmiddel voor banden, wordt

geadviseerd naar een werkplaats van het Alfa Romeo Servicenetwerk te gaan om de sensoren te laten controleren. Monteer na controle en afstelling van de bandenspanning altijd de ventieldop om te voorkomen dat vocht en vuil binnendringen die de sensoren van het Tyre Pressure Monitoring Systeem kunnen beschadigen.

MELDING ONVOLDOENDE BANDENSPIJNING

Als onvoldoende spanning bij een of meer banden wordt gedetecteerd, gaat het waarschuwinglampje  op het instrumentenpaneel branden en worden de speciale berichten op het display weergegeven. Het systeem geeft de band of banden met onvoldoende spanning ook op grafische wijze aan. Er klinkt bovendien een geluidssignalering. Stop in dit geval de auto, controleer de bandenspanning van elke band en pomp ze op tot de voorgeschreven koude bandenspanning, aangegeven op het display of in het speciale TPMS menu.

TPMS TIJDELIJK UITGESCHAKELD TPMS controlebericht

Indien er een systeemstoring is, gaat het waarschuwinglampje  ongeveer 75 seconden knipperen en blijft daarna permanent branden. Er klinkt bovendien een geluidssignalering.



Een speciaal bericht en streepjes "--" in plaats van de spanningswaarde worden op het display weergegeven, om aan te geven dat detecteren onmogelijk is.

Wanneer de startinrichting op STOP en terug naar AAN wordt gezet, wordt de meldingssequentie herhaald als de storing nog steeds aanwezig is.

Het lampje (⚠) gaat uit wanneer de storingstoestand verdwijnt en op de plaats van de streepjes wordt de spanningswaarde weer weergegeven.

Er kan in de volgende gevallen een storing in het systeem optreden:

- ❑ sterke radiofrequentiegeluiden kunnen de regelmatige werking van het TPMS verhinderen. Deze toestand wordt met een speciaal bericht op het display aangegeven. Dit bericht verdwijnt automatisch zodra de radiofrequentie-interferentie geen invloed meer heeft op het systeem.
- ❑ het aanbrengen van after-market gekleurde folie op de ruiten die kunnen de radiogolven die het TPMS uitzendt verstoren;
- ❑ ophoping van lagen sneeuw of ijs op de wielen of de wielkasten;
- ❑ het gebruik van sneeuwkettingen;
- ❑ gebruik van velgen/banden zonder TPMS-sensoren.

Nadat de defecte band gerepareerd is met het oorspronkelijke

afdichtmateriaal voor banden, dat zich in de TireKit bevindt, moet de vorige situatie hersteld worden, zodat het lampje (⚠) tijdens het normale rijden uit zal gaan.

Deactivering berichten TPMS-systeem

(voor bepaalde markten)

Wanneer de standaardwielen vervangen worden met andere zonder TPMS-sensoren (bijvoorbeeld in geval van vervanging van het geheel velg/band voor het winterseizoen) en afhankelijk van het land van verkoop, kunnen alleen de berichten automatisch uitgeschakeld worden tijdens de start volgend op de weergave van de storing.

Het TPMS-systeem zal een geluidswaarschuwing geven, het lampje (⚠) zal gedurende ongeveer 75 seconden knipperen, daarna blijft het permanent branden en op het display van het instrumentenpaneel wordt het bericht "Controle TPMS-systeem" weergegeven. Op het display van het Connect-systeem zullen de spanningswaarden door streepjes (--) vervangen worden.

Vanaf de volgende startcyclus zal het TPMS geen geluidssignaal laten horen en op het display wordt het bericht "Controle TPMS-systeem" niet meer weergegeven, maar de streepjes worden nog wel weergegeven in plaats van de spanningswaarde.

Het systeem zal de normale werking pas hervatten wanneer de spanningsensoren opnieuw gedetecteerd worden.

BELANGRIJK Wanneer er op het voertuig wielen zonder spanningsensoren gemonteerd zijn (bijv. wielen met winterbanden) en de standaardwielen (met sensoren) in de onmiddellijke nabijheid van het voertuig zijn opgeslagen, kan het gebeuren dat het systeem de spanning van de standaardwielen detecteert en dat dientengevolge, na het verlaten van de gevoelige zone, de weergave van de storingscyclus weer gestart wordt.



BELANGRIJK

56) Het systeem is een rijhulpsysteem, het waarschuwt de bestuurder NIET bij nadering van voertuigen buiten de detectiezones. De bestuurder moet altijd voldoende aandacht houden voor het verkeer en de wegomstandigheden en voor het controleren van het traject van het voertuig.

57) Het Forward Collision Warning (FCW) systeem wordt automatisch buiten werking gesteld wanneer de RACE modus wordt geselecteerd.

58) Het systeem is een ondersteuning voor de bestuurder die altijd zijn volle aandacht bij het rijden moet houden. De verantwoordelijkheid voor het besturen van het voertuig ligt altijd nog bij de bestuurder, die rekening moet houden met de verkeersomstandigheden om in volledige veiligheid te kunnen rijden. De bestuurder moet altijd de op veilige afstand te rijden ten opzichte van het voertuig dat voor hem rijdt.

59) Als de bestuurder het rempedaal volledig intrapt of een snelle stuurbeweging maakt terwijl het systeem in werking is, dan kan de automatische remingreep gestopt worden (bijv. om een eventuele manoeuvre om het obstakel te vermijden mogelijk te maken).

60) Het systeem werkt voor voertuigen die op dezelfde rijbaan rijden. Mensen, dieren en voorwerpen (bijv. kinderwagens) zijn buiten beschouwing gelaten.

61) Als de auto op een rollenbank geplaatst moet worden voor onderhoudswerkzaamheden of als hij gewassen wordt in een automatische wastunnel met een obstakel ervoor (bijv. een ander voertuig, een muur of een ander obstakel), dan kan het systeem dit detecteren en geactiveerd worden. In dit geval moet het systeem uitgeschakeld worden via de in de instellingen van het Connectsysteem.

62) De aanwezigheid van het TPMS ontslaat de bestuurder niet van de verplichting om de bandenspanning regelmatig te controleren, met inbegrip van de reserveband, en correct onderhoud uit te voeren: het systeem is niet bedoeld om een mogelijk defect aan een band aan te geven.

63) De bandenspanning moet worden gecontroleerd bij stilstaande en koude banden; als de bandenspanning om welke reden dan ook bij warme banden wordt gemeten, verlaag de bandenspanning dan niet, ook al is deze hoger dan de voorgeschreven waarde. Herhaal de controle wanneer de banden koud zijn.

64) Bij montage van een of meer wielen zonder sensoren, zal het systeem niet langer beschikbaar zijn en verschijnt er een waarschuwingsbericht op het display, tot alle wielen met sensoren weer gemonteerd zijn.

65) Het TPMS-systeem waarschuwt niet bij een plotselinge afname van de bandenspanning (bijv. bij een klapband). Breng in dergelijke gevallen het voertuig tot stilstand en voorkom bruuske stuurbewegingen.

66) Schommelende buitentemperaturen kunnen de bandenspanning beïnvloeden. Het TPMS-systeem kan tijdelijk onvoldoende spanning aangeven. Controleer in dergelijke gevallen de bandenspanning bij koude banden en herstel zo nodig de juiste spanningswaarde.

67) Wanneer standaardbanden moeten worden vervangen door winterbanden (en omgekeerd), moet het TPMS-systeem hierop worden afgesteld. Dit mag alleen door het Alfa Romeo Servicenetwerk worden verricht.

68) Wanneer een wiel wordt vervangen, is het raadzaam ook de rubberen ventieelpakking te vervangen: neem contact op met een Alfa Romeo Servicenetwerk. De montage/verwijdering van de banden en/of velgen vereisen bijzondere zorg. Om beschadiging of verkeerde montage van de sensoren te voorkomen, dienen montage-/demontagewerkzaamheden uitsluitend door specialisten uitgevoerd te worden. Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.



BELANGRIJK

21) Het systeem kan beperkt of niet werken vanwege weersomstandigheden zoals zware regen, hagel, dikke mist, hevige sneeuw.

22) De sectie van de bumper voor de sensor mag niet bedekt zijn met stickers, extra koplampen of enig ander voorwerp.

23) De interventie van het systeem kan onverwacht of vertraagd zijn wanneer andere voertuigen ladingen transporteren die uitsteken vanaf de zijkant, bovenkant of van de achterkant, in verhouding tot de normale afmeting van het voertuig.

24) Werking kan in gevaar worden gebracht door structurele wijzigingen aangebracht aan het voertuig, zoals modificatie aan de frontale geometrie, vervanging van wielen of een zwaardere lading dan de standaardlading van het voertuig.



ABC

25) *Incorrecte reparaties verricht op het voorste deel van het voertuig (bijv. bumper, chassis) kunnen de positie van de radarsensor wijzigen en de werking ervan in gevaar brengen. Ga naar een Alfa Romeo Servicenetwerk om elke operatie van dit type.*

26) *Knoei niet aan of voer geen interventie uit aan de radarsensor of aan de camera op de voorruit. Neem in geval van een storing van de sensor contact op met een Alfa Romeo Servicenetwerk.*

27) *Was niet met hogedrukjets in de onderste zone van de bumper: in het bijzonder, niet werken op de elektrische connector van het systeem.*

28) *Wees voorzichtig in het geval van reparaties en nieuwe verf in de zone rond de sensor (paneel dat de sensor bedekt op de linkerkant van de bumper). In het geval van een frontale botsing kan de sensor automatisch buiten werking worden gesteld en kan er op het display een bericht worden weergegeven dat de sensor gerepareerd moet worden. Ook als er geen storingsmeldingen worden gegeven, moet het systeem uitgeschakeld worden als u denkt dat de plaats van de radarsensor is gewijzigd (bijv. wegens een frontale aanrijding op lage snelheid zoals tijdens parkeer manoeuvres). Ga in deze gevallen naar een Alfa Romeo Servicenetwerk om de radarsensor te laten uitlijnen of vervangen.*

29) *Bij het slepen van een trailer, een voertuig of tijdens laadmanoeuvres op een voertuigtransport (of in het voertuig voor transport), moet het systeem worden uitgeschakeld via het Connect system.*

30) *De Bandenreparatiekit, voorzien bij het voertuig, is compatibel met de TPMS sensoren. Het gebruik van andere afdichtmiddelen dan die in de oorspronkelijke kit kunnen van negatieve invloed zijn op de werking. Als andere dan de originele afdichtmiddelen worden gebruikt, wordt geadviseerd de TPMS-sensoren te laten controleren door een gekwalificeerd reparatiecentrum.*

BESCHERMINGSSYSTEMEN INZITTENDEN

Tot de belangrijkste veiligheidsvoorzieningen van de auto behoren de volgende beschermingssystemen:

- veiligheidsgordels;
- SBA (Gordelwaarschuwing) Systeem;
- hoofdsteunen;
- kindertitjes;
- frontairbags en zijairbags.

Lees de informatie vermeld op de volgende pagina's uiterst aandachtig door. Het is van fundamenteel belang dat de beschermingssystemen op de juiste manier gebruikt worden om het maximaal mogelijke veiligheidsniveau voor de bestuurder en de passagiers te garanderen.

Zie voor de verstelling van de hoofdsteunen paragraaf "Hoofdsteunen" in het hoofdstuk "Kennismaking met het voertuig".

VEILIGHEIDSGORDELS

Alle veiligheidsgordels hebben drie verankeringspunten, elk met hun eigen oprolmechanisme.

Het mechanisme van de oprolautomaat werkt door vergrendeling van de gordel wanneer er heftig geredemd wordt of door een sterke deceleratie wegens een botsing. Zo kan de gordel vrij schuiven en kan hij zich aanpassen aan het lichaam van de inzittende. In het geval van een ongeval, zal de gordel geblokkeerd worden waardoor het risico van impact binnenin het interieur en het naar buiten geslingerd worden van een persoon beperkt worden.

De bestuurder moet zich aan alle plaatselijke wettelijke voorschriften met betrekking tot de verplichting en de manier waarop de gordel wordt gebruikt houden en moet er ook voor zorgen dat andere inzittenden van het voertuig deze voorschriften naleven.

Leg de veiligheidsgordel altijd om alvorens weg te rijden.

GEbruik VAN DE VEILIGHEIDSGORDELS

De veiligheidsgordel moet omgelegd worden terwijl men goed rechtop, met de rug tegen de rugleuning zit.

Om de gordels vast te maken, de gesp 1 fig. 77 vasthouden en deze in sluiting

2 steken, totdat de klik van het vergrendelen wordt gehoord.



77

06056S0001EM


Als tijdens het uittrekken de gordel blokkeert, laat hem dan een stukje teruglopen en trek hem vervolgens langzaam uit.

Om de gordel los te maken, druk op knop 3 en begeleid de gordel tijdens het teruglopen met de hand, zodat hij niet draait.



De oprolautomaat kan blokkeren als het voertuig op een steile helling staat: dit is normaal. Bovendien blokkeert de oprolautomaat als de gordel snel wordt uitgetrokken of bij hard remmen, botsingen en bij bochten die op hoge snelheid worden genomen.

Leg de achterste veiligheidsgordels om zoals getoond in fig. 78 en fig. 79.



78


06056S0002EM

Anders dan de veiligheidsgordels aan de zijkanten, heeft de middelste een dubbele sluiting. Rol de gordel af, pak de bevestigingsgesp 3 fig. 78 en introduceer deze in de behuizing 4, breng dan gesp 2 in behuizing 1 en zorg ervoor dat beide gordels correct bevestigd worden.

Om gesp 3 los te laten, druk op knop 5 met een van beide gordelbevestigingsgespen.



ABC



79

06056S0003EM



70)

**BELANGRIJK**


69) Druk tijdens het rijden nooit op knop 3.
70) Onthoud dat passagiers op de achterbank die geen gordel dragen bij een ongeval blootgesteld worden aan een groot risico en bovendien een gevaar opleveren voor de inzittenden voorin.

SBA (Gordelwaarschuwing) SYSTEEM

Het SBA-systeem waarschuwt de passagiers op de voorstoel en achterbank (indien aanwezig) als hun veiligheidsgordel niet is omgelegd.

Het systeem signaleert niet vastgemaakte veiligheidsgordels met visuele waarschuwingen (waarschuwinglampjes branden op het instrumentenpaneel en pictogrammen op het display) en een geluidssignaal (zie de volgende paragrafen).

GEDRAG WAARSCHUWINGSLAMPJE VEILIGHEIDSGORDEL VOORSTOLEN


Wanneer de startinrichting naar de stand ON wordt gedraaid, gaat het waarschuwinglampje  (zie fig. 80) enkele seconden branden, ongeacht de status van de veiligheidsgordels voor.

Bij stilstaand voertuig, als de veiligheidsgordel aan bestuurders- of passagierszijde (met de inzittende op de stoel) niet is vastgemaakt, blijft het waarschuwinglampje permanent branden.




80

06066S0001EM

Zodra de drempel van 8 km/h gedurende enkele seconden wordt overschreden (variabel volgens de voertuigomstandigheden) terwijl de veiligheidsgordels aan bestuurders- of passagierszijde (met passagier op de stoel) niet zijn vastgemaakt, klinkt er een geluidssignaal en gaat het waarschuwinglampje  gedurende ongeveer 105 seconden branden.

Wanneer deze cyclus waarschuwingen in werking treedt dan blijft hij actief voor de gehele duur (ongeacht de voertuigsnelheid) of tot de veiligheidsgordels weer worden vastgemaakt.

Wanneer de achteruitversnelling, tijdens de cyclus waarschuwingssignalen, wordt ingeschakeld, wordt het geluidssignaal uitgeschakeld en gaat het waarschuwinglampje  permanent branden. De cyclus

waarschuwingssignalen wordt hervat zodra de snelheid van 8 km/h weer overschreden wordt.

GEDRAG PICTOGRAM VEILIGHEIDSGORDEL ACHTERBANK

(indien aanwezig)

De pictogrammen worden weergegeven op het display (fig. 81) enkele seconden nadat de startinrichting naar de stand AAN is gedraaid, ze verdwijnen na ongeveer 30 seconden.

Nadat er een portier gesloten wordt, of na een wijziging in de status van het vastmaken van de gordel, worden de pictogrammen weer gedurende ongeveer 30 seconden weergegeven, waarna ze verdwijnen.

De op het display weergegeven pictogrammen geven aan:

1. *veiligheidsgordel linksachter;*
- 2 - *veiligheidsgordel midden achter. (voor bepaalde versies/markten);*
- 3 - *veiligheidsgordel rechtsachter.*



81

0606650002EM

De pictogrammen worden weergegeven in overeenstemming met de veiligheidsgordels van de achterbank, en blijven ongeveer 30 seconden branden na de laatste statusverandering van de veiligheidsgordels:

- als de veiligheidsgordel is vastgemaakt* is het bijbehorende pictogram groen;
- als de veiligheidsgordel niet is vastgemaakt* is het bijbehorende pictogram rood;

Als de veiligheidsgordel achter niet is vastgemaakt, klinkt er een geluidssignaal (3 "piepjes") en gaat het bijbehorende pictogram op het display branden.

Bovendien zullen de pictogrammen weer 30 seconden gaan branden, elke keer als een van de achterportieren wordt gesloten.

Voor elke veiligheidsgordel die wordt

losgemaakt wordt een apart visueel signaal (rood knipperend lampje) ingeschakeld.

Het pictogram wordt groen nadat de bijbehorende veiligheidsgordel is vastgemaakt. De pictogrammen voor de achterbank doven ongeveer 30 seconden na het laatste signaal, ongeacht de status van de veiligheidsgordel (rood of groen pictogram).

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Voor wat betreft de veiligheidsgordels van de achterbank, zal het SBR-systeem alleen aangeven of de veiligheidsgordels niet zijn vastgemaakt (rood pictogram) of wel vastgemaakt (groen pictogram), niet de aanwezigheid van passagiers.

De waarschuwinglampjes/pictogrammen zijn allemaal uit als alle veiligheidsgordels (voor en achter) zijn vastgemaakt wanneer de startinrichting in de stand AAN staat.

Voor de achterbank gaan de pictogrammen enkele seconden nadat de startinrichting naar de stand AAN is gedraaid branden, ongeacht de status van de veiligheidsgordels (zelfs als de gordels allemaal zijn vastgemaakt).

Alle waarschuwinglampjes/pictogrammen gaan branden als de status van minstens één gordel verandert van vastgemaakt naar losgemaakt of andersom.



ABC

GORDELSPANNERS

Het voertuig is uitgerust met veiligheidsgordels voor en achter met gordelspanners die bij een heftige frontale botsing de gordel enige centimeters aantrekken. Op die manier worden de inzittenden veel beter op hun plaats gehouden en wordt de voorwaartse beweging beperkt.

Het blijkt dat de gordelspanners hebben gewerkt als de gordel niet meer opgerold wordt.

De auto is ook uitgerust met een tweede gordelspanner bij de voorste veiligheidsgordels (gemonteerd bij de dorpellijst). De activering hiervan kan herkend worden aan de verkorting van de metalen kabel.

Tijdens de werking van de gordelspanner kan er wat rook ontsnappen. Deze rook is niet schadelijk en duidt niet op brandgevaar.

De gordelspanner behoeft geen onderhoud of smering: elke verandering van de oorspronkelijke conditie zal de werking ervan benadelen.

Als de gordelspanner door uitzonderlijke natuurlijke gebeurtenissen (bijv. overstromingen, vloedgolven enz.) met water en/of modder in contact is geweest, neem dan contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om hem te laten vervangen.

BELANGRIJK Voor een maximale bescherming door de gordelspanners moet de veiligheidsgordel zo worden omgelegd dat hij goed op borst en bekken aansluit.

KRACHTBEGRENZERS



71)



31)

Voor een nog betere bescherming van de inzittenden bij een ongeval, zijn de oprolautomaten van de veiligheidsgordels van de voorstoelen, die van de achterbank voorzien van een krachtbegrenzer die bij een frontale aanrijding de piekbelasting op de borst en schouders beperkt.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE VEILIGHEIDSGORDELS




72) 73) 74)

Neem alle plaatselijke wettelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik van veiligheidsgordels in acht en zorg ervoor dat ook de overige inzittenden dit doen. Leg de veiligheidsgordel altijd om alvorens weg te rijden.

Ook zwangere vrouwen moeten de veiligheidsgordel omleggen: voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind wordt het risico op verwondingen bij een

ongeval fors ingeperkt als de gordel wordt gedragen.

Natuurlijk moeten zwangere vrouwen wel het onderste deel van de gordel lager omleggen, zodat de gordel over het bekken en onder de buik fig. 82 komt. Naar gelang de zwangerschap verder gevorderd is, moet de bestuurder zowel de stoel als het stuurwiel zodanig verstellen dat volledige controle over het voertuig mogelijk is (pedalen en stuurwiel moeten gemakkelijk bereikbaar zijn). De maximale speling tussen de buik en het stuurwiel moet aangehouden worden.



82

06076S0001EM

Zorg dat de gordelband nooit gedraaid is. Het bovenste gordelgedeelte moet over de schouder en schuin over de borst liggen. Het onderste gordelgedeelte moet over het bekken fig. 83 en dus niet over de buik van de inzittende liggen. Steek nooit voorwerpen (wasknijpers,

klemmen enz.) tussen de gordel en het lichaam van de inzittende.



83

0607650002EM

Elke gordel mag slechts door één iemand gebruikt worden. Vervoer nooit kinderen op de schoot van inzittenden met één veiligheidsgordel voor beiden fig. 84. Steek geen enkel voorwerp tussen de gordel en het lichaam van een inzittende.



84

0607650003EM

ONDERHOUD VAN DE VEILIGHEIDSGORDELS

Volg voor het juiste onderhoud van de veiligheidsgordels de volgende aanwijzingen zorgvuldig op:

- zorg er altijd voor dat de gordel goed uitgetrokken en niet gedraaid is; controleer ook of de oprolautomaat niet haperend werkt;
- controleer de werking van de veiligheidsgordel als volgt: maak de gordel vast en trek hard aan de gordel;
- vervang de gordels na een ongeval, ook al lijken ze niet beschadigd. Vervang de gordels ook altijd als de gordelspanners in werking zijn getreden;
- zorg dat er geen vocht in de oprolautomaat komt: de goede werking ervan is alleen gegarandeerd als ze droog blijven;
- vervang de gordels als ze sporen van slijtage of beschadiging vertonen.



BELANGRIJK

71) De gordelspanner is voor éénmalig gebruik bestemd. Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om hen na activering te laten vervangen.

72) Het demonteren of aanpassen van onderdelen van de veiligheidsgordel of gordelspanner is ten strengste verboden. Werkzaamheden aan deze onderdelen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd en bevoegd personeel. Neem altijd contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

73) Voor maximale bescherming moet de rugleuning rechtop gezet worden, moet men goed tegen de rugleuning aanzitten en moet de gordel goed aansluiten op de borst en het bekken. Draag altijd veiligheidsgordels, zowel voor- als achterin! Rijden zonder veiligheidsgordels doet bij een ongeval het risico op ernstige verwondingen toenemen en kan zelfs de dood tot gevolg hebben.

74) Als de gordel zwaar is belast, bijvoorbeeld bij een ongeval, moet deze volledig worden vervangen, samen met de verankeringen, de bevestigingsschroeven van de verankeringen en de gordelspanner; ook als er namelijk geen zichtbare defecten zijn, kan de gordel zijn sterkte-eigenschappen zijn verloren.



BELANGRIJK

31) Werkzaamheden die leiden tot stoten, trillingen of plaatselijke verhitting in de zone rondom de gordelspanners (meer dan 100 °C gedurende ten hoogste zes uur) kunnen de gordelspanners beschadigen of in werking doen treden. Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk voor eventuele werkzaamheden aan deze componenten.



ABC

KINDERZITJES

KINDEREN VEILIG VERVOEREN



75| 76| 77| 78|

Om een optimale bescherming bij een ongeval te kunnen garanderen, moeten alle inzittenden zitten en gebruik maken van goedgekeurde beveiligingssystemen, ook pasgeborenen en kinderen!

Dit is een wettelijke verplichting in alle EU-landen, conform de Europese richtlijn 2003/20/EG.

Kinderen met een lengte van minder dan 1,50 m en tot de leeftijd van 12 jaar moeten beschermd worden door geschikte kinderzitjes en moeten op de achterbank zitten.

Statistieken over ongevallen tonen aan dat de achterbank een betere bescherming biedt voor kinderen.

Vergeleken met een volwassene, is het hoofd van kleine kinderen in verhouding tot de rest van het lichaam groter en zwaarder, maar de spieren en de botstructuur van kinderen zijn nog niet volledig ontwikkeld. Daarom zijn correcte beveiligingssystemen, naast veiligheidsgordels voor volwassenen, noodzakelijk om het gevaar van letsels in geval van een aanrijding, remmen of plotselinge manoeuvres, zo veel mogelijk te beperken.

Kinderen moeten veilig en comfortabel zitten. Afhankelijk van de eigenschappen van de gebruikte kinderzitjes, wordt geadviseerd om kinderzitjes zo lang mogelijk tegen de rijrichting in te monteren (tot het kind minstens 3-4 jaar oud is), omdat die stand bij een ongeval de meeste bescherming biedt.

De keuze van het meest geschikte kinderzitje is afhankelijk van het gewicht en de lengte van het kind. Er zijn verschillende types kinderzitjes, die aan het voertuig bevestigd kunnen worden met behulp van de veiligheidsgordels of met de ISOFIX/i-Size bevestigingspunten.

Het wordt geadviseerd altijd het voor het kind meest geschikte kinderzitje te kiezen; raadpleeg daarom altijd de Gebruiksaanwijzing die bij het kinderzitje geleverd is, om er zeker van te zijn dat dit het juiste type is voor de kinderen waarvoor het is bedoeld.

In Europa vallen de eigenschappen van kinderzitjes onder de norm ECE-R44, die ze in vijf gewichtsgroepen indeelt:

Groep	Gewichtsgroep
Groep 0	tot 10 kg
Groep 0+	tot 13 kg
Groep 1	9 - 18 kg
Groep 2	15 - 25 kg
Groep 3	22 - 36 kg

De ECE-R44 norm werd recent aangevuld met de ECE R-129 norm, waarin de eigenschappen van de nieuwe i-Size kinderzitjes gedefinieerd zijn (zie de paragraaf "Geschiktheid van passagiersstoelen voor gebruik van i-Size kinderzitje" voor nadere informatie).

Alle beveiligingssystemen moeten voorzien zijn van de typegoedkeuringsgegevens en het keurmerk op een label dat stevig bevestigd moet zijn op het kinderzitje en dat absoluut niet verwijderd mag worden.

In het Lineaccessori-assortiment zijn kinderzitjes voor elke gewichtsgroep opgenomen. Het gebruik van deze kinderzitjes wordt ten eerste aanbevolen, omdat ze speciaal voor Alfa Romeo voertuigen ontworpen zijn.

KINDERZITJE INSTALLEREN MET DE VEILIGHEIDSGORDELS

De Universele kinderzitjes die gemonteerd worden met de veiligheidsgordels zijn alleen goedgekeurd op basis van de ECE R44 norm en zijn ingedeeld in verschillende gewichtsgroepen.

 79) 80) 81) 82)

BELANGRIJK De afbeeldingen zijn slechts een indicatie van de juiste montage. Monteer het kinderzitje overeenkomstig de aanwijzingen, die bijgesloten moeten zijn.

Groep 0 en 0+

Kinderen tot 13 kg moeten vervoerd in een kinderzitje dat tegen de rijrichting in is geplaatst van het type zoals afgebeeld in fig. 85 waarbij het achterhoofd wordt gesteund en bij plotseling remmen de nek niet wordt belast.



85

0608650001EM

Het kinderzitje wordt op zijn plaats gehouden door de veiligheidsgordels van het voertuig, zoals afgebeeld in fig. 85 en moet het kind beschermen met de eigen gordels.

Groep 1

Kinderen met een gewicht van 9 tot 18 kg mogen in een in de rijrichting gemonteerd kinderzitje vervoerd worden fig. 86.



86

0608650002EM

Groep 2

Kinderen met een gewicht tussen 15 en 25 kg mogen rechtstreeks de veiligheidsgordels van de auto gebruiken fig. 87.



87

0608650003EM

Het kinderzitje is in dit geval nodig om het kind correct ten opzichte van de gordels te plaatsen, zodat het diagonale gordelgedeelte schuin over de borst en nooit langs de nek ligt; het onderste gordelgedeelte moet over het bekken en niet over de buik liggen.



ABC

Groep 3

Voor kinderen met een gewicht tussen 22 en 36 kg bestaan er geschikte beveiligingssystemen om de veiligheidsgordel correct te kunnen omleggen.

In fig. 88 wordt een voorbeeld gegeven van de juiste plaatsing van het kind op de achterbank.



88

0608650004EM

Kinderen langer dan 1,50 m kunnen de veiligheidsgordels net zoals volwassenen dragen.

GESCHIKTHEID VAN DE PASSAGIERSSTOLEN VOOR HET GEBRUIK VAN UNIVERSELE KINDERZITJES

In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2000/3/EG is de geschiktheid van elke passagiersstoel voor de montage van universele kinderzitjes in de volgende tabel weergegeven:

"Universeel" kinderzitje monteren					
Groep	Gewichtsgroep	Passagier voor		Passagiers achter	
		Passagier airbags aan	Passagier airbags uit	Passagier achterin in het midden (indien aanwezig)	Passagiers achterin aan de zijkanten
Groep 0	tot 10 kg	X	U	X	U
Groep 0+	tot 13 kg	X	U	X	U
Groep 1	9-18 kg	X	U	X	U
Groep 2	15-25 kg	U	U	X	U
Groep 3	22-36 kg	U	U	X	U

X = Ongeschikte zitplaats voor kinderen in deze gewichtscategorie.

U = geschikt voor kinderzitjes van de "Universele" categorie overeenkomstig de Europese ECE/R44-norm voor de aangegeven "Groepen".



ABC

EEN ISOFIX-KINDERZITJE MONTEREN

 83) 84) 85) 86) 87)

De achterstoelen aan de zijkanten van het voertuig zijn uitgerust met ISOFIX-bevestigingen, voor het snel, eenvoudig en veilig bevestigen van kinderzitjes.


Met het ISOFIX-systeem kunt u het ISOFIX-kinderzitje monteren zonder gebruik van de veiligheidsgordels van de auto maar door dit rechtstreeks vast te maken aan de stoel met behulp van de drie bevestigingspunten in de auto. ISOFIX-kinderzitjes en conventionele kinderzitjes kunnen in hetzelfde voertuig op verschillende stoelen worden gemonteerd.

Om een ISOFIX-kinderzitje te installeren, moet deze worden bevestigd aan de twee metalen bevestigingspunten 1 fig. 89 die kunnen worden bereikt door de portieren 2 op te tillen achter het kussen van de achterbank, op het punt waar het tegen de rugleuning komt, bevestig dan de bovenste haak van het kinderzitje aan het speciale bevestigingspunt 3 fig. 90 achter de hoofdsteun van de bank.



89

0608650009EM



90

0608650005EM

Ter illustratie toont fig. 91 een voorbeeld van een universeel ISOFIX-kinderzitje voor gewichtsgroep 1.


BELANGRIJK De fig. 91 is indicatief en dient slechts ter illustratie van de montage. Monteer het kinderzitje overeenkomstig de aanwijzingen, die bijgesloten moeten zijn.



91

0608650006EM

OPMERKING Wanneer een Universeel ISOFIX-kinderzitje wordt gebruikt, kunnen alleen ECE R44 "ISOFIX Universal" (R44/03 of latere updates) typegoedgekeurde kinderzitjes gebruikt worden (zie fig. 92). Voor andere gewichtsgroepen zijn specifieke ISOFIX-kinderzitjes voorzien, die alleen gebruikt kunnen worden als ze speciaal voor dit voertuig zijn getest (zie overzicht voertuigen met bijbehorend kinderzitje).



92

0608650007EM

GESCHIKTHEID VAN PASSAGIERSSTOELEN VOOR GEBRUIK VAN ISOFIX-KINDERZITJES

ISOFIX PLAATSEN IN HET VOERTUIG					
Gewichtscategorieën	Maatcategorie	Apparaat	Passagier voor	Passagiers achterin aan de zijkanten	Passagier achterin in het midden (indien aanwezig)
Groep 0 tot 10 kg	E	ISO/R1	X	IL	X
Groep 0+ (tot 13 kg)	E	ISO/R1	X	IL	X
	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL (*)	X
Groep 1 (van 9 tot 18 kg)	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL (*)	X
	B	ISO/F2	X	IUF -IL	X
	B1	ISO/F2X	X	IUF -IL	X
	A	ISO/F3	X	IUF -IL	X
Groep 2 (van 15 tot 25 kg)			X	IL	X
Groep 3 (van 22 tot 36 kg)			X	IL	X

X ISOFIX-plaats niet geschikt voor ISOFIX-kinderzitjes in deze gewichts- en/of maatcategorie.

IL Geschikt voor ISOFIX kinderzitjes van de categorieën "Specifiek voor het voertuig", "Beperkt", of "Semi-universeel", goedgekeurd voor dit type voertuig.

IL (*) Het is mogelijk de ISOFIX-kinderzitjes te installeren door de voorstoel te verstellen (verstellen is niet vereist als de "Sparco" Cabonshell Sport stoelen zijn geïnstalleerd).

IUF Geschikt voor in de rijrichting geplaatste ISOFIX kinderzitjes in de Universele categorie en type goedgekeurd voor gebruik voor de gewichtsgroep.

X ISOFIX-plaats niet geschikt voor ISOFIX-kinderzitjes in deze gewichts- en/of maatcategorie.



ABC

**GESCHIKTHEID VAN
PASSAGIERSSTOLEN VOOR GEBRUIK
VAN i-Size KINDERZITJE**

De achterstoelen aan de zijkanten van het voertuig zijn typegoedgekeurd voor de geavanceerde i-Size kinderzitjes.

Deze kinderzitjes, gefabriceerd en typegoedgekeurd volgens de norm i-Size (ECE R129), garanderen betere veiligheidsomstandigheden voor het vervoer van kinderen in een voertuig:

- het kind moet in een tegen de rijrichting in gemonteerd zitje vervoerd worden tot de leeftijd van 15 maanden;
- bescherming door het kinderzitje is verbeterd in het geval van een flankbotsing;
- het gebruik van ISOFIX-systeem wordt aanbevolen, om een onjuiste montage van het kinderzitje te voorkomen;
- efficiëntie in de keuze voor het kinderzitje, niet meer op basis van gewicht maar op de lengte van het kind, is verbeterd;
- compatibiliteit tussen voertuigstoelen en kinderzitjes is beter: de i-Size-kinderzitjes kunnen beschouwd worden als "Super ISOFIX", dit betekent dat ze uitstekend gemonteerd kunnen worden in de typegoedgekeurde i-Size-stoelen, maar ook gemonteerd kunnen worden op de ISOFIX (ECE R44) typegoedgekeurde stoelen.

OPMERKING De i-Size-typegoedgekeurde voertuigstoelen zijn gemarkeerd met het symbool afgebeeld in fig. 93.



93

0608650008EM

In de volgende tabel is, in overeenstemming met de Europese regelgeving ECE 129, de mogelijkheid voor montage van i-Size-kinderzitjes aangegeven.

	i-Size PLAATSEN IN HET VOERTUIG			
	Apparaat	Passagier voor	Passagiers achterin aan de zijkanten	Passagier achterin in het midden
i-Size kinderzitjes	ISO/R2	X	i-U	X
	ISO/F2	X	i-U	X

i-U: geschikt voor Universele i-Size-kinderzitjes, zowel gemonteerd tegen de rijrichting in als in de rijrichting.

X: stoel niet geschikt voor Universele i-Size-kinderzitjes.



ABC

AANBEVOLEN KINDERZITJES DOOR ALFA ROMEO VOOR DE GIULIA

De accessoirelijn Lineaccessori Alfa Romeo biedt een compleet assortiment kinderzitjes die met driepuntsgordels of met ISOFIX-bevestigingspunten moeten worden bevestigd.

BELANGRIJK Alfa Romeo beveelt aan om het kinderzitje volgens de instructies te monteren. De fabrikant is verplicht deze instructies bij te leveren.

Gewichtsgroep	Kinderzitje	Soort kinderzitje	Installatie kinderzitje
<p>Groep 0+ : vanaf de geboorte tot 13 kg van 40 tot 85 cm</p>		<p>PEG-PEREGO Primo Viaggio SL</p>	<p>Universeel kinderzitje/ISOFIX. Wordt tegen de rijrichting in geïnstalleerd met alleen de autogordels, of met de speciale ISOFIX-basis (apart verkrijgbaar) en de ISOFIX-bevestigingspunten van het voertuig.</p>
		<p>ISOFIX Basis 0+1 K</p>	<p>Alfa Romeo adviseert deze te installeren met gebruik van de speciale ISOFIX-K basis (apart te koop) en de ISOFIX-verankeringen van het voertuig. Met het onderste gedeelte te installeren op de buitenste zitplaatsen achterin.</p>

Groep 1 van 9 tot
18 kg
van 67 tot 105 cm



Fair G0/1S

Universeel kinderzitje/ISOFIX.
Kan worden geïnstalleerd met
uitsluitend de veiligheidsgordels van
het voertuig (alleen in de rijrichting)
of met de ISOFIX-verankeringen van
het voertuig.

**Alfa Romeo adviseert het zitje
achterwaarts te monteren met het
ISOFIX-platform (RWF type A -
apart aan te schaffen) of in de
rijrichting met het ISOFIX-platform
(FWF type M - apart aan te
schaffen) en met de harde
hoofdsteun (apart aan te schaffen)
en met de ISOFIX-
bevestigingspunten van het
voertuig.**

Met het onderste gedeelte te
installeren op de buitenste
zitplaatsen achterin.



**Verwijzing 1: Platform Fair
ISOFIX RWF**
of
**Verwijzing 2: Platform Fair
ISOFIX FWF**

Groep 2: van 15 tot
25 kg
van 95 tot 135 cm



TAKATA MAXI PLUS

Wordt naar voren gericht
geïnstalleerd, met gebruik van de
driepuntsveiligheidsgordel en de
ISOFIX-bevestiging van het voertuig.

**Alfa Romeo adviseert deze te
installeren met gebruik van de
ISOFIX-bevestiging van het
voertuig.**

Te installeren op de buitenste
zitplaatsen achterin.

**Alfa Romeo beveelt voor kinderen
met een lengte tot 135 cm altijd het
gebruik van de rugleuning aan.**



Gewichtsgroep	Kinderzitje	Soort kinderzitje	Installatie kinderzitje
Groep 3: van 22 tot 36 kg van 136 tot 150 cm		TAKATA MAXI PLUS	Wordt naar voren gericht geïnstalleerd, met gebruik van de driepuntsveiligheidsgordel en de ISOFIX-bevestiging van het voertuig. Alfa Romeo adviseert deze te installeren met gebruik van de ISOFIX-bevestiging van het voertuig. Te installeren op de buitenste zitplaatsen achterin.

Belangrijke aanbevelingen voor het veilig vervoeren van kinderen

- ❑ Monteer de kinderzitjes op de achterbank, omdat die plaats bij een ongeval de meeste bescherming biedt.
- ❑ Houd kinderen zo lang mogelijk in de kinderzitjes die tegen de rijrichting in gemonteerd zijn, tot ze 3-4 jaar zijn.
- ❑ Indien nodig kan de achterste hoofdsteun of die op de voorstoel aan de passagierszijde omhoog worden gehaald om gemakkelijker een kinderzitje te installeren. De hoofdsteun moet altijd aanwezig zijn in de auto en gemonteerd bij gebruik van de zitplaats door een volwassene of een kind gezeten op een zitje zonder rugleuning (zie de procedure beschreven in de paragraaf "Hoofdsteun" in het hoofdstuk "kennis van de auto").
- ❑ Als de passagiersairbag buiten werking is gesteld, controleer dan of het lampje op de voorste plafondverlichting om er zeker van te zijn dat deze airbag daadwerkelijk is uitgeschakeld.
- ❑ Neem de aanwijzingen die de producent verplicht bij het kinderzitje zorgvuldig in acht. Bewaar deze aanwijzingen samen met de overige documenten en het instructieboek in het voertuig. Gebruik geen gebruikte kinderzitjes waarvan de gebruiksaanwijzingen ontbreken.


- ❑ Elk kinderzitje is bedoeld voor slechts één kind: vervoer nooit twee kinderen in één zitje.
- ❑ Controleer altijd of de gordel niet langs de nek van het kind loopt.
- ❑ Controleer of de gordel goed is vastgemaakt door eraan te trekken.
- ❑ Controleer tijdens het rijden of het kind geen verkeerde houding aanneemt of de gordels losmaakt.
- ❑ Laat een kind nooit het diagonale gordelgedeelte onder zijn arm of achter zijn rug omleggen.
- ❑ Vervoer kinderen nooit op schoot, ook geen pasgeborenen. Niemand is in staat om een kind vast te houden bij een ongeval.
- ❑ Na een ongeval moet het kinderzitje door een nieuw exemplaar worden vervangen.



BELANGRIJK

75) ZEER GEVAARLIJK Plaats **NOOIT** een kinderzitje tegen de rijrichting in op de passagiersstoel van auto's met een actieve passagiersairbag. Bij een ongeval, hoe klein ook, kan de airbag ernstig letsel en zelfs de dood van het kind tot gevolg hebben. Het is raadzaam kinderen altijd in kinderzitjes op de achterbank te vervoeren: bij een ongeval biedt de achterbank de meeste bescherming.

76) Op de zonneklep is een etiket met symbolen aangebracht dat eraan herinnert dat de airbag verplicht uitgeschakeld moet worden als een tegen de rijrichting in gemonteerd kinderzitje op de voorstoel wordt gemonteerd. Neem altijd de aanwijzingen op de zonneklep aan passagierszijde in acht (zie de paragraaf "Aanvullend veiligheidssysteem (SRS)-Airbag").

77) Mocht het toch nodig zijn om een kind in een tegen de rijrichting in gemonteerd kinderzitje op de passagiersstoel voor te vervoeren, dan moeten de frontairbag en zijairbag aan passagierszijde worden uitgeschakeld via het hoofdmenu van het Connectsysteem (zie de paragraaf "Aanvullend Veiligheidssysteem (SRS)-Airbag"), de uitschakeling moet geverifieerd worden door te controleren of de led  **OFF** op het dashboard brandt. Bovendien moet de passagiersstoel zo ver mogelijk naar achteren zijn geschoven om te voorkomen dat het kinderzitje eventueel in aanraking komt met het dashboard.

78) Verplaats de voorste passagiersstoel of de achterbank niet als er een kind op zit of als het kind in een geschikt kinderzitje zit

79) Onjuiste montage van het kinderzitje kan ertoe leiden dat het beschermingssysteem inefficiënt wordt. Bij een ongeval kan het kinderzitje loskomen en kan het kind zelfs dodelijk gewond raken. Houd u bij het monteren van kinderzitjes voor pasgeborenen of kinderen strikt aan de aanwijzingen van de fabrikant.



ABC

80) Wanneer het kinderzitje niet in gebruik is, zet het dan vast met de veiligheidsgordel of met de ISOFIX-bevestigingen, of verwijder het uit het voertuig. Laat het kinderzitje niet los in het interieur liggen. Zo kan het in geval van abrupt remmen of een ongeval geen letsel bij de inzittenden veroorzaken.

81) Verplaats de stoel niet als er een kinderzitje is geplaatst: verwijder altijd eerst het kinderzitje alvorens de stoel anders in te stellen.

82) Zorg er altijd voor dat het borstgedeelte van de veiligheidsgordel niet onder de armen door of achter de rug van het kind langs loopt. Bij een ongeval zal de veiligheidsgordel het kind niet vast kunnen houden, met het risico van zelfs dodelijk letsel. Daarom moet het kind de veiligheidsgordel altijd correct omleggen.

83) Gebruik één onderste verankeringspunt niet voor de installatie van meer dan één kinderzitje.

84) Als een universeel ISOFIX-kinderzitje niet aan alle drie de verankeringspunten is vastgemaakt, zal het kinderzitje het kind niet goed kunnen beschermen. In geval van een aanrijding zou het kind ernstig gewond kunnen raken of zelfs kunnen overlijden.

85) Monteer het kinderzitje alleen bij stilstaande auto. Het kinderzitje is op de juiste wijze aan de beugels bevestigd als de vergrendeling hoorbaar vastklikt. De instructies voor montage, demontage en plaatsing moeten in elk geval worden opgevolgd. De fabrikant van het kinderzitje is verplicht deze instructies bij het kinderzitje te leveren.

86) Als het voertuig bij een ongeluk van een zekere ernst betrokken is geweest, moeten de ISOFIX verankeringen en het kinderzitje vervangen worden.

87) Als het voertuig bij een ongeluk van een zekere ernst betrokken is geweest, moeten het kinderzitje en de veiligheidsgordel waarmee deze vastzat, vervangen worden.

AANVULLEND VEILIGHEIDSSYSTEEM (SRS) - AIRBAGS

Het voertuig is voorzien van:

- frontairbag bestuurderszijde;
- frontairbag passagierszijde;
- airbags aan passagiers- en bestuurderszijde ter bescherming van bekken, borst en schouders (zijairbags);
- zijairbags ter bescherming van het hoofd van passagiers op de voorstoel en op de achterbank (gordijnairbag).

De plaats van de airbags in het voertuig is gemarkeerd met het woord "AIRBAG" in het midden van het stuurwiel, onder het Alfa Romeo-embleem, op het dashboard, op de bekleding aan de zijkant of met een sticker die in het gebied waar de airbag wordt opgeblazen zit.

FRONTAIRBAGS

De frontairbags (bestuurder en passagier) beschermen de inzittenden voorin bij middelzware en zware frontale botsingen, door de airbag tussen de inzittende en het stuurwiel of het dashboard op te blazen.

Als de airbags niet worden opgeblazen bij andere soorten botsingen (botsingen opzij, achterop, over de kop slaan enz.), wijst dit niet op een storing van het systeem.

De frontairbags voor bestuurder en

passagier zijn geen vervanging voor de veiligheidsgordels, maar een aanvulling hierop. Draag dus altijd veiligheidsgordels, zoals trouwens bij de wet voorgeschreven is in alle Europese landen en de meeste landen daarbuiten.

Bij een botsing worden degenen die geen veiligheidsgordel dragen naar voren geworpen en kunnen zo in contact komen met een airbag die nog niet volledig opgeblazen is. Onder deze omstandigheden wordt de inzittende minder door de airbag beschermd.

In de volgende omstandigheden kan het voorkomen dat de frontairbags niet worden opgeblazen:

- frontale botsingen tegen makkelijk vervormbare onderdelen, die niet het front van het voertuig zijn (bijv. spatbord tegen de vangrail, etc.);
- de auto schuift onder andere auto's of veiligheidsbarrières (bijvoorbeeld onder vrachtwagens of vangrails).

Als de airbags onder de hierboven beschreven omstandigheden niet opgeblazen worden, dan bieden ze geen aanvullende bescherming ten opzichte van de veiligheidsgordels, zodat hun activering geen zin heeft.

In deze gevallen wijst de uitgebleven activering dus niet op een storing van het systeem.

Frontairbag bestuurderszijde

Deze bestaat uit een onmiddellijk opblaasbaar kussen dat in een speciale ruimte in het midden van het stuurwiel is geplaatst fig. 94.



94

0610650001EM

Frontairbag passagierszijde

Deze bestaat uit een onmiddellijk opblaasbaar kussen dat in een speciale ruimte in dashboard fig. 95 is opgeborgen; deze airbag heeft een groter volume dan de bestuurdersairbag.



95

0610650002EM

Frontairbag passagier en kinderzitjes

Plaats **NOOIT** een kinderzitje tegen de rijrichting in op de voorstoel met een actieve passagiersairbag. Als bij een botsing de airbag wordt opgeblazen, kan dit leiden tot dodelijk letsel van het kind.

Houd u **ALTIJD** aan de instructies die vermeld zijn op het etiket dat op de zonneklep aan passagierszijde fig. 96 is geplakt en getoond in de tabel fig. 99.



96

0610650003EM



ABC

Inschakeling/uitschakeling van de airbags aan passagierszijde: frontairbag en zijairbag

(indien aanwezig)

Voor het uitschakelen van de voor- en zijairbags passagierszijde, selecteer op het Connectsysteem de volgende functies in volgorde uit het hoofdmenu, die kunnen worden geopend door te drukken op de MENU-knop: "Instellingen", "Veiligheid", "Passagiersairbag" die kunnen worden gekozen door te draaien aan en te drukken op de Roterende Knop fig. 97. Het systeem zal activering/deactivering van de airbags detecteren en de statuswijziging bevestigen. Druk op de Roterende Knop om verder te gaan.



97

0610650007EM

De leds met de UIT en AAN status zijn voorzien op het voorste plafondlampje. Wanneer de startinrichting op AVV wordt

gezet, gaan de twee leds enkele seconden branden. Zo niet, neem contact op met een Alfa Romeo Servicenetwerk. Tijdens de eerste seconden geeft het branden van de led niet de werkelijke toestand van de passagiersbescherming aan, maar heeft alleen tot doel om de correcte werking ervan te controleren.

Na een test van enkele seconden zullen de leds de beschermingsstatus van de passagiersairbag aangeven.

Passagiersbescherming ingeschakeld: de LED AAN fig. 98 gaat continu branden.

Passagiersbescherming uitgeschakeld: de UIT LED gaat vast branden.



98

0610650008EM

Frontairbag passagierszijde en kinderzitjes: BELANGRIJK

I	RISCHIO DI FERITE GRAVI O MORTALI. I seggiolini bambino che si montano nel verso opposto a quello di marcia non vanno installati sui sedili anteriori in presenza di air bag passeggero attivo.
GB	DEATH OR SERIOUS INJURY CAN OCCUR. NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur
F	RISQUE DE MORT OU DE BLESSURES GRAVES. NE PAS positionner le siège pour enfant tourné vers l'arrière, en cas d'air bag passager actif.
D	Nichtbeachtung kann TOD oder SCHWERE VERLETZUNGEN zur Folge haben. Rückwärts gerichtete Kinderrückhaltesysteme (Babyschale) dürfen nicht in Verbindung mit aktiviertem Beifahrerairbag auf dem Beifahrersitz verwendet werden
NL	DIT KAN DODELIJK ZIJN OF ERNSTIGE ONGELUKKEN VEROORZAKEN. Plaats het kinderstoeltje niet ruggelings op de voorstoel wanneer er een airbag aanwezig is.
E	PUEDE OCACIONAR MUERTE O HERIDAS GRAVES. NO ubicar el asiento para niños en sentido inverso al de marcha en el asiento delantero si hubiese airbag activo lado pasajero.
PL	MOŻE GROZIĆ ŚMIERCIĄ LUB CIEŻKIMI OBRAŻENIAMI. NIE WOLNO umieszczać fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu w przypadku zainstalowanej aktywnej poduszki powietrznej pasażera.
TR	ÖLÜM VEYA AĞIR ŞEKİLDE YARALANMAYA SEBEP OLABİLİR. Yolcu airbağı aktif halde iken çocuk koltuğunu araç gidis yönüne ters biçimde yerleştirmeyin.
DK	FARE FOR DØDELIGE KVÆSTELSER OG LIVSTRUENDE SKADER. Placer aldrig en bagudvendt barnestol på passagerersædet, hvis passager-airbagen er indstillet til at være aktiv (on).
EST	TAGAJÄRJREKS VÕIVAD OLLA TÕSISED KEHAVIGASTUSED VÕI SURM. Turvapatja olemasolu korral ärge asetage lapse turvaistet sõidusuunaga vastasuunas.
FIN	KJOLEMANVAARA TAI VAKAVIEN VAMMOJEN UHKA. Älä aseta lasten turvaistuinta niin, että lapsi on selkä menosuuntaan, kun matkustajan airbag on käytössä.
P	RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES. Não posicionar o banco para crianças numa posição contrária ao sentido de marcha quando o airbag de passageiro estiver activo.
LT	GALI IŠTIKTI MIRTIS ARBA GALITE RIMTAI SUSIŽEISTI. Nedėkite vaiko sėdynės atgretos nugarą į priekinį automobilio stiklą ten, kur yra veikiančiant keleivio oro pagalvė.
S	KAN VARA LIVSHOTANDE ELLER LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR. Placera aldrig en bakåtvänd barnstol i framsätet då passagerarsidans krockkudde är aktiv.
H	HALÁSOS VAGY SÚLYOS BALESET KÖVETKEZHET BE. Ne helyezzük a gyermekülést a menetirányal szembe, ha az utas oldalán légszák működik.
LV	VAR IZRAISĪT NĀVI VAI NOPIETNAS TRAUMAS. Nenovietot mazuļa sēdekli pretēji braukšanas virzienam, ja pasažiera pusē ir uzstādīts gaisa spilvens.
CZ	HROZÍ NEBEZPEČÍ VÁŽNĚNO UBLIŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO DOKONCE SMRTI. Neumístujte dětskou sedačku do opačné polohy vůči směru jízdy v případě aktivního airbagu spolujezdců.
SLO	LAHKO PRIDE DO SMRTI ALI HUDIH POŠKODB. Otroškega avtomobilskega sedeža ne nameščajte v obratni smeri vožnje, če ima vozilo vgrajene zračne blazine za potnike.
RO	SE POATE PRODUCÉ DECESUL SAU LEZIUNI GRAVE. Nu aşezaţi scaunul de maşină pentru bebeluşi în poziţie contrară direcţiei de mers atunci când airbag-ul pasagerului este activat.
GR	ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟΣ Ή ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ. Μην τοποθετείτε το καρεκλάκι αυτοκινήτου για παιδιά σε αντίθετη προς την φορά πορείας θέση σε περίπτωση που υπάρχει αερόσακος εν ενεργεία στη θέση συνεπιβάτη.
BG	ИМА ОПАСНОСТ ОТ СМЪРТ И СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ. Не поставяйте столчето за пренасяне на бебета в положение обратно на посоката на движение, при положение активно на въздушната възглавница за пътуване.
SK	MŮŽE NASTAŤ SMŤ ALEBO VÁŽNÉ ZRANENIA. Nedávajte autosedačku pre deti do polohy proti chodu vozidla, keď je aktívny airbag spolujazdca.
RUS	ТРАВМЫ И ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД. Детское кресло, устанавливающееся против направления движения, нельзя монтировать на месте переднего пассажира, если последнее оборудовано активной подушкой безопасности.
HR	OPASNOST OD TEŠKIH ILI SMRTONOSNIH OZLEDJA. Sjedala za djecu koja se montiraju u smjeru suprotnom od vožnje ne smiju se instalirati na prednja sjedala ako postoji aktivni zračni jastuk suvozača.
AS	قد تحدث حالات وفاة أو إصابات بالغة. لا تستخدم مقاعد الأمان الخاصة بالأطفال على مقعد مزود "بوسادة هوائية"، حيث إن الطفل قد يتعرض للوفاة أو لإصابة بالغة.



ZIJ-AIRBAGS

Om de bescherming van de inzittenden in geval van een flankbotsing te vergroten, is de auto uitgerust met zijairbags voorin en hoofdairbags.

Zijairbag

Deze bestaan uit twee kussens die zich in de rugleuningen van de voorstoelen bevinden fig. 100 en die het bekken, de borst en schouders van de inzittenden bij middelzware zijdelingse botsingen beschermen.

De plaats van deze airbags is gemarkeerd met het etiket "AIRBAG" bevestigd op de buitenzijde van de voorstoelen.



100

0610650004EM

Hoofdairbag

Deze bestaat uit een "omlaag vallend" kussen, dat zich achter de bekledingen aan de zijkant van het dak bevinden en die afgedekt zijn met afwerkingselementen fig. 101.

Deze zijn ontworpen om het hoofd van de inzittenden voorin en achterin te beschermen bij flankbotsingen, dankzij het grote oppervlak dat in opgeblazen toestand wordt beslagen.




101

0610650005EM

Bij lichte flankbotsingen is het opblazen van de hoofdairbags niet vereist.

Het systeem biedt de beste bescherming bij een zijdelingse botsing als de passagier correct op zijn stoel zit, zodat de hoofdairbag zo goed mogelijk opgeblazen kan worden.

 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101)

Waarschuwingen

Reinig de stoelen niet met water of stoom onder druk (met de hand of in een automatisch wasapparaat).

De front- en/of zijairbags kunnen in werking treden bij heftige botsingen tegen de onderkant van het voertuig (bijv. botsing met treden, trottoirbanden, kuilen of verkeersdrempels, enz.).

Als de airbag geactiveerd wordt, ontsnapt er een kleine hoeveelheid poeder: dit poeder is niet schadelijk en duidt niet op het begin van een brand. Dit poeder kan echter de huid en ogen irriteren: was ze in dit geval met neutrale zeep en water.

De controle, reparatie en vervanging van de airbags moeten door het Alfa Romeo Servicenetwerk worden uitgevoerd.


Als de auto wordt gesloopt, moet het airbagsysteem onbruikbaar gemaakt worden door het Alfa Romeo Servicenetwerk.



Gordelspanners en airbags worden op verschillende manieren geactiveerd, afhankelijk van het type botsing. Als een of meerdere van deze voorzieningen niet in werking treden, dan duidt dat niet op een storing in het systeem.



BELANGRIJK

- 88)** Breng geen stickers of andere voorwerpen op het stuurwiel, op het dashboard in de zone van de passagiersairbag, op de zijkant van de dakbekleding en op de stoelen aan. Plaats nooit voorwerpen (bijv. mobiele telefoons) op het dashboard aan passagierszijde, omdat deze het correct openen van de passagiersairbag kunnen hinderen en tevens de inzittenden ernstig kunnen verwonden.
- 89)** Rijd altijd met de handen op de rand van het stuurwiel zodat de airbag indien nodig ongehinderd opgeblazen kan worden. Rijd niet met het lichaam naar voren gebogen, maar houd de rugleuning in een rechte stand en steun er goed tegen met uw rug.
- 90)** De passagiersairbag kan buiten werking worden gesteld via het Connectsysteem door het selecteren van de volgende functies in volgorde op het hoofdmenu: 'Instellingen'; 'Veiligheid'; 'Air Bag passagier' en 'uitschakeling'.
- 91)** Hang geen harde voorwerpen aan de kledinghaken of de steunhandgrepen.
- 92)** Steun niet met het hoofd, de armen of de ellebogen tegen het portier, de ruiten of in het gebied van de Hoofdairbag om mogelijke verwondingen tijdens het opblazen te voorkomen.
- 93)** Steek nooit het hoofd, de armen of ellebogen uit het raam.

94) Als het startsysteem op ON wordt gezet en het  lampje niet gaat branden of tijdens het rijden blijft branden, dan is er mogelijk een storing in de veiligheidssystemen; in dat geval kunnen de airbags of gordelspanners niet in werking treden bij een ongeval of, in een zeer beperkt aantal gevallen, onbedoeld in werking treden. Neem onmiddellijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om het systeem te laten controleren alvorens verder te rijden.

95) In het geval van een storing van de led  **OFF** (bevindt zich op de instapverlichting voor), verschijnt het  waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel.

96) Bedek bij voertuigen met zijairbags de rugleuning van de voorstoelen niet met extra hoezen.

97) Reis niet met voorwerpen op schoot of voor de borst en houd niets in de mond (pijp, pen, enz.); deze kunnen ernstig letsel veroorzaken als de airbag in werking treedt.

98) Laat bij diefstal of poging tot diefstal, vandalisme of overstromingen het airbagsysteem door een Alfa Romeo Servicepunt controleren.

99) Een storing van het airbaglampje wordt aangegeven door het aangaan van het symbool "storing airbag" en een speciaal bericht op het display van het instrumentenpaneel. De pyrotechnische ladingen zijn niet uitgeschakeld. Neem onmiddellijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om het systeem te laten controleren alvorens verder te rijden.

100) De activeringsdrempel van de airbag is hoger dan die van de gordelspanners. Bij aanrijdingen die tussen deze twee drempelwaarden liggen, treden alleen de gordelspanners in werking.

101) De airbag vervangt niet de veiligheidsgordels, maar verhoogt hun doeltreffendheid. Omdat de frontairbags niet worden geactiveerd bij frontale botsingen bij lage snelheden, zijdelingse botsingen, botsingen achterop en over de kop slaan, worden in deze gevallen de inzittenden uitsluitend door de zijairbags en de veiligheidsgordels beschermd, die dus altijd gedragen moeten worden.



ABC

Deze pagina is opzettelijk blanco gelaten



STARTEN EN RIJDEN

DE MOTOR STARTEN	110
PARKEREN	111
HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK	114
AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK	115
"ALFA DNA" TM SYSTEEM	118
START & STOP-EVO	119
SNELHEIDSBEGRENZER	120
CRUISE-CONTROL	121
ACTIVE CRUISE CONTROL	122
PARKEERSENSORENSYSTEEM	130
WAARSCHUWING RIJBAANOVERSCHRIJDING (LDW) SYSTEEM	132
ACHTERUITKIJKCAMERA / DYNAMISCH RASTER	134
TANKEN	135
EEN AANHANGER TREKKEN	138

Laten we eens kijken naar het "hart" van het voertuig: dan kunt u zien hoe u het potentieel ervan optimaal kunt benutten. We zullen u laten zien hoe u het voertuig in elke situatie veilig kunt besturen, zodat het een echt "maatje" voor u kan zijn, waarbij het comfort en de portefeuille niet vergeten worden.

DE MOTOR STARTEN





SLUM

DE MOTOR STARTEN


Alvorens de motor te starten, de stoel, achteruitkijkspiegels, buitenspiegels instellen en de veiligheidsriem correct vastmaken.

Trap nooit het gaspedaal in om de motor te starten. Indien nodig, kunnen berichten met aanwijzingen voor de startprocedure weergegeven worden op het display.



Versies met handgeschakelde versnellingsbak

Ga als volgt te werk:

- schakel de parkeerrem in en zet de versnelling in de vrijstand, bij dieselvesies de startinrichting op AAN zetten, het  symbool verschijnt op het instrumentenpaneel: wacht totdat deze uitgaat;
- trap het koppelingspedaal volledig in zonder het gaspedaal aan te raken;
- druk kort op de contactsleutel;
- indien de motor niet binnen een paar seconden start, moet u de procedure herhalen.

als het probleem aanhoudt, contact op nemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

Versies met automatische versnellingsbak

Ga als volgt te werk:

- schakel de elektrische parkeerrem in en zet de versnellingspook in P (Parkeren) of N (Vrijstand),
- trap het rempedaal volledig in zonder het gaspedaal aan te raken;
- druk kort op de contactsleutel;
- indien de motor niet binnen een paar seconden start, moet u de procedure herhalen.
- als het probleem aanhoudt, contact op nemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

STARTPROBLEMEN

De motor starten als de batterij van de elektronische sleutel (Keyless Start) bijna leeg of leeg is

Als de startinrichting niet reageert wanneer de betreffende knop wordt ingedrukt, kan de batterij van de elektronische sleutel leeg zijn. Daarom herkent het systeem de aanwezigheid van de elektronische sleutel aan boord van het voertuig niet en wordt er een speciaal bericht weergegeven.

AFZETTEN VAN DE MOTOR



Ga als volgt te werk om de motor uit te zetten:

- parkeer het voertuig op een plaats die

niet gevaarlijk is voor tegemoetkomend verkeer;

- schakel een versnelling in (versies met handgeschakelde versnellingsbak) of zet hem in stand P (Parkeren) (versies met automatische versnellingsbak);
- laat de motor stationair draaien en druk de startknop in.

Voertuigen met elektronische sleutel (Keyless Start)

Als de voertuigsnelheid boven de 8 km/h is, is het nog steeds mogelijk de motor te stoppen als de versnelling niet in P (Park) staat. Om de motor in dit geval uit te zetten, de startknop een tijdje ingedrukt houden of binnen enkele seconden de knop 3 keer achtereenvolgens indrukken.



BELANGRIJK

102) Het is gevaarlijk om de motor in afgesloten ruimten te laten draaien. De motor verbruikt zuurstof en produceert kooldioxide, koolmonoxide en andere giftige gassen.

103) Het elektro-hydraulische remsysteem is niet actief totdat de motor begint te lopen. De rempedaalslag zal langer zijn dan normaal. Dit duidt niet op een storing.


104) Probeer de motor nooit te starten door de auto te duwen, te slepen of van een helling af te laten rijden. Hierdoor kan de katalysator worden beschadigd.



BELANGRIJK

32) Wij adviseren om gedurende de beginperiode, of gedurende de eerste 1600 km (1000 mijl) niet de maximale prestaties van de auto te eisen (bijv. snel accelereren, lange afstanden op topsnelheid, krachtig remmen etc.).

33) Laat de startinrichting nooit in de stand MAR staan als de motor is afgezet, zodat de accu niet onnodig wordt ontladen.

34) Als het  waarschuwingslampje na het starten of na langdurig "aanzwengelen" gaat knipperen, duidt dit op een defect van het voorgloeisysteem. Als de motor start, kan het voertuig normaal gebruikt worden, maar moet er zo snel mogelijk contact opgenomen worden met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

35) Even snel gas geven voordat de motor wordt uitgezet heeft geen enkel nut, verspilt brandstof en is schadelijk voor de motor.

PARKEREN



105) 106) 107)

BELANGRIJK Naast het parkeren van het voertuig met de parkeerrem altijd ingeschakeld, het wiel gestuurd, wiggen of stenen geplaatst voor de wielen (indien op een steile helling), moet u altijd inschakelen:

Handgeschakelde versnellingsbak:

De 1^e versnelling als de auto op een helling naar boven geparkeerd staat, of de achteruit als de auto op een helling naar beneden geparkeerd staat.

Automatische versnellingsbak:

zet hem in P (Parkeren) modus;
 neem altijd de sleutel mee als u het voertuig verlaat.

BELANGRIJK Schakel de elektrische parkeerrem altijd in voordat u het voertuig verlaat.

ELEKTRISCHE PARKEERREM

Het voertuig is uitgerust met een elektrische parkeerrem die een beter gebruik en optimale prestaties garandeert in vergelijking met een handbediende parkeerrem.

De elektrische parkeerrem bestaat uit een schakelaar, die zich op de tunnelconsole bevindt fig. 102, een motor met remklauw voor elk achterwiel en een elektronische regelmodule.



102

0704650001EM

De elektrische parkeerrem kan op twee manieren worden ingeschakeld:

handmatig, door de schakelaar op de tunnelconsole uit te trekken;
 automatisch in de omstandigheden van "Safe Hold" of "Auto Park Brake".

BELANGRIJK Normaalgesproken wordt de elektrische parkeerrem automatisch ingeschakeld wanneer de motor wordt afgezet. De functie kan worden ingeschakeld/uitgeschakeld via het Connectsysteem door het selecteren van de volgende functies in volgorde op het hoofdmenu: "Instellingen", "Bestuurdersassistentie" and "Automatische parkeerrem".

BELANGRIJK Als de accu van het voertuig defect is, moet de accu vervangen worden om de elektrische parkeerrem te ontgrendelen.




ABC

De parkeerrem handmatig inschakelen

Bedien kort de schakelaar die zich in de middenconsole bevindt om de elektrische parkeerrem in te schakelen wanneer het voertuig stilstaat.

Er kan een geluid hoorbaar zijn vanaf de achterkant van het voertuig wanneer de elektrische parkeerrem wordt ingeschakeld.

Er kan een lichte beweging van het rempedaal gevoeld worden wanneer de elektrische parkeerrem wordt ingeschakeld terwijl het rempedaal is ingetrap.

Als de elektrische parkeerrem ingeschakeld is, gaan het waarschuwinglampje  op het instrumentenpaneel en de led op de schakelaar fig. 102 branden.

BELANGRIJK Als het storingslampje van de Electronic Parking Brake brandt, zijn sommige functies van de elektrische parkeerrem uitgeschakeld. In dat geval is de bestuurder verantwoordelijk voor het inschakelen van de rem en het volledig veilig parkeren van het voertuig.

Indien, in uitzonderlijke omstandigheden, het gebruik van de rem vereist is terwijl het voertuig in beweging is, de schakelaar op de tunnelconsole net zo lang bedienen als de remwerking nodig is.

Het waarschuwinglampje  kan gaan

branden als het hydraulische systeem tijdelijk niet beschikbaar is; in dat geval wordt het remmen geregeld door de motoren.

De remlichten (stop) zullen ook automatisch gaan branden op dezelfde manier als bij normaal remmen met het rempedaal.

Laat de schakelaar in de middenconsole los om de remwerking bij rijdend voertuig te stoppen.

Als het voertuig, met deze procedure, geremd wordt tot een snelheid van minder dan circa 3 km/h is bereikt en de schakelaar nog steeds bediend wordt, wordt de parkeerrem definitief ingeschakeld.


BELANGRIJK Het voertuig laten rijden met ingeschakelde elektrische parkeerrem, of de rem herhaaldelijk gebruiken om het voertuig af te remmen, kan leiden tot ernstige schade aan het remsysteem.


De elektrische parkeerrem handmatig uitschakelen

Om handmatig de parkeerrem uit te schakelen, moet de startinrichting op de ON stand staan. Bovendien moet u op het rempedaal drukken en vervolgens drukt u kort op de schakelaar van de centrale tunnel.

Er kan een geluid hoorbaar zijn afkomstig

van de achterkant van het voertuig en een lichte beweging van het rempedaal merkbaar zijn tijdens de uitschakeling.

Nadat de elektrische parkeerrem uitgeschakeld is, gaat het lampje  op het instrumentenpaneel en de led op de fig. 102 schakelaar uit.

Als het lampje  op het instrumentenpaneel blijft branden terwijl de elektrische parkeerrem uitgeschakeld is, dan duidt dit op een storing: neem in dat geval contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

BELANGRIJK Gebruik de modus P (Parkeren) van de versnellingsbak nooit in plaats van de elektrische parkeerrem. Schakel de elektrische parkeerrem altijd in als het voertuig geparkeerd wordt om letsel of schade te voorkomen door onverwachte beweging van het voertuig.

WERKWIJZES ELEKTRISCHE PARKEERREM

De elektrische parkeerrem kan op de volgende manier werken:

- "Dynamisch": deze modus wordt geactiveerd door tijdens het rijden continu aan de schakelaar te trekken;
- "Statisch en losgelaten": bij stilstaand voertuig kan de elektrische parkeerrem worden ingeschakeld door een enkele keer aan de schakelaar op de centrale console te trekken. Druk daarentegen op

de schakelaar en trap tegelijkertijd het rempedaal in om de rem uit te schakelen; "Drive Away Release" (indien aanwezig): de elektrische parkeerrem wordt automatisch uitgeschakeld als de veiligheidsgordel aan de bestuurderszijde is vastgezet en wordt waargenomen dat de bestuurder op het punt staat om het voertuig te verplaatsen (voor- of achteruit);

"Safe Hold": wanneer de voertuigsnelheid lager is dan 3 km/h, bij voertuigen met automatische versnelling, de versnellingspook niet in P (Parkeren) staat en de intentie van de bestuurder om het voertuig te verlaten wordt gedetecteerd, wordt de elektrische parkeerrem automatisch ingeschakeld zodat het voertuig in veilige omstandigheden verkeert;

"Auto Park Brake": indien de voertuigsnelheid lager is dan 3 km/h, zal de elektrische parkeerrem wordt automatisch ingeschakeld wanneer de versnellingspook in de P (Parkeer) positie is. De LED op de schakelaar op de tunnelconsole fig. 102 gaat tegelijk branden met het lampje  op het instrumentenpaneel wanneer de parkeerrem is ingeschakeld en op de wielen is toegepast. Elke inschakeling van de automatische parkeerrem kan worden geannuleerd door het drukken op de schakelaar op de tunnelconsole en

tegelijkertijd de modus P (parkeren) te activeren.

SAFE HOLD

Dit is een veiligheidsfunctie die automatisch de elektrische parkeerrem inschakelt in het geval van een omstandigheid die gevaarlijk is voor het voertuig.

Als:

- de voertuigsnelheid is lager is dan 3 km/h;
- op voertuigen met automatische versnelling is een andere versnelling dan P (Parkeren) geactiveerd;
- de veiligheidsgordel van de bestuurder niet is omgelegd;
- het bestuurdersportier open staat;
- er geen pogingen om druk uit te oefenen op het rempedaal zijn gedetecteerd;

de elektrische parkeerrem wordt automatisch ingeschakeld om beweging van het voertuig te voorkomen.

De functie Safe Hold kan tijdelijk worden uitgeschakeld door de schakelaar op de middenconsole in te drukken en tegelijkertijd het rempedaal in te trappen, als het voertuig stilstaat en het bestuurdersportier geopend is.

Enmaals uitgeschakeld zal de functie weer ingeschakeld worden zodra de voertuigsnelheid 20 km/h bereikt of wanneer de startinrichting naar STOP en daarna naar AAN wordt gezet.



BELANGRIJK

105) In geval van parkeer manoeuvres op wegen met een helling, moeten de voorwielen naar het trottoir worden gedraaid (bij het parkeren op een helling omlaag), of in de tegenovergestelde richting als het voertuig op een helling omhoog is geparkeerd. Als de auto op een steile helling wordt geparkeerd, blokkeer de wielen dan met wiggen of stenen.

106) Laat kinderen nooit zonder toezicht in de auto achter; zorg ervoor dat wanneer u het voertuig verlaat, u de contactsleutel bij u hebt.

107) De elektrische parkeerrem moet altijd ingeschakeld zijn als het voertuig verlaten wordt.



ABC

HANDGESCHAKELDE VERNELLINGSBAK

 108)

 36)

Trap, om de versnellingen in te schakelen, het koppelingspedaal volledig in en plaats de pook in de gewenste stand (het schakelschema is aangegeven op de pookknop).



103

07056S0001EM

Om de achteruitrijchakelaar R vanuit de stationaire positie in te schakelen, drukt u naar links (tot u niet verder kunt) om te voorkomen dat u per ongeluk de 1^e versnelling inschakelt.

Om de 6^e versnelling in te schakelen, de pook naar rechts duwen om te voorkomen dat per ongeluk de 4^e versnelling wordt ingeschakeld. Hetzelfde geldt bij het schakelen van de 6^e naar de 5^e versnelling.

BELANGRIJK De achteruit kan uitsluitend bij stilstaand voertuig worden ingeschakeld. Wacht bij draaiende motor minstens 2 seconden met het koppelingspedaal helemaal ingetrapd alvorens de achteruit in te schakelen om beschadiging aan de tandwielen te voorkomen.

BELANGRIJK Het koppelingspedaal mag uitsluitend voor het schakelen gebruikt worden. Laat tijdens het rijden de voet nooit, zelfs niet licht, op het koppelingspedaal rusten. In sommige omstandigheden kan de elektronische regeling van het koppelingspedaal een foutieve rijstijl als een defect interpreteren.



BELANGRIJK

108) *Trap het koppelingspedaal helemaal in om op de juiste wijze te schakelen. Daarom is het van fundamenteel belang dat er niets onder het pedaal ligt: let erop dat de matten vlak liggen en dat ze de slag van de pedalen niet hinderen.*



BELANGRIJK

36) *Rijd niet met de hand op de versnellingspook aangezien de uitgeoefende druk, hoe licht ook, na verloop van tijd kan leiden tot slijtage van de interne onderdelen van de versnellingsbak.*

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK



Het voertuig kan uitgerust zijn met een automatische versnellingsbak met 8 versnellingen.

De versnellingsbak/transmissie kan op twee manieren worden bediend: "Automatisch" or "Sequentieel".


VERSNELLINGSPOOK

109) 110) 111)

37) 38)

De werking van de versnelling wordt beheerd door de versnellingshendelknop 1 fig. 104, die de volgende standen kan aannemen:

- P** = Parkeren
- R** = Achteruitversnelling
- N** = Vrijstand
- D** = Drive, (automatische vooruitversneling)
- AutoStick**: + naar een hogere versnelling schakelen in sequentiële rijmodus; - naar een lagere versnelling schakelen in sequentiële rijmodus.



104

0707650002EM

Het positiediagram bevindt zich bovenop de hendel.

De letter overeenkomend met de geselecteerde modus licht op en is te zien op het instrumentenpaneeldisplay.


Om een van de werkingsmodi te kiezen, beweeg de hendel achteruit of vooruit en trap tegelijkertijd op het rempedaal.

Om de R (Achteruit) modus in te schakelen, het pedaal intrappen en knop 3 fig. 105 in combinatie indrukken.

Om van stand P (Parkeren) direct naar stand D (Vooruit) te schakelen, is het noodzakelijk om het rempedaal in te trappen en knop 3 in te drukken.

Om van stand R (Achteruit) direct naar stand D (Vooruit) te schakelen en omgekeerd, is het noodzakelijk om het rempedaal in te trappen en knop 3 in te drukken.

De stand P (parkeren) kan ingeschakeld worden door op de knop P (parkeren) 2 fig. 104 te drukken.



105

0707650005EM

Het is niet mogelijk om vanuit stand N (Vrijstand) naar stand P (Parkeren) te schakelen.

De stand P (parkeren) wordt automatisch ingeschakeld als gelijktijdig aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- stand D (vooruit) of R (achteruit) is ingeschakeld;
- de voertuigsnelheid ligt in de buurt van 0;
- het rempedaal wordt losgelaten;
- de veiligheidsgordel van de bestuurder is niet omgelegd;
- het bestuurdersportier staat open.

Bij gebruik van de versnelling in "sequentieel" modus, kunt u deze activeren door de pook te bewegen van D (Drive) naar links en dan naar voren naar



ABC

het - symbool of terug naar het + symbool en de versnelling is gewijzigd.

Om stand P (Park) te verlaten, of om van stand N (Neutral) naar stand D (Drive) of R (Reverse) te gaan wanneer het voertuig stilstaat of op lage snelheid rijdt, moet ook het rempedaal worden ingetrapt.

BELANGRIJK GEEF GEEN gas bij het schakelen van stand P (of N) naar een andere stand.

BELANGRIJK Wacht na het selecteren van een versnelling enkele seconden alvorens gas te geven. Deze voorzorgsmaatregel is bijzonder belangrijk bij een koude motor.

AutoStick - Handmatige (sequentiële) schakelmodus

In het geval van veelvuldig schakelen (bijv. voor de sportieve rijmodus, wanneer het voertuig gebruikt wordt met een zware lading, op hellingen, sterke tegenwind of bij het trekken van zware aanhangwagens), wordt geadviseerd de modus AutoStick (sequentieel schakelen) te gebruiken om een lagere vaste overbrengingsverhouding te selecteren en behouden.

In deze omstandigheid verbetert het gebruik van de laagste versnelling de prestaties van de auto en voorkomt het oververhitting.

Het is mogelijk om te schakelen van

stand D (Drive) naar de sequentiële modus onafhankelijk van de voertuigsnelheid.

Inschakelen

Beginnende in stand D (Drive) de hendel naar links verplaatsen om de sequentiële rijmodus in te schakelen (indicatie - en + op de bekleding). De ingeschakelde versnelling wordt weergegeven op het display.

Schakelen vindt plaats door de versnellingspook naar voren te verplaatsen, naar symbool - of naar achteren, naar symbool +.

Hendels op het stuurwiel

(indien aanwezig)

De versnelling kan handmatig worden verplaatst ook door het gebruik van de hendels achter het stuurwiel, trek aan de rechter versnellingshendel (+) naar het stuurwiel en laat hem los om een hogere versnelling in te stellen; doe hetzelfde met de linkerhendel (-) om een lagere versnelling in te stellen fig. 106.

Om N (Neutral) in te schakelen: aan beide hendels tegelijk trekken.

Stand D (Drive) inschakelen vanuit N (Neutral), P (Parkeren) en R (Achteruit): trap het rempedaal in en de rechterhendel (+).



106

07076S0006EM

BELANGRIJK Wanneer er maar een handmatige verplaatsing is uitgevoerd, blijft de letter D op het display met de ingeschakelde versnelling ernaast.

Uitschakelen


Om de sequentiële rijmodus uit te schakelen, de versnellingspook terugzetten in stand D (Drive) ("automatische" rijmodus).

WERKING VERSNELLINGSBAK IN EEN NOODGEVAL

(indien aanwezig)

De werking van de versnellingsbak wordt continu bewaakt om elke eventuele storing te detecteren. Als er een omstandigheid wordt gedetecteerd die tot schade aan de versnellingsbak zou kunnen leiden, wordt de functie "noodgeval versnellingsbak" geactiveerd. In deze toestand blijft de versnellingsbak in de 4^e versnelling staan, onafhankelijk

van de geselecteerde versnelling. Standen P (Parkeren), R (Achteruitversnelling) en N (Vrijstand) werken nog.

Het symbool  kan op het display gaan branden.

In het geval van een "noodgeval versnellingsbak" onmiddellijk contact opnemen met het dichtstbijzijnde Alfa Romeo Servicepunt.

Tijdelijke storing

Als het waarschuwinglampje aan gaat, kunt u bevestigen of de storing tijdelijk is en de juiste werking van de versnelling herstellen door als volgt te werk te gaan:

- breng het voertuig tot stilstand;
- zet hem in P (Parkeren);
- draai de startinrichting naar STOP;
- wacht ongeveer 10 seconden, start daarna de motor weer;
- selecteer de gewenste versnelling: als het probleem niet opnieuw wordt vastgesteld is de correcte werking van de versnellingsbak hersteld.

BELANGRIJK In het geval van een tijdelijke storing wordt toch geadviseerd zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

UITSCHAKELINGSSYSTEEM VERSNELLING INSCHAKELEN ZONDER INGETRAPT REMPEDAAL

Dit systeem maakt het onmogelijk de versnellingspook uit de stand P (Parkeren) te verplaatsen als het rempedaal niet eerst is ingetrapt.

Om de versnellingspook in een andere stand dan P (Parkeren) te zetten, moet de startinrichting in stand AVV (motor aan of uit) staan en moet het rempedaal zijn ingetrapt.



BELANGRIJK

109) Gebruik de stand P (Parkeren) nooit in plaats van de elektrische parkeerrem. Schakel de elektrische parkeerrem altijd in als het voertuig geparkeerd wordt om onverwachte beweging van het voertuig te voorkomen.

110) Als de stand P (Parkeren) niet is ingeschakeld, zou het voertuig kunnen bewegen en letsel kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat de versnellingspook in stand P staat en dat de elektrische parkeerrem is ingeschakeld, voordat u het voertuig verlaat.

111) Schakel de versnellingspook niet naar N (Vrijstand) en zet de motor niet af wanneer heuvelafwaarts wordt gereden. Deze manier van rijden is gevaarlijk en beperkt de mogelijkheid om in te grijpen in geval van wijziging van de verkeerssituatie of het wegdek. U loopt het risico de controle over het voertuig te verliezen en ongevallen te veroorzaken.



BELANGRIJK

37) Zet, alvorens de modus P (Parkeren) te selecteren, de startinrichting in stand ON en trap het rempedaal in. Anders kan de versnellingspook beschadigd raken.

38) Schakel de achteruitversnelling uitsluitend in als de auto stil staat, de motor op stationair toerental draait en het gaspedaal volledig losgelaten is.



ABC

"ALFA DNA™" SYSTEEM



"ALFA DNA™" SYSTEEM

Dit systeem wordt bediend met de selector (op de tunnelconsole) fig. 107, hiermee kunnen verschillende rijmodi geselecteerd worden overeenkomstig de rijstijl en de conditie van het wegdek:



107

0707650504EM

- d = Dynamic (sportieve rijmodus)
- n = Normal (rijmodus voor normale omstandigheden)
- a = Advanced Efficiency (ECO-rijmodus voor maximale brandstofbesparing).

Op het display van het instrumentenpaneel worden de verschillende modus gekenmerkt door verschillende kleuren:

- Normal - Blauw,
- Dynamic – Rood
- Advanced Efficiency - Groen

RIJMODUS

Modus "Dynamic"

Inschakelen/uitschakelen

Het display kleurt rood als de modus ingeschakeld wordt door de schakelaar op "d" te draaien.

Om de Dynamic-modus uit te schakelen, de keuzeschakelaar naar "n", Normal-modus, bewegen.

"Normale" modus

Inschakelen/uitschakelen

Deze wordt geactiveerd door de keuzeschakelaar naar de letter "n" te draaien, het display wordt blauw verlicht.

Om de Normaal modus uit te schakelen, de keuzeschakelaar bewegen naar een andere modus ("d" of "a").

"Advanced Efficiency" Modus

Inschakelen/uitschakelen

Deze wordt ingeschakeld door de keuzeschakelaar naar de letter "a" te draaien, het display wordt groen verlicht.

Om de Advanced Efficiency modus uit te schakelen, de keuzeschakelaar naar "n", Normale modus, bewegen.

WAARSCHUWINGEN

Wanneer de motor de volgende keer gestart wordt, blijft de eerdere keuze "Advanced Efficiency", "Dynamic" en "Normal" modus ingeschakeld. Het systeem zal opstarten in "Advanced Efficiency", "Dynamic" of "Normal" afhankelijk van welke modus geselecteerd was voordat de motor werd uitgeschakeld.

Direct schakelen van de "Dynamic" naar de "Advanced Efficiency" modus en omgekeerd is niet mogelijk. Eerst moet altijd de "Normal" modus worden geactiveerd en dan de andere modus selecteren.

START & STOP-EVO



Het Start & Stop Evo-systeem zet automatisch de motor af wanneer het voertuig stilstaat en start de motor zodra de bestuurder weer wil gaan rijden.

Dit verhoogt de efficiëntie van het voertuig dankzij een beperking van het brandstofverbruik, de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en de geluidsoverlast.

BEDRIJFSMODUS

Stopmodus van de motor

Uitvoeringen met handgeschakelde versnellingsbak

Bij stilstaand voertuig, wordt de motor afgezet als de versnellingspook in de vrijstand staat en het koppelingspedaal niet is ingetrapd.

Versies met automatische versnellingsbak

Bij stilstaand voertuig en ingetrapd rempedaal, wordt de motor uitgeschakeld als er een andere modus dan R actief is.

Het systeem werkt niet als de modus R actief is, om parkeermanoeuvres makkelijker te maken.

Als het voertuig heuvelopwaarts tot stilstand wordt gebracht, dan wordt het

uitschakelen van de motor verhindert om de "Hill Start Assist" functie beschikbaar te houden (die alleen bij draaiende motor werkt).

OPMERKING De motor kan alleen automatisch worden afgezet bij een snelheid van ongeveer 1.0 km/u. Na een automatische herstart, hoeft u, om de motor af te zetten, het voertuig slechts over een korte afstand (met een snelheid hoger dan 0,5 km/h) te verplaatsen.

Het afzetten van de motor wordt aangegeven door het (A) symbool op de display van het instrumentenpaneel.

De motor opnieuw starten

Uitvoeringen met handgeschakelde versnellingsbak

Trap het koppelingspedaal in om de motor weer te starten.

Als het voertuig niet start door het intrappen van het koppelingspedaal, de versnellingspook in de vrijstand zetten en de procedure herhalen. Als het probleem aanhoudt, contact op nemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

Versies met automatische versnellingsbak

Laat het rempedaal los om de motor weer te starten.

Met ingetrapd rempedaal, als de versnellingspook in automatische modus

D (Drive) staat, kan de motor weer gestart worden door de pook naar R (Achteruit) of, alleen bij benzine-uitvoeringen, "AutoStick" te verplaatsen.

Bij benzine-uitvoeringen kan met ingetrapd rempedaal, als de versnellingspook in "AutoStick"-modus staat, de motor weer gestart worden door de pook naar + o - te verplaatsen.

HET SYSTEEM HANDMATIG INSCHAKELN/UITSCHAKELN



Om het systeem handmatig inschakelen/uitschakelen druk op de knop aangebracht in het controlepaneel links van het stuurwiel, fig. 108



108

0712650001EM

- Led uit: systeem ingeschakeld;
- Led aan: systeem uitgeschakeld.



ABC

VEILIGHEIDSIINSTELLINGEN

Als het Start & Stop Evo-systeem de motor heeft afgezet en de bestuurder maakt zijn veiligheidsgordel los, opent het bestuurders- of het passagiersportier, of opent de motorkap van binnen uit het voertuig, dan kan de motor alleen opnieuw gestart worden met de startinrichting.

De bestuurder wordt hiervan op de hoogte gebracht door een geluidssignaal en een bericht op het display.



BELANGRIJK

112) Als de accu vervangen moet worden, neem dan altijd contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk. Vervang de accu door een exemplaar van hetzelfde type (HEAVY DUTY) en met dezelfde specificaties.



BELANGRIJK

39) Als een comfortabele temperatuur prioritair is, dan kan het Start&Stop-systeem worden uitgeschakeld zodat de klimaatregeling kan blijven werken.

SNELHEIDSBEGRENZER



BESCHRIJVING

Met deze voorziening wordt de snelheid van het voertuig beperkt tot waarden die door de bestuurder ingesteld kunnen worden.

De maximumsnelheid kan zowel tijdens stilstand als tijdens het rijden worden ingesteld. De minimumsnelheid die ingesteld kan worden is 30 km/h.

Als de inrichting actief is, hangt de rijsnelheid af van het intrappen van het gaspedaal, totdat de ingestelde limiet wordt bereikt.

HET SYSTEEM INSCHAKELEN

De functie kan worden ingeschakeld/ uitgeschakeld op het Connectsysteem.

Het systeem inschakelen

Om toegang te krijgen tot de functie moeten in het hoofdmenu de volgende items in volgorde worden geselecteerd: "Instellingen", "Veiligheid", "Snelheidsbegrenzer" and "aan".

De activering van het apparaat wordt aangegeven door een groen symbool die samen verschijnt met de laatst ingestelde snelheid.

PROGRAMMERING SNELHEIDSGRENS

Om deze functie te gebruiken moeten in het hoofdmenu achtereenvolgens de items "Instellingen", "Veiligheid" en "Speed Limiter - Instellen" worden geselecteerd.

Door te draaien aan de Rotary Pad, neemt de snelheid toe met 5 km/h, van minimaal 30 km/h tot maximaal 180 km/h.

HET SYSTEEM UITSCHAKELEN

Het systeem uitschakelen

Om toegang te krijgen tot de functie moeten in het hoofdmenu de volgende items in volgorde worden geselecteerd: "Instellingen", "Veiligheid", "Snelheidsbegrenzer" and "uit".

Automatische uitschakeling van het systeem

Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld in geval van een systeemstoring. Neem in dit geval contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

CRUISE-CONTROL




Dit is een elektronisch geregeld hulpsysteem waarmee de gewenste rijnsnelheid gehandhaafd kan worden, zonder het gaspedaal in te hoeven trappen. Het systeem kan gebruikt worden bij een snelheid van meer dan 40 km/h op lange, droge en rechte wegen met weinig veranderingen in de rijomstandigheden (bijv. snelwegen).

Het gebruik van de cruise-control wordt dus niet aanbevolen op buitenwegen met druk verkeer. Gebruik het systeem niet in de stad.

Bij het rijden van een helling af, zou het systeem het voertuig kunnen afremmen om de ingestelde snelheid ongevarieerd te houden.

HET SYSTEEM INSCHAKELEN



Om het systeem in te schakelen op knop fig. 109 drukken.

De inschakeling van het systeem wordt gesignaleerd door het aangaan van het witte waarschuwingslampje  op het display.

De Cruise-Control-functie kan gelijktijdig actief met het Speed Limiter-systeem blijven. Als een snelheidslimiet onder degene aangeduid in de Cruise Control

geselecteerd wordt, dan zal de Cruise-Controlsnelheid worden verlaagd naar die van de Speed Limiter.



109

0714650001EM

Het systeem kan niet worden ingeschakeld als het voertuig in de 1e versnelling of in de achteruit staat. Het is raadzaam om het systeem in te schakelen in de 3e of een hogere versnelling.

BELANGRIJK Het is gevaarlijk het systeem ingeschakeld te houden als het niet gebruikt wordt. Er bestaat een risico van per ongeluk inschakelen en de controle over het voertuig te verliezen vanwege onverwachte overmatige snelheid.

DE GEWENSTE SNELHEID INSTELLEN

Ga als volgt te werk:

- Het systeem inschakelen;

zet, wanneer het voertuig de gewenste snelheid heeft bereikt, op knop SET omhoog/omlaag en laat de knop fig. 109 los om het systeem in te schakelen. Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten, zal het voertuig automatisch op de geselecteerde snelheid verder rijden.

Indien nodig (bijvoorbeeld bij inhalen) kan de snelheid gewoon verhoogd worden door het gaspedaal in te trappen; als het gaspedaal vervolgens wordt losgelaten, keert het voertuig terug naar de eerder opgeslagen snelheid.

Op afdalingen kan de snelheid bij ingeschakelde cruise-control iets hoger liggen dan de opgeslagen snelheid.

BELANGRIJK Voor het indrukken van de schakelaar SET moet het voertuig met constante snelheid op een vlak wegdek rijden.

SNELHEID VERHOGEN/VERLAGEN

Zodra de Cruise-Control is ingeschakeld, kan de snelheid verhoogd/verlaagd worden door de SET schakelaar fig. 109 omhoog te zetten.

Als de knop (hoog/laag) ingedrukt gehouden wordt, zal de ingestelde snelheid verhoogd worden tot de knop wordt losgelaten, daarna wordt de nieuwe snelheid opgeslagen.



ABC

Gas geven bij inhalen

Trap het gaspedaal in: wanneer dit wordt losgelaten zal het voertuig geleidelijk terugkeren naar de opgeslagen snelheid.

BELANGRIJK Het systeem bewaart de opgeslagen snelheid ook bij het bergop en bergaf rijden. Een geringe variatie in de snelheid op lichte hellingen is volledig normaal.

DE SNELHEID WEER OPROEPEN

Bij versies met automatische versnellingsbak in de automatische modus D (Drive - automatisch), om de eerder ingestelde snelheid op te roepen, de knop RES fig. 109 indrukken en loslaten.

Bij versies met handgeschakelde versnellingsbak of automatische versnellingsbak in Autostick (sequentiële modus), om de eerder ingestelde snelheid op te roepen, accelereren tot deze snelheid wordt benaderd en de knop RES indrukken en loslaten.

HET SYSTEEM UITSCHAKELEN

Door het rempedaal een klein stukje in te trappen wordt de elektronische Cruise-Control opgeslagen zonder dat de snelheid gewist wordt.

De Cruise-Control kan ook worden uitgeschakeld door de elektrische parkeerrem in te schakelen of door het

remsysteem te gebruiken (door bijv. gebruik van het ESC-systeem).

In de volgende gevallen wordt de opgeslagen snelheid gewist:

- het drukken op de aan/uit-knop of het uitschakelen van de motor;
- als zich een storing in de elektronische Cruise-Control voordoet.

HET SYSTEEM UITSCHAKELEN

De Cruise-Control wordt uitgeschakeld door het indrukken van activering/deactiveringsknop of door de startinrichting op STOP te zetten.



BELANGRIJK

113) Als met actieve cruise-control wordt gereden, mag de versnellingspook nooit in de vrijstand worden gezet.

114) In geval van slechte werking of storing van het systeem, contact opnemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

115) De Cruise-Control kan gevaarlijk zijn als het systeem geen constante snelheid kan handhaven. In bepaalde omstandigheden kan de snelheid overmatig zijn, hetgeen kan leiden tot verlies van controle over het voertuig en ongevallen. Gebruik het systeem niet in druk verkeer of op bochtig, met ijs of sneeuw bedekt of glad wegdek.

ACTIVE CRUISE CONTROL

(indien aanwezig)



116) 117) 118) 119) 120) 121)

40) 41) 42) 43) 44) 45) 46)

De Active Cruise Control (ACC) is een elektronisch bestuurd rijhulpsysteem dat de werking van de Cruise Control combineert met een controlefunctie van de afstand van het voorliggende voertuig. Met dit systeem kan het voertuig op een gewenste snelheid worden gehouden zonder het gaspedaal in te hoeven drukken, waarbij bovendien een bepaalde afstand van de voorligger wordt bewaard (de afstand kan door de bestuurder worden ingesteld).

De Active Cruise Control (ACC) maakt gebruik van een radarsensor achter de voorbumper fig. 110 en een camera in het midden van de voorruit fig. 111 om de nabije aanwezigheid van een voorligger te detecteren.



110

06016S0003EM



111


06016S0004EM

Het systeem verhoogt het rijcomfort dat door de elektronische Cruise Control wordt geboden als u op de snelweg of op wegen buiten de bebouwde kom met weinig verkeer rijdt.

Waarschuwingen

Als de sensor geen voorligger detecteert, houdt het systeem een vast ingestelde snelheid aan.

Als de sensor een voorligger detecteert, grijpt het systeem automatisch in door enigszins te remmen (of gas te geven) om de oorspronkelijk ingestelde snelheid niet te overschrijden. Dit gebeurt op zodanige wijze dat het voertuig de vooraf ingestelde afstand bewaart terwijl het probeert zich aan te passen aan de snelheid van de voorligger.

In onderstaande gevallen is de prestatie van het systeem niet gegarandeerd en daarom is het aanbevolen om het systeem uit te schakelen door op de knop  fig. 112 te drukken:

- bij mist, harde regen, sneeuw, druk verkeer en complexe rijsituaties (bijv. bij wegwerkzaamheden op de snelweg);
- in de buurt van een bocht (bochtige wegen), op bevroren, besneeuwde of gladde wegen of wegen met steile hellingen of afdalingen;
- invoegen op een afslagstrook of op een afrit van de autosnelweg; r slepen van een aanhangwagen;
- een aanhangwagen slepen;
- wanneer de omstandigheden veilig rijden op een constante snelheid niet mogelijk maken.

INSCHAKELING / UITSCHAKELING ACTIVE CRUISE CONTROL

Het systeem kan vier werkingsstatussen aannemen:

- Ingeschakeld (niet geprogrammeerde snelheid);
- Geactiveerd (geprogrammeerde snelheid);
- In pauze;
- Gedeactiveerd.

Inschakeling /Activering

Om het systeem in te schakelen knop  fig. 112 indrukken en loslaten.



112

07146S0010EM

Met het systeem ingeschakeld en klaar voor de werking wordt op het display het bijbehorende witte pictogram weergegeven en in plaats van de waarde van de snelheid worden streepjes weergegeven fig. 113.



ABC



I13


0714650016EM

De instelling van een snelheid activeert het systeem, op het display wordt het groene pictogram weergegeven met aangeduid de waarde van de ingestelde snelheid.

Het systeem kan niet worden ingeschakeld wanneer de modus RACE actief is.

BELANGRIJK Het is gevaarlijk om het systeem ingeschakeld te houden als het niet wordt gebruikt: het risico bestaat dat het onbedoeld wordt ingesteld waardoor de controle over het voertuig kan worden verloren door een plotselinge te hoge snelheid.

Pauze / deactivering

Met het systeem ingeschakeld (niet ingestelde snelheid), op knop  drukken.

Met geactiveerd systeem (ingestelde snelheid), op knop  drukken om naar

Pauze te gaan, op het display wordt het witte pictogram weergegeven met de waarde van de snelheid tussen haakjes. Om het systeem definitief te deactiveren, moet een tweede keer op knop  worden gedrukt.

DE GEWENSTE SNELHEID INSTELLEN

De instelbare snelheden gaan van minimaal 30 km/h (of 20 mph voor markten met instrumentenpanelen met schaalverdeling in mph) en een maximum van 180 km/h (of 110 mph voor markten met instrumentenpanelen met schaalverdeling in mph).

Wanneer het voertuig de gewenste snelheid bereikt, de SET-schakelaar fig. 114 omhoog/omlaag brengen en loslaten om het apparaat te activeren: bij het loslaten van de accelerator, gaat het voertuig verder op de geselecteerde snelheid



I14

0714650017EM

Als het gaspedaal ingedrukt wordt gehouden:

het systeem kan de afstand tussen het voertuig en de voorligger niet controleren. In dit geval wordt de snelheid alleen bepaald door de stand van het gaspedaal.

Zodra het gaspedaal wordt losgelaten, keert het systeem terug naar een normale werking.

Het systeem kan **niet** worden ingesteld:

- als het rempedaal wordt ingedrukt;
- als de remmen oververhit zijn;
- als de elektrische parkeerrem is ingeschakeld;
- als een van de modaliteiten P (parkeren), R (achteruit), of N (vrijstand) actief is;
- wanneer de toeren van de motor boven een maximum drempel komen;
- als de snelheid van het voertuig niet binnen het instelbare snelheidsbereik valt;
- als het ESC-systeem in werking is getreden of zojuist zijn werking beëindigd heeft (of ABS of andere stabiliteitscontrolesystemen);
- als het ESC-systeem is uitgeschakeld;
- als een automatische remwerking wordt uitgevoerd door het Forward Collision Warning Plus-systeem (indien aanwezig);
- bij een defect van het systeem zelf;

- bij afgezette motor;
- bij een belemmering van de radarsensor (in dit geval moet de zone van de voorruit waar zich de sensor bevindt worden schoongemaakt).

Bij ingesteld systeem veroorzaken de hierboven beschreven condities bovendien een annulering of een uitschakeling van het systeem voor tijdsperiodes die kunnen variëren afhankelijk van de condities.

BELANGRIJK Het systeem wordt niet uitgeschakeld als bij ingedrukt gaspedaal hogere snelheden worden bereikt dan ingesteld kunnen worden (180 km/h of 110 mph, voor instrumentenpanelen met meeteenheid in mph). Onder deze omstandigheden kan het systeem niet correct werken en wordt dus geadviseerd om het uit te schakelen.

SNELHEIDSVERANDERING

Snelheidstoename

Zodra het systeem is geactiveerd kan de snelheid worden verhoogd door de SET schakelaar omhoog te halen, bij elke actie wordt de snelheid verhoogd met 1 km/h.

Als de knop ingedrukt gehouden wordt, zal de ingestelde snelheid verhoogd worden, met tussenpozen van 10 km/h, tot de knop wordt losgelaten, daarna wordt de nieuwe snelheid opgeslagen.

Snelheidsafname

Zodra het systeem is geactiveerd kan de snelheid worden verlaagd door de SET schakelaar omlaag te halen, bij elke actie wordt de snelheid verlaagd met 1 km/h.

Als de knop ingedrukt gehouden wordt, zal de ingestelde snelheid steeds verder verlaagd worden, met intervallen van 10 km/h, tot de knop wordt losgelaten, daarna wordt de nieuwe snelheid opgeslagen.

BELANGRIJK Het bewegen van de SET-schakelaar zorgt ervoor dat de snelheid wordt aangepast volgens de geselecteerde meeteenheid ("metrisch" of "imperiaal") ingesteld op het Radio Infotainment Systeem (zie speciaal supplement).

Waarschuwingen

Als het gaspedaal ingedrukt wordt gehouden, kan het voertuig versnellen tot boven de ingestelde snelheid. Als in dit geval op de knop SET wordt gedrukt, wordt de snelheid ingesteld op de huidige snelheid van het voertuig.

Als op de knop SET wordt gedrukt om de snelheid te verlagen en de motorrem het voertuig niet voldoende afremt om de ingestelde snelheid te bereiken, dan treedt het remsysteem automatisch in werking. Het systeem handhaaft de ingestelde snelheid zowel op een helling

als op een afdaling, maar een lichte verandering van de snelheid is vooral bij bescheiden hellingen volkomen normaal.

De automatische versnellingsbak kan lagere terugschakelingen uitvoeren terwijl er afdalingen plaatsvinden of tijdens acceleraties: dit is normaal en het is noodzakelijk om de vooringestelde snelheid te behouden.

Tijdens het rijden wordt het systeem gedeactiveerd als de remmen oververhit raken.

VERSNELLEN BIJ HET INHALEN

Als men tijdens het rijden met ingesteld systeem een voertuig volgt, versnelt het systeem extra om het inhalen gemakkelijker te maken als boven een bepaalde snelheid wordt gereden en de linker richtingaanwijzer wordt ingeschakeld (of de rechter richtingaanwijzer voor rechtsbestuurde uitvoeringen).

Op wegen voor linksbestuurde voertuigen is de inhaalhulp alleen actief als de voorligger wordt ingehaald via de linker rijbaan (voor markten met rechtsbestuurde voertuigen is de activeringslogica omgekeerd).

Wanneer het voertuig van wegen voor linksbestuurde voertuigen overgaat naar wegen voor rechtsbestuurde voertuigen detecteert het systeem automatisch de



ABC

richting van het verkeer. In dit geval is de inhaalhulp alleen actief als het referentievoertuig rechts wordt ingehaald. De extra acceleratie wordt ingeschakeld als de bestuurder de rechter richtingaanwijzer gebruikt.

In deze omstandigheid levert het systeem niet meer de inhaalhulpfunctie aan de linkerkant zolang het niet bepaalt dat het voertuig op wegen voor linksbestuurde voertuigen is teruggekeerd.

DE SNELHEID WEER OPROEPEN

Zodra het systeem geannuleerd, maar niet uitgeschakeld is en eerder een snelheid is ingesteld, is het voldoende om op de knop RES te drukken en de voet van het gaspedaal te halen om de snelheid weer op te roepen.

Het systeem wordt ingesteld met de laatst opgeslagen snelheid.



115

0714650018EM

Alvorens de eerder ingestelde snelheid op te roepen, moet de snelheid in de buurt van deze ingestelde snelheid worden gebracht voordat op de knop RES wordt gedrukt en weer wordt losgelaten.

BELANGRIJK De oproepfunctie mag alleen worden gebruikt als de weg- en verkeerssituatie dat toestaan. Het oproepen van een opgeslagen snelheid die te hoog of te laag is voor de huidige verkeers- en wegsituatie kan een versnelling of een vertraging van het voertuig veroorzaken. Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kunnen ongevallen of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

DE AFSTAND TUSSEN VOERTUIGEN INSTELLEN

De afstand tussen uw voertuig en het voorliggende voertuig kan worden ingesteld door te kiezen uit de instellingen met 1 balk (kort), 2 balken (medium), 3 balken (lang), 4 balken (maximaal) fig. 116.



116

0714650019EM

De afstand van het voorliggende voertuig is evenredig aan de snelheid.

Het tijdsinterval ten opzichte van het voorliggende voertuig blijft constant en varieert van 1 seconde (voor de instelling met 1 balk voor de korte afstand) tot 2 seconden (voor de instelling met 4 balken voor de maximale afstand).

De instelling van de afstand wordt op het display weergegeven via een speciaal pictogram.

Bij het eerste gebruik van het systeem is de instelling van de afstand 4 (maximaal). Zodra de afstand door de bestuurder wordt gewijzigd, wordt de nieuwe afstand ook na uitschakeling en inschakeling van het systeem in het geheugen opgeslagen.

Afname van de afstand

Druk op de knop fig. 117 en laat hem los om de instelling van de afstand te

verlagen. Telkens wanneer op de knop wordt gedrukt, neemt de afstand met één balk af (korter).



117

0714650015EM

Als er geen voorliggers zijn, wordt de ingestelde snelheid gehandhaafd. Als de kortste afstand eenmaal is bereikt kan door nog een druk op de knop de langste afstand worden ingesteld.

Als een voertuig wordt gesignaleerd die op dezelfde rijbaan rijdt met een lagere snelheid, verandert het pictogram op het display van grijs naar wit: het systeem regelt automatisch de snelheid van het voertuig om de instelling van de afstand te behouden, onafhankelijk van de ingestelde snelheid.

Het voertuig handhaaft de ingestelde afstand totdat:

het voorliggende voertuig versnelt met een hogere snelheid dan is ingesteld;

het voorliggende voertuig de rijbaan verlaat of uit het detectieveld van de sensor van het Active Cruise Control-systeem verdwijnt;

de instelling van de afstand wordt gewijzigd;

Het systeem Active Cruise Control wordt uitgeschakeld / in pauze gezet.

BELANGRIJK De maximaal door het systeem toegepaste remwerking is beperkt. De bestuurder kan in elk geval, zo nodig, altijd handmatig remmen.

BELANGRIJK Als het systeem voorziet dat het remniveau onvoldoende is om de ingestelde afstand te handhaven, wordt de nadering tot het voorgaande voertuig aan de bestuurder gesignaleerd met de weergave van de melding 'BRAKE!' ('Remmen!') of door een speciaal bericht op het display, de nadering die voorafgaat. Er klinkt bovendien een geluidssignalering. In dit geval moet onmiddellijk in de nodige mate geremd worden om de veiligheidsafstand van het voorliggende voertuig te handhaven.

BELANGRIJK Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder na te gaan of er op de route van het voertuig geen voetgangers, andere voertuigen of voorwerpen aanwezig zijn. Het niet in acht nemen van deze

waarschuwingen kunnen ongevallen of letsel tot gevolg hebben.

BELANGRIJK Het is de volledige verantwoordelijkheid van de bestuurder om een veilige afstand van het voorliggende voertuig te bewaren volgens de geldende verkeersregels in de verschillende landen.

“STOP AND GO” STRATEGIE

Met de strategie van de werking “Stop and Go” kan de veiligheidsafstand van het voertuig worden bewaard die voorafgaat tot de complete stilstand van de auto, bovendien zorgt het voor de automatische herstart van de auto wanneer het voorgaande voertuig binnen twee seconden weer gestart wordt, daarentegen is het om weer te starten nodig het gaspedaal in te trappen of op de knop RES te drukken.

UITSCHAKELING

Het systeem wordt uitgeschakeld en de ingestelde snelheid wordt gewist als:

er op de knop  van de Active Cruise Control (met ingeschakeld systeem of in pauze) wordt gedrukt;

het startstelsel op STOP wordt gezet;

de RACE modus wordt ingeschakeld.

Het systeem wordt geannuleerd (terwijl de ingestelde snelheid en afstand opgeslagen blijven):



ABC

- wanneer het systeem in pauze wordt gezet (zie paragraaf “Inschakelen / Uitschakelen Active Cruise Control”);
- als de condities die in de paragraaf “De gewenste snelheid instellen” zich voordoen;

SIGNALERING BEPERKTE WERKING VAN HET SYSTEEM

Als op het display dit bericht wordt weergegeven, doet er zich mogelijk een conditie voor die de werking van het systeem beperkt.

De mogelijke redenen voor deze beperking zijn een blokkering van het zicht van de camera of een storing. Als een belemmering wordt gesignaleerd, maak dan het gebied van de voorruit schoon dat in fig. 111 is weergegeven en controleer of het bericht verdwijnt.

Wanneer de omstandigheden die de werking van het systeem hebben beperkt ophouden, zal het systeem naar een normale en volledige werking terugkeren.

Als de fout aanhoudt, contact op nemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS HET RIJDEN

In sommige rijtsituaties (zie de beschrijving) werkt het systeem mogelijk niet correct: de bestuurder moet dan ook altijd de controle over het voertuig behouden.

Een aanhangwagen slepen

Het slepen van een aanhangwagen wordt niet aanbevolen tijdens het gebruik van het systeem.

Niet uitgelijnd voertuig

Het is mogelijk dat het systeem een voorligger op dezelfde rijbaan die niet op dezelfde richtingslijn zit of een voertuig dat via een zijstrook invoegt, niet detecteert. In deze gevallen wordt mogelijk onvoldoende afstand gearandeerd van voorliggende voertuigen.

Het niet-uitgelijnde voertuig kan de richtingslijn inkomen of verlaten, waardoor een plotselinge remwerking of versnelling van het voertuig wordt veroorzaakt.

Sturen en bochten

Bij het nemen van een bocht met ingesteld systeem, kan het systeem de snelheid en de acceleratie begrenzen om de stabiliteit van het voertuig te garanderen, ook als er geen voorliggers zijn gedetecteerd. Na de bocht herstelt het systeem de eerder ingestelde snelheid.

BELANGRIJK Bij scherpe bochten kunnen de prestaties van het systeem beperkt zijn. In dit geval is het aanbevolen om het systeem uit te schakelen. Bovendien herinneren we eraan dat de snelheid

uitsluitende IN en dus niet VÓÓR de bocht wordt beperkt. Let daarom altijd goed op.

Gebruik van het systeem op een helling

Bij het rijden op wegen met variabele hellingen detecteert het systeem mogelijk de aanwezigheid van een voertuig op dezelfde rijstrook niet. De prestaties van het systeem kunnen beperkt zijn afhankelijk van de snelheid, de lading van het voertuig, de verkeerssituatie en de steilheid van de stijging/daling.

Wisselen van rijbaan

Het systeem detecteert mogelijk niet de aanwezigheid van een voertuig zolang deze zich niet volledig op de rijstrook bevindt waarop u rijdt. In dat geval wordt mogelijk niet voldoende afstand van het van rijbaan wisselende voertuig gearandeerd: het is aanbevolen om altijd goed op te letten en om altijd klaar te zijn om zo nodig te remmen.

Kleine voertuigen

Sommige voertuigen met een smal profiel (bijv. fietsen en motorfietsen) die in de buurt van de buitenranden van de rijstrook rijden of die via de binnenkant invoegen, worden niet gedetecteerd zolang ze niet volledig binnen de rijstrook zijn.

In dit geval wordt mogelijk niet

voldoende afstand gegarandeerd van voorliggende voertuigen.

Stilstaande voorwerpen en voertuigen

Het systeem kan de aanwezigheid van stilstaande voorwerpen en voertuigen niet detecteren. Het systeem treedt bijvoorbeeld niet in werking in situaties waarin het voorliggende voertuig de rijstrook verlaat en het voertuig daarvoor stilstaat op de rijstrook. Let altijd goed op, zodat u altijd klaar bent om te remmen als dat nodig is.

Voorwerpen en voertuigen die in tegenovergestelde richting of in dwarsrichting bewegen

Het systeem kan de aanwezigheid van voorwerpen en voertuigen die in tegenovergestelde richting of in dwarsrichting bewegen niet detecteren en treedt dus niet in werking als het deze voorwerpen tegenkomt.



BELANGRIJK

116) Let tijdens het rijden altijd goed op, zodat u altijd klaar bent om te remmen als dat nodig is.

117) Het systeem is een ondersteuning voor de bestuurder die altijd zijn volle aandacht bij het rijden moet houden. De verantwoordelijkheid voor het besturen van het voertuig ligt altijd nog bij de bestuurder, die rekening moet houden met de verkeersomstandigheden om in volledige veiligheid te kunnen rijden. De bestuurder moet altijd de op veilige afstand te rijden ten opzichte van het voertuig dat voor hem rijdt.

118) Het systeem wordt niet ingeschakeld bij aanwezigheid van voetgangers, voertuigen die in tegengestelde richting of in dwarsrichting bewegen en stilstaande voorwerpen (bijv. een voertuig dat stilstaat in een file of met pech).

119) Het systeem is niet in staat rekening te houden met weg-, verkeers- en weersomstandigheden en met situaties met slecht zicht (bijv. mist).

120) Het systeem herkent niet altijd volledig complexe rijcondities. Dit kan leiden tot een verkeerde of ontbrekende analyse van de te bewaren veilige afstand.

121) Het systeem kan de maximale remkracht niet op het voertuig toepassen: het voertuig wordt dan ook niet volledig gestopt.



BELANGRIJK

40) Het systeem kan beperkt of niet werken vanwege weersomstandigheden zoals zware regen, hagel, dikke mist, hevige sneeuw.

41) De sectie van de bumper voor de sensor mag niet bedekt zijn met stickers, extra koplampen of enig ander voorwerp.

42) Werking kan in gevaar worden gebracht door structurele wijzigingen aangebracht aan het voertuig, zoals modificatie aan de frontale geometrie, vervanging van wielen of een zwaardere lading dan de standaardlading van het voertuig.

43) Incorrecte reparaties verricht op het voorste deel van het voertuig (bijv. bumper, chassis) kunnen de positie van de radarsensor wijzigen en de werking ervan in gevaar brengen. Ga naar een Alfa Romeo Servicenetwerk om elke operatie van dit type.

44) Knoei niet aan of voer geen interventie uit aan de radarsensor of aan de camera op de voorruit. Neem in geval van een storing van de sensor contact op met een Alfa Romeo Servicenetwerk.

45) Was niet met hogedrukjets in de onderste zone van de bumper: in het bijzonder, niet werken op de elektrische connector van het systeem.


46) Wees voorzichtig in het geval van reparaties en nieuwe verf in de zone rond de sensor (paneel dat de sensor bedekt op de linkerkant van de bumper). Bij frontale botsingen kan de sensor automatisch worden uitgeschakeld en op het display wordt een signalering weergegeven om aan te geven dat de sensor moet worden gerepareerd. Ook bij afwezigheid van storingsignalen moet het systeem worden uitgeschakeld als u vermoedt dat de stand van de radarsensor is gewijzigd (bijv. door frontale botsingen bij lage snelheid zoals tijdens parkeer manoeuvres). Ga in deze gevallen naar een Alfa Romeo Servicenetwerk om de radarsensor te laten uitlijnen of vervangen.



ABC

PARKEERSENSORENSYSTEEM

(indien aanwezig)



VERSIES MET 4 SENSOREN

De parkeersensoren in de achterste bumper fig. 118 detecteren de aanwezigheid van obstakels en waarschuwen de bestuurder erover via een geluidssignaal en, waar voorzien, visuele indicaties op het instrumentenpaneeldisplay.



118

0717650001EM

Inschakelen/uitschakelen

Om het systeem buiten werking te stellen op knop fig. 119 drukken.

De led in de knop licht op of niet wanneer het systeem van aan naar uit schakelt (en omgekeerd).



119

0717650002EM

- Led uit: systeem ingeschakeld;
- Ledlampje brandt continu: systeem uitgeschakeld

Als er op de knop wordt gedrukt terwijl er een storing in het systeem is, knippert de led ongeveer 5 seconden, daarna blijft hij permanent branden.

Systeem in-/uitschakelen

Wanneer het systeem is ingeschakeld, wordt deze automatisch geactiveerd door het inschakelen van de achteruitversnelling, terwijl het uitgeschakeld wordt door het inschakelen van een andere versnelling.

Werking met een aanhanger

De werking van de sensoren wordt automatisch uitgeschakeld zodra de elektrische stekker van de aanhanger in het stopcontact van de trekhaak van de auto wordt gestoken. De sensoren worden automatisch ingeschakeld zodra

de stekker van de aanhangerkabel verwijderd wordt.

VERSIES MET 8 SENSOREN

De parkeersensoren in de voorste (fig. 120) en achterste (fig. 121) bumper detecteren de aanwezigheid van obstakels en waarschuwen de bestuurder via een geluidssignaal en, waar voorzien, visuele indicaties op het instrumentenpaneeldisplay.



120

0717650003EM



121

0717650001EM

Inschakelen/uitschakelen

Om het systeem buiten werking te stellen op knop fig. 119 drukken.

De led in de knop licht op of niet wanneer het systeem van aan naar uit schakelt (en omgekeerd).

- Led uit: systeem ingeschakeld;
- Led permanent aan: systeem uitgeschakeld.

Als er op de knop wordt gedrukt terwijl er een storing in het systeem is, knippert de led ongeveer 5 seconden, daarna blijft hij permanent branden.

Systeem in-/uitschakelen

Wanneer de achteruitversnelling wordt ingeschakeld en het systeem geactiveerd is, worden zowel de sensoren aan de voorkant als aan de achterkant geactiveerd. Als een andere versnelling is ingeschakeld, worden de sensoren aan de achterkant uitgeschakeld, terwijl de sensoren aan de voorkant actief blijven tot 15 km/h wordt overschreden.

Werking met een aanhanger

De werking van de achterste sensoren wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de connector van de aanhanger in de stekkerdoos van de trekhaak van het voertuig wordt gestoken, terwijl de sensoren aan de voorkant ingeschakeld blijven en akoestische en visuele waarschuwingen kunnen geven. De sensoren achter worden automatisch weer ingeschakeld zodra de connector van de aanhangerkabel verwijderd wordt.

Algemene waarschuwingen

De volgende omstandigheden kunnen de werking van het parkeersysteem beïnvloeden:

- verminderde gevoeligheid van de sensoren en vermindering van de prestaties van het parkeerhulpsysteem kunnen te wijten zijn aan de aanwezigheid van ijs, sneeuw, modder, dikke verf op het oppervlak van de sensoren;

- de sensoren kunnen een niet-bestaand voorwerp detecteren ("echo-interferentie) dat te wijten is aan mechanische interferentie, bijvoorbeeld tijdens het wassen van het voertuig, in geval van regen (sterke wind), hagel;
- de door de sensor verzonden signalen kunnen ook gewijzigd worden door ultrasoonssystemen (bijv. pneumatisch remsysteem van vrachtwagens of pneumatische hamers) in de buurt van het voertuig;

- de prestaties van het parkeerhulpsysteem kan tevens beïnvloed worden door de plaats van de sensoren, bijvoorbeeld wegens een verandering in de geometrie (door slijtage van de schokdempers, wielophanging) of als de banden verwisseld worden, de auto te zwaar beladen is, of speciale afstellingen worden uitgevoerd die de auto lager zetten;

- de aanwezigheid van een trekhaak zonder aanhanger, die kan interfereren met de juiste werking van de parkeersensoren. Alvorens het Park Sensors-systeem te gebruiken, wordt geadviseerd het afneembare trekhaaksamenstel en de bijbehorende bevestiging van het voertuig te verwijderen wanneer dit niet gebruikt wordt voor trekwerkzaamheden. Het niet



ABC

in acht nemen van dit voorschrift kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan voertuigen of obstakels aangezien, wanneer het permanente geluidssignaal klinkt, de kogel van de trekhaak zich veel dichterbij het obstakel bevindt dan de achterbumper. Als de trekhaak gemonteerd moet blijven, ook als er geen aanhanger is, wordt geadviseerd zich tot het Alfa Romeo Servicenetwerk te wenden om het systeem Park Sensors te laten bijstellen, aangezien de trekhaak door de middelste sensoren als een obstakel gedetecteerd kan worden.

☐ de aanwezigheid van stickers op de sensoren. Zorg er dus voor dat er geen stickers op de sensoren worden aangebracht.



BELANGRIJK

122) De verantwoordelijkheid voor het parkeren en andere mogelijk gevaarlijke manoeuvres ligt echter altijd bij de bestuurder. Controleer tijdens deze manoeuvres altijd of er geen andere mensen (vooral kinderen) of dieren aanwezig zijn op het parcours dat u af wilt leggen. De parkeersensoren dienen als hulp voor de bestuurder, die echter nooit zijn aandacht mag laten verslappen tijdens potentieel gevaarlijke manoeuvres, ook al worden ze met lage snelheden verricht.



BELANGRIJK

47) Voor een correcte werking van het systeem mogen de sensoren nooit bevuild zijn met modder, vuil, sneeuw of ijs. Zorg ervoor dat ze tijdens het reinigen niet gekrast of beschadigd worden. Vermijd het gebruik van droge, ruwe of harde doeken. De sensoren moeten met schoon water worden gewassen, waaraan eventueel autoshampoo is toegevoegd. Wanneer speciale reinigingsapparaten worden gebruikt, zoals stoomreinigers of hogedrukreinigers, reinig dan de sensoren zeer snel en houd de straal op minstens 10 cm afstand.


48) Werkzaamheden aan de bumpers in de zone van de sensoren, mogen uitsluitend bij een Alfa Romeo Servicepunt uitgevoerd worden. Werkzaamheden aan de bumper die niet goed worden uitgevoerd, kunnen de werking van de sensoren in gevaar brengen.

49) Voor het overspuiten van de bumpers of eventueel bijwerken van de laklaag in de zone van de sensoren, dient men zich uitsluitend tot het Alfa Romeo Servicenetwerk te wenden. Het verkeerd opbrengen van de lak kan de werking van de parkeersensoren negatief beïnvloeden.

WAARSCHUWING RIJBAANOVERSCHRIJDING (LDW) SYSTEEM



BESCHRIJVING



Het Lane Verlatings- waarschuwingssysteem maakt gebruik van een camera op de voorruit om de begrenzingslijnen van rijstroken te detecteren en om de positie van het voertuig binnen deze wegmarkeringen te berekenen zodat het voertuig in de rijstrook kan blijven.

Wanneer een of meer rijstrookbegrenzingslijnen worden gedetecteerd en het voertuig deze overschrijdt zonder tussenkomst van de bestuurder (richtingaanwijzer niet ingeschakeld), laat het systeem een geluidssignaal horen.

Als het voertuig de rijstrook blijft verlaten zonder tussenkomst van de bestuurder, dan gaat het lampje op het display branden (rechts of links) om de bestuurder aan te sporen om het voertuig weer binnen de begrenzingslijnen van de rijstrook te brengen.

SYSTEEM IN-/UITSCHAKELLEN

Het systeem wordt ingeschakeld/uitgeschakeld door het indrukken van de knop, fig. 122

Bij elke inschakeling van de motor behoudt het systeem de werking die het had bij de vorige uitschakeling.



122

0722650001EM

Voorwaarden voor inschakeling

Als het systeem eenmaal is ingeschakeld, wordt het alleen actief als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- de voertuigsnelheid boven 60 km/h is;
- de begrenzingslijnen van de rijstrook zijn tenminste zichtbaar aan een zijde;
- de zichtbaarheid is afdoende;
- de weg is rechthoekig of met ruime bochten;
- er wordt een redelijke afstand tot het voertuig dat voor u rijdt gehouden;
- geen richtingaanwijzer (voor het veranderen van rijstrook) ingeschakeld.



BELANGRIJK

50) Uitstekende ladingen op het dak van het voertuig kunnen interfereren met de goede werking van de camera. Controleer, voor het wegrijden, of de lading goed geplaatst is en of het werkingsbereik van de camera niet afgedekt wordt.

51) Als de voorruit vervangen moet worden vanwege krassen, steenslag of breuk, neem dan uitsluitend contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk. Vervang de voorruit niet zelf, gevaar van storingen! Het wordt aanbevolen de voorruit te laten vervangen als deze in de buurt van de camera beschadigd is.

52) Knoei niet me de camera en voer er geen werkzaamheden aan uit. Dek de openingen in het sierdeksel onder de achteruitkijkspiegel niet af. Neem in geval van een storing van de camera contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

53) Dek het werkingsbereik van de camera niet af met stickers of andere voorwerpen. Let ook op andere voorwerpen op de motorkap (bijv. een laag sneeuw) en zorg ervoor dat die de werking van de camera niet belemmeren

54) De camera kan beperkt of niet werken vanwege weersomstandigheden zoals: zware regen, hagel, dikke mist, hevige sneeuw, vorming van ijslagen op de voorruit.

55) De werking van de camera kan ook in gevaar komen door de aanwezigheid van stof, condens, vuil of ijs op de voorruit, door verkeersomstandigheden (bijv. voertuigen die niet in lijn met uw voertuig rijden, voertuigen die de weg oversteken of in de andere richting op dezelfde rijbaan rijden, in een krappe bocht), door omstandigheden van het wegdek en rijomstandigheden (bijv. rijden op onverharde wegen). Zorg ervoor dat de voorruit altijd schoon is. Gebruik speciale reinigingsmiddelen en schone doeken om te voorkomen dat er krassen op de voorruit komen. De werking van de camera kan ook beperkt of afwezig zijn onder sommige rij-, verkeers- en wegdekstandigheden.



ABC

ACHTERUITKIJKCAMERA / DYNAMISCH RASTER



BESCHRIJVING

De achteruitkijkcamera bevindt zich op de achterklep, nabij de openingsknop, fig. 123.



123

07186S0001EM



123)



56)

Camera inschakelen/uitschakelen

De functie kan worden ingeschakeld/uitschakeld op het Connectsysteem.

Het systeem inschakelen

Om toegang te krijgen tot de functie moeten in het hoofdmenu de volgende items in volgorde worden geselecteerd: "Instellingen", "Bestuurdersassistentie" and "Achteruitkijkcamera". Het volgende submenu verschijnt:

- Actief
- Uitschakelvertraging;
- Rooster.

Selecteer "Activeren om het camerazicht te activeren op het Connectsysteemddisplay.

Bij elke inschakeling van de achteruit toont het display van het Connect-systeem, fig. 124, wordt het gebied rondom het voertuig, zoals gezien door de achteruitrijcamera getoond.



124

07186S0002EM

WEERGAVEN EN BERICHTEN OP HET DISPLAY

Indien geactiveerd, wordt het rooster over de afbeelding geplaatst om de breedte van het voertuig te markeren en het te verwachten traject in overeenstemming met de stand van het stuurwiel.

Een er overheen geplaatste onderbroken middenlijn geeft het midden van het voertuig aan om parkeermanoeuvres of het uitlijnen van een sleepoog te vergemakkelijken. De verschillende gekleurde zones geven de afstand aan vanaf de achterkant van het voertuig.

De volgende tabel toont bij de benadering de afstanden van elke zone fig. 124:

Zone	Afstand vanaf de achterkant van het voertuig
Rood	0-30 cm
Geel	30 cm ÷ 1 m
Groen	1 m of meer

BELANGRIJK Let tijdens parkeermanoeuvres in het bijzonder op obstakels die zich boven of onder het bereik van de camera kunnen bevinden.



BELANGRIJK

123) De verantwoordelijkheid voor het parkeren en andere mogelijk gevaarlijke manoeuvres ligt echter altijd bij de bestuurder. Controleer tijdens deze manoeuvres altijd of er geen mensen (vooral kinderen) of dieren in het betreffende gebied aanwezig zijn. De camera dient als hulp voor de bestuurder, die echter nooit zijn aandacht mag laten verslappen tijdens potentieel gevaarlijke manoeuvres, ook al worden ze met lage snelheden verricht. Houd altijd een lage snelheid aan, zodat meteen geremd kan worden in geval van obstakels.



BELANGRIJK

56) Voor een correcte werking is het van extreem belang dat de camera altijd schoon en vrij van modder, vuil, sneeuw of ijs wordt gehouden. Zorg ervoor dat de camera tijdens het reinigen niet gekrast of beschadigd wordt. Vermijd het gebruik van droge, ruwe of harde doeken. De camera moet met schoon water worden gewassen, waaraan eventueel autoshampoo is toegevoegd. In wasstraten met stoomreinigers of hogedrukreinigers moeten de camera snel gewassen worden door de spuitmond op minstens 10 cm van de sensoren te houden. Breng geen stickers op de camera aan.

TANKEN



Zet altijd de motor af alvorens te tanken.

BENZINEMOTOREN

Tank alleen loodvrije benzine met een octaangehalte (R.O.N.) van ten minste 95 (EN228-specificatie).

124) 125) 126)

DIESELMOTOREN

Gebruik alleen diesel voor motorvoertuigen (specificatie EN590 en EN16734).

Werking bij lage temperaturen

Bij zeer lage buitentemperaturen kan de vloeibaarheid van de Dieselolie onvoldoende worden wegens de vorming van paraffine met een slechte werking van het brandstoftoevoersysteem als gevolg.

Om deze problemen te voorkomen, zijn afhankelijk van het seizoen verschillende soorten Dieselolie beschikbaar: zomerdiesel, winterdiesel en arctische diesel (koude landen).

In geval van tanken met diesel die niet geschikt is voor de bedrijfstemperatuur, wordt geadviseerd de diesel te mengen met een speciaal additief, giet dit in de tank vóór de antivries en tank vervolgens de diesel.

TANKPROCEDURE

Het brandstofklepje wordt samen met de centrale portiervergrendeling ontgrendeld en wordt automatisch vergrendeld wanneer de centrale vergrendeling wordt ingeschakeld.

Het klepje openen

Ga als volgt te werk om te tanken:

- open klepje fig. 125, door op het door de pijl aangegeven punt te drukken;
- verwijder de tankdop;
- steek het vulpistool in de vulopening en tank;



125

0720650001EM

- wacht na het tanken minstens 10 seconden alvorens het vulpistool te verwijderen zodat de brandstof in de tank kan vloeien;
- verwijder dan de automaat uit de vulopening, sluit de tankdop en sluit vervolgens de klep.


De eerder beschreven tankprocedure is



ABC

afgebeeld op het plaatje dat aan de binnenkant van de tankklep is aangebracht.

Op het plaatje staat ook het soort brandstof (LOODVRIJE BRANDSTOF = benzine; DIESEL = diesel), en het symbool ter certificering van de conformiteit aan de normen EN228 (benzine), EN590 en EN16734 (diesel), fig. 126.



126

0720650002EM

Brandstoffen – Identificatie van de compatibiliteit van de voertuigen. Grafisch symbool ter informatie van consumenten in overeenstemming met de specificatie EN16942

De hierna gegeven symbolen maken de herkenning van de correcte soorten brandstof te gebruiken op uw voertuig gemakkelijker.

Alvorens te tanken, controleer de symbolen (waar voorzien) in het klepje van de brandstofvulopening en vergelijk ze met het symbolen op de benzinepomp (waar voorzien).

Symbolen voor voertuigen op benzine



E5: loodvrije benzine met tot 2,7% (m/m) zuurstof en met maximaal ethanol van 5,0% (V/V) conform aan de norm EN228.

E10: loodvrije benzine met tot 3,7% (m/m) zuurstof en met maximaal ethanol van 10,0% (V/V) conform aan de norm EN228.

Symbolen voor voertuigen op diesel




B7: diesel met tot 7% (V/V) Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Esters) conform aan de norm EN590.

B10: diesel met tot 10% (V/V) Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Esters) conform aan de norm EN16734.

Tanken in geval van nood dieselversies (indien aanwezig)

Ga als volgt te werk:

- open de bagageruimte en pak de specifieke adapter die onder de laadvloer is opgeborgen fig. 127;
- open klepje fig. 125, door op het door de pijl aangegeven punt te drukken;
- verwijder de tankdop;
- plaats de tankdop terug in zijn zitting;
- breng de adapter aan op de tankopening;
- verwijder de adapter na het tanken, draai de tankdop dicht en sluit vervolgens de tankklep;
- berg tenslotte de adapter op in de bagageruimte.



127

07206S0005EM

Brandstofklepje openen in een noodgeval

In een noodgeval kan het brandstofklepje geopend worden door te werk te gaan vanuit de binnenkant van de bagageruimte.

Ga als volgt te werk:

- open de achterklep en zoek het kabeltje voor opening in een noodgeval dat naast de vulopening is aangebracht;
- trek aan het touwtje om het slot van het brandstofklepje te ontgrendelen;
- open het brandstofklepje door er op te drukken (zie eerdere aanwijzingen).

BELANGRIJK Houd de waterstraal van een hogedrukreiniger op minstens 20 cm afstand van de brandstofvulopening.



BELANGRIJK

124) *Monteer geen voorwerp/dop op de rand van de vulopening die niet geschikt is voor het voertuig. Het gebruik van voorwerpen/doppen van het verkeerde type kan de druk in de tank doen toenemen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.*

125) *Breng geen open vuur of brandende sigaretten in de buurt van de vulopening van de tank: brandgevaar. Kom niet te dicht met het gezicht bij de vulopening, om geen schadelijke dampen in te ademen.*

126) *Maak geen gebruik van een mobiele telefoon in de buurt van de benzinepomp: brandgevaar.*



ABC


EEN AANHANGER TREKKEN

(indien aanwezig)



MONTAGESCHEMA

De structuur van de trekhaak moet bevestigd worden aan de carrosserie op de punten aangegeven in fig. 128.



128

0722650040EM

BELANGRIJK Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk voor de montage van de trekhaak.



NOODGEVALLEN

- ALARMKNIPPERLICHTEN 140
- EEN LAMP VERVANGEN 140
- ZEKERINGEN VERVANGEN 146
- BANDENREPARATIEKIT 151
- RUN FLAT-BANDEN 154
- NOODSTART 154
- AFSLUITER VAN DE BRANDSTOFTOEVOER 156
- SLEPEN VAN VOERTUIG MET PECH 157
- SLEPEN VAN HET VOERTUIG 158

Een lekke band of een doorgebrand lampje?
Soms kan een probleem uw reis in gevaar brengen.
De pagina's over noodsituaties kunnen u helpen om op
zelfstandige en kalme wijze kritieke situaties op te lossen.
Wij adviseren u om in een noodsituatie het gratis telefoonnummer
te bellen dat in het garantieboekje is vermeld.
U kunt ook het gratis landelijke of internationale universele
telefoonnummer bellen om het dichtstbijzijnde Alfa romeo
Servicenetwerk te vinden.

ALARMKNIPPERLICHTEN



CONTROLE



Druk op de knop fig. 129 om de geveerwaarschuingslichten in of uit te schakelen.

Wanneer de alarmknipperlichten werken, knipperen de controlelampjes en .

Wanneer u van het voertuig weg moet om hulp te zoeken, blijven de geveerwaarschuingslichten knipperen, ook al staat de startinrichting in de STOP-stand.



129

08016S0001EM

BELANGRIJK Het gebruik van de alarmknipperlichten wordt geregeld door de wegeverkeerswetgeving van het land waar u rijdt: neem de wettelijke voorschriften in acht.

Noodremmen

De Alarmknipperlichten zijn ingeschakeld en waarschuingslampjes en verschijnen op het

instrumentenpaneel in het geval van remmen voor een noodgeval en volgens de modus geselecteerd door de "Alfa DNA™" kiesschakelaar.

Wanneer de "Alfa DNA™" kiesschakelaar in stand "n" of "a" staat, is de inschakeling van de activeringsdrempel van de alarmknipperlichten hoger, aan de andere kant is de gevoeligheid van de activering in stand "d" lager dan die in de "n" en "a" modi.


De lichten gaan automatisch uit wanneer het noodremmen ophoudt.



BELANGRIJK

57) Een langdurig gebruik van de geveerwaarschuingslampjes kan ervoor zorgen dat de accu leeg raakt.

EEN LAMP VERVANGEN



ALGEMENE INSTRUCTIES

- Controleer alvorens een lamp te vervangen of de contacten zijn geoxideerd;
- vervang doorgebrande lampen door exemplaren van hetzelfde type en vermogen;
- controleer na vervanging van een gloeilamp in de koplamp altijd of de koplampafstelling goed is;
- als een lamp niet werkt, controleer dan of de betreffende zekering is doorgebrand alvorens de lamp te vervangen. Om de zekeringen te vinden wordt verwezen naar de paragraaf "Zekeringen vervangen" in dit hoofdstuk.

BELANGRIJK In sommige specifieke klimaatcondities zoals lage temperatuur, vochtigheid of na het wassen van de auto, kan er zich een dunne condenslaag vormen op de interne oppervlakken van de achterlichten en de koplampen. Dit fenomeen verdwijnt na het inschakelen van de lampen

TYPEN LAMPEN

Het voertuig is voorzien van de volgende lampen

Volglas lampen (type A): klemmontage. Trek om te verwijderen.

Lamp met bajonet-sluiting (type B): druk de lamp ietwat in en draai linksom om hem uit de houder te verwijderen.

Buislampen (type C): trek de lamp uit de veercontacten om hem te verwijderen.

Halogeenlampen (type D): maak de lamp vrij en trek hem uit zijn zitting door de stekker opzij te draaien.

Halogeenlampen (type E): draai de lamp linksom om hem uit de houder te verwijderen.

Xenon gasontladinglampen (type F): raadpleeg het Alfa Romeo Servicenetwerk om dit type lamp te vervangen.


A



B



C



D



E



F



ABC

Lampen	Type	Vermogen	Referentieafbeelding
Grootlicht, positielichten voor/daglicht looplicht (DRL) (*)	H15	55/15W	D
Dimlichten (*)	H7	55W	D
Richtingaanwijzers voor (*)	PY24W	24W	B
Mistlampen(*)	H11	55W	E
Koplampen grootlicht/dimlicht (Xenon gasontladingslampen)	D5S	25W	F
Dim-/grootlicht (Xenon gasontladingslampen)	D3S	35W	F
Verlichting zonneklep	1.5CP	2.1W	C
Dashboardkastverlichting	W5W	4W	A
Bagageruimteverlichting	W5W	5W	A
Puddle lichten (onder deurpaneel)	W5W	5W	A

(*) Alleen voor de basisversie koplampen met halogeen grootlicht/dimlichten

LAMP BUITENVERLICHTING VERVANGEN

BELANGRIJK Vervang de lamp alleen wanneer de motor uit is. Controleer ook of de motor koud is, om het risico op brandwonden te voorkomen.

Voorste lichtunit met halogeen koplampen grootlicht/dimlicht

Dimlicht

Ga als volgt te werk om de lamp van deze verlichting te vervangen:


- verwijder de bovenste afdekking van de wielkast door de twee bevestigingsschroeven fig. 130 los te draaien;



130

0802650001EM


- verwijder de afdekking fig. 131;



131

0802650002EM

- verwijder de lamp/lamphouder van de zitting fig. 132;



132

0802650003EM


- verwijder de lamp door deze van de lamphouder af te schuiven;
- plaats de nieuwe lamp, controleer of hij goed vergrendeld is in de lamphouder;
- plaats vervolgens de lamp en de lamphouder in zijn zitting en verzeker u ervan dat hij goed vergrendeld is;

- hermonteer het deksel en de kap en draai de bevestigingsbouten aan.

Grootlicht

Ga als volgt te werk om de lamp van deze verlichting te vervangen:


- werk in de motorruimte fig. 133;



133

0802650023EM

- verwijder de afdekking fig. 134;




134

0802650004EM

- draai de lamp, lamphouder en connector linksom en schuif hem dan van de zitting fig. 135;



ABC



135


0802650005EM

- verwijder de lamp door deze van de lamphouder af te schuiven;
- plaats de nieuwe lamp en controleer of hij goed vergrendeld is in de lamphouder;
- plaats vervolgens de lamp en de lamphouder in zijn zitting op het koplamphuis en draai hem linksom. Verzeker u ervan dat hij goed vergrendeld is;
- hermonteer het beschermdeksel.

Richtingaanwijzers

Ga als volgt te werk om de lamp van deze verlichting te vervangen:


- werk in de motorruimte fig. 136;



136

0802650023EM


- verwijder de afdekking door eraan te draaien fig. 137;



137

0802650006EM

- draai de lamp, lamphouder en lamphuis en schuif hem dan van de zitting fig. 138;



138

0802650007EM

- verwijder de lamp door deze van de lamphouder af te schuiven;
- plaats de nieuwe lamp en controleer of hij goed vergrendeld is in de lamphouder;
- plaats vervolgens de lamp en de lamphouder in zijn zitting op het koplamphuis en draai hem linksom. Verzeker u ervan dat hij goed vergrendeld is;
- hermonteer het beschermdeksel.

Mistlampen voor

Ga als volgt te werk om de lampen te vervangen:


- verwijder de onderste afdekking van de wielkast door de twee bevestigingsschroeven fig. 139 los te draaien;



139

0802650021EM

- trek de lamphouderunit uit het koplamphuis door deze linksom te draaien fig. 140;



140

0802650022EM

- verwijder de lamp door deze van de lamphouder af te schuiven
- plaats de nieuwe lamp en controleer of hij goed vergrendeld is in de lamphouder;
- plaats vervolgens de lamp en de lamphouder in zijn zitting op het koplamphuis en draai hem linksom.

Verzeker u ervan dat hij goed vergrendeld is;

- herplaats de afdekking door de twee bevestigingsschroeven vast te draaien.

Voorste lichtunit met Xenon gasontladinglampen koplampen grootlicht/dimlicht

Om de lampen te vervangen van de koplampen/dimlicht, contact opnemen met een Alfa Romeo Servicenetwerk



BELANGRIJK

127) Wacht tot de uitlaatleidingen zijn afgekoeld alvorens de lamp te vervangen: **GEVAAR VOOR BRANDWONDEN!**

128) Wijzigingen of reparaties aan het elektrisch systeem die niet correct zijn uitgevoerd en waarbij geen rekening wordt gehouden met de technische systeemgegevens, kunnen storingen in de werking en zelfs brand tot gevolg hebben.

129) In halogeenlampen bevindt zich gas onder druk. Als ze breken, kunnen er glassplinters wegschieten.



BELANGRIJK

58) Raak alleen het metalen gedeelte van halogeenlampen aan. Het aanraken van de bol met de vingers kan de lichtopbrengst en de levensduur van de lamp reduceren. Als de bol per ongeluk toch wordt aangeraakt, moet hij worden schoongewreven met een doekje bevochtigd met alcohol en laat hem vervolgens drogen.



ABC

ZEKERINGEN VERVANGEN



INLEIDING

130) 131) 132) 133) 134)

59) 60)

De elektrische installatie wordt beveiligd door zekeringen: bij een storing of bij oneigenlijk gebruik van de installatie brandt de zekering door.

Tang voor het verwijderen van zekeringen

Gebruik het tangetje dat aan het deksel van de zekeringenkast van de motorruimte geklemd is, om een zekering te vervangen fig. 141.

Neem de tang uit de bovenste klemmetjes, oefen wat druk uit en trek de tang naar buiten door hem omhoog te trekken.




141

08036S0053EM

De tang fig. 142 heeft twee uiteinden, speciaal ontworpen om de verschillende types zekeringen die aanwezig zijn in het voertuig te verwijderen.

- 1: MINI-zekering;
- 2: J-CASE zekering.



142

08036S0005EM

Berg na gebruik het tangetje weer op, ga als volgt te werk:

- neem de tang uit de bovenste klemmetjes;
- zet de tang in zijn zitting, door hem naar beneden te duwen, tot hij op zijn plaats vastklikt.

PLAATS VAN DE ZEKERINGEN

De zekeringen, die door de gebruiker kunnen worden vervangen, zijn gegroepeerd in twee dozen onder de opstaptrede van de passagiersstoel en in de bagage ruimte.

BESTURINGSEENHEID ONDER OPSTAPTREDE PASSAGIERSSTOEL

Ga als volgt te werk om een zekering te vervangen:

- til het bovenste uiteinde van de opstaptrede 1 fig. 143 aan de passagierszijde op, trek eraan om de 2 knoppen los te laten;



143

08036S0010EM

- verwijder paneel 2 fig. 144, door deze omlaag uit te nemen, na het losschroeven van de twee bevestigingshaken;



144

0803650011EM


de zekeringen zijn vrij toegankelijk op de besturingseenheid.

Op het deksel van de besturingseenheid zijn de identificatienummers van de elektrische onderdelen die met de zekeringen overeenkomen aangegeven.

ZEKERINGENKAST IN DE BAGAGERUIMTE

Ga als volgt te werk om een zekering te vervangen:

- til de plank op waar de bagage op ligt;
- verwijder het deksel van de fig. 145;



145

0803650014EM


Op het deksel zijn de identificatienummers van de elektrische onderdelen die met de zekeringen overeenkomen aangegeven.

Controleer, na het vervangen van een zekering, of het deksel correct gesloten is.



ABC

REGELENHEID ONDER OPSTAPTREDE PASSAGIERSSTOEL



146

0803650013EM


FUNCTIE	ZEKERING	AMPÈRE
Elektrische ruitbediening voor (bestuurderszijde)	F33	25
Elektrische ruitbediening voor (passagierszijde)	F34	25
Voeding Connect-systeem, Klimaatregeling, Alarm, Elektrisch inklapbare buitenspiegels, EOBD-systeem, USB-poort	F36	15
Power Lock-systeem (Ontgrendeling portier bestuurderszijde - voor sommige versies/markten), Portiersontgrendeling, Centrale vergrendeling	F38	20

FUNCTIE	ZEKERING	AMPÈRE
Ruitensproeierpomp	F43	20
Elektrische ruitbediening achter linkerzijde	F47	25
Elektrische ruitbediening achter rechterzijde	F48	25
Verwarming achterraitspoel. sigarettenaansteker	F94	15



ABC

ZEKERINGENKAST IN DE BAGAGERUIMTE



147

0803650015EM

FUNCIE	ZEKERING	AMPÈRE
Sleepoogmodule (TTM)	F1	40
Hi-Fi-systeem	F8	30
KL15/a USB opladen (C070)	F17	7,5
I-Drive / USB / AUX uitgang	F21	10
KL15/a 12V Elektrische uitgang (R053)	F22	20



BELANGRIJK

130) Vervang een zekering nooit door een exemplaar met een hogere stroomsterkte (ampère); **BRANDGEVAAR**

131) Alvorens een zekering te vervangen, moet gecontroleerd worden of de startinrichting op STOP staat en of alle stroomverbruikers uit staan en/of zijn losgekoppeld.

132) Als een hoofdzekering van een veiligheidssysteem (airbags, remmen), transmissiesysteem (motor, versnellingsbak) of stuurinrichting doorbrandt, neem dan contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

133) Als de zekering opnieuw doorbrandt, neem dan contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

134) Als een hoofdzekering (MAXI-FUSE, MEGA-FUSE, MIDI-FUSE) doorbrandt, neem dan contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.



BELANGRIJK

59) Vervang een doorgebrande zekering nooit door metalen draden of ander materiaal.

60) Als de motorruimte moet worden gewassen, zorg er dan voor dat de waterstraal niet rechtstreeks op de zekeringenkast en de motortjes van de ruitenwissers terechtkomt.

BANDENREPARATIEKIT

(indien aanwezig)



BESCHRIJVING

135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144)

61)


3)

De Bandenreparatiekit bevindt zich in de bagageruimte, in een speciale houder.

Open de bagageruimte en til de laadvloer op om de Bandenreparatiekit te kunnen bereiken.

De Bandenreparatiekit bevat ook:

- een bus 1 fig. 148 met verzegelingsvloeistof, met: vultube 2 en sticker 3 met het opschrift "Max. 80 km/h", die moet worden geplakt op een goed zichtbare plek voor de bestuurder (bijv. op het dashboard) na het repareren van de band;



148

080665000ZEM

- compressor 4 compleet met drukmeter en aansluitstukken;
- een informatiefolder die geraadpleegd moet worden voor een onmiddellijk en correct gebruik van de Tire Repair Kit en die moet worden overhandigd aan het personeel dat de band behandelt met het afdichtmiddel zal repareren;

- een paar beschermende handschoenen;
- enkele adapters voor het oppompen van verschillende elementen.

BELANGRIJK Het afdichtmiddel werkt bij een buitentemperatuur tussen -40°C en $+50^{\circ}\text{C}$ en heeft een vervaldatum.

OPPOMPEN


135) 136) 138) 139) 140) 141) 142) 143)

Ga als volgt te werk:

- schakel de elektrische parkeerrem in. Breng het flesje 1 fig. 149 met afdichtmiddel aan op de desbetreffende plaats op de compressor. Druk het flesje stevig naar beneden aan. Draai de ventieldop los, neem de vulleiding 2 uit en draai de ringmoer op het ventiel van de band vast;




ABC



149

08066S0004EM

- controleer of de schakelaar 5 fig. 150 van de compressor op OFF (uit) is geplaatst;



150

08066S0005EM

- breng de plug in de stekker op de tunnelconsole, start motor;
- schakel de compressor in door de schakelaar 5 fig. 150 op ON (aan) te plaatsen;
- pomp de band op tot de juiste bandenspanning, vermeld in de paragraaf

"Velgen en Banden" (zie hoofdstuk "Technische gegevens"). Verifieer bij uitgeschakelde compressor de drukwaarde op de drukmeter 6 fig. 150 om een exactere waarneming te kunnen verkrijgen;

- als deze na 15 minuten nog steeds geen minstens 1,8 bar bedraagt, koppel dan de compressor van het ventiel en het stopcontact af en verplaats vervolgens het voertuig ongeveer vijf bandenrondes naar voren of naar achteren, zodat de afdichtvloeistof zich gelijkmatig in de band kan verdelen; pomp de band vervolgens weer op;

als na deze handeling nog steeds geen 1,8 bar wordt verkregen binnen 15 minuten na inschakeling van de compressor, rij dan niet verder maar neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk;

stop na ongeveer 8 km, schakel de elektrische parkeerrem in en controleer de bandenspanning opnieuw;

als de druk lager is dan 1,8 bar, ga dan niet terug in de versnelling maar bezoek een Alfa Romeo dealer;

als een spanning van minstens 1,8 bar wordt gemeten, herstel dan de correcte bandenspanning (bij draaiende motor en ingeschakelde elektrische parkeerrem), ga onmiddellijk weer rijden en rijd zeer voorzichtig naar de dichtstbijzijnde werkplaats van het Alfa Romeo Servicenetwerk.

VERVANGING FLES AFDICHTINGSMIDDEL

BELANGRIJK Gebruik alleen originele filterelementen die kunnen worden aangeschaft bij een Alfa Romeo Servicenetwerk.

Ga als volgt te werk:

- Verwijder de tank 1 fig. 151 en druk op de loshaakknop 9;
- breng de nieuwe tank in en druk deze hard omlaag.



151

08066S0009EM



BELANGRIJK

135) Beschadigingen op de zijkanten van de band kunnen niet gerepareerd worden. Gebruik de Bandenreparatiekit niet als de band beschadigd is geraakt door het rijden met een lege band.

136) Doe de beschermende handschoenen aan die bij de Bandenreparatiekit zijn geleverd.

137) Breng de sticker op een voor de bestuurder goed zichtbare plaats aan, om eraan te herinneren dat de band behandeld is met de Bandenreparatiekit. Rijd voorzichtig, met name in bochten. Overschrijd de snelheid van 80 km/h niet. Vermijd abrupt accelereren of remmen.

138) U moet altijd aangeven dat de band gerepareerd is met behulp van de Bandenreparatiekit. Overhandig de folder aan het personeel dat de band zal repareren die behandeld is met de Bandenreparatiekit.

139) Reparatie is niet mogelijk bij schade aan de velg (zodanige vervorming van de groef dat er lucht weglekt). Verwijder niet het eventueel in de band binnengedrongen voorwerp (schroef of spijker).

140) Bedien de compressor nooit langer dan 20 minuten achter elkaar. Gevaar voor oververhitting. De Bandenreparatiekit is niet geschikt voor definitieve reparatie, dus de gerepareerde banden mogen slechts tijdelijk gebruikt worden.

141) Zoals wettelijk verplicht door huidige reglementen omtrent chemicaliën, met betrekking tot de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu en het veilige gebruik van het afdichtmiddel, staat vermeld op het label van de verpakking. Naleving van de instructies op het label is van essentieel belang voor een veilig en effectief gebruik van het product. Vergeet niet het label vóór gebruik zorgvuldig te lezen; de gebruiker van het product is verantwoordelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik. Het afdichtmiddel heeft een houdbaarheidsdatum. Vervang de bus als de houdbaarheidsdatum van het afdichtmiddel is verstreken.

142) Rij niet verder als de bandenspanning onder 1,8 bar is gedaald: de Bandenreparatiekit kan de vereiste afdichting niet garanderen omdat de band te ernstig beschadigd is. Neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

143) De Bandenreparatiekit biedt een tijdelijke reparatie, daarom moet de band zo snel mogelijk worden onderzocht en gerepareerd door een specialist. Het afdichtmiddel is geschikt voor gebruik bij temperaturen binnen het bereik tussen -40°C tot +50°C.

144) Waarschuw de andere weggebruikers voor de stilstaande auto conform de plaatselijke wettelijke voorschriften: alarmknipperlichten, gevarendriehoek enz. Alle inzittenden moeten de auto verlaten en uit de buurt van gevaarlijk verkeer wachten tot de reparatie is uitgevoerd. Indien de auto geparkeerd is op een helling of ruw terrein, blokkeer dan de wielen met wiggen of andere geschikte middelen (zie voor de juiste procedure voor het veilig parkeren van de auto, de paragraaf "Parkeren" in het hoofdstuk "Starten en rijden").



BELANGRIJK

61) Als de band door vreemde voorwerpen lek is geraakt, kan de kit gebruikt worden voor beschadigingen in het loopvlak of de schouder met een diameter van max. 6 mm.



BELANGRIJK

3) Laat de bus en het afdichtmiddel niet in het milieu achter. Zorg dat ze worden weggegooid overeenkomstig de nationale en plaatselijke voorschriften.



ABC

RUN FLAT-BANDEN

(indien aanwezig)

145) 146) 147)

Met de 'Run Flat'-banden kan het voertuig ook bij een lekke band onder controle worden gehouden en kan ongeveer 80 km veilig worden doorgereden met een maximale snelheid van 80 km/h.

De versterkte flank van de band handhaaft de vorm en ondersteunt het gewicht van het voertuig bij spanningsverlies.

Auto's die met Run Flat-banden zijn uitgerust hebben GEEN Tire Repair Kit-bandenreparatieset. Wend u voor een reparatie zo snel mogelijk tot het Alfa Romeo Servicenetwerk.



BELANGRIJK

145) Overschrijd de maximale afstand en de maximale snelheid (80 km - 80 km/h) niet bij spanningsverlies-lekke band.

146) Spanningsverlies verandert het rijgedrag van het voertuig en zorgt bijvoorbeeld voor minder richtingsstabiliteit tijdens het remmen, een langere remweg en een veranderde stuurgeometrie. Pas uw rijstijl dan ook aan en voorkom plotselinge stuurbewegingen of obstakels zoals stoepranden en gaten.

147) Wanneer met een bijzonder zware aanhanger wordt gereden, mag de snelheid van 60 km/h niet worden overschreden.

NOODSTART



Als de accu leeg is, kan de motor gestart worden met startkabels en de accu van een ander voertuig, of met een hulpaccu. In elk geval moet de gebruikte accu een capaciteit hebben die gelijk is aan of enigszins groter is dan de lege accu.

Starten net een hulpaccu kan gevaarlijk zijn als dit niet correct wordt uitgevoerd: volg onderstaande procedures zorgvuldig.

62)

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Gebruik geen hulpaccu of enige andere externe voedingsbron met een spanning hoger dan 12 V: de accu, de startmotor, de dynamo en het elektrische systeem van het voertuig kunnen hierdoor worden beschadigd.

Probeer niet te starten met een hulpaccu als de accu bevroren is. De accu kan kapot gaan en ontploffen!

EXTERNE VERBINDINGSPOLEN ACCU

Om de bediening te vergemakkelijken bevinden de externe polen van de hulpaccu zich in de motorruimte: de accu zelf, daarentegen, is in de kofferbak geplaatst.

De negatieve terminal (-) fig. 152 fig. 8 bevindt zich naast de rechter vergrendeling van de motorkap.



152

0807650006EM

U kunt bij de positieve pool (+) komen door het deksel te verwijderen fig. 153



153

0807650007EM

open het beschermklepje fig. 154.



154

0807650002EM

De pool wordt getoond in fig. 155.




155

0807650001EM

Om de handeling uit te voeren moet u de juiste kabels hebben om de hulpaccu met de externe polen van de lege accu te verbinden. Meestal hebben deze kabels terminals aan de uiteinden en zijn ze herkenbaar aan verschillende kleuren (rood = positief, zwart = negatief).

STARTEN MET HULPACCU

 148) 149) 150)

Ga als volgt te werk:

- schakel alle elektrische apparaten in het voertuig uit;
- schakel de parkeerrem in, zet de versnellingspook in stand P (Parkeren), voor versies met automatische versnellingsbak, of in de vrijstand, voor versies met handgeschakelde versnellingsbak, en zet de startinrichting in STOP;
- bij gebruik van de accu van een ander voertuig, het voertuig parkeren binnen het bereik van de kabels die gebruikt worden voor de verbinding, de parkeerrem inschakelen en controleren of de startinrichting uitgeschakeld is.

BELANGRIJK Indien de hulpaccu geïnstalleerd is op een ander voertuig, controleren of er geen onbedoeld contact is van metalen onderdelen tussen de twee voertuigen, aangezien dit kan leiden tot kortsluiting naar massa, met het risico van ernstig letsel aan mensen die in de buurt staan.

BELANGRIJK Het verkeerd uitvoeren van onderstaande procedure kan leiden tot ernstige letsel bij mensen of schade aan het laadsysteem van één of beide voertuigen. Volg de onderstaande instructies nauwkeurig op.

Kabels aansluiten

 63)

Ga als volgt te werk om de auto te starten met een hulpaccu:

- sluit een terminal aan het einde van de positieve kabel aan vanaf de afstandspositieve pool (+) van de auto met lege accu;
- sluit de terminal aan op het tegenoverliggende uiteinde van de positieve (+) kabel naar de positieve (+) pool van de hulpaccu;
- sluit een negatieve kabeleindterminal aan op de negatieve (-) pool van de hulpaccu;
- sluit de terminal aan op het tegenovergestelde uiteinde van de negatieve (-) kabel naar het aardepunt (-) op het voertuig met de lege accu;
- start de motor van de auto met een hulpaccu, laat deze enkele minuten stationair draaien en start dan de motor van de auto met lege accu. In het geval dat een draagbare accu wordt gebruikt, wacht enkele seconden na het voltooiën van de aansluiting, voordat u het voertuig start.



ABC

Kabels loskoppelen

Zodra de motor is gestart, verwijder de aansluitingskabels in omgekeerde volgorde, zoals hieronder getoond:

- sluit de negatieve kabel eindterminal (-) af van het aardepunt (-) van de auto met lege accu;
- sluit de terminal aan op het tegenoverliggende uiteinde van de negatieve (-) pool van de hulpaccu;
- sluit de terminal aan op het tegenoverliggende uiteinde van de positieve (+) kabel van de positieve (+) pool van de hulpaccu;
- sluit de terminal af aan het einde van de positieve kabel vanaf de afstandspositieve pool (+) van de auto met lege accu.



BELANGRIJK

148) Kom niet te dicht bij de koelventilator van de radiator: de elektrische ventilator kan inschakelen; gevaar voor verwondingen. Sjaals, dassen of andere loszittende kleding kunnen door de bewegende onderdelen worden meegetrokken.

149) Verwijder alle metalen voorwerpen (bijv. ringen, horloges, armbanden), die zouden kunnen leiden tot een onbedoeld elektrisch contact en daardoor ernstig letsel.

150) De batterijen bevatten een zuur dat de huid of de ogen kan verbranden. Accu's produceren waterstof, dat uiterst brandbaar en explosief is. Houd ze daarom uit de buurt van vlammen of apparaten die vonken kunnen afgeven.



BELANGRIJK

62) Gebruik nooit een accusnellader om de motor te starten, aangezien deze de elektronische systemen kan beschadigen, met name de regeleenheden van de ontsteking en de brandstoftoevoer.

63) Verbind de startkabel niet met de minpool (-) van de lege accu. De afgegeven vonk kan explosie van de accu tot gevolg hebben en ernstige schade veroorzaken. Gebruik alleen het specifieke massapunt; gebruik geen andere blootgestelde metalen onderdelen.

AFSLUITER VAN DE BRANDSTOFTOEVOER

BESCHRIJVING

Het voertuig is uitgerust met een systeem dat in geval van een botsing de brandstoftoevoer onderbreekt, waardoor de motor afslaat.

Dit veiligheidssysteem wordt aangestuurd door de ORC-regeleenheid, die alle beschermingssystemen voor inzittenden beheert. Afhankelijk van het type botsing en de kracht van de impact bepaalt deze regeleenheid of de airbags en de voorste veiligheidsgordelaanspanners moeten worden geactiveerd en of onmiddellijk de voeding moet worden gestopt van de accu naar de toevoerpompen en de systemen die verband houden met de werking van de motor. De kracht van de accu wordt onderbroken door de pyrotechnische zekering geplaatst op de zekeringenkast naast de positieve pool van de accu "te laten exploderen". Wanneer de zekering "defect" is, blijven alleen sommige diensten, noodzakelijk voor de veiligheid van het voertuig (bijv. portiervergrendeling, antidiefstalapparaat, etc.), gevoed.

BELANGRIJK Controleer na de aanrijding het voertuig zorgvuldig op brandstoflekkage, bijvoorbeeld in de motorruimte, onder het voertuig of in de buurt van de tank.

BELANGRIJK Laat de correcte werking van het systeem herstellen door het Alfa Romeo Servicenetwerk.

SLEPEN VAN VOERTUIG MET PECH



VERSIES MET ACHTERWIELAANDRIJVING (RWD)

Het wordt aanbevolen het voertuig te slepen met alle vier de wielen van de grond getild op het platform van een takelwagen.

Als er geen voertuig voor pech onderweg met platform beschikbaar is, moet het voertuig geslept worden met de achterwielen **OPGEHEVEN** van de grond (met behulp van een aanhanger of speciale inrichtingen die het opheffen van de achterwielen mogelijk maken).

BELANGRIJK Het slepen van voertuigen zonder te voldoen aan bovenstaande voorschriften kan ernstige schade aan het voertuig toebrengen.

VERSIES MET VIERWIELAANDRIJVING (AWD)

Het wordt aanbevolen het voertuig te slepen met alle vier de wielen van de grond getild op het platform van een takelwagen.

BELANGRIJK Vermijd het optillen van de voor- of de achterwielen alleen, met gebruik van een trailer of voertuig waarmee de wielen van een as alleen kunnen worden opgetild. Als alleen de voor- of de achterwielen tijdens het slepen worden opgetild, kan de transmissie of de tussenbak beschadigd raken.

BELANGRIJK Als een voertuig geslept wordt zonder aan bovenstaande vereisten te voldoen, kan de transmissie en/of de tussenbak ernstig beschadigd raken. Schade door verkeerd slepen wordt niet gedekt door de garantie.



ABC

SLEPEN VAN HET VOERTUIG



151) 152)

Om het voertuig, dat bij een ongeval was betrokken of stuk is, te kunnen slepen op het wegdek en alleen over korte afstanden, is er een sleepoog voorzien in de gereedschapskist in de bagageruimte.

Ga als volgt te werk om toegang te hebben tot de sleepoog:

haak de kap fig. 156 aan de achterste of voorste fender (waar voorzien) fig. 156, door op het bovenste deel te drukken;



156

0813650001EM




157

0813650003EM

pak de sleepoog van zijn plaats in de bagageruimte en zorgvuldig reinigen van de schroefdraad behuizing op het voertuig alvorens het te gebruiken;

draai sleepoog van het voertuig op zijn plaats gedurende ongeveer 11 windingen.

BELANGRIJK De grootste werkhoek van de kabel om te bevestigen aan het sleepoog mag de 15° niet overschrijden, zoals getoond in fig. 158.



158


0813650002EM



BELANGRIJK

151) Beweeg de startinrichting naar ON en dan naar STOP, zonder het portier te openen.

152) Onthoud dat tijdens het slepen de rembekrachtiging en de elektrische stuurbekrachtiging niet werken. Om die reden is meer kracht benodigd voor de bediening van het rempedaal en het stuur. Gebruik voor het slepen geen soepele kabels en vermijd bruske bewegingen. Zorg tijdens het slepen dat er geen onderdelen door de sleepverbinding kunnen worden beschadigd. Neem bij het slepen in elk geval de wettelijke voorschriften in acht van het land waarin wordt gereden en pas uw rijgedrag aan. Start de motor niet wanneer de auto wordt gesleept. Maak voor de montage van het sleepoog de schroefdraad zorgvuldig schoon. Controleer of het sleepoog volledig op de schroefdraadpen is gedraaid alvorens de auto te slepen.



ONDERHOUD EN ZORG

- GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD160
- MOTORRUIMTE167
- ACCU OPLADEN172
- ONDERHOUDSPROCEDURES174
- HET VOERTUIG OPKRIKKEN176
- WIELEN EN BANDEN176
- CARROSSERIE178

Dankzij correct onderhoud kunnen de prestaties van het voertuig, evenals beperkte bedrijfskosten en het behoud van de efficiëntie van de veiligheidssystemen gedurende langere tijd gegarandeerd worden.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe.

GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD

Juist onderhoud is essentieel voor een lange levensduur van het voertuig onder optimale omstandigheden.

Daarom heeft Alfa Romeo een reeks controles en onderhoudsbeurten opgesteld die op vaste afstandsintervallen uitgevoerd moeten worden en, voor bepaalde versies/markten, op vaste tijdsintervallen, zoals beschreven in het Geprogrammeerd Onderhoudsschema. Vóór elke onderhoudsbeurt is het altijd noodzakelijk de aanwijzingen in het Geprogrammeerd Onderhoudsschema zorgvuldig op te volgen (bijv. regelmatige controle van de vloeistofniveaus, bandenspanning, enz.). De servicebeurten van het Geprogrammeerde Onderhoud worden volgens een vast tijdschema door het Alfa Romeo Servicenetwerk uitgevoerd. Eventuele reparaties die nodig blijken tijdens het uitvoeren van de diverse inspecties en controles van het geprogrammeerd onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

BELANGRIJK De servicebeurten van het Geprogrammeerde Onderhoud zijn door de fabrikant voorgeschreven. Het niet uitvoeren ervan kan het vervallen van de

garantie tot gevolg hebben. Het is raadzaam het Alfa Romeo Servicenetwerk onmiddellijk te informeren over eventuele kleine defecten en niet te wachten tot de volgende servicebeurt.

PERIODIEKE CONTROLES

Elk jaar of elke **1000** km of vóór een lange reis controleren en eventueel bijvullen:

- niveau motorkoelvloeistof;
- remvloeistofpeil (indien onvoldoende, ga zo snel mogelijk naar een Alfa Romeo Servicenetwerk);
- ruitensproeiervloeistofpeil;
- conditie en spanning banden;
- werking verlichting (koplampen, richtingaanwijzers, alarmknipperlichten, etc.);
- werking ruitenwischer/-sproeiersysteem en stand/slijtage van wisserbladen.

Elke **3000** km motoroliepeil controleren en eventueel bijvullen.

ZWAAR GEBRUIK VAN DE AUTO

Als het voertuig onder een van de volgende omstandigheden wordt gebruikt:

- het rijden op stoffige wegen;
- talrijke korte ritten (minder dan 7-8 km) en bij buitentemperaturen onder het vriespunt;

de motor vaak stationair draait of lange afstanden worden gereden bij lage snelheden of als de auto lang niet wordt gebruikt;

in het geval van een lange periode van stilstand;

de volgende controles dienen vaker te worden uitgevoerd dan aangegeven in het Geprogrammeerd onderhoudsschema:

- remblokken van schijfremmen voor/achter op conditie en slijtage controleren;
- slot van motorkap en achterklep op aanwezigheid van vuil controleren, schoonmaken en mechanismen smeren;
- visueel de toestand controleren van: motor, versnellingsbak, transmissie, slangen en leidingen (uitlaat/brandstof- en remsysteem) en rubber elementen (hoezen/slangen/bussen enz.);
- laadtoestand accu en niveau accuvloeistof (elektrolyt) controleren;
- conditie van aandrijfriemen van hulporganen visueel controleren;
- motorolie en oliefilter controleren en zo nodig vervangen;
- pollenfilter controleren en zo nodig vervangen;
- luchtfilter controleren en zo nodig vervangen;
- slecht brandstoffilter controleren en indien nodig (waar aanwezig).

GEPROGRAMMEERD ONDERHOUDSSCHEMA (benzineversies met 2.0 T4 MAir-motor)

De controles vermeld in het Geprogrammeerd Onderhoudsschema moeten, na het bereiken van 150.000 km/10 jaar, cyclisch herhaald worden te beginnen vanaf het eerste interval, daarna dezelfde intervallen aanhouden als daarvoor.

km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Jaren	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Laadtoestand van de accu controleren met het juiste instrument	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Controle toestand/slijtage banden en eventuele spanning herstellen; controle toestand/verval herlading snelreparatiekit (indien aanwezig)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Werking verlichtingssysteem (koplampen, richtingaanwijzers, alarmknipperlichten, bagageruimte, interieur, dashboardkastje, lampjes instrumentenpaneel, enz.) controleren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
De vloeistofpeilen controleren en eventueel bijvullen (1)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uitlaatgasemissie/roetuitstoot controleren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gebruik het diagnose-instrument om de werking van het brandstoftoevoer-/motormanagementsysteem en emissies te controleren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gebruik het diagnose-instrument om de verslechtering van de motorolie te controleren (2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(1) Gebruik voor het bijvullen altijd uitsluitend de in het instructieboek vermelde vloeistoffen en controleer het systeem eerst op schade.

(2) Als de kwaliteit van de olie volgens de voertuigdiagnose is verslechterd tot minder dan 20%, wordt vervanging van de motorolie en het filter aangeraden.



ABC

km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Jaren	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Visueel de toestand controleren van: buitenzijde van carrosserie, bodemplaatbescherming, slangen en leidingen (uitlaat, brandstof- en remsysteem) en rubber elementen (hoezen, slangen, bussen enz.)		●		●		●		●		●
Stand en conditie van wisrubbers van ruitenwissers controleren	●		●		●		●		●	
Werking van het ruitenwisser/-sproeiersysteem controleren en zo nodig de sproeiers afstellen	●		●		●		●		●	
Sloten van motorkap en achterklep op aanwezigheid van vuil controleren, mechanismen reinigen en smeren		●		●		●		●		●
Conditie en slijtage remblokken van schijfremmen voor visueel controleren en de werking van remblokslijtagesensor controleren	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Visuele controle toestand en slijtage remblokken en remschijven voor en werking remblokslijtage-indicatoren	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controleer visueel de conditie en spanning van de extra aandrijfriem(en)	●	●	●		●	●	●		●	●
Motorolie verversen en oliefilter vervangen	(3)									
Olie vervangen Transfer Case (voor AWD-uitvoeringen)								●		
Bougies vervangen				●				●		

(3) Het werkelijke interval voor de vervanging van de motorolie en het oliefilter is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van het voertuig en wordt aangegeven met een brandend lampje of een bericht op het instrumentenpaneel. Het mag echter nooit meer dan 1 jaar bedragen.

km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Jaren	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aandrijfriem(en) hulporganen vervangen	(4)									
Luchtfilterelement vervangen (5)			●			●			●	
Remvloeistof verversen	(6)									
Interieurfilter vervangen (5)	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●

(4) Niet-stoffige omgevingen: er wordt een maximale kilometerstand van 60.000 km aanbevolen. Ongeacht de kilometerstand moet de riem om de 4 jaar worden vervangen. In stoffige omgevingen en/of zware omstandigheden (koude klimaten, gebruik in de stad, periodes van langdurige stilstand): wordt een maximale kilometerstand van 30.000 km aanbevolen. Ongeacht de kilometerstand moet de riem om de 2 jaar worden vervangen.

(5) Als het voertuig gebruikt wordt in stoffige omgevingen, moet dit filter om de 15.000 km vervangen worden.

(6) De remvloeistof moet iedere twee jaar worden vervangen, ongeacht de kilometerstand.

(○) Aanbevolen ingrepen

(●) Verplichte werkzaamheden



ABC

GEPROGRAMMEERD ONDERHOUDSSCHEMA (2.2 JTD diesel motor versies)

De controles vermeld in het Geprogrammeerd Onderhoudsschema moeten, na het bereiken van 200.000 km/10 jaar, cyclisch herhaald worden te beginnen vanaf het eerste interval, daarna dezelfde intervallen aanhouden als daarvoor.

km x 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Jaren	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Laadtoestand van de accu controleren met het juiste instrument	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Controle condities/slijtage banden en eventuele spanningsregeling; controle condities/vervallen opladen snelle bandenreparatiekit (waar aanwezig)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Werking verlichtingssysteem (koplampen, richtingaanwijzers, alarmknipperlichten, bagageruimte, interieur, dashboardkastje, lampjes instrumentenpaneel, enz.) controleren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
De vloeistofpeilen controleren en eventueel bijvullen (1)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uitlaatgasemissie/roetuitstoot controleren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
De diagnosestekker gebruiken om de werking van het brandstoftoevoer-/motormanagementsysteem en de emissie te controleren; en voor bepaalde versies/markten, de verslechtering van de motorolie (2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Visueel de toestand controleren van: buitenzijde van carrosserie, bodemplaatbescherming, slangen en leidingen (uitlaat, brandstof- en remsysteem) en rubber elementen (hoezen, slangen, bussen enz.)	•		•		•		•		•	

(1) Gebruik voor het bijvullen altijd uitsluitend de in het instructieboek vermelde vloeistoffen en controleer het systeem eerst op schade.

(2) Als de kwaliteit van de olie volgens de voertuigdiagnose is verslechterd tot minder dan 20%, wordt vervanging van de motorolie en het filter aangeraden.

km x 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Jaren	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stand en conditie van wisrubbers van ruitenwissers controleren	•		•		•		•		•	
Werking van het ruitenwisser/-sproeiersysteem controleren en zo nodig de sproeiers afstellen	•		•		•		•		•	
Sloten van motorkap en achterklep op aanwezigheid van vuil controleren, mechanismen reinigen en smeren		•		•		•		•		•
Conditie en slijtage remblokken van schijfremmen voor visueel controleren en de werking van remblokslijtagesensor controleren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Visuele controle toestand en slijtage remblokken en remschijven voor en werking remblokslijtage-indicatoren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Controleer visueel de conditie en spanning van de extra aandrijfriem(en)			•					•		
De getande distributieriem visueel controleren			•					•		
Motorolie verversen en oliefilter vervangen	(3)									
Olie vervangen Transfer Case (voor AWD-uitvoeringen)						•				
Vervang motorolie centrifugefilter (blow-by)	(4)									
Aandrijfriem(en) hulporganen vervangen	(4)									

(3) Het werkelijke interval voor de vervanging van de motorolie en het oliefilter is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van het voertuig en wordt aangegeven met een brandend lampje of een bericht op het instrumentenpaneel. Het mag echter nooit meer dan 2 jaar bedragen. Wordt het voertuig voornamelijk tijdens stadsritten gebruikt of gebruikt het niet uitsluitend brandstof volgens de Europese specificatie EN590, dan moeten olie en filter jaarlijks vervangen worden.

(4) Niet-stoffige omgevingen: er wordt een maximale kilometerstand van 100.000 km aanbevolen. Ongeacht de kilometerstand moet de riem om de 5 jaar worden vervangen. In stoffige omgevingen en/of zware omstandigheden (koude klimaten, gebruik in de stad, periodes van langdurige stilstand): wordt een maximale kilometerstand van 60.000 km aanbevolen. Ongeacht de kilometerstand moet de riem om de 3 jaar worden vervangen.



ABC

km x 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Jaren	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
De getande distributieriem vervangen	(4)									
Luchtfilterelement vervangen (5)			●			●			●	
Brandstoffilterelement vervangen (7)			●			●			●	
Remvloeistof verversen	(6)									
Interieurfilter vervangen	o	●	o	●	o	●	o	●	o	●

(4) Niet-stoffige omgevingen: er wordt een maximale kilometerstand van 100.000 km aanbevolen. Ongeacht de kilometerstand moet de riem om de 5 jaar worden vervangen. In stoffige omgevingen en/of zware omstandigheden (koude klimaten, gebruik in de stad, periodes van langdurige stilstand): wordt een maximale kilometerstand van 60.000 km aanbevolen. Ongeacht de kilometerstand moet de riem om de 3 jaar worden vervangen.

(5) Als het voertuig gebruikt wordt in stoffige omgevingen, moet dit filter om de 20.000 km vervangen worden.

(6) De remvloeistof moet iedere twee jaar worden vervangen, ongeacht de kilometerstand.

(7) Als het voertuig op brandstof rijdt van een kwaliteit die niet voldoet aan de betreffende Europese specificatie, moet dit filter om de 20.000 km vervangen worden.

● Verplichte werkzaamheden

o Aanbevolen ingrepen

MOTORRUIMTE




VERIFICATIE VAN DE PEILEN

⚠ 153)154)

⚠ 64)

Versie - Motor 2.0 T4 MAir, fig. 159



159

0902650002EM

1. Vulopening motorolie 2. Dop van primair koelvloeistofreservoir 3. Plug toegangsdeksel remvloeistofreservoir 4. Plug reservoir ruitensproeiervloeistof voorruit / koplampen 5. Dop van secundair koelvloeistofreservoir



ABC

Dieserversie - 2.2 JTD motor, fig. 160



160

09026S0503EM

1. Vulopening motorolie 2. Plug koelvloeistofreservoir 3. Plug toegangsdeksel remvloeistofreservoir 4. Plug reservoir ruitensproeiervloeistof voorruit / koplampen 5. Dop van secundair koelvloeistofreservoir

MOTOROLIE



155)



65)

BELANGRIJK Verifieer de aanduiding van het motoroliepeil voordat u lange ritten gaat maken.

Het motoroliepeil wordt bij elke start getoond op het display van het instrumentenpaneel of op het display van het Connect-systeem door in het hoofdmenu (MENU-toets) achtereenvolgens de volgende functies te activeren: "Applicaties"; "My Car"; en "Oliepeil".

Controleer op het display aan de hand van de 6 streepjes of het oliepeil tussen MIN en MAX ligt: 1 streepje MIN-peil, 6 streepjes MAX-peil. Als de oliepeilaanduiding de eerste rode inkeping bereikt, vul dan olie bij via de vulopening 1 en houd er rekening mee dat elke inkeping op het display overeenkomt met circa:

Motor 2.0 T4 MAir

250 ml.

2.2 JTD-motor

150 ml.



66)

BELANGRIJK Zorg ervoor niet teveel motorolie bij te vullen. Teveel motorolie kan tot schade aan de motor leiden. Laat

het voertuig controleren. Het MAX peil mag nooit worden overschreden als de motorolie wordt bijgevuld. Het is aanbevolen om tijdens het bijvullen tussentijdse controles van het oliepeil op het display uit te voeren.

BELANGRIJK Na het bijvullen van de motorolie vindt het updaten van het oliepeil op het display niet onmiddellijk plaats, het is daarom noodzakelijk om te wachten tot de weergave van het oliepeil op het display geüpdatet is, volgens die hierna beschreven procedure.

Bijvullen en bijwerken oliepeilweergave op display

Pas de onderstaande aanwijzingen toe wanneer de olie moet worden bijgevuld om de correcte aanduiding van het oliepeil op het display te waarborgen:

Motor 2.0 T4 MAir

plaats het voertuig op een vlakke ondergrond en laat de motor minstens 5 minuten lang draaien (temperatuur hoger dan 80°C), zet de motor vervolgens af;

de motor starten en op laag stationair laten lopen; ongeveer 2 minuten wachten. *2.2 JTD-motor*

plaats het voertuig op een vlakke ondergrond en laat de motor draaien tot de tweede markering van de olietemperatuur op het display oplicht,

zet de motor vervolgens af;

wacht minstens 3 minuten, draai vervolgens de startschakelaar op ON zonder de motor aan te laten slaan en wacht 20 seconden.

BELANGRIJK Als de aanduiding na de eerder beschreven procedure niet bijgewerkt is, contact opnemen met het Alfa Romeo-servicenetwerk.

BELANGRIJK De oliepeilstok in de motorruimte, uitsluitend op uitvoeringen met 2.2 JTD-motor, mag **UITSLUITEND** worden gebruikt wanneer de oliepeilsensor een storing vertoont. In dit geval gaat het symbool  branden op het display van het instrumentenpaneel. Het motoroliepeil moet, wanneer nodig, uitsluitend bij koude motor met de hand (met de peilstok) worden gecontroleerd.

Om geen enkele reden mag het motoroliepeil met de hand (met de peilstok) worden gecontroleerd bij warme motor. Door de aanraking met de omringende elementen van de motor kunnen brandwonden worden veroorzaakt.

Deze handeling mag uitsluitend worden toegepast tot de correcte werking van de oliepeilsensor is hersteld. Laat de werking ervan herstellen door een erkend centrum van het Alfa Romeo Servicenetwerk.



ABC

Motorolieverbruik



67)



4)

Gewoonlijk ligt het maximaal motorolieverbruik op 400 gram per 1000 km. Wanneer de auto nieuw is, moet de motor ingereden worden. Daarom is het motorolieverbruik pas stabiel na de eerste 5000 ÷ 6000 km.

MOTORKOELVLOEISTOF




156)



68)

Draai, als het niveau te laag is, de reservoirdop los en vul de vloeistof bij zoals vermeld in het hoofdstuk "Technische gegevens".


RUITENSPROEIERVLOEISTOF VOOR VOORRUIT/KOPLAMPEN



157) 158)

Het ruitensproeierreservoir voor voorruit en koplampen (waar beschikbaar) is uitgerust met een telescopische vuller. Til, als het niveau te laag is, de reservoirdop 4 fig. 161 omhoog, til vervolgens de vulopening op, zie de aanwijzingen van de afbeelding, en vul de vloeistof bij zoals vermeld in het hoofdstuk "Technische gegevens". Plaats de vulopening correct terug als de vloeistof is bijgevuld en druk op de dop tot u deze hoort dichtklikken.

BELANGRIJK Bij een laag vloeistofniveau (dit wordt aangegeven door het aangaan van het speciale symbool op het display van het instrumentenpaneel) werkt het systeem van de koplampsproeiers niet, ook al blijven de ruitensproeiers werken.



161

0908650666EM

REMVLOEISTOF

Controleer of de vloeistof op het maximumniveau staat. Als het vloeistofniveau in de tank onvoldoende is, neem dan contact op met een Alfa

Romeo Servicenetwerk om het systeem te laten controleren.

OLIE VOOR INSCHAKELING AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK



5)

Wend u voor de controle van het transmissieolieniveau uitsluitend tot het Alfa Romeo Servicenetwerk.

NUTTIG ADVIES OM DE LEVENSDUUR VAN DE ACCU TE VERLengen

Neem de volgende aanwijzingen in acht om het snel ontladen van de accu te voorkomen en de levensduur te verlengen:

- wanneer de auto wordt geparkeerd, controleer dan of de portieren, de motorkap en de achterklep goed gesloten zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de interieurverlichting blijft branden;
- schakel de interieurverlichting uit: de auto is in ieder geval uitgerust met een systeem voor automatische uitschakeling van de interieurverlichting;
- houd accessoires (bijv. autoradio, alarmknipperlichten, enz.) niet te lang ingeschakeld wanneer de motor is uitgezet;
- maak voordat werkzaamheden aan de elektrische installatie worden uitgevoerd, de kabel van de minpool op de accu los.

Als men na aanschaf van de auto

elektrische accessoires wil monteren die constante voeding vereisen (alarm enz.), of accessoires die de elektrische installatie zwaar belasten, wordt geadviseerd contact op te nemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk; het gekwalificeerde personeel zal dan het totale stroomverbruik van deze accessoires beoordelen.

BELANGRIJK Start de motor na de accu te hebben afgekoppeld en de accuklemmen weer te hebben aangesloten niet onmiddellijk, maar druk op de startknop, zonder de pedalen aan te raken, om het instrumentenpaneel in te schakelen. Start vervolgens de motor. Op het instrumentenpaneel blijft het symbool  branden. Dit betekent dat het stuur geïnitieerd moet worden. Draai daarom binnen 30 seconden na het starten het stuurwiel helemaal naar de ene en vervolgens helemaal naar de andere kant. Plaats het stuurwiel vervolgens weer in de centrale stand terug. Zet de motor af, wacht minstens 5 seconden en herhaal de zojuist beschreven startprocedure als rode lampjes op het instrumentenpaneel blijven branden.

BELANGRIJK Als het laadniveau gedurende langere tijd onder 50% blijft, raakt de accu door sulfatering beschadigd. Hierdoor verminderen de

capaciteit en het startvermogen. De accu is in dit geval ook gevoeliger voor bevriezing (dit kan reeds bij temperaturen van -10°C gebeuren).

ACCU

 **159) 160) 161) 162)**

 **69)**

 **6)**

De elektrolyt van de accu hoeft niet te worden bijgevuld met gedestilleerd water. Een periodieke controle bij het Alfa Romeo Servicenetwerk is echter noodzakelijk om de efficiëntie te verifiëren.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de accu voor het onderhoud.



BELANGRIJK

153) Rook nooit tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in de motorruimte: er kunnen ontvlambare gassen en dampen vrijkomen die brand kunnen veroorzaken.

154) Wees erg voorzichtig bij het uitvoeren van werkzaamheden in de motorruimte wanneer de motor nog warm is: gevaar voor brandwonden. Kom niet te dicht bij de koelventilator van de radiator: de elektrische ventilator kan inschakelen; gevaar voor verwondingen. Sjaals, dassen of andere loszittende kleding kunnen door de bewegende onderdelen worden meegetrokken.

155) Wacht voor het bijvullen van de motorolie tot de motor is afgekoeld alvorens de vuldop los te maken. Dit geldt in het bijzonder voor voertuigen met een aluminium vuldop (waar aanwezig). WAARSCHUWING: gevaar voor brandwonden!

156) Het koelsysteem staat onder druk. Vervang, indien nodig, de dop alleen door een origineel exemplaar om de werking van het systeem niet negatief te beïnvloeden. Draai bij warme motor de dop van het reservoir niet los: gevaar voor brandwonden.

157) Rijd nooit met een leeg ruitensproeiervloestofreservoir: ruitensproeiers zijn van fundamenteel belang voor een goed zicht. Herhaaldelijke werking van het systeem zonder vloestof kan leiden tot schade aan of snelle verslechtering van sommige systeemcomponenten.

158) Sommige in de handel verkrijgbare ruitensproeiervloestoffen zijn ontvlambaar. De motorruimte omvat warme onderdelen die bij contact met de vloestof brand kunnen veroorzaken.

159) Accuvloestof is giftig en corrosief. Vermijd contact met huid en ogen. Houd open vuur en vonkvormende apparaten uit de buurt van de accu: brand- en explosiegevaar.

160) Als de accu met onvoldoende vloestof werkt, kan dit de accu onherstelbaar beschadigen en een explosie veroorzaken.

161) Als de auto langdurig gestald moet worden bij zeer lage temperaturen, verwijder dan de accu en breng deze naar een verwarmde plek, om bevriezing te voorkomen.



ABC

162) Bij werkzaamheden aan de accu of in de buurt van de accu, moeten de ogen altijd met een speciale bril beschermd worden.



BELANGRIJK

64) Let erop dat de verschillende types vloeistoffen tijdens het bijvullen niet verwisseld worden: ze mogen absoluut niet onderling gemengd worden! Bijvullen met een ongeschikte vloeistof kan leiden tot ernstige schade aan het voertuig.

65) Het olieniveau mag nooit boven het MAX-teken komen.

66) Als tijdens het bijvullen het MAX-streepje wordt overschreden (laatste rood brandende markering aan de rechter kant), wendt u zich dan zo snel mogelijk tot een werkplaats van het Alfa Romeo-servicenetwerk om het teveel aan olie te laten verwijderen.

67) Vul geen olie bij met andere kenmerken dan de olie waarmee de motor is gevuld.

68) Gebruik voor het bijvullen hetzelfde type vloeistof als het type dat al in het reservoir van het motorkoelsysteem zit. De vloeistof mag niet gemengd worden met andere types antivriesvloeistoffen. Als er toch bijgevoerd is met een ongeschikt product, start dan in geen geval de motor en neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

69) Als u de accu moet loskoppelen of verwijderen, sluit de achterklep dan niet. Om onbedoelde sluiting te voorkomen, wordt aanbevolen een obstakel (bijv. een doek) op het slot te leggen zodat de achterklep niet gesloten kan worden.



BELANGRIJK

4) De gebruikte motorolie en oliefilters bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Het verdient aanbeveling de olie en de filters te laten vervangen door het Alfa Romeo Servicenetwerk.

5) Gebruikte versnellingsbakolie bevat stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Men adviseert om voor het vervangen van de olie contact op te nemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

6) Accu's bevatten stoffen die zeer gevaarlijk zijn voor het milieu. Neem voor vervanging van de accu contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

ACCU OPLADEN

BELANGRIJKE OPMERKINGEN



163) 164)

BELANGRIJK Alvorens het oplaadtoestel te gebruiken, zorg ervoor dat het geschikt is voor de geïnstalleerde accu, met constant voltage (onder de 14.8 V) en laag ampère (maximum 15 A).

BELANGRIJK Laad de accu op in een goed geventileerde omgeving.

BELANGRIJK Laad of herlaad nooit een bevroren accu: deze kan ontploffen vanwege de stikstof dat besloten zit in de ijskristallen.

BELANGRIJK Op alle tijden tijdens het opladen of heropladen van de accu, ervoor zorgen dat vonken of open vuur voldoende ver van de accu wordt gehouden.

BELANGRIJK Alvorens op te laden apparatuur te gebruiken of de lading van de accu te behouden, volg zorgvuldig de aanwijzingen meegeleverd met het apparaat om deze veilig en op de juiste manier aan te sluiten op de accu.

U kunt de accu opladen zonder de bedrading van het elektrische systeem van het voertuig af te sluiten.

Om bij de batterij te komen, het toegangspaneel in de bagageruimte verwijderen fig. 162;




162

0903650001EM

verwijder de beschermende kap 1 fig. 163 en sluit de positieve kabelterminal van de lader (gewoonlijk rood) aan op de positieve terminal (+) van de accu;

sluit de negatieve terminal van de lader (gewoonlijk zwart) aan op moer 2 naast de negatieve terminal (-) van de batterij, zoals getoond in fig. 163;



163

0903650002EM

Het voertuig is uitgerust met een IBS (Intelligent Battery Sensor), die in staat is het laad- en ontladingsniveau te meten en de algemene toestand van de accu. De sensor wordt geplaatst naast de negatieve terminal (-) van de accu.

Voor een correcte ladings-/ontladingsprocedure, moet het laadingsniveau door de IBS-sensor gaan.

- Draai de lader aan en volg de aanwijzingen uit de gebruikershandleiding om de accu helemaal op te laden;
- schakel na het heropladen eerst de acculader uit voordat deze wordt losgekoppeld van de accu;
- eerst de zwarte kabelterminal van de acculader afsluiten en daarna de rode kabelterminal;
- herplaats de beschermende kap van

de positieve terminal van de accu en de toegangskap op de accuruitme.

BELANGRIJK Als een acculader van het "snelle" type wordt gebruikt terwijl de accu in het is voertuig gemonteerd, moeten eerst beide kabels van de accu losgemaakt worden alvorens de acculader aan te sluiten. Gebruik geen "snellader" voor de levering van startspanning.

 70)



BELANGRIJK

163) Het proces van opladen of weer opladen van de accu produceert waterstof, een ontvlambaar gas dat kan ontploffen en tot ernstig letsel leiden.

164) Houd u altijd aan de vermelde voorzorgsmaatregelen bij het opladen of weer opladen van de accu.



BELANGRIJK

70) Als u de accu moet loskoppelen of verwijderen, sluit de achterklep dan niet. Om onbedoelde sluiting te voorkomen, wordt aanbevolen een obstakel (bijv. een doek) op het slot te leggen zodat de achterklep niet gesloten kan worden.



ABC

ONDERHOUDSPROCEDURES



165) 166) 167)

71) 72) 73) 74) 75) 76) 77)

ONDERHOUD AIRCONDITIONING

78) 79)

Om de beste prestaties te garanderen, moet de airconditioning gecontroleerd en onderhouden worden bij een werkplaats van het Alfa Romeo Servicenetwerk, bij het begin van de zomer.

RUITENWISSER

De wisserbladen van de ruitenwisser omhoog zetten (functie "Service position")

Dankzij de functie "Service position" kan de bestuurder de wisserbladen eenvoudiger vervangen. Het wordt ook aanbevolen om deze functie te activeren wanneer het sneeuwt en om het gemakkelijker te maken elke afzetting van vuil te verwijderen in de zone waar de bladen normaal geplaatst zijn, bij het wissen.

Inschakeling van de functie

Schakel, om deze functie in te schakelen, de ruitenwissers uit (draaischakelaar fig. 164 in stand **O**) voordat u de startinrichting op STOP zet.

Deze functie kan alleen binnen 2 minuten

nadat de startinrichting op STOP is gezet ingeschakeld worden.

Beweeg, voor inschakeling van deze functie, de hendel minstens een drie seconden omhoog (onstabiele stand).



164


0904650001EM

Indien, na gebruik van deze functie, de startinrichting teruggezet wordt op AAN met de wisserbladen in een andere stand dan de ruststand (onderaan op de voorruit), dan zullen ze alleen terugkeren naar de ruststand na een commando afkomstig van de hendel (hendel omhoog, naar onstabiele stand) of wanneer een snelheid van 5 km/h wordt overschreden.

Wisserbladen voorruit vervangen

Ga als volgt te werk:

- hef de wisserarm op, druk op het lipje fig. 165 van de springveer en verwijder het wisserblad van de arm;



165

0904650002EM

- monteer het nieuwe wisserblad door het lipje in de speciale zitting op de wisserarm te blokkeren;
- laat de wisserarm voorzichtig op de ruit zakken.

BELANGRIJK Schakel de ruitenwissers niet met van de ruit opgeheven wisserbladen in.

Ruitensproeier

De ruitensproeiers zijn niet verstelbaar. Als de ruitensproeiers niet werken, controleer dan eerst of er ruitensproeiervloeistof in het reservoir zit (zie paragraaf "Motorruimte" in dit hoofdstuk).

Controleer vervolgens of de sproeigaatjes niet verstopt zijn. Gebruik zo nodig een naald om ze te ontstoppen.



BELANGRIJK

165) Het luchtinlaatsysteem (luchtfilter, rubber slangen, enz.) kan als bescherming fungeren in geval van terugslag van de motor. VERWIJDER dit systeem NIET, tenzij u reparatie- of onderhoudswerkzaamheden moet uitvoeren. Controleer, alvorens de motor te starten, dat het systeem niet verwijderd is: het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan leiden tot ernstig letsel.

166) Uitlaatgassen zijn uiterst gevaarlijk, en kunnen dodelijk zijn. Ze bevatten koolmonoxide, een kleurloos en reukloos gas dat bij inademing bewustzijnsverlies en vergiftiging kan veroorzaken.

167) Het uitlaatsysteem kan zeer hoge temperaturen bereiken en kan leiden tot brand als het voertuig geparkeerd wordt op ontvlambaar materiaal. Droog gras of bladeren kunnen ook vlam vatten als ze in contact komen met het uitlaatsysteem. Parkeer of gebruik het voertuig niet op een plaats waar het uitlaatsysteem in contact kan komen met ontvlambaar materiaal.



BELANGRIJK

71) Onjuist onderhoud van het voertuig of het niet uitvoeren van reparatiewerkzaamheden (indien nodig) kan leiden tot duurdere reparaties, schade aan andere onderdelen of een negatieve inwerking op de prestaties van het voertuig. Laat elke storing onmiddellijk controleren bij een werkplaats van het Alfa Romeo Servicenetwerk.

72) Het voertuig is uitgerust met vloeistoffen die geoptimaliseerd zijn of die de prestaties en levensduur beschermen en de onderhoudsintervallen groter maken. Gebruik geen chemische middelen voor het wassen van deze onderdelen omdat deze de motor, de versnellingsbak of de klimaatregeling kunnen beschadigen. Deze schade wordt niet gedekt door de garantie van het voertuig. Als er een onderdeel gewassen moet worden omdat het niet goed werkt, gebruik dan uitsluitend speciale vloeistof om dat te doen.

73) Een overtollige of onvoldoende hoeveelheid olie in het motorblok leidt tot ernstige beschadiging van de motor. Zorg ervoor dat de olie altijd op een geschikt niveau staat.

74) Voertuigen uitgerust met katalysator mogen uitsluitend getakt worden met loodvrije benzine. Loodhoudende benzine kan de katalysator permanent beschadigen en de werking om vervuilende emissies te beperken teniet doen, waardoor de prestaties van de motor in gevaar komen, die hierdoor onherstelbaar beschadigd kan raken. Als de motor niet goed werkt, in het bijzonder bij moeizaam starten of bij prestatieverlies, ga dan onmiddellijk naar een werkplaats van het Alfa Romeo Servicenetwerk. Langdurige en onjuiste werking van de motor kan leiden tot oververhitting van de katalysator en, als gevolg, mogelijke schade aan de katalysator en het voertuig.

75) Het gebruik van een versnellingsbakvloeistof anders dan de goedgekeurde kan de kwaliteit van het schakelen in gevaar brengen en/of leiden tot trilling van de versnellingsbak zelf.

76) Het wordt geadviseerd het voertuig te laten onderhouden bij een werkplaats van het Alfa Romeo Servicenetwerk. Bij het persoonlijk uitvoeren van normale periodieke werkzaamheden en onderhoudshandelingen wordt geadviseerd gebruik te maken van geschikte gereedschappen, originele vervangingsonderdelen en de noodzakelijke vloeistoffen. Voer geen enkele ingreep uit als u niet over de noodzakelijke ervaring beschikt.

77) Als u de accu moet loskoppelen of verwijderen, sluit de achterklep dan niet. Om onbedoelde sluiting te voorkomen, wordt aanbevolen een obstakel (bijv. een doek) op het slot te leggen zodat de achterklep niet gesloten kan worden.



ABC


78) Vraag altijd om het gebruik van uitsluitend goedgekeurde koel- en smeermiddelen voor de compressor die geschikt zijn voor het specifieke klimaatregelsysteem dat op het voertuig gemonteerd is. Sommige niet goedgekeurde koelmiddelen zijn brandbaar en kunnen exploderen, met risico op verwondingen. Het gebruik van niet-goedgekeurde koelmiddelen of smeermiddelen kan de werking van het systeem negatief beïnvloeden, wat tot dure reparaties leidt.

79) Het airconditioningssysteem bevat koelmiddel onder hoge druk: om letsel aan mensen of schade aan het systeem te voorkomen moet bijvullen van koelmiddel of reparatie waarbij de kabels losgekoppeld moeten worden, uitgevoerd worden bij een werkplaats van het Alfa Romeo Servicenetwerk.

HET VOERTUIG OPKRRIKKEN

Als de auto opgeheven moet worden, neem dan contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk dat uitgerust is met garageschijven of hefbruggen.

De hefpunten van het voertuig zijn gemarkeerd op de zijskirts met de symbolen ▽ (zie afbeelding in fig. 166).



166

0905650001EM

WIELEN EN BANDEN



168) 169) 170)

SNEEUWKETTINGEN



Versies met achterwielaandrijving en vierwielaandrijving

7-mm sneeuwkettingen kunnen gebruikt worden op alle banden. Er kunnen ook kettingen van 9 mm worden gebruikt voor banden met een breedte van 225 mm of minder (205/60R16, 225/55R16, 225/50R17, 225/45R18). Geadviseerd wordt sneeuwkettingen te gebruiken die verkrijgbaar zijn bij het Alfa Romeo Servicenetwerk.

Waarschuwingen

Het gebruik van sneeuwkettingen moet aan de plaatselijke voorschriften in elk land voldoen. In bepaalde landen worden banden gemarkeerd met de M+S (Mud and Snow) beschouwd als winteruitrusting; het gebruik hiervan is gelijkwaardig aan dat van de sneeuwkettingen.

De sneeuwkettingen mogen alleen op de achterwielen gemonteerd worden.

Controleer de spanning van de sneeuwkettingen na enkele tientallen meters rijden.

BELANGRIJK Het gebruik van sneeuwkettingen met banden met niet-originele afmetingen kunnen het voertuig beschadigen.

BELANGRIJK Het gebruik van verschillende maten of typen (M+S, winter-, enz.) banden op de voor- en achterassen kan de bestuurbaarheid van de auto benadelen, met het risico van controleverlies over het voertuig en bijgevolg ongevallen.

TIPS VOOR HET OMWISSELEN VAN DE BANDEN

De voor- en achterbanden zijn onderhevig aan verschillende belastingen en spanningen die te wijten zijn aan stuurbewegingen, manoeuvres en remmen. Daarom kunnen ze ongelijkmatig verslijten.

Om dit probleem op te lossen, moeten de banden op het juiste moment worden verwisseld (10000/15000 km). De banden omwisselen betekent ze naar verschillende posities verplaatsen aan dezelfde kant van de auto (voor naar achter en omgekeerd).

BELANGRIJK De banden kruisen is niet raadzaam, dus een band op een verschillende as aan de andere zijde van de auto plaatsen is onmogelijk.

BELANGRIJK Bij auto's met verschillende banden (andere bandenmaten op de

voor- en achteras, bijv. bij de Quadrifoglio) mogen deze banden niet worden omgewisseld.

Het omwisselen van banden draagt bij tot het handhaven van de grip en tractieprestaties op natte, modderige of besneeuwde wegen, waarbij optimale bestuurbaarheid van het voertuig wordt gegarandeerd.

In geval van onregelmatige slijtage van de banden de oorzaak hiervan opsporen en het probleem zo snel mogelijk verhelpen, door contact op te nemen met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

Uitvoeringen met vierwielaandrijving (AWD)

Aanbevolen wordt situaties te vermijden waarbij er een groot verschil in slijtage bestaat tussen de voorbanden en de achterbanden en zich streng te houden aan het gebruik van winterbanden van de in de tabel "Bijgeleverde velgen en banden" aangeduide afmetingen.

Het AWD-systeem en de banden van eerste uitrusting zijn tegelijk ontwikkeld om de beste prestaties van het voertuig te garanderen. Daarom wordt aanbevolen bij de vervanging van de banden, het vervangen met banden die ook "AR" gemarkeerd zijn, om het behoudt van het prestatie- en duurzaamheidsniveau van de onderdelen te garanderen.



BELANGRIJK

168) *De wegligging van de auto is in grote mate afhankelijk van een juiste bandenspanning.*

169) *Als de bandenspanning te laag is, kan de band oververhit raken en als gevolg daarvan ernstig beschadigd raken.*

170) *Voer bij lichtmetalen velgen nooit spuitwerkzaamheden uit die een temperatuur vereisen boven 150°C. Dit kan de mechanische eigenschappen van de wielen in gevaar brengen.*



BELANGRIJK

80) *Beperk uw snelheid wanneer er sneeuwkettingen gemonteerd zijn; overschrijd de 50 km/h (of het equivalent in mijlen) niet. Vermijd putdeksels, rijd niet over treden of trottoirs en rijd geen lange afstanden over wegen zonder sneeuw, om beschadigingen aan zowel het voertuig als het wegoppervlak te voorkomen.*



ABC

CARROSSERIE



TIPS VOOR HET BEHOUD VAN DE CARROSSERIE

Lak



Werk beschadigingen van de laklaag, zoals krassen en schuurplekken, onmiddellijk bij om roestvorming te voorkomen.

Sommige delen van het voertuig kunnen zijn voorzien van een matte lak die, om intact te blijven, speciale zorg vereist: zie de aanwijzingen in de waarschuwing aan het eind van deze paragraaf.



Volg onderstaande aanwijzingen om het voertuig correct te wassen:

als voor het wassen van het voertuig hogedrukreinigers worden gebruikt, houd dan een afstand van minimaal 40 cm t.o.v. de carrosserie aan om beschadiging of aantasting te voorkomen. Stagnerend water kan op lange termijn leiden tot schade aan het voertuig;

om het gemakkelijker te maken elke afzetting van vuil te verwijderen in de zone waar de bladen normaal geplaatst zijn, wordt aanbevolen de ruitenwissers verticaal te plaatsen (Service Position), voor meer informatie raadpleeg de

"Onderhoudsprocedures" paragraaf in dit hoofdstuk.

Als u het voertuig wilt wassen bij een wasstraat waarbij deze tijdens de werkzaamheden bewogen wordt, moet bij voertuigen met automatische versnelling als volgt te werk worden gegaan:

- controleren of de auto op een horizontaal vlak staat en of de automatische inschakeling van de parkeerrem is uitgeschakeld bij het stilzetten van de motor (voor de uitschakeling raadpleeg de paragraaf "elektrische parkeerrem" in het hoofdstuk "Starten en rijden");
- bij stilstaande auto, de versnelling in N (vrijstand) en rempedaal omhoog; druk op de startknop. De auto blijft 15 minuten in N (Vrijstand), waarna P (Parkeerstand) wordt ingeschakeld.



BELANGRIJK


81) Om de esthetische eigenschappen van de lak te behouden, mogen er geen schuur- en/of polijstmiddelen voor het reinigen van het voertuig worden gebruikt.

82) Niet wassen met rollen en/of borstels in autowasstraten. Was het voertuig uitsluitend met de hand en gebruik pH-neutrale reinigingsmiddelen; droog af met een vochtige leren zeem. Schuur- en/of polijstmiddelen mogen niet gebruikt worden om het voertuig schoon te maken. Vogelpoep moet zo snel en zo goed mogelijk verwijderd worden, omdat hierin bijzonder agressieve zuren aanwezig zijn. Vermijd (indien mogelijk) om het voertuig onder bomen te parkeren; verwijder plantaardige harsen onmiddellijk omdat deze, als ze drogen, alleen verwijderd kunnen worden met schuur- en/of polijstmiddelen die ten zeerste afgeraden worden omdat ze de karakteristieke matheid van de lak kunnen aantasten. Gebruik geen onverdunde ruitensproeiervloeistof om de voorruit en achterraut te reinigen; verdun dit met minstens 50% water. Gebruik alleen onverdunde ruitensproeiervloeistof wanneer de buitentemperaturen dit vereisen.



BELANGRIJK

7) Schoonmaakmiddelen verontreinigen het milieu. Was het voertuig daarom op een plaats waar het afvalwater direct wordt opgevangen en gezuiverd.




TECHNISCHE GEGEVENS

IDENTIFICATIEGEGEVENS	180
MOTOR	181
VELGEN EN BANDEN	183
AFMETINGEN	186
GEWICHTEN	187
TANKEN	188
VLOEISTOFFEN EN SMEERMIDDELEN	190
PRESTATIES	193
BRANDSTOFVERBRUIK	195
CO ₂ -EMISSIE	197
RICHTLIJNEN VOOR DE BEHANDELING VAN HET VOERTUIG AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR	199

Alles dat u nuttig kunt vinden om te begrijpen hoe uw voertuig is gemaakt en hoe het werkt is in dit hoofdstuk vermeld en wordt toegelicht met gegevens, tabellen en grafieken. Voor de liefhebbers en de monteurs, maar ook gewoon voor degenen die elk detail van hun voertuig willen kennen.

IDENTIFICATIEGEGEVENS**VOERTUIGIDENTIFICATIENUMMER**

Het Voertuigidentificatienummer (VIN) is gestanst op een plaatje in de hoek linksvoor op het dashboard fig. 167, het is zichtbaar vanaf de buitenkant van het voertuig door de voorruit.



167

1001650001EM

Dit nummer is ook geprint op het chassis op de schokdemper linksvoor en is te zien bij het openen van de motorkap fig. 168.



168

1001650002EM

PLAATJE VOERTUIGIDENTIFICATIENUMMER (VIN)

Dit plaatje bevinden zich op de stijl van het bestuurdersportier fig. 169 en bevat de volgende gegevens:

- 1: correcte waarde van de absorptiecoëfficiënt van de rookgassen (voor dieselmotoren);
- 2: naam van de fabrikant, typegoedkeuringsnummer, voertuigidentificatienummer, max. toegestane gewichten;
- 3: motor-identificatiecode, Type-Variant-Uitvoering, onderdeelnummer, kleurcode, extra informatie.



169

1001650003EM

MOTOR

Motor 2.0 T4 MAir	200 pk	280 pk
Cyclus	Otto	Otto
Aantal en opstelling cilinders	4 in lijn	4 in lijn
Boring en slag zuigers (mm)	84/90	84/90
Cilinderinhoud (cm ³)	1995	1995
Compressieverhouding	10 ± 0,4	10 ± 0,4
Maximum vermogen (ECE) (kW)	147	206
Maximum vermogen (ECE) (pk)	200	280
Overeenkomstig motortoerental (tpm)	4500	5250
Maximum koppel (ECE) (Nm)	330	400
Maximum koppel (ECE) (kgm)	33,7	40,8
Overeenkomstig motortoerental (tpm)	1750	2250
Bougies	NGK ILZKR7G	
Brandstof	Loodvrije benzine 95 R.O.N. (EN 228-specificaties)	



ABC

2.2 JTD-motor	136 pk	150 pk	180 pk	210 pk
Cyclus	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Aantal en opstelling cilinders	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn
Boring en slag zuigers (mm)	83/99	83/99	83/99	83/99
Cilinderinhoud (cm ³)	2143	2143	2143	2143
Compressieverhouding	15,5 ± 0,4	15,5 ± 0,4	15,5 ± 0,4	15,5 ± 0,4
Maximum vermogen (ECE) (kW)	100	110	132	154
Maximum vermogen (ECE) (pk)	136	150	180	210
Overeenkomstig motortoerental (tpm)	4000	4250	3750	3750
Maximum koppel (ECE) (Nm) handgeschakelde versnellingsbak	380	380	380	-
Maximum koppel (ECE) (kgm) handgeschakelde versnellingsbak	38,75	38,75	38,75	-
Overeenkomstig motortoerental (tpm)	1500	1500	1500	-
Maximum koppel (ECE) (Nm) automatische versnellingsbak	450	450	450	470
Maximum koppel (ECE) (kgm) automatische versnellingsbak	45,89	45,89	45,89	47,9
Overeenkomstig motortoerental (tpm)	1750	1750	1750	1750
Brandstof	Diesel voor motorvoertuigen (specificatie EN590 en EN16734)			

VELGEN EN BANDEN



BIJGELEVERDE VELGEN EN BANDEN



171)

Lichtmetalen velgen. Tubeless radiaalbanden. Alle typegoedgekeurde banden zijn op het kentekenbewijs vermeld.

WAARSCHUWING Als de gegevens in het instructieboek afwijken van die van het kentekenbewijs, dient men zich altijd aan de gegevens van het kentekenbewijs te houden. Voor de rijveiligheid moeten alle wielen zijn voorzien van banden van hetzelfde merk en type.

WAARSCHUWING Monteer geen binnenbanden in tubeless-banden.

Versie	Positie	Velgen	Banden
Motor 2.0 T4 MAir 2.2 JTD-motor	Voor en achter	16x7J	205/60 R16 92V 225/55 R16 95W
	Voor en achter	17x7,5J	225/50 R17 94W of 225/50 R17 94V(*)
	Voor en achter	18x8J	225/45 R18 91W of 225/45 R18 91V(*)
	Voor	18x8J(**)	225/45 R18 91W(**)
	Achter	18x9J(**)	255/40 R18 95W(**)
	Voor en achter	19x8J	225/40 R19 89W
	Voor	19x8J(**)	225/40 R19 89W(**)
	Achter	19x9J(**)	255/35 R19 92W(**)

(*) All Season-banden, waar beschikbaar

(**) Passende velgen/banden

OPMERKING In samenwerking met Pirelli heeft Alfa Romeo specifiek voor Alfa Romeo Giulia een assortiment winterbanden voorzien van de markering "AR" ontwikkeld. De banden "AR" waarborgen de beste prestaties en veiligheid van het voertuig. Ze zijn verkrijgbaar in de maten 205/60 R16 96H, 225/50 R17 94H en 225/45 R18 91H. Controleer in het handboek van het voertuig welke maten geïnstalleerd kunnen worden.



ABC

BANDENSPIEGING IN KOUDE TOESTAND

Bij warme banden moet de bandenspanning 0,3 bar hoger zijn dan de aanbevolen waarde. Controleer de bandenspanning nogmaals als de banden koud zijn.

Als het voertuig opgekrikt moet worden, raadpleeg dan de paragraaf "Opkrikken van het voertuig" in het hoofdstuk "Noodgevallen".

Motoren 2.0 T4 MAir en 2.2 JTD

Banden	Onbelast/gemiddelde belasting [bar]		Bij vollast [bar]	
	Voor	Achter	Voor	Achter
205/60 R16	2,7 (*)	2,9 (*)	2,7 (*)	2,9 (*)
225/55 R16	2,2	2,4	2,7	3,0
225/50 R17	2,2 (*)	2,4 (*)	2,7 (*)	3,0 (*)
225/45 R18	2,2 (*)	2,4 (*)	2,7 (*)	3,0 (*)
225/45 R18	2,0	—	2,4	—
255/40 R18	—	2,2	—	2,6
225/40 R19	2,4	2,6	2,7	3,0
225/40 R19	2,4	—	2,7	—
255/35 R19	—	2,3	—	2,9

(*) Bandenspanningen geschikt voor alle soorten banden (zomer en winter)

SNEEUWKETTINGEN



83)

Versies met achterwielaandrijving en vierwielaandrijving

7-mm sneeuwkettingen kunnen gebruikt worden op alle banden. Er kunnen ook kettingen van 9 mm worden gebruikt voor banden met een breedte van 225 mm of minder (205/60R16, 225/55R16, 225/50R17, 225/45R18).

Geadviseerd wordt sneeuwkettingen te gebruiken die verkrijgbaar zijn bij het Alfa Romeo Servicenetwerk.

Waarschuwingen

Het gebruik van sneeuwkettingen moet aan de plaatselijke voorschriften in elk land voldoen. In bepaalde landen worden banden gemarkeerd met de M+S (Mud and Snow) beschouwd als winteruitrusting; het gebruik hiervan is gelijkwaardig aan dat van de sneeuwkettingen.

De sneeuwkettingen mogen alleen op de achterwielen gemonteerd worden.

Controleer de spanning van de sneeuwkettingen na enkele tientallen meters rijden.

BELANGRIJK Het gebruik van sneeuwkettingen met banden met niet-originele afmetingen kunnen het voertuig beschadigen.

BELANGRIJK Het gebruik van verschillende maten of typen (M+S, winter-, enz.) banden op de voor- en achterassen kan de bestuurbaarheid van de auto benadelen, met het risico van controleverlies over het voertuig en bijgevolg ongevallen.



BELANGRIJK

171) Als winterbanden met een lagere snelheidscategorie dan die op het kentekenbewijs is aangegeven worden gebruikt, overschrijd dan niet de maximumsnelheid die overeenkomt met de snelheidscategorie van de gebruikte banden.



BELANGRIJK


83) Beperk uw snelheid wanneer er sneeuwkettingen gemonteerd zijn; overschrijd de 50 km/h niet. Vermijd putdeksels, rijd niet over treden of trottoirs en rijd geen lange afstanden over wegen zonder sneeuw, om beschadigingen aan zowel het voertuig als het wegoppervlak te voorkomen.



ABC

AFMETINGEN

De afmetingen zijn uitgedrukt in mm en hebben betrekking op de auto uitgerust met de bijgeleverde banden. De hoogte is bij onbelaste auto.



170

10106S0001EM

A	B	C	D	E	F	G	H	I
795	2820	1028	4643	1436 ^(*) 1450 ^(**)	1557 ^(*) 1559 ^(**)	1625 ^(*) 1604 ^(**)	2024	1860

^(*) RWD-versies

^(**) AWD-versies

Afhankelijk van de velgmaat kunnen de gegeven waarden licht afwijken.

GEWICHTEN

Gewichten [kg]	Motor 2.0 T4 MAir		2.2 JTD-motor				
	CA ^(oo) RWD	CA ^(oo) 280 PK AWD	CM ^(o) RWD	CM ^(o) (+) RWD	CA ^(oo) RWD	CA ^(oo) LOW CO ₂ RWD	CA ^(oo) 210 PK AWD 180 PK AWD
Leeggewicht (met alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld en zonder opties)	1429	1530	1374	1400	1445	1465	1535
Nuttig laadvermogen inclusief de bestuurder (*)	576	575	566	540	575	555	575
Maximum toelaatbare belastingen (**)							
- vooras	920	1000	890	890	940	945	1015
- achteras	1150	1160	1115	1115	1145	1150	1160
- totaal	2005	2105	1940	1940	2020	2020	2110
Trekgewichten							
- geremde aanhanger	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
- ongeremde aanhanger	745	745	724	724	745	745	745
Maximale dakbelasting	50	50	50	50	50	50	50
Max. toelaatbare kogeldruk (geremde aanhanger)	64	64	64	64	64	64	64

^(oo) Automatische versnellingsbak

^(o) Handgeschakelde versnellingsbak

⁽⁺⁾ Versie voor specifieke markten

^(*) Indien speciale uitrusting is gemonteerd (trekhaak, enz.) neemt het leeggewicht toe, waardoor het laadvermogen afneemt in verhouding tot de maximaal toegestane belastingen.

^(**) Belastingen die nie overschreden mogen worden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker de goederen zodanig in de bagageruimte en/of op het laadplatform te verdelen, dat de maximum toelaatbare belastingen niet worden overschreden.



ABC

TANKEN

	Motor 2.0 T4 MAir	2.2 JTD-motor
Brandstoftank [liter]	58	52
inclusief een reserve van [liter]	9,0	8,0
Primair koelsysteem, uitvoeringen met handgeschakelde versnellingsbak [liter]	8,6	8,7
Primair koelsysteem, uitvoeringen met automatische versnellingsbak [liter]	8,6	9,4/8,9 (*)
Secundair koelsysteem [liter]	4,3	5,1 (*)
Motoroliefilter [liter]	0,6	0,3
Motorcarter [liter]	4,6	3,6 (RWD Versie) / 4,0 (AWD Versie)
Hydraulisch remsysteem [liter]	0,9	0,9
Ruitensproeiervloeistofreservoir [liter]	4,2	4,2
Automatische versnellingsbak (2.0 T4 MAir motor) [liter]	9,4 (RWD Versie) / 9,3 (AWD Versie)	-
Automatische versnellingsbak (2.2 JTD 180 pk RWD motor) [liter]	-	9,2
Automatische versnellingsbak (2.2 JTD 210 pk RWD motor) [liter]	-	9,1
GETRAG G217 handmatige versnelling [liter]	1,4	1,4

(*) 180 pk LOW CO2 / 210 pk

	Motor 2.0 T4 MAir	2.2 JTD-motor
RDU 230-LSD differentieel [liter]	0,9	0,9
RDU 210-eLSD differentieel (indien aanwezig) [liter]	1,4	1,4
RDU 210/215-LSD differentieel [liter]	1,1	1,1
AWD Systeem FAD tussenbak [liter]	0,5	0,5
AWD Systeem TRANSFER CASE tussenbak [liter]	0,7	0,7



ABC

VLOEISTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

Het voertuig is voorzien van een motorolie die grondig ontwikkeld en getest is om aan de vereisten van het Geprogrammeerd Onderhoudsschema te kunnen voldoen. Constant gebruik van de voorgeschreven smeermiddelen garandeert de specificaties van brandstofverbruik en emissies. De kwaliteit van het smeermiddel is cruciaal voor de werking en de levensduur van de motor.



KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN

SMERING MOTOR

Gebruik	Kenmerken	Specificaties	Originele vloeistoffen en smeermiddelen	Verversingsinterval
2.0 T4 MAir-motor	SAE 0W-30 ACEA C2	9.55535 - GS1	SELENIA DIGITEK P.E. Contractual Technical Reference N°F020.B12	Volgens geprogrammeerd onderhoudsschema
2.2 JTD 210 CV Motor	SAE 0W-30 ACEA C2	9.55535 - DS1	SELENIA W.R. FORWARD 0W-30 Contractual Technical Reference N°F842.F13	Volgens geprogrammeerd onderhoudsschema
2.2 JTD-motoren 136/150/180 pk	SAE 0W-20 ACEA C2	9.55535-DSX	SELENIA W.R. FORWARD 0W-20 Contractual Technical Reference N°F013.K15	Volgens geprogrammeerd onderhoudsschema

Als er geen smeermiddelen beschikbaar zijn die voldoen aan het specifieke verzoek, kunnen voor het bijvullen producten gebruikt worden die voldoen aan de aangegeven specificaties; in dat geval wordt de optimale prestatie van de motor niet gegarandeerd.

Gebruik	Kenmerken	Specificaties	Originale vloeistoffen en smeermiddelen	Applicaties
Smeermiddelen en vetten voor krachtoverbrengingen	Synthetisch smeermiddel ATF	9.55550-AV5	TUTELA TRANSMISSION AS 8 Contractual Technical Reference Nr F139.I11	Automatische versnellingsbak
	SAE 70W API GL-4 synthetisch smeermiddel	9.55550-MZ7	TUTELA TRANSMISSION GEARSYNTH LV Contractual Technical Reference Nr F055.N15	Handgeschakelde versnellingsbak GETRAG G217 / 2.2 JTD motor
	SAE 75W-85 synthetisch smeermiddel	9.55550-DA9	TUTELA TRANSMISSION LS AXLE FLUID Contractual Technical Reference Nr F059.N15	Differentieel RDU 230-LSD RDU 210-eLSD RDU 210/215-LSD / 2.2 JTD motor
	SAE 75W-80 API GL-5 synthetisch smeermiddel	9.55550-DA10	TUTELA TRANSMISSION HYPOIDE GEAR OIL Contractual Technical Reference Nr F060.N15	AWD Systeem FAD tussenbak
	SAE 75W synthetisch smeermiddel	9.55550-DA11	TUTELA TRANSMISSION TRANSFER CASE Contractual Technical Reference Nr F061.N15	AWD Systeem TUSSENBAC
Smeermiddelen en vetten voor krachtoverbrengingen	Specifiek vet met een lage wrijvingscoëfficiënt NLGI 0-1 voor homokinetische koppelingen	9.55580-GRAS II	TUTELA STAR 700 Contractual Technical Reference Nr F701.C07	Homokinetische koppelingen aan differentieelzijde
	NLGI 1-2 molybdeen-disulfide vet voor hoge temperaturen	9.55580-GRAS II	TUTELA ALL STAR Contractual Technical Reference Nr F702.G07	Homokinetische koppelingen aan wielzijde
Remvloeistof	DOT 4	9.55597	TUTELA BRAKE FLUID EXTREME HT Contractual Technical Reference Nr F001.N15	Hydraulisch remsysteem en koppelingsbediening



ABC

Gebruik	Kenmerken	Specificaties	Originele vloeistoffen en smeermiddelen	Applicaties
Bescherming voor radiatoren	CUNA NC 956-16 ASTMD3306	9.55523	PARAFLU UP Contractual Technical Reference N°F101.M01	Gebruik ratio 50% Niet mengbaar met verschillende formuleringsproducten. (*)
Vloeistof voor ruitensproeiers	CUNA NC 956-11	9.55522	PETRONAS DURANCE SC 35 Contractual Technical Reference N° F001.D16	Verdund of onverdund gebruiken voor ruitenwissers/ ruitensproeiers
Additief voor dieselolie	Additief voor dieselolie met antivries en beschermende werking voor dieselmotoren		PETRONAS DURANCE DIESEL ART Contractual Technical Reference Nr. F601.C06	Te mengen met dieselbrandstof (25 cc per 10 liter)
HVAC	R1234yf of R134a (afhankelijk van de markt)			

(*) Wanneer het voertuig onder bijzonder extreme klimaatomstandigheden wordt gebruikt, adviseren wij een mengsel van 60% PARAFLU UP en 40% gedemineraliseerd water.



BELANGRIJK

84) Het gebruik van producten met andere dan de hierboven aangegeven specificaties kan leiden tot beschadigingen van de motor die niet door de garantie worden gedekt.

PRESTATIES

Topprestaties na de eerste gebruiksperiode van het voertuig.

Uitvoeringen	Topsnelheid [km/h]	Acceleratie 0-100 km/h sec [sec]
Motor 2.0 T4 MAir 200 pk RWD^(*)	235	6,7
Motor 2.0 T4 MAir 280 pk RWD^(*)	240	5,7
Motor 2.0 T4 MAir 280 pk AWD^(*)	240	5,2
Motor 2.2 JTD 136 pk RWD^(**)	210	9,7
Motor 2.2 JTD 136 pk RWD^(**) ^(***)	210	9,7
Motor 2.2 JTD 150 pk RWD^(**)	220	8,4
Motor 2.2 JTD 150 pk RWD^(**) ^(***)	220	8,4
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD^(**)	230	7,2
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD^(**) ^(***)	230	7,2
Motor 2.2 JTD 136 pk RWD^(*)	210	9,5
Motor 2.2 JTD 136 pk RWD^(*) ^(***)	210	9,5
Motor 2.2 JTD 150 pk RWD^(*)	220	8,1
Motor 2.2 JTD 150 pk RWD^(*) ^(***)	220	8,1
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD^(*)	230	7,1

^(*) Automatische versnellingsbak

^(**) Handgeschakelde versnellingsbak

^(***) Versie voor specifieke markten.



ABC

Uitvoeringen	Topsnelheid [km/h]	Acceleratie 0-100 km/h sec [sec]
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD (*) (***)	230	7,1
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD (*) (***)	230	7,2
2.2 JTD-motor 180 PK AWD (*)	230	6,9
2.2 JTD-motor 210 PK AWD (*)	235	6,8

(*) Automatische versnellingsbak

(***) Versie voor specifieke markten.

(****) Versies LOW CO2

BRANDSTOFVERBRUIK



BRANDSTOFVERBRUIK

De gegevens over het brandstofverbruik die vermeld zijn in onderstaande tabel zijn bepaald op basis van de typegoedkeuringstests in overeenstemming met specifieke Europese Richtlijnen.

BELANGRIJK Het type route, de verkeerssituatie, weersomstandigheden, rijstijl, algemene conditie van de auto, uitrustingsniveau/accessoires, gebruik van de klimaatregeling, lading van de auto, imperiaal op het dak en andere situaties die de aerodynamica kunnen beïnvloeden, leiden tot andere verbruikscijfers dan de hier vermelde cijfers.

BELANGRIJK Het brandstofverbruik wordt pas regelmatig als de eerste 3000 km zijn gereden.

BRANDSTOFVERBRUIK VOLGENS GELDENDE EUROPESE RICHTLIJNEN (liter/100 km)

Uitvoeringen	Stadsverkeer	Buiten de stad	Gecombineerd
Motor 2.0 T4 MAir 200 pk RWD^(*)	8,4	4,6	6,0
Motor 2.0 T4 MAir 280 pk RWD^(*)	8,2	4,9	6,1
Motor 2.0 T4 MAir 280 pk AWD^(*)	8,9	4,9	6,4
Motor 2.2 JTD 136 pk RWD^(**)	5,3	3,5	4,2
Motor 2.2 JTD 136 pk RWD^(**) (***)	5,1	3,3	4,0
Motor 2.2 JTD 150 pk RWD^(**)	5,3	3,5	4,2
Motor 2.2 JTD 150 pk RWD^(**) (***)	5,1	3,3	4,0
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD^(**)	5,3	3,5	4,2
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD^(**) (***)	5,1	3,3	4,0
Motor 2.2 JTD 136 pk RWD^(*)	5,3	3,5	4,2

^(*) Automatische versnellingsbak

^(**) Handgeschakelde versnellingsbak

^(***) Versie voor specifieke markten.



ABC

Uitvoeringen	Stadsverkeer	Buiten de stad	Gecombineerd
Motor 2.2 JTD 136 pk RWD (*) (***)	5,1	3,3	4,0
Motor 2.2 JTD 150 pk RWD (*)	5,3	3,5	4,2
Motor 2.2 JTD 150 pk RWD (*) (***)	5,1	3,3	4,0
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD (*)	5,3	3,5	4,2
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD (*) (***)	5,1	3,4	4,0
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD (*) (****)	4,8	3,2	3,8
2.2 JTD-motor 180 PK AWD (*)	5,8	4,0	4,7
2.2 JTD-motor 210 PK AWD (*)	5,8	4,0	4,7

(*) Automatische versnellingsbak

(***) Versie voor specifieke markten.

(****) Versies LOW CO2

CO₂-EMISSIE

De CO₂-emissiegegevens hebben betrekking op het gecombineerde gebruik.

Uitvoeringen	CO ₂ -EMISSIE ₂ VOLGENS DE GELDENDE EUROPESE RICHTLIJN (g/km)
Motor 2.0 T4 MAir 200 pk RWD^(*)	138
Motor 2.0 T4 MAir 280 pk RWD^(*)	141
Motor 2.0 T4 MAir 280 pk AWD^(*)	148
Motor 2.2 JTD 136 pk RWD^(**)	109
Motor 2.2 JTD 136 pk RWD^(**) ^(***)	105
Motor 2.2 JTD 150 pk RWD^(**)	109
Motor 2.2 JTD 150 pk RWD^(**) ^(***)	105
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD^(**)	109
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD^(**) ^(***)	105
Motor 2.2 JTD 136 pk RWD^(*)	109
Motor 2.2 JTD 136 pk RWD^(*) ^(***)	105
Motor 2.2 JTD 150 pk RWD^(*)	109
Motor 2.2 JTD 150 pk RWD^(*) ^(***)	105
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD^(*)	109
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD^(*) ^(***)	105
Motor 2.2 JTD 180 pk RWD^(*) ^(****)	99

^(*) Automatische versnellingsbak

^(**) Handgeschakelde versnellingsbak

^(***) Versie voor specifieke markten.

^(****) Versies LOWCO₂



ABC

Uitvoeringen	CO ₂ -EMISSIE ₂ VOLGENS DE GELDENDE EUROPESE RICHTLIJN (g/km)
2.2 JTD-motor 180 PK AWD^(*)	122
2.2 JTD-motor 210 PK AWD^(*)	122

^(*) Automatische versnellingsbak

RICHTLIJNEN VOOR DE BEHANDELING VAN HET VOERTUIG AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

(indien aanwezig)

Al jaren zet Alfa Romeo S.p.A. zich in voor de bescherming en het respect voor het milieu door voortdurend haar productieprocessen te verbeteren en producten te ontwikkelen die steeds milieuvriendelijker zijn. Om de klanten de best mogelijke service te garanderen in overeenstemming met de milieuwetgeving en conform de Europese richtlijn 2000/53/EG inzake de behandeling van voertuigen aan het einde van hun levensduur, biedt Alfa Romeo S.p.A. haar klanten de mogelijkheid hun auto aan het einde van zijn levensduur zonder extra kosten in te leveren. De Europese richtlijn bepaalt namelijk dat het voertuig kan worden ingeleverd zonder kosten voor de laatste houder of eigenaar als het voertuig geen of een negatieve marktwaarde heeft.

Voor de kosteloze inlevering van uw auto aan het einde van zijn levensduur kunt u als u een andere auto gaat aanschaffen, zich tot een van onze dealers of tot een door Alfa Romeo S.p.A. goedgekeurd inzamelings- en verwerkingsbedrijf wenden. Deze bedrijven zijn zorgvuldig geselecteerd en bieden kwaliteitsservice voor de inzameling, verwerking en recycling van afgedankte auto's met respect voor het milieu.

Voor meer informatie over deze inzamelings- en verwerkingsbedrijven kunt u zich wenden tot een Alfa Romeo S.p.A. Servicepunt, het telefoonnummer in het garantieboekje bellen of naar de alfa romeo S.p.A. websites gaan.



ABC

Deze pagina is opzettelijk blanco gelaten




MULTIMEDIA

VERKEERSVEILIGHEID	202
ONTVANGSTOMSTANDIGHEDEN	202
ZORG EN ONDERHOUD	202
DIEFSTALBEVEILIGING	203
BELANGRIJKE OPMERKINGEN	203
BEDIENINGSELEMENTEN	204
BEDIENINGSELEMENTEN OP HET STUURWIEL	206
INLEIDING	208
RADIOMODUS	208
MEDIA-MODUS	209
Bluetooth® BRON	209
ONDERSTEUNING USB/iPod/AUX	210
TELEFOONMODUS	210
NAVIGATIEMODUS	211
INSTELLINGEN	212
TOEPASSINGEN	215
SPRAAKBEDIENING	217
OFFICIËLE TYPEGOEDKEURINGEN	217

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste functies beschreven van de systemen Uconnect 6,5" / Connect NAV 6.5" / Connect 3D NAV 8.8" die in het voertuig gemonteerd kunnen zijn.



VERKEERSVEILIGHEID



172) 173)

Zorg ervoor dat u weet hoe de verschillende systeemfuncties gebruikt moeten worden voordat u gaat rijden.

Lees de gebruiksaanwijzingen van het systeem zorgvuldig door voordat u gaat rijden.

ONTVANGSTOMSTANDIGHEDEN

(indien aanwezig)

Tijdens het rijden veranderen de ontvangstomstandigheden voortdurend. De ontvangst kan gestoord worden door de aanwezigheid van bergen, gebouwen of bruggen, vooral wanneer u ver verwijderd bent van de zender.

BELANGRIJK Het volume kan worden aangepast wanneer verkeersinformatie of nieuws wordt ontvangen.

ZORG EN ONDERHOUD



85) 86)

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht zodat het systeem optimaal blijft werken:

- het display mag niet in contact komen met scherpe of harde voorwerpen die het oppervlak ervan kunnen beschadigen;
- schoonmaken met een vochtige doek (indien mogelijk van microvezel). Indien nodig kan een delicate oplossing worden gebruikt van water en neutrale zeep, hierna afdrogen met een zachte en droge doek. Oefen tijdens het reinigen geen druk uit op de lens van het display;
- gebruik nooit alcohol, benzine of producten op petroleumbasis, ammoniak, aceton, oplosmiddelen of andere tensioactieve reinigingsmiddelen om het scherm van het display te reinigen;
- voorkom dat vloeistoffen in het systeem komen: dit kan het systeem op onherstelbare wijze beschadigen.

DIEFSTALBEVEILIGING

Het systeem is uitgerust met een diefstalbeveiliging die gebaseerd is op informatie-uitwisseling met de elektronische regeleenheid (Body Computer) in het voertuig.

Het garandeert een maximale veiligheid en vermijdt in geval van diefstal het gebruik van het systeem op andere voertuigen. Indien nodig neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Kijk alleen naar het scherm wanneer dit nodig en veilig is. Als u langere tijd naar het scherm moet kijken, ga dan de weg af en parkeer op een veilige plek, zodat u niet tijdens het rijden wordt afgeleid.

Stop onmiddellijk met het gebruik van het systeem in geval van een storing. Anders kan het systeem beschadigd raken. Neem zo snel mogelijk contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk om het systeem te laten repareren.



BELANGRIJK

172) *Volg onderstaande veiligheidsvoorschriften, want anders kunnen de inzittenden ernstig gewond raken of kan het systeem beschadigd raken.*
173) *Als het volume te hoog staat, kan dat gevaarlijk zijn. Stel het volume zo af dat omgevingsgeluiden (bijv. claxons, ambulances, politievoertuigen enz.) nog hoorbaar zijn.*



BELANGRIJK

85) *Maak het frontpaneel en het display alleen schoon met een zachte, schone, droge, anti-statische doek. Reinigings- en polijstmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruik geen alcohol of dergelijke producten om het paneel of het display schoon te maken.*
86) *Gebruik het display niet als basis voor steunen met zuignappen of kleefmiddelen voor externe navigatiesystemen, smartphones of dergelijke apparaten.*



BEDIENINGSELEMENTEN**BEDIENINGEN OP DE TUNNEL**

171

1103650015EM

Overzichtstabel bedieningselementen op tunnelconsole**ON/OFF-knop en Volume (1)**

Actie	Functie
LANGE DRUK	schakelt het Connect-systeem in of uit.
ROTATIE	rechtsom neemt het volume toe, linksom neemt het volume af.
KORTE DRUK	Als het systeem uit is, wordt deze ingeschakeld. In Radiomodus: activeert/deactiveert de Mute-functie. In Media-modus: activeert play/pauze.
VERPLAATSING OPZIJ	In Radiomodus: selecteer rechts het volgende radiostation, links het vorige radiostation. In Media-modus: selecteer rechts de volgende track, links de vorige track.

Toets OPTION (2)

Door op de toets "Option" te drukken, terwijl in de modus ("RADIO", "MEDIA", "TELEFOON", "NAVIGATIE"), gaat u naar het scherm "Instellingen" van de modus zelf, door er opnieuw op te drukken komt u terug in de modus die u daarvoor geselecteerd had.

Rotary Pad (3)

Actie	Functie
ROTATIE	In de menu's: schuif langs de menu-items. In Navigatie-modus (waar aanwezig): zoomfunctie in de kaarten.
DRUK	In de menu's: bevestig de selectie.
VERPLAATSEN NAAR RECHTS KORT	In de menu's: toegang tot het submenu van de geselecteerde functie. In Navigatie-modus (waar aanwezig), in de functie Kaart ontdekken: om zich op de kaart naar rechts te verplaatsen.
VERPLAATSEN NAAR LINKS KORT	In de menu's: terug naar het vorige menu, functie Esc. In Navigatiemodus (waar aanwezig), in de functie Kaart ontdekken: om zich op de kaart naar links te verplaatsen.
VERPLAATSEN OMHOOG KORT	In de menu's: gaat naar het menu Multitasking en verlaat de voorselectiebalk. In de modus Navigatie (waar aanwezig), in de functie Kaart ontdekken: om zich op de kaart omhoog te verplaatsen.
VERPLAATSEN OMLAAG KORT	Activeert de voorselectie radio. In de menu's: ga naar de voorselectiebalk en verlaat het menu Multitasking. In Navigatiemodus (waar aanwezig), in de functie Kaart ontdekken: om zich op de kaart omlaag te verplaatsen.

Toets MENU (4)

Toegang tot hoofdmenu.



BEDIENINGSELEMENTEN OP HET STUURWIEL

BESCHRIJVING

De bedieningselementen voor de belangrijkste functies van het systeem bevinden zich op het stuurwiel, om het systeem gemakkelijker te kunnen bedienen.

De inschakeling van de gekozen functie is in sommige gevallen afhankelijk van hoelang de knop wordt ingedrukt (kort indrukken of ingedrukt houden) zoals in onderstaande tabel is aangegeven.



I 72

11046S0001EM

OVERZICHTSTABEL BEDIENINGSELEMENTEN OP STUURWIEL

Toets ►► (1)

Actie	Functie
KORTE DRUK	In Radiomodus: selecteer het volgende radiostation. In Mediamodus: selecteer de volgende track.
LANGE DRUK	In Radiomodus: scan van de hogere frequenties totdat de knop wordt losgelaten. In Mediamodus: snel vooruitspoelen van track.

Toets ◀ (2)

Actie	Functie
KORTE DRUK	In Radiomodus: selecteer het vorige radiostation. In Mediamodus: selecteer de vorige track.
LANGE DRUK	In Radiomodus: scan van de lagere frequenties totdat de knop wordt losgelaten. In Mediamodus: snel achteruit spoelen van track.

Toets spraakbediening (3)

Actie	Functie
KORTE DRUK	Activering spraakbediening
LANGE DRUK	Onmiddellijke afsluiting spraaksessie.

Telefoontoets (4)

Beantwoordt / sluit oproep of toont de recente oproepenlijst.

Volumebediening (5)

Actie	Functie
ROTATIE	Omhoog: het volume neemt toe. Omlaag: het volume neemt af.
KORTE DRUK	In Radiomodus: activeert/deactiveert de Mute-functie. In Mediamodus: activeert play/pauze. In Telefoonmodus: activeert/deactiveert de Mute-functie.



INLEIDING

Het systeem kan weer worden ingeschakeld met de Roterende Knop. Draai eraan om door de menu's te navigeren, druk erop om de selecties te activeren/bevestigen, duw hem naar links om terug te gaan naar het vorige scherm.

RADIOMODUS

Als het gewenste radiostation eenmaal is geselecteerd op het display fig. 173 wordt de volgende informatie weergegeven:



173

11056S0006EM

1 - bedieningsbalk:

- Favorietenlijst;
- Volgende;
- Vorige;
- Lijst stations;
- Handmatig zoeken;
- Frequentieband.

2 - naam van het huidig radiostation en favoriet symbool, als het station is opgeslagen in deze lijst;

3 - logo van de actieve frequentieband;

4 - uitgezonden programmatype;

5 - frequentie beluisterd radiostation;

6 - het preselectienummer (als het ingeschakelde station opgeslagen is).

Audio

Via het "Audio"-menu, in het menu Opties (toets Option), kunt u de volgende afstellingen verrichten:

- Lage tonen;
- Hoge tonen;
- Middentonen;
- Balans/Fader;
- Op snelheid geregeld volume;
- Surround geluid (waar aanwezig);
- AUX Volume Compensatie;
- Instellingen herstellen.

MEDIA-MODUS

BELANGRIJK Toepassingen die gebruikt worden op draagbare apparaten kunnen mogelijk niet compatibel zijn met het Connect systeem.

Nummer kiezen (Browse)

Bij ingeschakelde MEDIA fig. 174 -modus, de knoppen / kort indrukken om het vorige/volgende nummer af te spelen of de knoppen / ingedrukt houden om het nummer snel vooruit/achteruit te spoelen.



174

1106650002EM

Bluetooth® BRON

Een Bluetooth® Audioapparaat koppelen

Ga als volgt te werk:

- schakel de functie Bluetooth® in op het apparaat;
- druk op de MENUknop, selecteer de functie "INSTELLINGEN" door de Roterende Knop te draaien en in te drukken;
- selecteer "Infotainment";
- selecteer de Bluetooth® ondersteuning;
- Selecteer "Toestel toev.;"
- zoek naar het Uconnect-systeem op het Bluetooth® audioapparaat (tijdens de koppelingsfase verschijnt op het scherm de voortgang van het proces);
- selecteer het apparaat dat gekoppeld moet worden;
- voer, als het audioapparaat hierom vraagt, de PIN-code in die wordt getoond op het display van het systeem of bevestig de op het apparaat getoonde PIN;

- als de koppelingsprocedure met succes is afgesloten, wordt een speciaal scherm getoond;
- de "Bluetooth™" kan ook worden bereikt door te drukken op de OPTIE knop in de TELEFOON of MEDIA functies. Deze laatste kan worden geselecteerd door te draaien aan en te drukken op de Roterende Knop in het hoofdmenu (MENU-knop).

BELANGRIJK Raadpleeg het instructieboekje van de mobiele telefoon als de Bluetooth®-verbinding tussen mobiele telefoon en systeem wordt verbroken.



ABC

ONDERSTEUNING USB/iPod/AUX

Er kunnen maximaal drie USB-poorten zijn, eentje onder het controlepaneel van de airconditioning, eentje in het handschoenenkastje in het tunnelconsole en eentje (alleen opladen) onder de ventilatie achter het tunnelconsole. Een AUX-contact in het handschoenenkastje in het tunnelconsole.

BELANGRIJK Na het gebruik van de USB-oplaadaansluiting is het raadzaam het apparaat (smartphone) los te koppelen door altijd eerst de kabel van de voertuigaansluiting los te maken en nooit van het apparaat. Losse kabels of verkeerd uitgenomen kabels kunnen slecht zijn voor de werking van de oplaadfunctie en/of de staat van de USB-aansluiting.

TELEFOONMODUS

De modus TELEFOON kan worden geactiveerd vanuit het hoofdmenu (MENU-knop) door aan de Rotary Pad te draaien en erop te drukken.



175

1110650002EM

Op het display wordt de volgende bedieningsbalk weergegeven fig. 175:

- Nummer intoetsen;
- Recente oproepen;
- Favorieten;
- Contacten;
- SMS;
- Gesprek beëindigen;
- met telefoongesprek in gang:
 - Nummer intoetsen;
 - Recente oproepen;
 - Overdragen naar apparaat;
 - Contacten;
 - Mute;
 - Gesprek beëindigen.

BELANGRIJK Het geluid van de mobiele telefoon wordt over het audiosysteem van het voertuig uitgezonden: het systeem schakelt automatisch het geluid van het autosysteem uit wanneer de TELEFOONfunctie wordt gebruikt.

BELANGRIJK Voor de lijst met de compatibele mobiele telefoons en met de ondersteunde functies kunt u contact opnemen met de klantenservice 00 800 2532 0000 (Quadrifoglio 00 800 253 242 00) of u kunt het speciale supplement op de website eLUM raadplegen.

Mobiele telefoon koppelen

Ga als volgt te werk:

- schakel de functie Bluetooth® in op het apparaat;
- druk op de MENUknop, selecteer de functie "INSTELLINGEN" door de Rotary Pad te draaien en in te drukken;
- selecteer "infotainment";
- selecteer het Bluetooth®-apparaat;
- selecteer "Toestel toevoegen";
- zoek naar het Connect-systeem op het Bluetooth® audioapparaat (tijdens de koppelingsfase verschijnt op het scherm de voortgang van het proces);
- selecteer het apparaat dat gekoppeld moet worden;
- voer, als het audioapparaat hierom vraagt, de PIN-code in die wordt getoond op het display van het systeem of

bevestig de op het apparaat getoonde PIN;

wanneer de koppelingsprocedure met succes is afgesloten, wordt een speciaal scherm getoond;

de Bluetooth®-functie kan ook worden bereikt door op de OPTION-toets in de TELEFOON- of MEDIA-functies te drukken. De MEDIA-functies kunnen worden gekozen door in het hoofdmenu (MENU-toets) aan de Rotary Pad te draaien en deze in te drukken.

Een nummer bellen

Ga als volgt te werk:

selecteer het pictogram "Recente oproepen";

selecteer het pictogram "Contacten";

selecteer het pictogram "Nummer intoetsen".

NAVIGATIEMODUS

(indien aanwezig)

BELANGRIJK In het belang van de veiligheid en om afleiding tijdens het rijden te beperken, kunt u het beste altijd uw route plannen voordat u op weg gaat.



176

1118650003EM

Ga als volgt te werk om een route te plannen:

Activeer de NAVIGATIE-modus door deze te selecteren op het hoofdmenu fig. 176;

Activeer de "Bestemming instellen"-functie;

Om het adres in te voeren, selecteer het toe te voegen item (Land, Plaats) op het circulaire toetsenbord, door de toets te kiezen om de gewenste naam samen te stellen; ga door met het ingeven van de letters, het systeem voltooit automatisch het woord en aan de rechterkant van het display staat een lijst met opties die van toepassing zijn op de ingegeven letters. U kunt nu het woord voltooien of naar de lijst met suggesties gaan door de Roterende Knop naar rechts te bewegen of door naar "OK" te wijzen en de Roterende Knop in te drukken.

Of

Selecteer een adres in de "Laatste bestemmingen"-lijst.

Of

Selecteer een adres in de "Favoriete Bestemmingen"-lijst;

Zodra de gewenste bestemming is ingesteld, de functie "Navigatie starten" selecteren.

Het systeem geeft drie alternatieve routes n.a.v. het ingestelde criterium (kortste, zonder tolwegen, enz.).

Selecteer met de Rotary Pad het gewenste alternatief.



ABC

Met de navigatie gestart en met gebruik van de bedieningsbalk op het display, kunt u kiezen uit de volgende opties:

- Navigatie onderbreken: hiermee kunt u de navigatie onderbreken;
- Navigatievolume: hiermee kunt u het berichtvolume instellen;
- Route beheren: hiermee kunt u de route van uw keuze verfijnen, met een reeks opties;
- Route weergave: hiermee kunt u een preview zien van de geplande route;
- Zoom: hiermee kan de kaart worden vergroot/verkleind;
- Kaart verkennen: laat u binnen de kaart verplaatsen.

INSTELLINGEN

Voor toegang tot de door de gebruiker te programmeren functies moet het hoofdmenu geopend, door middel van druk op de toets MENU, en vervolgens het item INSTELLINGEN geselecteerd worden door te draaien en te drukken op de Rotary Pad.

Hier zijn de volgende menu-items te vinden fig. 177:

- Lichten;
- Eenheden & Taal;
- Tijd en datum;
- Veiligheid;
- Bestuurdersondersteuning;
- Portieren en portiervergrendeling;
- Instrumentenpaneel;
- Infotainment;
- Systeem.



177

1112650009EM

Lichten

De functie "Lichten" kan geopend worden door haar te selecteren met de rotatie van de Rotary Pad en te activeren door middel van druk op de Pad. De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd wanneer deze functie is geselecteerd:

- Sensor koplampen;
- Follow me;
- Bochtverlichting;
- Verlichting bij vergrendeling;
- Dagverlichting;
- Instapverlichting;
- Interieurverlichting;
- Automatic High Beam;
- Reset instellingen.

Eenheden & Taal

De functie "Eenheden en taal" kan geopend worden door haar te selecteren met de rotatie van de Rotary Pad en te activeren door middel van druk op de Pad. De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd wanneer deze functie is geselecteerd:

- Meeteenheid;
- Taal;
- Reset instellingen.

Tijd en datum

De functie "Tijd en datum" kan geopend worden door haar te selecteren met de rotatie van de Rotary Pad en te activeren door middel van druk op de Pad. De volgende instellingen kunnen worden

gewijzigd wanneer deze functie is geselecteerd:

- Sync met GPS Tijd;
- Tijd instellen;
- Formaat tijd;
- Datum instellen;
- Reset instellingen.

Veiligheid

De functie "Veiligheid" kan geopend worden door haar te selecteren met de rotatie van de Rotary Pad en te activeren door middel van druk op de Pad. De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd wanneer deze functie is geselecteerd:

Speed Limiter

Hiermee kan de functie voor signalering van de overschrijding van de ingestelde snelheid worden geactiveerd/gedeactiveerd.

Snelheid Speed Limiter

Voor het instellen van de waarde van de snelheidslimiet. Door te draaien aan de Rotary Pad, neemt de snelheid toe met stappen van 5 km/h, van minimaal 30 km/h tot maximaal 180 km/h.

Forward Collision Warning

Hiermee kan de wijze van ingrijpen van het botsingsvermijdingssysteem geselecteerd worden. De beschikbare opties zijn:

- "Status": hiermee kunt u het systeem activeren/deactiveren (indien aanwezig);
- "Mode": voor de instelling van de volgende bedrijfsmodi: Waarschuwing-rem, Waarschuwing, uit (waar aanwezig);
- "Gevoeligheid": hiermee kunt u de reactiesnelheid van het systeem op basis van de afstand tot het obstakel selecteren (dichtbij, gemiddeld, ver).

Lane Departure Warning

Door middel van deze functie kan de "reactiesnelheid" van het systeem Lane Departure geselecteerd worden. De beschikbare optie is "Gevoeligheid": voor de instelling van de reactiesnelheid van het systeem (hoog, laag).

Waarschuwing blinde hoek

Met deze functie kunt u de geluidssignaalwaarschuwing van voorwerpen in de blinde vlek van de buitenspiegel activeren/deactiveren.

Passagierairbag (waar voorzien)

Laat u de voorste passagierairbagfunctie activeren/deactiveren. Bij het openen van de functie informeert het systeem over de status van activering/deactivering van de airbagmodules en vraagt om de statuswijziging te bevestigen; druk op de Rotary Pad wanneer u verder wilt gaan. De status van de airbagmodules is zichtbaar via de leds naast het statuspictogrammen op de voorste plafondlamp.

Passagiersbescherming geactiveerd: de led ON brandt vast /
Passagiersbescherming gedeactiveerd: de led OFF brandt vast.

Waarschuwing veiligheidsgordel

Deze functie verschijnt alleen als de gordelverklikker gedeactiveerd is en maakt de heractivering van de verklikker mogelijk.

Bestuurdersondersteuning

De functie "Bestuurdersondersteuning" kan geopend worden door haar te selecteren met de rotatie van de Rotary Pad en te activeren door middel van druk op de Pad.

Door middel van deze functie kunnen de volgende aanpassingen worden uitgevoerd:

ParkSense

Met deze functie kan het type waarschuwing dat door het ParkSense-systeem wordt afgegeven geselecteerd worden.

De beschikbare opties zijn:

- "Modus": in deze functie zijn de volgende opties beschikbaar: "Geluid", het systeem meldt de bestuurder over de aanwezigheid van een obstakel alleen door middel van geluidssignalen, door middel van de speakers in de auto of "Geluid en beeld", het systeem meldt de bestuurder over de aanwezigheid van een



ABC

obstakel door middel van geluidssignalen (door middel van de speakers in de auto) en visuele signalen, op het instrumentenpaneeldisplay.

"Audio": hiermee kan het volume van de geluidssignalen afgegeven door het ParkSense-systeem geselecteerd worden onder: "Hoog", "Gemiddeld" of "Laag".

Achteruitrij camera (waar aanwezig)

Door middel van deze functie kunnen de volgende aanpassingen worden uitgevoerd:

"Zicht": voor de activering van de weergave van de camera op het display;

"Vertraging camera": hiermee kunt u het uitschakelen van de camera met een paar seconden vertragen wanneer de achteruitversnelling is uitgeschakeld.

"Camera rijlijnen": hiermee kunnen de dynamische roosters die de route van het voertuig op het display aangeven ingeschakeld worden.

Automatische handrem

Met deze functie kunt u de automatische parkeerrem activeren/deactiveren door het uitschakelen van de motor.

Rem service (waar aanwezig)

Door middel van deze functie kan de procedure voor het onderhoud van het remsysteem geactiveerd worden.

Automatisch inklappen buitenspiegels (waar aanwezig)

Met deze functie kunnen de spiegels bij het ont-/vergendelen van de deuren automatisch dichtgeplooid worden.

Reset instellingen

Met deze functie kunnen de instellingen van het huidige menu gewist en de fabrieksinstellingen hersteld worden. Ga naar de functies en selecteer de instelling door middel van de rotatie en de druk op de Rotary Pad.

Portieren en portiervergrendeling

De functie "Portieren en portiervergrendeling" kan geopend worden door haar te selecteren met de rotatie van de Rotary Pad en te activeren door middel van druk op de Pad. De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd wanneer deze functie is geselecteerd:

Portiervergrendeling tijdens rijden;

Ontgrendeling van alle portieren bij uitstappen;

Passive Entry (indien aanwezig);

Portierontgrendeling bij instappen (waar aanwezig);

Claxon met starten op afstand (indien aanwezig)

Claxon bij portiervergrendeling (waar aanwezig);

Automatische vergrendeling (waar aanwezig);

Reset instellingen.

Instrumentenpaneel

De functie "Instrumentenpaneel" kan geopend worden door haar te selecteren met de rotatie van de Rotary Pad en te activeren door middel van druk op de Pad. De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd wanneer deze functie is geselecteerd:

Volume geluidssignaal;

Trip B;

Toon telefooninfo;

Toon audioinfo;

Toon navigatie-info;

Reset instellingen.

Infotainment

De functie "Infotainment" kan geopend worden door haar te selecteren met de rotatie van de Rotary Pad en te activeren door middel van druk op de Pad. De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd wanneer deze functie is geselecteerd:

Beeldscherm uit;

Splitscreen (waar aanwezig);

Audio;

Bluetooth*;

Radio;

Media;

Telefoon;

Navigatie (voor bepaalde versies/markten);

Apps.

Systeem

De functie "Systeem" kan geopend worden door haar te selecteren met de rotatie van de Rotary Pad en te activeren door middel van druk op de Pad. De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd wanneer deze functie is geselecteerd:

- Automatische start;
- Vertraagde uitschakeling;
- Software-update;
- Kaartupdate;
- Persoonlijke gegevens wissen;
- Reset instellingen.

BELANGRIJK Raadpleeg voor meer informatie over de updateprocedure van de kaarten het speciale supplement over het Connect-systeem op de website eLum.

KAARTEN BIJWERKEN

Om optimale prestaties te waarborgen, heeft het navigatiesysteem een periodieke update.

Om deze reden biedt Mopar Map Care om de drie maanden een nieuwe kaartupdate aan.

De updates kunnen worden gedownload op de site maps.mopar.eu en kunnen rechtstreeks op het Connect-systeem geïnstalleerd worden. Alle updates zijn gratis gedurende 3 jaar vanaf de startdatum van de garantie van het voertuig.

De update van het navigatiesysteem kan ook bij het servicenetwerk Alfa Romeo worden uitgevoerd.

OPMERKING De dealer zou voor de installatie van de update van het navigatiesysteem kosten in rekening kunnen brengen.

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGEN-modus kan worden geactiveerd vanuit het hoofdmenu (MENU-knop) door aan de Roterende knop te draaien en erop te drukken.



178

1112650004EM

Op het display wordt de volgende informatie weergegeven:

- "Mijn auto": laat u een reeks informatie zien gekoppeld aan de autostatus;
- "Efficiënt rijden": deze laat u wat rijstijlparameters zien;
- "Gebruik en onderhoud": laat u de gebruikshandleiding van de auto raadplegen.

Apple CarPlay en Android Auto (indien aanwezig)

Met de applicaties Apple CarPlay en Android Auto kunt u uw smartphone veilig en intuïtief in de auto gebruiken. U kunt deze gebruiken door gewoon een



ABC

compatibele smartphone op de USB-aansluiting aan te sluiten, waarna de content van de telefoon automatisch op het display van het Connect-systeem verschijnt.

Controleer of uw smartphone compatibel is door de aanwijzingen op de websites https://www.android.com/intl/it_it/auto/ en <http://www.apple.com/it/ios/carplay/> te raadplegen.

Als de smartphone correct via de USB-aansluiting met de auto is verbonden, zal het symbool van Apple CarPlay of Android Auto getoond worden in het hoofdmenu.

OPMERKING: De inschakeling van Apple Carplay/Android Auto of van bepaalde functies kan interactie vergen op de smartphone. Mocht het nodig zijn, de actie voltooien op uw eigen apparaat (smartphone).

Sluit uw iPhone met een MFI-gecertificeerde (made for iPhone) USB-kabel aan op het voertuig om Apple CarPlay te kunnen gebruiken. Sluit uw smartphone met een USB-kabel voor Android-telefoons en geschikte eigenschappen aan op het voertuig om Android Auto te kunnen gebruiken. Bij gebruik van ongeschikte kabels kan de correcte werking van het systeem niet worden gewaarborgd.

Apple CarPlay – app-configuratie

Apple CarPlay is compatibel met de iPhone 5 of recentere modellen en het besturingssysteem iOS 7.1 of nieuwere versies hiervan.

Voordat Apple CarPlay kan worden gebruikt, moet Siri worden ingeschakeld via de instellingen op de smartphone.

Om Apple CarPlay te kunnen gebruiken, moet de smartphone via een USB-kabel met het voertuig zijn verbonden.

Android Auto – app-configuratie

Download eerst de applicatie Android Auto op uw smartphone vanuit de Google Play Store.

De applicatie is compatibel met Android 5.0 (Lollipop) en latere versies.


Om Android Auto te kunnen gebruiken, moet de smartphone via een USB-kabel met de auto zijn verbonden.

Interactie

Na de instellingsprocedure zal de applicatie automatisch op het Connect-systeem draaien als uw smartphone met de USB-aansluiting in de auto is verbonden.

Met de Rotary Pad kunnen de beschikbare functies van de smartphone worden geselecteerd en bevestigd.

Er kan worden gewerkt met de sprekende assistenten van Apple Carplay en van Android Auto met gebruik van de

knoppen op het stuurwiel (lang indrukken van de knop ) om de interactie te beginnen en kort indrukken om de sprekende assistent te sluiten).

Met de knop op het stuurwiel  kunt u direct in de applicatie Telefoon van de smartphone komen.

U kunt direct in de multimediale inhoud op de smartphone komen met de modus "MEDIA" van de Connect.

Navigatie


Met Apple CarPlay en Android Auto kan de gebruiker ervoor kiezen het navigatiesysteem op zijn smartphone te gebruiken.

De Apps Android Auto en Apple CarPlay afsluiten

Om de sessie van Apple CarPlay of Android Auto te beëindigen, moet de smartphone fysiek van de USB-aansluiting worden losgemaakt.


SPRAAKBEDIENING

BELANGRIJK Voor de niet door het systeem ondersteunde talen is de spraakbediening niet beschikbaar.

Om de spraakbediening te gebruiken, druk op de toets  op de knoppen op het stuur en spreek hardop de functie uit die u wilt activeren.


In de volgende lijsten wordt voor elke knop de belangrijkste term aangegeven.

Radiofuncties

Met de toets  kunt u de volgende functies activeren:

- Afstemmen op station <XXX>
- Afstemmen op frequentie <XXX>
- Toevoegen aan favorieten
- Beschikbare stations tonen
- Favoriete stations tonen
- FM
- AM
- DAB (waar aanwezig)
- SiriusXM (waar aanwezig)

Media-functies


Met de toets  kunt u de volgende functies activeren:

- Album tonen
- Album afspelen
- Artiest tonen
- Artiest afspelen
- Componist tonen
- Componist afspelen

- Genre tonen
- Genre afspelen
- Playlist tonen
- Playlist afspelen
- Nummer afspelen
- Alles afspelen
- Alle albums tonen
- Alle artiesten tonen
- Alle componisten tonen
- Alle genres tonen
- Alle playlists tonen
- Alle liedjes tonen
- Activeren shuffle
- Deactiveren shuffle
- Bron wijzigen in Aux
- Bron wijzigen in USB 1
- Bron wijzigen in USB 2
- Bron wijzigen in Bluetooth

OPMERKING Deze bedieningen zijn van toepassing op apparaten die via USB met het systeem zijn verbonden en niet via het **Bluetooth-systeem**[®].


Telefoonfuncties

Met de toets  kunt u de volgende functies activeren:

- Nummer intoetsen <XXX>
- Bellen <XXX>
- Nummer herhalen
- Toon contacten
- Toon alle oproepen
- Toon gemiste oproepen
- Zoek

Navigatiefunctie

(indien aanwezig)

Met de toets  kunt u de volgende functies activeren:

- Navigeer naar <adres>
- Favorieten
- 2D-kaart instellen
- Gedetailleerde 3D-kaart instellen
- Bovenaanzicht instellen
- Route weergave
- Navigatie starten
- Navigatie stoppen
- Instructies herhalen
- Toon kaart
- Dichtstbijzijnde <nuttige plaats> vinden

OFFICIËLE TYPEGOEDKEURINGEN



Alle bij het voertuig geleverde radio-apparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

Ga voor nadere informatie naar de websites www.mopar.eu/owner of <http://aftersales.fiat.com/elum/>



ABC

BELANGRIJKE INFORMATIE EN AANBEVELINGEN



BELANGRIJK

INTERIEURUITRUSTING

Rijd nooit met open dashboardkastje: bij een ongeval kunnen de inzittenden voorin hierdoor verwond raken.

De aansteker wordt zeer heet. Wees voorzichtig en zorg dat hij niet wordt gebruikt door kinderen: brandgevaar en/of gevaar voor brandwonden.

Gebruik de asbak niet als prullenbak: de inhoud kan door sigarettenpeuken in brand raken.

INTERIEUR

Gebruik nooit ontvlambare producten zoals petroleum of wasbenzine voor het reinigen van het interieur van de auto. De elektrostatische lading die door het wrijven tijdens het reinigen ontstaat, kan brand veroorzaken.

Bewaar geen spuitbussen in de auto: ontploffingsgevaar. Spuitbussen mogen niet blootgesteld worden aan temperaturen boven 50°C. Wanneer het voertuig in de zon staat, kan de binnentemperatuur deze waarde ruim overschrijden.

Er mogen geen voorwerpen op de vloer onder de pedalen liggen; verzeker u ervan dat de matten altijd vlak liggen en geen contact met de pedalen maken.

Gebruik geen agressieve organische stoffen zoals: diesel, kerosine, olie, aceton of oplosmiddelen.

TOEVOER

Wijzigingen of reparaties aan het brandstoftoevoersysteem die niet correct zijn uitgevoerd en waarbij geen rekening wordt gehouden met de technische systeemgegevens, kunnen storingen in de werking en zelfs brand tot gevolg hebben.

SYSTEMEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

Onder normale gebruiksomstandigheden worden de katalysator en het dieselroetfilter (DPF) erg warm. Parkeer het voertuig dus niet boven licht ontvlambaar materiaal (bijv. gras, droge bladeren, dennennaalden enz.): brandgevaar.



BELANGRIJK

LANGDURIGE STILSTAND VAN DE AUTO

Als u de accu moet loskoppelen of verwijderen, sluit de achterklep dan niet. Om onbedoelde sluiting te voorkomen, wordt aanbevolen een obstakel (bijv. een doek) op het slot te leggen zodat de achterklep niet gesloten kan worden.

INTERIEUR

Gebruik nooit alcohol, benzine en hiervan afgeleide producten om het dashboard en het glas van het instrumentenpaneel te reinigen.

PETRONAS [®]SELENIA

In het hart van uw motor



Vraag uw monteur om

PETRONAS
[®]SELENIA

UW AUTO HEEFT PETRONAS Selenia GEKOZEN

De motor van uw auto is samen met PETRONAS Selenia ontwikkeld. Het motorolie-gamma voldoet aan de meest geavanceerde internationale specificaties. Specifieke tests en hoogwaardige technische kenmerken maken van PETRONAS Selenia het aangewezen smeermiddel voor veilige en optimale motorprestaties.

De PETRONAS Selenia kwaliteiten zijn opgedeeld in een gamma van hoog technologische producten:

SELENIA WR FORWARD 0W-30/0W-20

Volledig synthetisch, laatste generatie smeermiddel speciaal ontwikkeld voor EURO 6 dieselmotoren. Dankzij de volledig synthetische formulatie en de 0W-30 /0W-20 viscositeitgraad worden uitstekende prestaties gegarandeerd voor brandstofbesparing in hoogefficiënte turbo dieselmotoren. PETRONAS Selenia Forward heeft ook een uitstekende oxidatiestabiliteit waardoor de technische karakteristieken en de maximale motorprestaties behouden blijven gedurende de olieverversingstermijn.

SELENIA DIGITEK P.E. 0W-30

is het volledig synthetisch smeermiddel dat ontwikkeld werd voor de meest moderne benzinemotoren. Dankzij de speciale viscositeitseigenschappen en de specifieke formulatie worden de brandstofbesparende eigenschappen verbeterd en hierdoor ook de CO2 emissies. Deze olie is speciaal ontwikkeld voor TwinAir tweecilinder motoren en garandeert een maximale motorbescherming, zelfs onder hoge mechanische stress te wijten aan veelvuldig stadsverkeer.

SELENIA MULTIPOWER C3

is een hoog performant synthetisch smeermiddel, geformuleerd voor benzine- en dieselmotoren die oliën vereisen die in staat zijn asafzettingen tot een minimum te herleiden. Het biedt ook een zeer goede bescherming tegen algemene slijtage en heeft uitstekende brandstofbesparende eigenschappen. Het beschermt de partikelfilter (DPF) van dieselmotoren.

SELENIA SPORT POWER

is een volsynthetisch smeermiddel om de sportieve eigenschappen van benzine injectiemotoren (GDI) te verbeteren. Het maximaliseert de sportieve prestaties en zorgt voor een complete bescherming van de motor, zelfs onder de meest zware omstandigheden.

Het PETRONAS Selenia gamma wordt aangevuld door Selenia StAR Pure Energy, Selenia StAR, Selenia WR Pure Energy, Selenia Sport, en Selenia Racing.

Raadpleeg de website www.pli-petronas.com voor meer informatie in verband met de producten van PETRONAS Selenia.

ALFABETISCH REGISTER

A BS (systeem)	70
Accu	171
Accu opladen	172
Achterbank	19
Achteruitkijkcamera / dynamisch raster	134
Achteruitkijkspiegels	23
Actieve veiligheidssystemen	70
Active Cruise Control	122
Afmetingen	186
AFS-functie	27
Afsluiter van de brandstoftoevoer	156
Airbag (SRS aanvullend veiligheidssysteem)	102
Airbags	
Frontairbags	102
Zij-airbags	106
Alarmknipperlichten	140
Noodremmen	140
Alarmsysteem	12
Alfa DNA-systeem	118
ATV-systeem (Alfa™ Active Torque Vectoring)	72
Automatische dual-zone klimaatregeling	31
Automatische versnellingsbak	115
B agageruimte	37
Banden (bandenspanning)	184

Bandenreparatiekit	151
Bedieningselementen	204
Bedieningen op de tunnel	204
Bedieningselementen op het stuurwiel	206
Bedieningselementen	
Overzichtstabel bedieningselementen op stuurwiel	206
Bedieningspaneel en boordinstrumenten	40
Belangrijke informatie en aanbevelingen	218
Beschermingssystemen inzittenden	84
Bijgeleverde velgen en banden	183
Brandstofverbruik	195
BSM (Blind Spot Monitoring)	74
Buitenverlichting	25
C arosserie (reiniging en onderhoud)	178
CO ₂ -emissie	197
Contactslot	10
Cruise-control	121
D agrijverlichting (DRL) / Positielichten	25
De motor starten	110
De sleutels	9
Dimlicht	25
Dimlicht (lamp vervangen)	143
Display	42

DTC (systeem)	70
E en aanhanger trekken	138
Een lamp vervangen	140
Einde levenscyclus van het voertuig	199
Elektrisch schuifdak	34
Elektrisch slot (systeem)	14
Elektrische parkeerrem	111
Elektrische ruitbediening	33
Elektrische verwarming stuurwiel	22
Elektrische verwarming voorstoelen	18
ESC-systeem (Electronic Stability Control)	71
F orward Collision Warning (systeem)	76
G ebruik van het Instructieboek	3
Geprogrammeerd onderhoud	160
Geprogrammeerd onderhoudsschema (2.2 JTD diesel motor versies)	164
Geprogrammeerd onderhoudsschema (benzineversies met 2.0 T4 MAir-motor)	161
Gescheiden inklapbare achterbank	19
Gewichten	187
Gordelspanners	88
Krachtbegrenzers	88
Grootlicht	27



Automatische inschakeling grootlicht	27	Lampjes en berichten	49	Richtingaanwijzers (lamp vervangen)	144
Grootlicht koplampen (lamp vervangen)	143	Lane Change (wisselen van rijstrook)	27	Rijhulpsystemen	74
H andgeschakelde versnellingsbak	114	Lichtschakelaar	25	Rijmodus	118
Herconfigureerbaar tft display	42	M istlampen (lamp vervangen)	144	Ruitensproeiervloeistof voor voortuit/koplampen	170
Het voertuig opkrikken	176	Mistlampen voor	26	Ruitenwisser	29
Hoofdairbag	106	Motor	181	wisserbladen vervangen	174
Hoofdsteunen	21	niveau vloeistof motorkoelsysteem	170	Ruitenwisser/-sproeier	29
Hoogteregeling koplampen	28	Motorkap	36	"Intelligente" wis-/wasfunctie	30
HSA-systeem (Hill Starting Assist) (Ondersteuning bij wegrijden op een helling)	71	Motorolie niveau controleren	169	Run Flat-banden	154
I dentificatiegegevens	180	verbruik	170	S BA (Gordelwaarschuwing)	86
Imperiaal/skidrager	38	Motorruimte	167	SBL-functie	28
Interieurverlichting	29	N oodstart	154	Schemersensor	25
i-Size kinderzitjes	96	O nderhoudsprocedures	174	Slepen van het voertuig	158
ISOFIX-kinderzitje (montage)	94	P arkeerlichten	26	Slepen van voertuig met pech	157
K inderen veilig vervoeren	90	Parkeersensorensysteem	130	Sleutels elektronische sleutel	9
Kinderslot	15	Parkeren	111	Sneeuwkettingen	176
Kinderzitjes	90	Passive Entry (systeem)	13	Snelheidsbegrenzer	120
Klimaatregeling	31	PBA-systeem (Panic Brake Assist)	71	SRS (aanvullend veiligheidssysteem)	102
Knoppen Overzichtstabel bedieningselementen op tunnelconsole	204	Plafondverlichting voor	29	Start & Stop-Evo	119
L akwerk (reiniging en onderhoud)	178	Portieren	13	Starten met een sleutel met lege batterij	11
Lamp buitenverlichting vervangen	143	Prestaties (topsnelheid)	193	Starten met hulpaccu	155
Lampen typen lampen	141	R CP-systeem	75	Startonderbreking (systeem)	11
		Regensensor	30	Stoelen	16
		Remmen remvloeistofniveau	170		

Stuurslot	11	V eiligheidsgordels	85	W ielen.	183
Stuurwiel	22	Velgen en banden	176,183	Wielen en banden.	176
Symbolen	4	Verificatie van de peilen.	167	Wijzigingen / veranderingen van het voertuig	4
Systeem Waarschuwing Rijbaanoverschrijding	132	Vloeistoffen en smeermiddelen	190	Z ekeringen (vervangen)	146
T anken	135,188	Voertuigidentificatienummer	180	Zekeringenkasten	146
Tankprocedure	135	Voorste lichtunit met halogeen koplampen grootlicht/dimlicht (vervanging lamp)	143	Zijairbag	106
TC-Systeem (Traction Control)	71	Voorste lichtunit met Xenon gasontladingslampen koplampen grootlicht/dimlicht (vervanging lampen)	145		
TPMS-systeem (Tyre Pressure Monitoring System)	80	Voorstoelen (elektrisch verstelbaar)	17		
		Voorstoelen (handmatig verstelbaar)	16		



FCA Italy S.p.A. - MOPAR - Technical Services - Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 3 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
Druknummer 603.93.148 - 09/2017 - 1 editie

ALFA ROMEO OORSPRONKELIJKE RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

PERFECT VOOR UW VOERTUIG, TOT AAN HET KLEINSTE DETAIL

De **Oorspronkelijke Reserveonderdelen en Accessoires van Alfa Romeo** volgen de strenge richtlijnen voor het ontwerpen en produceren van onderdelen gebruikt in de montagelijijn, om te voldoen aan de technische eisen van uw nieuwe Alfa Romeo en om de stijl en prestaties ervan te verbeteren. Ze ondergaan strenge goedkeuringstests en **kwaliteitscontroles** om te garanderen dat ze overeenkomen met de **veiligheids-** en **milieu-eisen**.

Alle onderdelen van uw nieuwe Alfa Romeo, van het kleinste schroefje tot de meest gecompliceerde mechanische, elektrische en elektronische systemen, zijn ontworpen om in harmonie te werken en garanderen dat u comfortabel, veilig en volledig milieuvriendelijk kunt rijden. De Oorspronkelijke Accessoires verbeteren de stijl van uw nieuwe voertuig maximaal.

Vertrouw **op de ervaring en de kwaliteit van Alfa Romeo Dealers** om het volledige assortiment van Alfa Romeo Oorspronkelijke Reserveonderdelen en Accessoires te vinden.

U kunt de dichtstbijzijnde Dealer vinden op www.alfaromeo.com





La meccanica delle emozioni